

E-Lock

MANUALE D'USO

Istruzioni Originali

Versione: **1.0**

Data: **08/02/2023**

Sommario

1.	Funzione E-Lock	4
	Generale	4
	E-Lock x	4

VERSIONE	DATA	MODIFICHE
1.0	08/02/2023	-


Qualsiasi informazione contenuta in questo manuale può essere modificata senza preavviso.

Questo manuale può essere scaricato liberamente dal sito Web: www.eelectron.com

Esclusione di responsabilità:

Nonostante la correttezza dei dati contenuti all'interno questo documento sia stata verificata, non è possibile escludere la presenza di errori o refusi; Eelectron pertanto non si assume alcuna responsabilità a riguardo. Eventuali correzioni che si renderanno necessarie saranno inserite negli aggiornamenti di questo manuale.

Simbolo per informazione rilevante 

Simbolo di avvertimento importante 



1. Funzione E-Lock

Oggetti di comunicazione coinvolti:

"<E-Lock x> Contatto Porta"	1 Bit	CRT
"<E-Lock x> Ospite - Contatto Porta"	1 Bit	CRT
"<E-Lock x> Servizio - Contatto Porta"	1 Bit	CRT
"<E-Lock x> Abilita"	1 Bit	CW
"<E-Lock x> Contatto Catenaccio"	1 Bit	CRT

La funzione E-Lock permette il rilevamento dei dati di apertura/chiusura porte e la gestione di una stanza automatizzata KNX.

Generale

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
E-Lock - canale in ascolto	11 ... 26
Definisce il canale Zigbee (associato alle serrature), rilevato dall'interfaccia E-Lock.	

E-Lock x

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Funzione E-Lock	disabilitato / abilitato
Con questo parametro è possibile abilitare l'oggetto a 1 bit "<E-Lock x> Abilita".	
Nome porta	
Identifica il nome della porta da gestire.	
Numero porta	0 ... 1048745
Definisce il numero associato alla serratura da gestire.	
Abilita stato dopo download	disabilitato / abilitato
Stabilisce se abilitare la funzione E-Lock dopo il download dell'applicazione.	
Telegramma attivazione	telegramma "0" / telegramma "1"
Definisce quale valore del telegramma a 1 bit attiva la funzione E-Lock.	

CONTATTO PORTA

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Valore da inviare all'apertura	nessuno off on
Definisce il valore inviato sull'oggetto "<E-Lock x> Contatto Porta" all'apertura della porta.	
Valore da inviare alla chiusura	nessuno off on
Definisce il valore inviato sull'oggetto "<E-Lock x> Contatto Porta" alla chiusura della porta.	

FUNZIONE CATENACCIO

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Funzione Catenaccio	disabilitato / abilitato
Con questo parametro è possibile abilitare l'oggetto a 1 bit "<E-Lock x> Contatto Catenaccio".	
Valore da inviare alla chiusura del catenaccio	nessuno off on

Definisce il valore da associare al comando di chiusura porta.	
Valore da inviare all'apertura del catenaccio	nessuno off on
Definisce il valore inviato sull'oggetto "<E-Lock x> Contatto Catenaccio" all'apertura del catenaccio.	
Ospite - valore da inviare all'apertura	off / on
Definisce il valore inviato sull'oggetto "<E-Lock x> Ospite - Contatto Porta" all'apertura della porta.	
Servizio - valore da inviare all'apertura	off / on
Definisce il valore inviato sull'oggetto "<E-Lock x> Servizio - Contatto Porta" all'apertura della porta.	