



#### **HORIZONE SERVER**

#### IN00B02WEB

#### MANUALE VIRTUAL BADGE



Prodotto: Descrizione: Data: Versione: IN00B02WEB Horizone Server - Manuale Virtual Badge 04/03/2020 1.3



 $\odot R | 7 \cap$ 

Qualsiasi informazione all'interno di questo manuale può essere modificata senza alcun preavviso.

Questo manuale può essere scaricato gratuitamente dal sito internet: www.eelectron.com

Esclusione di responsabilità:

Nonostante la verifica che il contenuto di questo manuale corrisponda all'hardware e al software indicato nel titolo, le modifiche non possono essere escluse completamente. Pertanto, Eelectron non si assume nessuna responsabilità in merito.

© 2020 Eelectron SpA. All rights reserved.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista e Internet Explorer sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Java è un marchio di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti menzionati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi produttori.





#### Sommario

INTRODUZIONE	5
Informazioni sulla sicurezza	5
Copyright	5
INTRODUZIONE	6
Premessa	6
Scopo di questo documento	6
Requisiti	6
Upgrade di licenza	7
IMPOSTAZIONI GENERALI	8
Premessa	8
Accesso con QR	8
Configurazione e-mail	11
Informazioni struttura	11
Geolocalizzazione	14
E-mail di benvenuto	14
Messaggio di stampa	17
Menu principale	18
CAMERE	20
Premessa	21
Nuova camera	21
Funzioni di camera	23
Oggetti contenuti	26
VARCHI	28
Premessa	28
Nuovo varco	28
GESTIONE	29
Premessa	29
Utente dedicato	29
Impostazione home page	30
Gestione accessi	30
Ospiti	31
Camere	35
Log accessi	36





Personale	37
ACCESSO OSPITI DA APP	38
Premessa	38
E-mail di benvenuto	38
Installazione e primo accesso alla app	38
Importazione di un badge virtuale	40
Accesso alla struttura	41
REVISIONI	
OPEN SOURCE	43





# INTRODUZIONE

#### Informazioni sulla sicurezza

Questo manuale contiene le informazioni necessarie per poter operare in sicurezza con il dispositivo. Chiunque interagisca con il dispositivo deve prima aver letto questa documentazione, in particolar modo le presenti informazioni sulla sicurezza. Questo documento integra e non sostituisce qualunque normativa o direttiva di Legge in materia di sicurezza.

Il dispositivo è stato sviluppato utilizzando tecnologie allo stato dell'arte e seguendo le normative in termini di sicurezza vigenti al momento; non è possibile tuttavia escludere con certezza possibili danni o interazioni con altri dispositivi durante il suo esercizio. Il dispositivo è conforme alle guide linea EMC ed alle norme Europee armonizzate; eventuali modifiche al dispositivo possono inficiare la compatibilità EMC.

La tensione di alimentazione deve essere rigorosamente all'interno dell'intervallo indicato in questo manuale e sul dispositivo; pericolo di incendio o di esplosione in caso di alimentazione al di fuori di questo intervallo. L'apparecchiatura deve essere alimentata da un circuito di alimentazione limitato il cui isolamento dalla rete elettrica deve essere non inferiore a quello tra il circuito primario e secondario di un trasformatore di sicurezza secondo IEC 61558-2-6 o equivalente.

La dichiarazione di conformità CE del dispositivo può essere richiesta a Eelectron SpA , ai riferimenti riportati sul sito www.eelectron.com

In conformità con la direttiva 2002/96/EC i dispositivi elettronici devono essere smaltiti nelle apposite strutture e non nella raccolta di rifiuti solidi urbani.

## Copyright

Le istruzioni tecniche, i manuali ed il software di HORIZONE SERVER sono soggetti a copyright; tutti i diritti sono riservati. La copia, riproduzione, traduzione e/o modifica, anche parziali, sono espressamente vietati salvo approvazione scritta da parte di Eelectron SpA.





# INTRODUZIONE

#### Premessa

HORIZONE SERVER permette di gestire l'apertura di varchi per entrare all'interno di camere, ufficio o spazi comuni in strutture ricettive o terziarie, in modo completamente virtuale attraverso un'app dedicata per smartphone.

L'apertura delle serrature associate ai varchi avviene tramite il comando ad appositi attuatori KNX; il modulo VIRTUAL BADGE permette di gestire i varchi, le camere, gli ospiti ed il personale di servizio della struttura, i relativi permessi di accesso, e tutte le impostazioni necessarie per il funzionamento dell'accesso tramite badge virtuale su app.

#### Scopo di questo documento

Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie per la configurazione del controllo accessi virtuale, e per la successiva gestione da parte del proprietario della struttura, nonché l'utilizzo della app per smartphone da parte degli utilizzatori finali.

Si presuppone una buona conoscenza di HORIZONE SERVER e della supervisione KNX attraverso di esso; molte sezioni di questo documento fanno riferimento a concetti generali della supervisione che possono essere approfonditi nel MANUALE DI INSTALLAZIONE generale del prodotto, oppure nel manuale specifico per la tecnologia KNX di HORIZONE SERVER.





## Requisiti

Il sistema VIRTUAL BADGE necessita dei seguenti componenti:

- Un HORIZONE SERVER
- La licenza di attivazione del modulo VIRTUAL BADGE appropriata in funzione del numero di camere / ambienti ai quali si desidera fornire accesso

Per inserire la licenza di attivazione, procedere come segue:

- Accedere all'amministrazione di HORIZONE SERVER
- Selezionare la voce "SETUP" dal menu laterale, quindi "GESTIONE MODULI E LICENZE"
- Identificare la voce "CONTROLLO ACCESSI" ed inserire il codice di attivazione
- Premere il pulsante "SALVA" ed attendere il ricaricamento della pagina

Per ulteriori dettagli si rimanda al MANUALE DI INSTALLAZIONE.

### Upgrade di licenza

Poiché il numero di camere gestibili con il sistema VIRTUAL BADGE dipende dalla licenza inserita, se si rende necessario ampliare il numero di camere, è possibile inserire uno o più *voucher* di attivazione; a tale scopo, procedere nel seguente modo:

- Accedere alla sezione SETUP > CONTROLLO ACCESSI > IMPOSTAZIONI
- Selezionare la voce AGGIORNA LICENZA
- Inserire il primo voucher nel campo corrispondente
- Se necessario, premere AGGIUNGI VOUCHER per abilitare ulteriori campi, in modo da inserire tutti i voucher necessari
- Una volta inseriti tutti i voucher, premere il pulsante SALVA

Per ulteriori informazioni sui voucher e sul numero di camere corrispondenti, contattare il servizio clienti Eelectron.





# **IMPOSTAZIONI GENERALI**

#### Premessa

Al fine di garantire un corretto funzionamento di VIRTUAL BADGE, è necessario in via preliminare configurare le seguenti sezioni generali di HORIZONE SERVER:

- Accesso con codice QR
- Email

Inoltre, la configurazione prevede l'inserimento / configurazione delle seguenti voci relative al CONTROLLO ACCESSI:

- Informazioni struttura
- Email di benvenuto (consigliato)
- Messaggio di stampa (consigliato)
- Menu principale (opzionale)

#### Accesso con QR

Poiché agli utenti della struttura verranno inviati dei *badge virtuali* basati su tecnologia QR, è fondamentale che sia correttamente configurato l'accesso con codice QR ad HORIZONE SERVER, tramite l'apposita sezione nel menu SETUP.

Per aprire la pagina ACCESSO CON CODICE QR procedere come segue:

- Accedere all'amministrazione di HORIZONE SERVER
- Aprire la sezione SETUP del menu laterale
- Premere la voce ACCESSO CON CODICE QR: si accede automaticamente alla seguente pagina:





Horizone				# 🗖 🛛 🖾	
Search Q 💎	Project details				
Menu					
Setup	Default label	Sample Hotel			
Language					
Network	Local settings				
Access with QR code	Server address	192.168.0.110			
Backup/Restore	Port	443			
■ Update	Use secure connection				
■ Date/Time	lines actional(a)	[]]			
E-mail	Home network(s)		and he can also a second des accedent		
Licenses and modules		Example format: ["ssid-home-1","ssid-home-2"]	lust be used to access the system.		
Maintenance					
Technologies	Remote settings				
■ KNX	Server address	xxxxxxx.eelectron.net			
Modbus	Port	443			
Video surveillance					
■ NFC	Use secure connection				
Customization	A dama a damatana				
Visualisation	Advanced options				
Advanced functions	Local contents				
Energy					
Services				SAVE	CLOSE
Access Control	Access with QR code				ģ

Nella sezione "DETTAGLI IMPIANTO" è disponibile il seguente parametro:

PREDEFINITA campo sará visualizzato dall'utente finale all'interno dell'applicazione e sarà il nome del mittente che verrà visualizzato nelle mail inviate agli utenti
--

Nella sezione "IMPOSTAZIONI LOCALI" sono disponibili i seguenti parametri:

INDIRIZZO SERVER	inserire l'indirizzo IP locale del webserver
PORTA	inserire la porta locale, dato che per sicurezza si utilizzerà il protocollo https nella comunicazione tra webserver e APP, la porta da inserire sarà la <b>443</b>
USA CONNESSIONE SICURA	Questo flag indica se si vuole utilizzare o meno il protocollo https; nella configurazione del controllo accessi questo flag va <b>obbligatoriamente spuntato</b> per la stessa motivazione indicata nella descrizione del parametro PORTA



RETI DI CASA	Questo campo permette di inserire l'elenco dei nomi delle reti WiFi, nelle quali la app deve usare l'indirizzo IP locale per accedere, nel formato descritto nell'esempio.
	Formato di esempio: ["ssid-casa-1","ssid-casa-2"]
	Inserire nella lista la rete WIFI o le reti WIFI che, se utilizzate dagli smartphone degli ospiti, permetteranno di raggiungere in rete locale il webserver HORIZONE. Se dalle reti WIFI guest non è raggiungibile, inserire una singola voce "dummy" come nell'esempio seguente:
	["dummy"]
	In questo modo, l'accesso avverrà sempre tramite rete pubblica

La sezione "IMPOSTAZIONI REMOTE" è opzionale ma fortemente consigliata, per permettere agli utenti di accedere anche senza essere collegati alla rete WIFI della struttura.

Per questa sezione i parametri disponibili sono i seguenti:

INDIRIZZO SERVER	Indirizzo IP remoto del webserver (o il suo DNS)
PORTA	Porta remota per la comunicazione https
USA CONNESSIONE SICURA	Questo flag indica se si vuole utilizzare o meno il protocollo https; nella configurazione del controllo accessi questo flag va <b>obbligatoriamente spuntato</b> per la stessa motivazione indicata nella descrizione del parametro PORTA

Se si è attivato il servizio cloud di accesso remoto senza apertura delle porte sul router, questi campi vengono automaticamente compilati, e non risultano modificabili.

Nella sezione "DETTAGLI IMPIANTO" è infine disponibile il seguente parametro:





ABILITA CONTENUTI Qu	Questa opzione può essere attivata o disabilitata a piacere; si
LOCALI co	consiglia di lasciare spuntata l'opzione per una maggiore velocità
qu	juando dalla APP viene caricato il progetto

Al termine della configurazione premere sul pulsante SALVA, altrimenti la configurazione non verrà salvata.

## **Configurazione e-mail**

Poiché HORIZONE SERVER invierà automaticamente e-mail agli utilizzatori della struttura, contenenti le istruzioni per l'accesso ed il badge virtuale da utilizzare con la app VIRTUAL BADGE, è un requisito fondamentale che il server sia correttamente predisposto per inviare e-mail.

Per configurare i parametri di invio delle e-mail accedere alla sezione

SETUP > E-MAIL

e compilare i campi richiesti; per ulteriori informazioni, si rimanda al MANUALE DI INSTALLAZIONE generale.

### Informazioni struttura

Per una esperienza ottimale per gli utenti finali, è opportuno inserire una serie di informazioni relative alla struttura gestita da HORIZONE SERVER; queste informazioni verranno in parte comunicate al cliente tramite la app VIRTUAL BADGE, in parte utilizzate per configurare il comportamento del CONTROLLO ACCESSI.

Per aprire la pagina INFORMAZIONI STRUTTURA procedere come segue:

- Aprire la sezione CONTROLLO ACCESSI del menu laterale
- Aprire la sotto-sezione IMPOSTAZIONI del menu laterale
- Premere la voce INFORMAZIONI STRUTTURA per aprire la seguente pagina di impostazioni





H <b>o</b> rizonf		
Search Q 🕤	Structure name	Sample Hotel
Maintenance     Technologies	Address Phone number	
	Contact e-mail	
Modbus     Video surveillance     NEC	Website WIFI network name	
Customization	WIFI network password	
Advanced functions	Longitude	
Energy ■ Services	Range	1 Km
<ul> <li>Access Control</li> <li>Rooms</li> </ul>	IOS app Link	https://apps.apple.com/it/app/virtual-badge-eelectro
<ul> <li>Gates</li> <li>Access logs and operations</li> </ul>	Enable PIN request Room management (local)	no 🔿 yes 💿
<ul> <li>Settings</li> <li>Structure information</li> </ul>	Room management (remote)	no 🧿 yes 🔿
<ul> <li>Welcome e-mail</li> <li>Print message</li> </ul>	Default check-in time Default check-out time	12:00 12:00
Main menu	Structure information	

#### E' possibile inserire le seguenti informazioni:

NOME STRUTTURA	Permette di definire il nome della struttura: se presente questo campo sarà visualizzato dall'utente finale all'interno dell'applicazione e sarà il nome del mittente che verrà visualizzato nelle mail inviate agli utenti N.B. Se questo campo è presente va a sostituire le funzioni del campo <b>Etichetta predefinita</b> inserito precedentemente nella sezione ACCESSO CON QR.
INDIRIZZO	Permette di definire la via e il numero civico della struttura, se inserito l'utente finale potrà visualizzare su google maps la struttura premendo l'apposito pulsante all'interno della APP
NUMERO DI TELEFONO	Permette di definire il numero di telefono, se inserito l'utente finale potrà visualizzare e chiamare il numero direttamente premendo l'apposito pulsante all'interno della APP
EMAIL DI CONTATTO	Permette di definire la mail a cui l'utente può scrivere per qualsiasi evenienza, direttamente dalla APP

٦





SITO WEB	Sito web pubblico della struttura, che verrà visualizzato all'interno della app e nella mail di benvenuto
NOME RETE WIFI	Nome della rete WiFi della struttura Se inserito, viene comunicato nella mail di benvenuto agli utenti finali, affinché possano connettersi per usufruire dell'accesso ad internet, ed utilizzare le funzioni di CONTROLLO ACCESSI di HORIZONE SERVER senza dover necessariamente passare attraverso collegamento remoto
PASSWORD RETE WIFI	Password della rete WiFi della struttura
LINK APP ANDROID	Link per il download della APP VIRTUAL BADGE per i clienti che utilizzano smartphone Android. Non modificare questo link, se non in caso di necessità specifiche.
LINK APP IOS	Link per il download della APP VIRTUAL BADGE per i clienti che utilizzano Apple IPhone. Non modificare questo link, se non in caso di necessità specifiche.
ABILITA RICHIESTA PIN	Se questo flag è abilitato, in assenza di altre tecnologie di identificazione del varco (es: BEACON BLUETOOTH) o in caso di problemi con queste ultime, la app richiede un PIN per aprire il varco. Se disabilitato, permette di aprire direttamente i varchi, una volta all'interno della app VIRTUAL BADGE.
GESTIONE DI CAMERA (LOCALE)	Se attivo, questo flag permette all'utente finale di gestire le funzioni domotiche della propria camera, una volta che sarà entrato all'interno dell'applicazione con le impostazioni locali (collegato in WiFi a una delle reti elencate nel parametro RETI DI CASA)





GESTIONE DI CAMERA (REMOTA)	Se attivo, questo flag permette il controllo della domotica di camera anche da remoto
ORARIO DI CHECK-IN PREDEFINITO	Se impostato, quando si inserisce un nuovo ospite, viene utilizzato come orario predefinito di inizio validità del badge virtuale
ORARIO DI CHECK-OUT PREDEFINITO	Se impostato, quando si inserisce un nuovo ospite, viene utilizzato come orario predefinito di fine validità del badge virtuale

### Geolocalizzazione

Nelle informazioni struttura è possibile compilare anche questi campi:

LATITUDINE LONGITUDINE	Coordinate (in formato numerico, usando il punto come separatore decimale) del sito in cui è installato HORIZONE SERVER
RANGE	Distanza entro la quale la app VIRTUAL BADGE viene abilitata all'ingresso nella struttura

Se si compilano questi campi, HORIZONE SERVER effettua un ulteriore controllo sulla posizione dello smartphone degli ospiti che utilizzano la app VIRTUAL BADGE; se non si trova all'interno del range specificato, il badge virtuale non può essere utilizzato, sebbene nel periodo di validità.

In questo modo, si possono evitare aperture indesiderate delle porte, da parte di utenti che non sono fisicamente presenti in struttura.

 $\odot R | 7 \cap$ 

### E-mail di benvenuto

La pagina E-MAIL DI BENVENUTO permette di personalizzare la mail di benvenuto che verrà inviata all'utente, per informarlo sui passi che dovrà eseguire per accedere alla struttura.

HORIZONE SERVER prevede un testo generico, contenente tutte le informazioni che è possibile inviare all'utente; nel testo sono inseriti elementi dinamici (evidenziati in rosso) che vengono sostituiti con i dati della struttura e dell'utente in fase di invio delle e-mail.

Il testo può essere completamente o parzialmente rivisto, mantenendo gli elementi dinamici.

Per aprire la pagina E-MAIL DI BENVENUTO procedere come segue:

- Aprire la sezione CONTROLLO ACCESSI del menu laterale
- Aprire la sotto-sezione IMPOSTAZIONI del menu laterale
- Premere la voce E-MAIL DI BENVENUTO : si accede automaticamente alla seguente pagina:



Tramite l'editor integrato si può visualizzare e modificare la mail da inviare, partendo dal testo predefinito.

E' possibile configurare separatamente i seguenti testi:

- OGGETTO MAIL
- CONTENUTO DEL MESSAGGIO

In ciascuna di queste è possibile inserire dei tag dinamici, che permetteranno per esempio di inviare mail contenenti il nome dell'utente a cui è indirizzata; questi tag sono definiti all'interno di due parentesi graffe: {{}}.

I tag sono definiti da due o più parti separate da un punto; la prima parte può contenere le seguenti parole chiave:





- **user**: tag dinamico che sostituisce le proprietà dell'utente a cui si invierà la mail
- **info**: tag dinamico che sostituisce le informazioni della struttura inserite nella configurazione

La tabella seguente contiene tutti i possibili tag dinamici che è possibile inserire nel testo:

#### **INFORMAZIONI UTENTE / OSPITE**

user.name	Cognome e nome dell'utente a cui è indirizzata la mail
user.options.firstname	Nome dell'utente a cui è indirizzata la mail
user.options.lastname	Cognome dell'utente a cui è indirizzata la mail
user.options.pin	Codice pin dell'utente a cui è indirizzata la mail, che gli permetterà di accedere ai varchi se l'opzione PIN è abilitata nella configurazione del web server

#### **INFORMAZIONE STRUTTURA**

info.name	Nome della struttura, inserito nella configurazione
info.app_android_link	Link della APP android, inserito nella configurazione
info.app_ios_link	Link della APP iOS, inserito nella configurazione
info.wifi_ssid	Nome della rete wifi, inserita nella configurazione
info.wifi_pwd	Password della rete wifi, inserita nella configurazione





info.phone	Numero di telefono, inserito nella configurazione
info.email	Email di contatto, inserita nella configurazione
info.www	Sito della struttura, inserito nella configurazione

Al termine della modifica della mail, premere sul pulsante SALVA, altrimenti le modifiche non verranno apportate.

#### Messaggio di stampa

La pagina MESSAGGIO DI STAMPA permette di personalizzare il testo che può essere stampato all'utente, nel caso in cui non si voglia inviare la mail di benvenuto, ad esempio perché l'ospite è direttamente in reception.

Anche in questo caso, come per la mail di benvenuto, è presente un messaggio predefinito contenente istruzioni all'utente, che spiegano i passi da effettuare per iniziare a utilizzare la APP e il codice PIN, diverso per ogni utente, che andrà inserito nel caso in cui l'opzione PIN è abilitata nella configurazione del web server.

Per aprire la pagina MESSAGGIO DI STAMPA procedere come segue:

- Aprire la sezione CONTROLLO ACCESSI del menu laterale
- Aprire la sotto-sezione IMPOSTAZIONI del menu laterale
- Premere la voce MESSAGGIO DI STAMPA : si accede automaticamente alla seguente pagina:





Horizone																						80	≪ 🙆			
Search	28	Message	lessage content:																							
Menu		$\diamond$	5	đ	T	в	1	e	A <sup>2</sup>	A.	æ	1	=	=	=	=	:=	:=	_	т.,						52
Maintenance						-		-			• •	_	_	_	_	_										* *
Technologies																										
■ KNX		Than	ks <del>((</del> us	ser.optic	ons.first	name})	for choo	sing ou	ır stru	icture.																
Modbus																										
Video surveillance		You	ve invi	te you te	o read t	hese si	mple in:	tructior	ns, wł	nich allo	ow you	to acces	ss our f	acility fa	aster, i	which is	s equipp	ped wi	th a sm	art acce	ss system tha	t can be ma	naged with	your sm	artphone.	
■ NFC																										
Customization		To be able to use it, first download our app ((app name)) searching for it on the app store or directly framing the OR code below, based on the type of phone:																								
Visualisation																										
Advanced functions			//abb-dt/l																							
Energy		Once the app is installed, open it and frame the QR at the bottom of this sheet using the + button in the application. At this point:																								
Services		1. Select the badge for this reservation in the main view of the app																								
Access Control		2. Wait a few seconds for your identity to be verified																								
■ Rooms																,										
■ Gates		<ol><li>If the app offers you a list of passages, select your room, or the access door you want to open (ex: external gate, main entrance)</li></ol>																								
Access logs and operations		4. Click on the lock symbol; if the door has a QR code, set it with your smartphone's camera																								
■ Settings																										
Structure information		:	5. IT, C	on the d	ther na	na, you	are ask	ea to en	iter a	PIN, or	if you	cant rea	a the Q	к соае,	туре т	nis cod	e:{{user	r.optio	ns.pin}}							
Welcome e-mail																							SAVE		CLOSE	
Print message	•																									
Main menu		ł	Print me	essage																						ğ

La pagina si presenta in modo simile a quella della configurazione della mail di benvenuto: anche qui è presente una pagina di editing con un messaggio modificabile anche con i tag dinamici; oltre ai tag descritti in precedenza in questo messaggio c'è la possibilità di inserire i seguenti tag:

app.name	Sarà visualizzato il nome della APP
app.qr	Genera una tabella contenente due codici QR, al centro della pagina, da utilizzarsi per scaricare velocemente le app rispettivamente per Android e IOS

Al termine della modifica del messaggio di stampa, premere sul pulsante SALVA, altrimenti le modifiche non verranno apportate.





### Menu principale

La sezione MENU PRINCIPALE permette di personalizzare il menù principale che verrà utilizzato, nell'area di frontend di HORIZONE SERVER, da parte del gestore della struttura, per la gestione degli accessi.

Per aprire la pagina MENU PRINCIPALE, procedere come segue:

- Aprire la sezione CONTROLLO ACCESSI del menu laterale
- Aprire la sotto-sezione IMPOSTAZIONI del menu laterale
- Selezionare la voce MENU PRINCIPALE e aprire la pagina premendo sui tre puntini a fianco del nome: si accede alla seguente pagina:

Horizone		
Search Q 🖓	General information	
Menu		Milana
Technologies	Name:	Main menu
■ KNX		
Modbus		CLOSE
Video surveillance		
■ NFC	Contained objects	
Customization	Contained Objects	
■ Visualisation	NAME	VISIBLE
Advanced functions	··· = × Guests	V
Energy	··· = × Rooms	✓
Services	··· = × Gates	×
Access Control	···· = × Access log	V
Rooms	··· = × Staff	
Gates		Drop here objects from search results or tree menu
Access logs and operations		
Settings		
Structure information		
Welcome e-mail		
■ Print message		
■ Main menu		
Upgrade license	Main menu	ই

Nella sezione DATI GENERALI è possibile modificare il titolo della pagina che funge da menù, mentre nella sezione OGGETTI CONTENUTI è possibile modificare le seguenti diciture delle seguenti sezioni:

OSPITI	Sezione che permette di consultare l'elenco degli ospiti già configurati, e crearne di nuovi
CAMERE	Sezione contenente l'elenco degli ambienti gestiti tramite il controllo accessi
LOG ACCESSI	Tabella contenente un elenco di operazioni effettuate dagli utenti tramite il sistema di controllo accessi





PERSONALE	Sezione che permette di gestire il personale della struttura, e creare nuovi utenti abilitati
-----------	--

Per ulteriori informazioni sul menu di gestione del controllo accessi, si rimanda a capitolo successivo di questo manuale.





# CAMERE

#### Premessa

La gestione CONTROLLO ACCESSI di HORIZONE SERVER prevede tipicamente la regolamentazione dell'accesso ad uno o più ambienti, per i quali viene utilizzata la dicitura di "camera" in ottica alberghiera. Qualora si desideri gestire ambienti che non sono camere, è sufficiente assegnare a loro una nomenclatura differente, come meglio illustrato qua di seguito.

Oltre ad aprire la porta di accesso, è possibile consentire sia al gestore dell'edificio, sia agli utenti finali, la gestione della domotica all'interno di tale ambiente, il tutto tramite la medesima app VIRTUAL BADGE.

#### Nuova camera

Per creare una nuova camera procedere come segue:

- Aprire la sezione CONTROLLO ACCESSI del menu laterale
- Premere la sotto-sezione CAMERE del menu laterale
- Premere il pulsate '+' che si trova in basso a sinistra

Selezionando la nuova camera e premendo la sua scorciatoia ("tre puntini") nel menu, si accede alla sua scheda di configurazione:

HORIZONE			8	
Search	09	Generic settings		
Menu				
■ NFC		General information		
Customization		Number:	101	
■ Visualisation		Enabled:		
Advanced functions		Single Access:		
Energy		angle recourt		
Services		Appearance		
Access Control		Appearance		
Rooms		Background image:		
Room 101	Þ			
■ Gates				
Access logs and operations				
Settings				
Structure information				
Welcome e-mail				
Print message				
Main menu				
Upgrade license				CLOSE
Users and permissions				
Change password		0		
Options		Guests		
		Room 101		

Nella sezione DATI GENERALI è possibile modificare i seguenti dati:





٦

NUMERO	Questo parametro indica il numero della camera, cambiandolo si aggiornerà automaticamente il nome della camera con il numero inserito in questo campo
ABILITATO	Questo flag indica se è possibile o meno interagire con le funzioni di camera; se disattivato, non sarà permesso ad alcun utente di interagire con la camera tramite il CONTROLLO ACCESSI
ACCESSO SINGOLO	Se questo flag è attivo, l'utente finale (ospite) può aprire la porta di accesso alla camera UNA SOLA VOLTA tramite app VIRTUAL BADGE. Questa funzione è pensata per strutture non presidiate, per far trovare all'utente il badge o la chiave all'interno della sua camera, e fare in modo che dopo il primo accesso tramite app, usi questi ultimi per accedere alla struttura. <i>Nota: in questa particolare configurazione, per ripristinare</i> <i>eventualmente la possibilità di aprire la porta (per una</i> <i>seconda volta) ad un ospite, è sufficiente disabilitarlo, e ri-</i> <i>abilitarlo, come meglio illustrato in seguito.</i>

Attivando la modalità avanzata (toolbar in alto a destra) nella sezione DATI GENERALI è inoltre possibile modificare il seguente parametro:

NOME	Questo parametro permette di personalizzare il nome della
	camera / ambiente rispetto alla dicitura standard "Camera X"
	(dove X è il suo numero)

Nella sezione ASPETTO è possibile modificare inoltre il seguente parametro:





IMMAGINE DI SFONDO	Questo parametro permette di scegliere un'immagine che nel frontend farà da sfondo alla camera corrente
--------------------	--

Nella sezione OSPITI è possibile visualizzare tutti gli ospiti che sono autorizzati ad interagire con la camera corrente. Per ulteriori informazioni sulla gestione ospiti, si rimanda a capitolo successivo.

### Funzioni di camera

Г

Alla creazione di una camera, vengono predisposte le seguenti funzioni "virtuali":

SERRATURA	Rappresenta l'apertura del varco di accesso alla camera
NON DISTURBARE PULIZIA CAMERA	Rappresentano rispettivamente la funzione "DO NOT DISTURB" e "MAKE UP ROOM" tipicamente utilizzate, nelle strutture alberghiere, per richiedere al personale di non accedere alla camera, oppure di pulirla
PRESENZA	Identifica la presenza o meno all'interno della camera
ALLARME	Rappresenta un allarme rilevato nella camera, ad esempio con il tirante nel bagno, oppure un sensore
STATO CAMERA	Rappresenta lo stato generale della camera; può essere in uno dei seguenti stati: <ul> <li>Libera</li> <li>Prenotata</li> <li>Assegnata</li> <li>Occupata</li> <li>Service</li> </ul>





Per vedere le funzioni di camera, è necessario abilitare la visualizzazione AVANZATA con l'apposito pulsante della toolbar in alto a destra

HORIZONE						B	_ ∢ [	3 🗖 🗖	
Search Q 💎									
Menu	Room functions								
■ KNX	NAME					VISIBLE		STATE	
Modbus	··· E Lock					$\checkmark$	- Closed		+
Video surveillance	··· = Do not disturb						- Off		+
■ NFC	···· = Make up room						- Off		+
Customization	··· = Presence						- Off		+
Visualisation	··· = Alarm					_	- OK		+
Advanced functions									
Energy	Room status					_	= <u>N.D.</u>		+
Services									
Access Control	Objects associate	ed with the room							
Rooms	NAME			TVDE	DETAILO			FUNCTION	10001
Room 101	NAME			TTPE	DETAILS	ENADLE VISIDL	E CLOUD	PUNCTION	ICON
■ Gates			Drop here objects from search results o						
Access logs and operations									
Settings	Boom 101								0.00
Structure information	Room 101								ব

Queste funzioni, alla creazione della camera, sono completamente virtuali; se si desidera utilizzarle materialmente, è necessario associarle ad un oggetto KNX.

A seconda del tipo di funzione, è previsto che tale associazione sia "in uscita" (per comandare un dispositivo, come ad esempio nel caso della serratura) oppure "in ingresso" (per far cambiare di stato la funzione di camera, partendo da un modulo di ingresso su bus).

Per fare tale associazione, è possibile accedere alla scheda della funzione, e trascinare gli oggetti tecnologici con cui deve interagire, nelle sezioni CONNESSIONI IN USCITA o CONNESSIONI IN INGRESSO.

Nella seguente figura di esempio, è stata associata una elettroserratura KNX alla funzione "SERRATURA" della camera, trascinando il corrispondente OGGETTO KNX nella sezione CONNESSIONI IN USCITA:

Horizon	VE						H 🗖 🛛 🖸	
101	Q 🖗	Enable Schedu	ıle:					
Alarm Room function (ID: 671)	Room 101							
Do not disturb Room function (ID: 668)	Room 101	Security						
Lock Room function (ID: 667)	Room 101	Enable PIN co	ntrol:					
Make up room Room function (ID: 669)	Room 101	New PIN:						
Presence Room function (ID: 670)	Room 101	Penest new Pl	N.		_			
Room 101 Room (ID: 666)		Repeatitiew Fi	N.		_			
Room 101 - Temperature Virtuel object (ID: 638)								CLOSE
Room 101 door lock KNX object (ID: 679)	3/0/1							02002
Room status Room function (ID: 672)	Room 101							
		Outgoing	conne	ections				
			ID I	AME	CONDITION	ACTION	VALUE	
		··· ≡ ×	679	Room 101 door lock	 <ul> <li>Every status change</li> </ul>	+ - Write	+ - Curre	nt value +
					s from search results or tree m			
Menu		Room 1	01	Lock				Q

Г



I seguenti campi vanno opportunamente compilati, in base alle esigenze specifiche, ed al tipo di oggetto che viene trascinato:

CONDIZIONE	Specifica per quale valore della funzione si desidera comandare l'oggetto tecnologico Es: solo se la serratura viene aperta
AZIONE	In caso di oggetti di HORIZONE SERVER che prevedono più azioni, scegliere quella desiderata. Normalmente va lasciato il valore predefinito "SCRIVI".
VALORE	Valore da passare all'oggetto tecnologico. Può essere, ad esempio, un "ON" o "OFF"; selezionando la voce "VALORE CORRENTE", viene utilizzato lo stato della funzione di partenza.
	Nel caso della serratura, se si utilizza l'opzione "VALORE CORRENTE", viene utilizzato come tempo di eccitazione della serratura, il parametro impostato nelle impostazioni generali della struttura.

In alternativa a questa modalità di configurazione, si può creare un EVENTO PROGRAMMABILE (sezione FUNZIONI AVANZATE), e trascinare al suo interno direttamente l'oggetto CAMERA, e gli oggetti tecnologici che si desidera comandare, come in questo esempio:

Horizone				
101 Q 🦻	7			
Menu	ROOM	101		
Configure communication	FUNCTION		s	
KNX devices				
ETS project	DN	DND 0	R00M 101 D00R L0CK	
Main group 3	MU			
Modbus	PRE	SENCE PRESENCE	READ	
Video surveillance			KNX OBJECT 3/0/1	
■ NFC				
Customization	STATUS	STATU:		
Visualisation	0 85			
Advanced functions	FRE	E FREE		
Programmable events	во	к воок		
Occupancy Calculation	ASS	IGN ASSIGN		
Noise Limits Calculation				
Rooms virtual badge automations				
Logics	SER	VICE SERVICE		
Conditions	ROOM			
	Room	101	Rooms virtual badge automatio	<u>ام</u>

Per ulteriori informazioni sulle CONNESSIONI e sugli EVENTI PROGRAMMABILI di HORIZONE SERVER, si rimanda al MANUALE DI INSTALLAZIONE GENERALE.





All'atto della creazione, le funzioni sono contrassegnate come NON VISIBILI; questo implica che sono disponibili per eventuali automazioni (necessarie, come ad esempio per la serratura, per poter azionare l'apertura della porta / varco di accesso) ma non gestibili tramite il FRONTEND, né tramite app VIRTUAL BADGE dagli utilizzatori finali (ospiti).

Se si desidera gestire una o più di queste funzioni dal frontend, è sufficiente abilitare il corrispondente flag di visibile; se una determinata funzione non deve essere né utilizzata per automazioni, né visualizzata, può essere definitivamente rimossa, con il corrispondente pulsante di eliminazione (icona cestino).

 $|\mathbf{O}||/|$ 

## Oggetti contenuti

In aggiunta alle funzioni, è possibile associare ad una camera uno o più oggetti tecnologici, affinché questi possano essere gestiti sia dal gestore, sia dagli utenti finali, nella loro GESTIONE CAMERA.

A tale scopo, è sufficiente trascinare gli oggetti desiderati dai rispettivi menù nella sezione TECNOLOGIE, oppure dai risultati della ricerca, nella sezione OGGETTI CONTENUTI.

Il risultato finale, nella app VIRTUAL BADGE, si presenta come in questo esempio:







# VARCHI

#### Premessa

Oltre alle camere, HORIZONE SERVER può gestire anche l'apertura di varchi, che non sono associati ad ambienti, come ad esempio un cancello esterno o una porta principale di accesso alla struttura, oppure ancora la porta di accesso a parti comuni.

Questi varchi devono essere abilitati per tutti gli utenti, a prescindere dalla loro camera, altrimenti non avranno modo di accedere alla struttura, prima ancora di presentarsi di fronte al proprio ambiente assegnato.

Come vedremo, i varchi si configurano in modo molto simile alle camere, ma hanno alcune funzionalità in meno, perché non prevedono una visualizzazione da parte degli utenti, né pertanto la possibilità di inserire al loro interno degli oggetti.

#### Nuovo varco

La creazione e gestione di un varco è identica a quella di una camera con delle piccole differenze:

- Il varco non ha un numero da associare, ma è comunque possibile cambiargli il nome.
- Il varco non ha un'immagine di sfondo che si può impostare.
- Come funzione del varco è disponibile solamente la serratura.
- Offre, per contro, il flag ATTIVO DI BASE PER GLI OSPITI: se attivato, al momento della creazione di un ospite questo varco sarà assegnato come predefinito; in quel momento si potrà comunque decidere di togliere questa assegnazione. Questo flag è utile per velocizzare la creazione degli utenti ed è pensato per varchi accessibili a tutti i clienti (come ad esempio il cancello esterno)

L'associazione di un comando KNX all'apertura della serratura, avviene in modo del tutto analogo a quanto visto per le camere, accedendo alla scheda della funzione serratura, ed associando l'oggetto da comandare mediante le CONNESSIONI IN USCITA (oppure, in alternativa, predisponendo un EVENTO PROGRAMMABILE).





# GESTIONE

#### Premessa

Una volta completata la configurazione come visto in precedenza, il gestore dell'edificio può operare esclusivamente nel FRONTEND di HORIZONE SERVER, per gestire ospiti, personale, e camere.

#### **Utente dedicato**

Si consiglia di predisporre (almeno) un utente dedicato in HORIZONE SERVER per il gestore della struttura, diverso dall'utente admin; in questo modo, si limita la possibilità di errori accidentali nella configurazione del webserver.

Il modulo controllo accessi introduce un nuovo gruppo utenti denominato "GESTORI ACCESSI" che possiede tutti i diritti strettamente necessari per l'amministrazione degli accessi; si consiglia quindi di:

- Creare un utente nella sezione UTENTI E PERMESSI > UTENTI
- Una volta creato (ed associato ad una password) trascinare al suo interno il gruppo "GESTORI ACCESSI"
- Accedere alla sezione SETUP > ACCESSO CON QR
- Identificare il nuovo utente nella sezione in basso, e premere il pulsante "CODICE QR" corrispondente
- Fornire al gestore della struttura il codice QR generato da HORIZONE SERVER, per velocizzare la sua configurazione della app HORIZONE

Il gestore dovrà utilizzare la app HORIZONE per gestire gli accessi; la app VIRTUAL BADGE, come si vedrà in seguito, è unicamente dedicata al personale ed agli ospiti della struttura, ed ha funzionalità strettamente legate all'apertura dei varchi ed alla gestione della propria camera.





#### Impostazione home page

Si consiglia di impostare il menu principale del CONTROLLO ACCESSI come homepage per l'utente gestore; a tale scopo:

- Aprire la scheda dell'utente creato al punto precedente
- Identificare il campo "AMBIENTE PER HOMEPAGE"
- Espandere il menu CONTROLLO ACCESSI > IMPOSTAZIONI
- Trascinare la sotto-voce GESTIONE ACCESSI

Se non si è impostato il controllo accessi come home predefinita, invece, è possibile accedere al suo menù dalla HOME PAGE, selezionando la voce GESTIONE ACCESSI.

#### **Gestione accessi**

La schermata di gestione degli accessi si presente nel seguente modo:







Le voci di base disponibili sono:

- OSPITI
- CAMERE
- VARCHI
- LOG ACCESSI
- PERSONALE

E' possibile aggiungere ambienti di HORIZONE SERVER a questo menu; questo è utile per mettere a disposizione pagine di supervisione al gestore della struttura, nel momento in cui la sua homepage diventi questo menu, come illustrato nel punto precedente. A tale scopo, è sufficiente:

- Aprire in modifica la voce CONTROLLO ACCESSI > IMPOSTAZIONI > MENU PRINCIPALE
- Trascinare gli ambienti di HORIZONE SERVER, avendo cura che essi abbiano un'immagine di sfondo associata (che viene usata come immagine nel menu)

## Ospiti

Questa voce permette di creare e gestire ospiti per la struttura. Viene aperta la seguente pagina, che permette di creare nuovi clienti e di gestire quelli creati in precedenza:

HOR	RIZON	E Main Me	enu				18	3:40 4/3/2020	Ŗ	i
	Sort by r	name	Sort by	room		Enabled		< Page 1	of 1   >	$\triangle$
	Sort by o	date	Descen	ding						53
	+	New Guest			Rossi Ma	rio	Bianchi (	Giovanni		
										ſ
[]										۹
¥!										<b>A</b> II-3
										Û





In alto sulla sinistra è presente una barra di ricerca, utile a trovare un utente specifico in base al NOME, alla CAMERA assegnatagli o al suo stato (ABILITATO/DISABILITATO); inoltre è possibile ORDINARE la ricerca per NOME o PER DATA DI CREAZIONE (predefinito) in ORDINE CRESCENTE o DECRESCENTE (predefinito).

In alto sulla destra si trova il menù di navigazione delle pagine; nel caso in cui si abbiano più di 15 ospiti (numero massimo di ospiti visualizzati in una pagina) sarà possibile passare da una pagina all'altra per visualizzarli tutti.

Per creare un nuovo ospite, è sufficiente premere il pulsante NUOVO OSPITE, e compilare il form che viene proposto sotto forma di popup:

Hor	IZONE <b>Main</b>	Modify Guest	18:41	
		First name		
	Sort by date	Mario		
		Last name	nchi Giovanni	
		Email address		
		mario.rossi@example.com		
Þ		Phone number		
		Gender		<u>f</u>
000		$\otimes$		Û

#### I parametri che si possono inserire sono i seguenti:

NOME (campo obbligatorio)	Nome e cognome dell'ospite
INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo email dell'ospite Verrà usato per invio delle e-mail automatiche di benvenuto



NUMERO DI TELEFONO	Numero di telefono dell'ospite
GENERE	Specificare se maschio o femmina
ATTIVO DA SUBITO	Menù a tendina che definisce se l'ospite deve avere, come data e ora di check-in, la data e l'ora in cui viene creato, oppure altra data.
VALIDO DA	Data e ora di inizio validità del badge virtuale associato all'ospite.
VALIDO A	Data e ora di fine validità del badge virtuale
CAMERA	Questo menù a tendina contiene tutte le camere disponibili (quelle create in backend). E' possibile assegnare una sola camera a un singolo ospite
VARCHI	Uno o più varchi che l'ospite può aprire, in aggiunta a quello della sua camera

A fianco dei campi VALIDO DA e VALIDO A sono presenti delle X che permettono di lasciare vuoto il campo VALIDO DA, VALIDO A o tutti e due i campi.

Si consiglia di fare attenzione a questi campi perché se lasciati vuoti, significa che l'utente che si sta andando a creare potrà SEMPRE accedere alle funzioni di camera che gli spettano.

Alla fine della compilazione premere il pulsante CREA per creare il nuovo utente.

Una volta creato l'utente verranno attivati nuovi pulsanti:

Eelectron Spa



INVIA QR VIA MAIL	Questo pulsante si attiva solamente se è stata inserita una mail alla creazione dell'ospite; se premuto, invia in automatico la mail di benvenuto, utilizzando il testo pre- impostato, nel quale vengono sostituiti i <i>tag dinamici</i> con i dati della struttura e dell'ospite stesso
STAMPA QR	Apre un nuovo tab del browser, con il messaggio di benvenuto in formato adatto alla stampa

Premendo il tasto X, si torna alla pagina degli ospiti; l'utente appena creato apparirà nella lista.

Il colore dell'icona a sinistra rispetto al nome dell'ospite può essere diverso a seconda del periodo di validità (check-in/check-out) e della data e ora attuali:

VERDE	La data e ora attuale rientrano tra periodo di check-in e check-out di quell'utente; Significa che l'utente è abilitato a utilizzare le funzioni di camera che gli spettano
ROSSO	La data e ora attuale non rientrano tra periodo di check-in e check-out di quell'utente; Significa che l'utente non è abilitato a utilizzare le funzioni di camera in questo momento

Per modificare qualsiasi parametro compilato in fase di creazione, o per inviare nuovamente la mail o per stampare il foglio contenente il messaggio di stampa bisogna aprire l'utente su cui si desidera effettuare una di queste azioni in "modifica". Per fare ciò basta premere sull'oggetto in griglia che corrisponde all'utente che si vuole selezionare; verrà aperto in automatico un popup simile al precedente, questa volta però in modalità "Modifica".

Al termine della modifica premere il bottone SALVA per salvare la configurazione o X (in alto a destra) per annullare le modifiche. In fase di modifica si presentano due nuovi pulsanti:



DISABILITA/ABILITA	Il pulsante disabilita è attivo quando l'utente in quel momento è abilitato; Questo pulsante, se premuto, cambia la data di check.out nella data e ora attuale e svuota la data di check-in in modo che da quel momento in poi l'utente non sarà più abilitato a utilizzare le funzioni di camera. Viceversa, se l'utente è disabilitato, compare il bottone ABILITA, che modifica la data di check-in nella data e ora attuale e svuota la data di check-out in modo che da quel momento in poi l'utente sarà abilitato a utilizzare le funzioni di camera. Dopo questa operazione è molto importante ricordarsi di inserire una data di scadenza, altrimenti l'utente sarà abilitato per sempre a utilizzare le funzioni di camera. La funzione ABILITA oltre a modificare le date di check-in e di check- out assegna anche un nuovo PIN all'utente; Sarà quindi necessario comunicare il nuovo PIN all'utente
ELIMINA OSPITE	Questo pulsante apre una finestra di conferma; Se si conferma l'avviso l'utente viene eliminato

### Camere

Questa sezione del menù principale, permette al gestore di controllare tutte le camere dell'edificio, agendo sugli oggetti associati nello stesso modo in cui gli ospiti, se la gestione camera è abilitata, possono fare dalla app VIRTUAL BADGE, ognuno sulla propria.

La diversa colorazione dipende dallo STATO CAMERA di ognuna; rendendo visibile questa *funzione* per le camere (vedere sezione di configurazione delle camere in precedenza) il gestore può modificarlo direttamente da questa sezione del frontend, per identificare più facilmente in quale condizione si trovino le camere.

Premendo su una camera, verrà visualizzato il popup contenente gli oggetti associati:





Horizone	Room	Room 101	18:43	Ż	
	Room 101				
		Lock Closed			
		の の Do Not Disturb Off			
		Make Up Room			
		Presence			0
000		$\bigotimes$			Û

Nota: alcuni oggetti, anche se resi visibili, non risultano gestibili per gli ospiti dalla app VIRTUAL BADGE, come ad esempio la serratura. Questo consente al gestore di poter aprire comodamente le porte delle camere dalla app, mentre gli ospiti devono utilizzare la gestione della serratura prevista dalla app VIRTUAL BADGE, come illustrato in seguito.





### Log accessi

Ogni operazione di accesso viene memorizzata da HORIZONE SERVER, ed è possibile consultarla nella sezione LOG ACCESSI. Anche in questa pagina in alto sono presenti dei campi che permettono di filtrare la ricerca dei log in base ai parametri specificati.

#### Personale

Questa sezione permette di creare e gestire uno o più utenti che rappresentano personale (tecnico, di servizio, di manutenzione etc...) che utilizzerà la app VIRTUAL BADGE per accedere alla struttura ed ai suoi ambienti protetti dal controllo accessi.

La gestione è del tutto analoga a quella degli ospiti, con la differenza che per il personale di servizio è possibile associare più di una camera contemporaneamente, in modo da abilitarlo all'ingresso in tutti gli ambienti.





# ACCESSO OSPITI DA APP

#### Premessa

Come già anticipato, gli ospiti (o il personale di servizio) utilizzano una app dedicata per l'accesso alla struttura, denominata VIRTUAL BADGE e scaricabile negli store Android e IOS:

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eelectron.virtualbadge

Apple IOS

https://apps.apple.com/us/app/virtual-badge-eelectron/id1482374881

### E-mail di benvenuto

Come illustrato nel capitolo precedente, quando il gestore inserisce l'anagrafica di un ospite nel sistema, HORIZONE SERVER invia automaticamente una e-mail di benvenuto, che contiene tutte le istruzioni per accedere alla struttura.

Nella e-mail di benvenuto, in base al testo pre-impostato in precedenza, sono tipicamente contenute le istruzioni per:

- Scaricare la app VIRTUAL BADGE
- Accedere alla app ed importare il badge virtuale
- Accedere alla rete WIFI della struttura
- Altre informazioni di carattere generale, come contatti, riferimenti, indirizzo etc...

### Installazione e primo accesso alla app

Una volta installata l'APP, alla prima apertura di essa verrà richiesto di proteggere o meno l'accesso, in base alla propria impostazione di sicurezza di sblocco del dispositivo (sequenza, impronta digitale o riconoscimento facciale) se presente. Se si abilita questa modalità, anche in caso di smarrimento o furto del telefono, non sarà possibile accedere alla app, e quindi aprire i varchi, da parte di terzi.

La schermata di benvenuto della app si presenta in questo modo:





### Importazione di un badge virtuale

Inizialmente, la app non ha nessun badge virtuale; all'ospite viene fornito un badge virtuale, per ogni prenotazione, nei seguenti modi:

- All'interno della e-mail di benvenuto, sotto forma di codice QR
- Come allegato alla e-mail di benvenuto stessa
- Sotto forma di codice QR, in caso di foglio stampato in reception

Se non si può accedere direttamente alla e-mail di benvenuto dal telefono, è necessario, dall'interno della app VIRTUAL BADGE:

- Premere il pulsante +
- Inquadrare il codice QR personale, contenuto nella email (inquadrando, ad esempio, il monitor del PC oppure una stampa della mail stessa)

Se invece si ha accesso alla mail direttamente dal telefono, è
sufficiente premere sul file allegato; il telefono chiede (in base
alle impostazioni di sistema) con quale app si desidera aprirlo,
a quel punto è necessario selezionare VIRTUAL BADGE.

In entrambe le modalità, si ottiene un nuovo badge virtuale nella lista principale, che riporta i dati di sintesi della struttura, e le date di validità dello stesso.

Il colore verde sta a indicare che è già possibile accedere all'applicazione e effettuare le operazioni relative alla camera assegnata (lettura QR e comando oggetti).

Altri colori del badge possono essere:

- rosso: se l'utente non è autorizzato ad interagire con la camera in quel momento;
- arancione: se l'utente sta per essere attivato, oppure se è fuori area (in caso di controllo geolocalizzazione attivo).

Se la struttura fornisce indirizzo e numero di telefono, essi risultano disponibili come scorciatoie, rispettivamente, per la app telefono e per il navigatore satellitare.



# 



#### Accesso alla struttura



Se il badge è attivo, è possibile accedere alla struttura; premendo il badge virtuale, viene effettuata una chiamata di autenticazione ad HORIZONE SERVER (in base alle impostazioni del telefono, tramite internet oppure localmente in WIFI, se ovviamente si è già fatto accesso alla rete senza fili della struttura).

In caso di successo, la app abilita la schermata successiva, nella quale viene proposto l'elenco dei varchi che è possibile aprire.

Se la struttura prevede un solo varco da aprire, questo passaggio viene omesso, e si passa immediatamente alla schermata successiva.

Se il varco (o la camera) è di colore giallo, significa che è protetto da PIN, e sarà quindi necessario inserire il codice numerico ricevuto nella e-mail di benvenuto, per poterlo aprire.

Viceversa, se il varco è verde, è possibile aprirlo senza ulteriori passaggi di validazione.





Una volta selezionato il varco, la app presenta una videata, nella quale è presente un *widget* che rappresenta la serratura, al centro della schermata. In alto è indicato il nome del varco che si sta per aprire.

Se il varco non è protetto da PIN, la serratura scatta immediatamente; viceversa, viene chiesto di inserire il codice personale di identificazione, ricevuto via e-mail (oppure nella stampa di benvenuto ricevuta in reception).

Se si è selezionata la propria camera, e la struttura ha abilitato la gestione domotica, il corrispondente pulsante risulta disponibile in basso; premendolo, viene caricata la grafica di gestione della camera, in modo del tutto analogo a quanto visto in precedenza.







# REVISIONI

DATA	RIFERIMENTO	COMMENTI
04/03/2020	IN00B02WEBFI00060134	

# **OPEN SOURCE**

HORIZONE SERVER contiene software open source, come ad esempio il sistema operativo Linux, ed il relativo kernel. Tali componenti software sono soggetti a diverse licenze open-source, tra cui:

•	GNU	General	Public	License	(GPL)
	https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html				

• GNU Lesser General Public License (LGPL) https://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.0.en.html

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il servizio clienti Eelectron.

Copyright 2020 Eelectron SpA All rights reserved http://www.eelectron.com