

IC01D03DAL Gateway KNX DALI2 – 1CH MULTIMASTER



MANUAL DE USUARIO

Versión **1.1** Fecha: **29/Enero/2024**



Contenido

1	Informa	ación general sobre el producto	8
	1.1 1.2 1.2.1 1.3	Uso del programa de aplicación Impacto y compatibilidad Impacto para el Acceso Web Propiedades del sistema DALI Bus	8 8 8 9
	1.4	Concepto operativo	9 13
~	1.6	Alcance de la entrega y puesta en servicio	14
2	Segund		15
	2.1	Uso No Seguro	15 16
	2.2 I	Reset Maestro	16
3	Control	l de colores	17
	31 (Características del dispositivo DALLTipo 8	17
	3.2	Visualización del color mediante coordenadas XY	17
	3.3	Visualización del color a través de la temperatura de color	18
	3.4	Visualización del color a través de 3 o 4 canales de color (RGBWAF) Pantalla en color mediante 2 tipos de LED DT 6	18
4	Madali	ded de funciencemiente	20
4	Modalic		20
	4.1 I	Modalidad normal	20
	4.2 I	Modalidad permanente	20
	4.4 I	Modalidad noche	21
	4.5 I	Modalidad Pánico (caso especial)	21
	46 I	Modalidad de prueba para luces de emergencia de batería central	21
	1.0	Jarariuía de proble para labora de funcionemiento	21
-	4.7	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21
5	4.7 Módulo	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23
5	4.7	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25
5	4.7 Módulo 5.1 (5.2 (5.3	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 25
5	4.7 Módulo 5.1 5.2 5.3 5.4	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 25 27
5	4.7	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 25 27 30
5 6	4.7	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 25 27 30 30
5	4.7	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 25 27 30 30 30
5	4.7 Módulo 5.1 5.2 5.3 Funcion 6.1 6.2 6.3 6.4	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 25 27 30 30 30 30 30 30
6	4.7	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 25 27 30 30 30 30 30 32 32
5 6 7	4.7 Módulo 5.1 (5.2 (5.3 I 5.4 (Funcion 6.1 I 6.2 I 6.3 I 6.3 I 6.4 <i>J</i> 6.5 <i>J</i>	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 25 27 30 30 30 30 30 32 32 33
5 6 7	4.7 Módulo 5.1 5.2 5.3 5.4 Funcion 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4 6.5 Puesta 7.1	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 25 27 30 30 30 30 30 32 32 33 33
5 6 7	4.7 Módulo 5.1 5.2 5.3 5.4 Funcion 6.1 6.2 6.3 6.3 6.4 7.1 7.2 7.2	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 25 27 30 30 30 30 30 32 32 33 33 33
5 6 7	4.7 Módulo 5.1 5.2 5.3 5.4 Funcion 6.1 6.2 6.3 6.4 0.5 7.1 7.2 7.3 7.3	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 25 27 30 30 30 30 30 32 33 33 33 35 57
5 6 7	4.7 Módulo 5.1 5.2 5.3 5.4 Funcion 6.1 6.2 6.3 6.2 1 6.3 1 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 6 7.4 6 7.4 6 7.4 7.2 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 25 27 30 30 30 30 32 33 33 33 35 35 35
5 6 7	4.7 Módulo 5.1 5.2 5.3 5.4 Funcion 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.4 7.4.1 7.4.2	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 25 27 30 30 30 30 30 32 32 33 33 35 35 35 36
5	4.7 Módulo 5.1 5.2 5.3 5.4 Funcion 6.1 6.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 25 27 30 30 30 30 30 32 32 33 33 35 35 36 36
5	4.7 Módulo 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 6.1 6.2 6.3 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5.1 7.5.1	Jerarquía de modalidades de funcionamiento	21 23 24 25 27 30 303 303 32 33 35 35 36 36 37
5	4.7 Módulo 5.1 5.2 5.3 5.4 Funcion 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5 7.5.1 7.6 7.7 7.6 7.7	Jerarquía de modalidades de funcionamiento o de Control de Luz	21 23 24 25 27 30 303 303 323 333 355 36 383 355 36 383 394
5	4.7 4.7 Módulo 5.1 0 5.2 0 5.3 1 5.4 0 6.1 1 6.2 1 6.3 1 6.4 2 6.3 1 7.4 1 7.5 0 7.4.1 7.4.2 7.5.1 7.6 7.7.1 7.7.1	Jerarquía de modalidades de funcionamiento o de Control de Luz	21 23 24 25 27 30 30 30 32 32 33 35 35 36 38 39 40



7.7.3	3 Actualizar Firmware	. 41
7.7.4	4 Nueva Contraseña de Administrador	. 41
7.7.	5 Nueva Contraseña de Usuario	. 42
7.7.	6 Configuración de Acceso API/MQTT	. 42
7.8	Configuración del Idioma en el Sitio Web	. 42
7.9	Llamar a la página de inicio	. 43
7.10	Acciones en el sitio web	. 44
7.11	Cierre de sesión automático	. 44
8 Diagr	nóstico del sistema	. 45
8.1	Requisitos y Función	. 45
8.2	Visualización de Información de Diagnostico	. 46
8.3	Acceso al sitio web de otras puertas de enlace	. 46
9 Conc	epto de instalación y puesta en servicio	. 47
0.4		47
9.1	Nueva Instalacion DALI	. 47
9.2	Identificación y asignación de los EUGS DALI	. 48
9.3	Aplicación ETS (DCA)	. 48
9.4	Parametrización entre los nágines web y el DCA	. 49
9.5	Sincronización entre las páginas web y el DCA	. 50
10 Mante	enimiento y ampliación	. 51
10.1	Intercombio ránido do ECC individualos	51
10.1	Inter Cambio Tapido de ECG individuales	. 51
10.2		. 51
11 Pues	a en servicio DALI ECG	. 53
11 1	Puesta en servicio del DCA	53
11.1	1 Preparación	. 53
11.1	2 Nueva instalación	. 55
11.1	3 Información detallada de ECG y grupo	. 50 59
11.1	4 Indicación de fallos y estado	61
1	1 1 4 1 Información de ECG en el árbol lateral derecho	62
1	1 1 4 2 Información de ECG en la tabla de ECG	63
1	1 1 4 3 Información del grupo en el árbol de grupos	63
11.1	.5 Operar dispositivos DALI	.63
11.1	.6 Post Instalación	. 65
11.1	.7 Cambio rápido de ECG	. 67
11.1	.8 Sincronización del Estado	. 67
11.1	.9 Restaurar la configuración DALI	. 67
11.2	Puesta en Servicio del Sitio Web	. 68
11.2	2.1 Preparación	. 68
11.2	2.2 Nueva Instalación	. 69
11.2	2.3 Post Instalación	. 71
11.2	2.4 Indicación de fallos y estado	. 72
11.2	2.5 Operar dispositivos DALI	. 73
11.2	2.6 Asignación de Grupo/ECG	. 74
12 Dues	ta en servicio DALL Dispositivos de Entrada	76
IZ FUES		. 70
12.1	Puesta en servicio del DCA	. 76
12.1	.1 Preparación	. 77
12.1	.2 Nueva Instalación	. 78
12.1	.3 Asignación de textos de descripción	. 79
12.1	.4 Asignación de dispositivos de entrada a elementos ETS	. 79
12.1	.5 Post Instalación	. 81
12.1	.6 Usar más de 1 Instancia	. 82
12.1	./ Botones Pulsadores DALI / Interfaces de Pulsadores	. 83
12.1	.8 Dispositivos de Entrada Especiales (Entradas Generales)	. 84
12.1	.9 Contiguraciones Personalizados	. 85
12.1	.10 Indicacion de fallos y estado	. 86

Qeelectron

12.1.11 Recuperando el GTIN	. 87
12.1.12 Calibración para el Control de Luz Constante	. 87
12.2 Puesta en Servicio del Sitio Web	88
	. 00
13 El módulo de escena	. 89
13.1 Configuración de escenas mediante DCA	. 89
13.1.1 Configuración	. 89
13.1.2 Configuración de color	92
13.1.2.1 Grupos con Tipos Control de Color Elevibles	03
	. 30
13.1.3 Escenas de programación	. 93
13.1.4 Prueba de un evento de escena	. 93
13.1.5 Prueba de la escena en su conjunto	. 94
13.1.6 Exportar/Importar/Eliminar	. 94
13.2 Configuración de escena vía servidor web	Q4
	05
	. 90
13.2.2 Configuración de Color	. 96
13.2.2.1 Grupos con controles variables de color	. 97
13.2.3 Programación de las escenas y prueba de escenas	. 97
13.2.4 Prueba de un evento en la escena	98
14 El módulo de efecto	. 99
14.1 Configuración de efectos con el DCA	. 99
14.1.1 Configuración	. 99
14.1.2 Configuraciones de Color	101
14.1.3 Efectos de programación	102
14.1.0 Elevado de un evento de efecto	102
14.1.4 Plueba de un evento de electo	102
14.1.5 Prueba de todo el efecto	102
14.1.6 Exportar/Importar/Eliminar	102
14.2 Configuración de efecto vía servidor web	103
14.2.1 Configuración	103
14.2.2. Configuraciones de Celer	100
14.2.2 Configuraciones de Color	104
14.2.2.1 Grupos con controles variables de color	105
14.2.3 Programación de los efectos y prueba de efectos	106
14.2.4 Prueba de un evento en un efecto	106
15 Módulo de control de tiempo para valores y colores	107
	407
15.1 Configuración de norarios con DCA	107
15.1.1 Configuración	107
15.1.2 Tipos de acción	110
15.1.3 Deshabilitar/habilitar	113
15.1.4 Anulación Manual	112
	113
15.1.5 Exportal/importar	114
15.2 Configuración de horarios vía servidor web	114
15.2.1 Configuración	114
15.2.2 Tipos de acción	115
1523 Deshabilitar/babilitar	118
15.2.4 Anulasián Mapuel	110
15.2.4 Alianasián de anumes y ECO-	110
15.2.5 Asignación de grupos y EUGS	118
15.2.6 Programación de los programas de horarios	118
15.2.7 Exportar/Importar	119
15.3 Timer	119
	-
16 Luces de emergencia con batería autónoma	120
16.1 Luces de emergencia con batería autónoma	120
16.2 Identificación de luces de emergencia con batería autónoma	120
16.3 Modalidad de inhibición del convertidor	121
16.4 Modalidad de prueba para luces de emergencia con batería autónoma	121
16.5 Resultados de la Drueba de Emergencia	121
10.0 Resultanos de la Frideva de Ellielyellola	12 I 404
	121



16.5.1.1 Información detallada sobre las luces de emergencia	122
16.5.1.2 Exportación de resultados de la prueba	123
16.5.2 Informe del Sitio Web	123
16.5.2.1 Información detallada de una lámpara de emergencia	124
16.5.2.2 Exportar los resultados de la prueba en xmi	124
16.5.2.1 Exportar el resultado de la prueba como una impresion	125
17 Extras del DCA	126
17.1 Menú: Editar Descripciones	127
18 Puesta en marcha/funcionamiento mediante pantalla y pulsadores	129
18.1 Menú principal nivel 1	129
18.2 Sub-menú nivel 2	130
18.2.1 Sub-menú idioma	130
18.2.2 Submenú red IP/dirección	130
18.2.3 Submenú nueva instalación	130
18.2.4 Submenú post-instalación	131
18.2.5 Submenú Intercambio rápido de ECG	131
18.2.6 Sub-menú de asignación de grupo	133
18.2.7 Sub-menú de prueba de grupo	133
18.2.8 Sub-menú de prueba de escena	134
18.2.9 Sub-menú de prueba de sistema	134
18.2.10 Sub-menú mantenimiento ECG/lámpara	136
18.2.11 Sub-menú de la modalidad de inhibición del convertidor	136
19 Objetos de comunicación ETS	137
10.1 Objetos Generales	137
19.1 Objetos Generales	107
19.1.1 Componamiento de los objetos generales	107
19.1.2 Altalisis y servicio general de los objetos	137
19.1.3 Funciones especiales de los objetos generales	140
19.1.3.1 Objetos para el Anorro de Energia	140
19.1.3.2 Objetos para emergencia	141
19.1.4 Objetos de control de tiempo	141
19.2 Objetos de allusion	141
19.2. 1 Dilusion control de color de objetos	142
19.5 Objetos de Grupo	140
19.3.1 Comportamiento de objetos de grupo	143
19.3.2 Grupo control de color de objetos	144
	144
19.3.2.2 KGB	140
	147
19.3.2.4 KGBW	148
	149
19.3.2.6 XY COIOF	149
19.3.2.7 Temperatura de Color + RGB	151
19.3.2.8 Temperatura de Color + RGBW	154
19.3.3 Analisis y servicio Grupo de objetos	157
19.4 Objetos ECG individuales	158
19.4.1 Comportamiento de Objetos ECG Individuales	158
19.4.2 Control de color de objetos de ECG individuales	159
19.4.3 Configuración Individual de Emergencia de ECG	162
19.4.3.1 Objetos según el nuevo estandar KNX:	162
19.4.3.2 Objetos según versiones anteriores	166
19.4.4 Análisis y servicio Objetos ECG individuales	166
19.5 Detector de movimiento /Objetos del sensor de luminosidad	167
19.6 Objetos Generales de Entradas DALI	168
19.7 Objetos de pulsadores	170
19.8 Objetos Generales de Entradas KNX	171
20 ETS parámetros	172

Qeelectron

20.1 General	. 172
20.1.1 Página de Parámetro: General	. 172
20.1.2 Página de Parámetro: Comportamiento	. 173
20.1.3 Página de Parámetro: Análisis y Servicio	. 174
20.1.4 Página de Parámetro: Funciones Especiales	. 178
20.1.5 Página de Parámetro: Red IP	. 181
20.2 Broadcast	. 184
20.3 Grupos	. 185
20.3.1 Grupo General 1 (2 16)	. 186
20.3.2 Comportamiento	. 189
20.3.3 Control de colores	. 191
20.3.3.1 Temperatura de Color	. 191
20.3.3.2 RGB	. 193
20.3.3.3 RGBW	. 194
20.3.3.4 XY Color	. 194
20.3.3.5 Temperatura de Color + RGB	. 195
20.3.3.6 Temperatura de Color + RGBW	. 197
20.3.4 Análisis y Servicio	. 198
20.4 ECG Individual	. 199
20.4.1 General ECG Individual	. 199
20.4.2 ECG 1 (2 64)	. 200
20.4.2.1 Configuraciones de Emergencia	. 204
20.4.2.2 Comportamiento	. 205
20.4.2.3 Control Color	. 207
20.4.2.4 Análisis y Servicio	. 211
20.5 Detector de Movimiento/Luminosidad	. 212
20.5.1 Movimiento/Luminosidad General	. 212
20.5.2 Movimiento	. 212
20.5.3 Luminosidad	. 214
20.5.4 Control de la Luz vía Límite	. 215
20.5.5 Control de Luz Constante	. 218
20.6 Entradas DALI Generales	. 221
20.7 Pulsadores	. 223
20.7.1 Par de pulsadores	. 224
20.7.2 Pulsadores Botón Individual	. 226
20.8 Entradas KNX Generales	. 228
21 API/MQTT	229
21.1 General	. 229
21.2 Conceptos básicos de MQTT	. 229
21.2.1 Cliente MQTT	. 229
21.2.2 Corredor MQTT	. 229
21.2.3 Seguridad MQTT	. 229
21.3 Comunicación MQTT	. 229
21.3.1 Id del Cliente	. 230
21.3.2 Temas	. 230
21.3.3 Estructura del tema y carga útil	. 230
21.4 Página de configuración de MQTT	. 230
21.4.1 Conexión	. 231
21.4.2 Suscripción	. 231
21.4.3 Publicación	. 232
21.5 Publicación y Carga Util	. 232
21.5.1 Nivel raíz ([ubicación]/id-cliente)	. 232
21.5.1.1 Estados del Sub-Tema	. 232
21.5.1.2 Información del sub-tema	. 232
21.5.1.3 Estadísticas de sub-temas	. 232
21.5.1.4 Configuración de Sub-tema	. 234
21.5.1.5 Energía del Sub-Tópico	. 235
21.5.1.6 Potencia del Sub-Tópico	. 235
21.5.2 Nivel de Grupo ([location]/client-id/group/index)	. 235



2	1.5.2.1 Estados del Sub-Tema	236
2	1.5.2.2 Color de Sub-tema	236
2	1.5.2.3 Estadísticas de sub-temas	237
2	1.5.2.4 Energía del Sub-Tópico	237
2	1.5.2.5 Potencia del Sub-Tópico	237
21.5	5.3 Nivel de ECG ([location]/client-id/ ECG/index)	237
2	1.5.3.1 Estados del Sub-Tema	238
2	1.5.3.2 Color de Sub-tema	238
2	1.5.3.3 Alarma de Sub-tema	239
2	1.5.3.4 Energía del Sub-Tópico	239
2	1.5.3.5 Potencia del Sub-Tópico	239
21.5	.4 Nivel de Sensor ([location]/client-id/ ECG/index)	240
2	1.5.4.1 Presencia de Sub-tema	240
2	1.5.4.2 Luminosidad de Sub-tema	240
2	1.5.4.3 Temperatura de Sub-tema	240
2	1.5.4.4 Humedad de Sub-tema	241
2	1.5.4.5 CO2 de Sub-tema	
2	1.5.4.6 VOC de Sub-tema	241
2	1.5.4.7 Sonido de Sub-tema	
2	1.5.4.8 No señalado general de Sub-tema	
2	1.5.4.9 Flotante general de Sub-tema	
21.5	5.5 Nivel de Puntos de datos KNX ([location]/client-id/ ECG/index)	242
2	1.5.5.1 Sub-tema knx	
21.5	6 Nivel de Emergencia ([location]/client-id/ emergency/index)	243
2	1.5.6.1 Sub-tema estado	243
2	1.5.6.2 Sub-tema emtest	
21.6	Mandos v Carga Útil	
21.6	1 Nivel de Grupo (cmd/[location]/client-id/group/index)	245
2	1.6.1.1 Estados del Sub-Tema	245
2	1.6.1.2 Valor del Sub-tema	245
2	1613 Sub-tema to	245
2	1614 Color de Sub-tema	245
216	2 Nivel ECG (cmd/llocation]/client-id/ecg/index)	246
2	1621 Estados del Sub-Tema	246
2	1622 Valor del Sub-tema	246
2	1623 Sub-tema to	246
2	1624 Color de Sub-tema	246
22 PREG	GUNTAS FRECUENTES	247
22.1	Acceso a la Web	247
22.1	Seguridad	247
22.3	DCA	247
22.0		
23 Desca	argo de responsabilidad sobre seguridad cibernética	248
24 Open	Source	249
24.1	Fuente abierta usada en Firmware	249
24.2	Fuente abierta usada en DCA	249



1 Información general sobre el producto

1.1 Uso del programa de aplicación

Esta descripción del programa de aplicación resume la función del software del Dispositivo Gateway KNX-DALI para dispositivos equipados con la versión de firmware 2.0.0 o superior.

Cuando se utiliza KNX Secure: Número de direcciones de grupo seguras que se pueden utilizar: 1000 Número de socios de comunicación: 100

1.2 Impacto y compatibilidad

El nuevo firmware V2 requiere la aplicación ETS V2 y la DCA V2.

La versión 1.x de ETS ya existente no es válida y no se puede descargar en este firmware V2.

Del mismo modo, el nuevo ETS V2 no se puede descargar en un firmware antiguo V1.x. Durante dicha descarga, aparece un mensaje que describe una versión de firmware incompatible.

1.2.1 Impacto para el Acceso Web

Se pueden gestionar un total de 2 sesiones (inicio de sesión).

Una sesión está reservada para el usuario administrador, la otra se puede ser usada como usuario normal.

1.3 Propiedades del sistema DALI Bus

El bus multifuncional DALI (DALI = Digital Addressable Lighting Interface) es un sistema utilizado para controlar balastos electrónicos (ECG) en luminotecnia. Las especificaciones de la interfaz de comunicaciones DALI se establecen en la norma internacional EN62386.

El bus DALI permite recibir órdenes de conmutación y regulación. Además, DALI puede utilizarse para la notificación de un estado de fallo, como fallos de luz o de ECG, o para otra información sobre el estado de las luces. En línea con la última norma DALI, también se admiten dispositivos con función de luz de emergencia (EN 62386-202). Es posible supervisar el estado y el modo de funcionamiento de las luces de emergencia y realizar diferentes procedimientos de prueba prescritos.

A través del dispositivo de control/puerta de enlace conectado (maestros), pueden conectarse hasta 64 ECG DALI individuales (esclavos) en un segmento DALI. Cuando se pone en marcha el DALI, los ECG reciben una dirección de 3 bytes de longitud generada automáticamente. Basándose en la dirección larga, se asigna una dirección corta entre 0 y 63 durante el proceso de puesta en servicio posterior. Como la asignación de direcciones es automática, el orden de los dispositivos es aleatorio. Por lo tanto, los ECG/luces individuales deben identificarse durante el posterior proceso de encargo (véase más abajo).

El direccionamiento de ECG individuales en el sistema se basa en la dirección corta (direccionamiento individual) o en una dirección de grupo DALI (direccionamiento de grupo). Para ello, se puede asignar cualquier número de ECG dentro de un segmento a un máximo de 16 grupos. El direccionamiento por grupos en el sistema DALI garantiza que los procesos de encendido y atenuación de diferentes luces dentro de un sistema se realicen simultáneamente sin imposición de retardos. Además de las direcciones cortas y de grupo, los valores lumínicos de cada balasto electrónico DALI también pueden combinarse en escenas y direccionarse mediante direcciones de escena.

Para una descripción detallada del sistema DALI, consulte el manual DALI en

---> https://www.digitalilluminationinterface.org

1.4 Características del dispositivo del producto

El Dispositivo DALI Gateway KNX-DALI2 1CH es un controlador de aplicación multi-máster para el control de balastos electrónicos con interfaz DALI a través del bus de instalación KNX. Soporta balastos según EN 62386-102 ed1 (DALI1), dispositivos según EN 62386-102 ed2 (DALI2), así como sensores de movimiento DALI2 y sensores de luz según EN 62386-303 y EN 62386-304.

El dispositivo transforma las órdenes de conmutación y regulación del sistema KNX conectado en los correspondientes telegramas DALI, o la información de estado y eventos del bus DALI en telegramas KNX.

El Dispositivo tiene una salida DALI que puede controlar hasta 64 ECGs. Además, se pueden conectar hasta 8 detectores de movimiento DALI2 con sensores de luz u otros sensores físicos, así como hasta 8 pulsadores DALI2. Se permite el funcionamiento multimaestro según la norma EN 62386-103 ed2.

La potencia requerida para los ECG, sensores de movimiento y dispositivos de entrada (pulsadores) conectados se proporciona directamente desde el dispositivo. No se necesitan fuentes de alimentación DALI

adicionales. Al utilizar sensores alimentados a través del bus DALI, debe garantizarse que el consumo de corriente de todos los dispositivos DALI conectados no supere el valor garantizado.

El dispositivo está disponible en una carcasa de carril DIN de 4TE de ancho para su instalación directa en un cuadro de distribución eléctrica. La conexión de bus se realiza a través de un conector de bus estándar. Las líneas de red y DALI se conectan mediante bornes roscados en el dispositivo. Ethernet se conecta a través de una toma RJ45.

Según la puerta de enlace, los ECG pueden controlarse en 16 grupos. Además del control grupal, el Dispositivo también permite el control individual de hasta 64 ECGs.

Adicionalmente al control de todos los dispositivos operativos estándar, el Dispositivo también permite el funcionamiento de luces de emergencia de una sola batería (EN 62386-202). También se admiten sistemas de iluminación de emergencia con batería central.

La interfaz especial para configurar los segmentos DALI está diseñada como DCA (Device Control App) para el ETS5. Asegúrese de que la app ETS correspondiente esté instalada además de la base de datos de productos knxprod. Este está disponible para descargar en Konnex o en www.eelectron.



Además de las funciones puramente de puerta de enlace, el Dispositivo ofrece numerosas funciones adicionales:

- Direccionamiento de 16 grupos DALI y/o direccionamiento individual de hasta 64 ECG individuales
- Concepto de puesta en servicio DALI flexible: directamente en el dispositivo, a través del servidor web integrado o en el ETS5 (DCA)
- Control de luces de colores con el apoyo de balastos de tipo dispositivo 8 (DT-8) y control mediante objetos de comunicación
- Control de luz de color en función del Subtipo de balasto:
 - Temperatura de Color (DT-8 Sub-tipo Tc)
 - XY Color (DT-8 Sub-Tipo XY)
 - RGB (DT-8 Sub-Tipo RGBWAF)
 - HSV (DT-8 Sub-Tipo RGBWAF)
 - RGBW (DT-8 Sub-Tipo RGBWAF)
- Ajuste automático, controlado por tiempo, del valor de la luz, el color de la luz y la temperatura del color (también para aplicaciones de Human Centric Lighting) para grupos y/o ECG individuales
- Cambio automático de la temperatura del color en función del valor de la luz (Atenuado a Frío)
- Control de la temperatura de color mediante objeto de comunicación para DT6, blanco cálido y blanco frío
- Objetos de difusión para controlar simultáneamente todos los ECG conectados (también es posible para los valores de color)
- Varios modos de funcionamiento para grupos, como modo continuo, modo nocturno, modo escalera
- Contador de horas de funcionamiento integrado para cada grupo y/o ECG individual con alarma cuando se alcanza el final de la vida útil
- Detección individual de fallos con objetos para cada luminaria/ECG individual
- Evaluación compleja de errores a nivel de grupo/dispositivo con cálculo del número de errores y de la tasa de errores
- Control del umbral de error con valores umbral ajustables individualmente
- Módulo de escenas para hasta 16 escenas, que pueden asignarse a las escenas KNX 1..64 según sea necesario
- Amplia programación de escenas, incluida la posibilidad de atenuarlas
- Ajuste del color en las luminarias DT-8 mediante escenas para grupos y/o ECG individuales
- Módulo de efectos para controles de secuencia y efectos de iluminación, incluido el ajuste de color en luminarias DT-8
- Modo de prueba para sistemas con luminarias de emergencia alimentadas por batería central
- Soporte de luces de emergencia de una sola batería DT-1
- Soporte de procedimientos de prueba para luces de emergencia con sello de fecha y hora
- "Función de intercambio rápido" para sustituir fácilmente los ECG defectuosos
- La "función de ahorro de energía" permite desconectar la fuente de alimentación del ECG cuando se apaga la luz mediante actuadores de conmutación adicionales
- Servidor web integrado con amplias opciones de puesta en servicio y mantenimiento
- Visualización" integrada a través del navegador web para un manejo y visualización directos
- Resumen multidispositivo de los errores en todo el sistema



- Manejo manual de los telegramas de grupo y de difusión mediante las teclas de mando y la pantalla del dispositivo
- Señalización de estados de error y diagnóstico de estado mediante LED y visualización en el dispositivo



Funciones Adicionales de la Versión 2.0.0:

- Escenas y efectos de llamada desde el módulo de control de tiempo
- Instalación Nueva y Posterior directamente en grupos o si la dirección corta está configurada externamente
- Lectura del número GTIN de los ECG y dispositivos de entrada para una fácil identificación
- Nueva interfaz de IoT: API/MQTT
- Limitación de acceso web a 1 usuario y 1 cuenta de administrador
- Comportamiento de Arranque Suave Ajustable
- El concepto mejorado para "dispositivos de entrada virtual" permite la asignación de varias instancias
- Funcionalidad ampliada del detector de movimiento con control de iluminación de 2 puntos
- Los pulsadores DALI2 se admiten como dispositivos de entrada con numerosas funciones KNX.
- Los dispositivos de Entrada DALI2 de Tipo Genérico son compatibles con varios sensores físicos
- Enlace interno de dispositivos de entrada directamente con grupos DALI
- Soporte de Informes de Energía según DALI Parte 252

1.5 Concepto operativo

El dispositivo está equipado con 3 interfaces operativas:

- Teclas y pantalla del dispositivo
- ETS + DCA
- interfaz web

Se recomienda seleccionar "un" concepto de funcionamiento para la puesta en servicio y la configuración posterior.

Nota: Los conceptos operativos no pueden utilizarse en paralelo ni simultáneamente.

Cualquier cambio en el ETS o el DCA sólo será visible cuando se vuelva a acceder al sitio web (inicio de sesión renovado). La página web ya consultada no puede actualizar estos cambios en línea.

También es importante asegurarse de que los cambios realizados con el sitio web sólo sean visibles en ETS después de una sincronización en DCA, consulte el capítulo <u>9.5 Sincronización entre las páginas web y</u> el DCA

Dado que es necesaria una descarga de ETS con la correspondiente configuración de parámetros y asignación de grupos, se recomienda el siguiente procedimiento:

- Parametrización y asignación de grupos con ETS
- Puesta en servicio de los balastos y asignación a los grupos con el DCA
- Configuración de escenas, efectos y comandos de temporizador con DCA o interfaz web
- Estado y diagnóstico de errores con el DCA o la interfaz web.



1.6 Alcance de la entrega y puesta en servicio

El alcance de la entrega del IC01D03DAL está compuesto por:

- IC01D03DAL con software preinstalado
- Instrucciones de uso e instalación
- 1x tubo termoretráctil de 1,2 x 2 cm para el aislamiento adicional del cable bus

Los siguientes conectores se encuentran en la parte inferior de la carcasa REG (de izquierda a derecha):

- Acoplador de bus KNX
- Conector RJ45 para Ethernet
- Conector 230VCA

El siguiente conector se encuentra en la parte superior:

Conector DALI

El ajuste de fábrica del IC01D03DAL

- Asignación de direcciones IP: DHCP
- Dirección física: 15.15.255

Un proyecto KNX creado con el software de programación ETS debe estar disponible para la puesta en marcha inicial.

LED de error

El LED de error indica los siguientes errores:

- Se interrumpe la conexión KNX.
- Fallo DALI
- Error interno

2 Seguridad KNX

El KNX estándar ha sido ampliado por Seguridad KNX.

Esto habilita la transmisión de información cifrada dentro de KNX. Permite el cifrado seguro de las descargas de ETS, así como la comunicación mediante objetos.

Nota: Hay condiciones especiales que se deben tener en cuenta al utilizar dispositivos seguros en ETS. Consulte las páginas web correspondientes en el sitio web de KNX (<u>https://www.knx.org</u>)

El dispositivo está equipado con una Pila de Seguridad KNX.

Para poder utilizar un dispositivo de forma "segura", primero es necesario proteger el proyecto ETS con una contraseña.

New Password Password strength Confirm Password		Ø		
New Password Password strength Confirm Password		•		
New Password Password strength		Ø		
New Password		0		
New Password				
least one number, one and have a special cha	e uppercase letter, one lov rracter.	vercase letter,		
A good party and show	ld consist of at least pight	characters at		
Enter a new password f project password, the Q	for the project. To clear a p Clear Password button mus	reviously set t be pressed.		
Change Project Password DALle64pro-DCA-Control				

Nota: Los dispositivos "seguros" sólo se pueden descargar con una interfaz que admita telegramas más largos (tramas largas).

2.1 Uso Seguro

En ETS, el uso seguro se muestra en las propiedades de la siguiente manera:

Secure Commissioning	
Activated	•
Add Device Certificate	

A continuación se debe leer el certificado del dispositivo para cada dispositivo "seguro". Para ello, la cámara está disponible como Lector de Códigos QR o el código debe introducirse manualmente:





El certificado consta del número de serie y una clave inicial FDSK (Clave de Configuración Predeterminada de Fábrica).

Este código sólo se utiliza para la puesta en servicio inicial con el ETS. Durante la primera descarga, esta clave es reemplazada por el ETS. Esto evita que personas no autorizadas puedan acceder a la instalación a pesar de conocer la clave inicial.

Esta clave inicial está impresa en la etiqueta del dispositivo tanto como código QR como en forma de texto.

Nota: También se suministra una pegatina "removible", que el usuario puede colocar en su documentación.

Nota: La unidad está diseñada para utilizar hasta 1000 direcciones de grupo en una comunicación segura. Es posible que hasta 100 interlocutores se comuniquen con el Dispositivo a través de una comunicación grupal segura.

2.2 Uso No Seguro

Sin embargo, el Dispositivo también se puede configurar como un dispositivo "tradicional" en el ETS, como era el caso anteriormente. En este caso también se podrá realizar la comunicación grupal con otros dispositivos como de costumbre. En este caso no se realiza ninguna descarga ETS cifrada.

Secure Commissioning

Deactivated
 Add Device Certificate

2.3 Reset Maestro

Se debe realizar un reinicio maestro para que el dispositivo pueda volver al estado de fabricación y así poder reactivar la clave inicial.

Para ello se debe seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Retire el conector KNX
- 2. Mantenga presionado el pulsador KNX de puesta en marcha
- 3. Añadir conector KNX
- 4. Mantenga pulsado el pulsador KNX durante un tiempo prolongado (~7seg) después de conectar la fuente de alimentación KNX.

3 Control de colores

El dispositivo también admite ECG para control de color (dispositivo Tipo 8 según EN 62386-209). Estos dispositivos permiten el control del color multi-canal (RGB) y, por lo tanto, activan la mezcla de un color de luz o el ajuste de una temperatura de color a través de DALI.

3.1 Características del dispositivo DALI Tipo 8

Diversos fabricantes ofrecen ECG para control de color (DT-8). Normalmente estos dispositivos permiten el control directo de módulos LED con LED multicolores. Los más habituales son módulos con LEDs de tres colores rojo, verde y azul (RGB), así como módulos con dos tonos de blanco diferentes (Blanco Ajustable).

Atención: Los DT-8 ECG para el sub-tipo PrimaryN no son compatibles con la puerta DALI.

Ocasionalmente se ofrecen en el mercado módulos LED con otro canal blanco integrado (RGBW). Aunque, por supuesto, se pueden controlar los diferentes canales de color individualmente, cada uno a través de un dispositivo de control DALI separado para LEDs (Dispositivo Tipo-6), esta solución tiene la desventaja, de que a cada uno de estos dispositivos se le asigna una dirección corta DALI separada. Esto significa que se necesitan dos (blanco ajustable), tres (RGB) o incluso cuatro direcciones cortas para controlar un módulo. Con un número máximo de 64 direcciones cortas disponibles por segmento DALI, el número de luminarias que pueden utilizarse se vería muy reducido. Sin embargo, con un dispositivo DT-8, sólo se necesita una dirección corta para todos los canales de color y se puede controlar la máxima gama posible de 64 luces. La norma DALI EN 62386-209 define diferentes métodos de control del color para los dispositivos DT-8. Normalmente, un dispositivo determinado sólo admite uno de estos métodos posibles. Por lo tanto, preste atención a las especificaciones del respectivo dispositivo o fabricante de lámparas.

3.2 Visualización del color mediante coordenadas XY



La visualización de un color a través de dos coordenadas nominales en el denominado espacio de color es un método habitual. Mediante las coordenadas x-y se puede acceder a cualquier punto de este espacio y, como resultado, se puede definir cualquier color. El diagrama utilizado en la norma DALI es el diagrama de cromaticidad del espacio de color según la norma CIE de 1931. (Cambridge University Press) que se muestra en el siguiente gráfico.

Figura: University of Cambridge press, fuente Wikipedia

En los dispositivos que admiten el método de coordenadas x-y, el color se establece mediante dos valores entre 0,0 y 1,0. Sin embargo, debido a las propiedades físicas de un LED, incluso en un módulo LED RGB



no todos los colores son prácticamente posibles. En la práctica, es habitual fijar el valor que más se aproxime.

Nota: Preste atención a las instrucciones del fabricante del ECG o de la lámpara. Normalmente se especifican aquí los valores xy que admite la lámpara. Los valores XY fuera del rango especificado pueden dar lugar a valores incorrectos y colores no reproducibles.

3.3 Visualización del color a través de la temperatura de color

Un subconjunto de todos los colores posibles en el espacio de color mostrado anteriormente, son los



diferentes tonos blancos. Los tonos blancos se encuentran en una línea a lo largo de todo el espacio de color. Los puntos de la llamada línea del cuerpo negro (BBL) suelen definirse mediante una temperatura de color en grados Kelvin. Esto permite determinar exactamente el tono blanco de una luz entre cálido y frío con un solo valor. El principio de la temperatura de color es, por tanto, perfecto para el control de instalaciones de luz blanca (blanco ajustable).

Figura: University of Cambridge press, fuente Wikipedia

Los dispositivos operadores DT-8 ajustan la temperatura de color requerida en un módulo LED mezclando LEDES blancos fríos y cálidos. Naturalmente, como antes, esto sólo es posible dentro de ciertos límites físicos. En los módulos LED actuales son habituales temperaturas de color entre 2000 y 8000 Kelvin.

3.4 Visualización del color a través de 3 o 4 canales de color (RGBWAF)

En principio, un color siempre se crea mezclando diferentes colores individuales (diferentes tonos blancos, RGB o RGBW). Por lo tanto, un color también puede visualizarse basándose en la proporción de mezcla de diferentes colores individuales, por ejemplo, 50% rojo, 0% verde, 60% azul.

A diferencia de los métodos descritos anteriormente, la definición del color en este caso no es exacta, sino que depende en gran medida de los atributos físicos específicos de los LEDs usados para crear el color (longitud de onda, intensidad). No obstante, la indicación de los porcentajes de colores primarios dentro de un sistema es útil para la descripción relativa de un color. En algunos balastos DT-8, el color se ajusta definiendo 3 (RGB) o 4 valores (RGBW) entre 0 y 100%.

Según la norma DALI EN 62386-209, teóricamente se puede disponer de hasta seis colores (RGBWAF). El Dali Gateway, sin embargo, sólo admite un máximo de 4 colores, en línea con los ECG disponibles actualmente en el mercado.

3.5 Pantalla en color mediante 2 tipos de LED DT-6

Deelectron

Esto permite establecer una temperatura de color a través de 2 grupos DT-6. Por ejemplo, las tiras de LED con un color cálido (3000K) se asignan a un grupo maestro y las tiras de LED con un color frío (6000K) a un grupo esclavo.

Con esta asignación sólo se controla el grupo maestro con una temperatura de color. El dispositivo calcula automáticamente el control del LED cálido y frío para lograr el color deseado.



4 Modalidad de funcionamiento

Cada grupo y ECG individual ofrecen diferentes modos de funcionamiento que se pueden configurar individualmente en la página de parámetros.

4.1 Modalidad normal

En la modalidad normal, los ECG se pueden atenuar y cambiar sin restricciones, tanto mediante control individual como grupal. El control de cada ECG y de cada grupo se basa en tres objetos de comunicación (conmutación, regulación, ajuste de valores). Para los ECG DT-8 están disponibles numerosos objetos adicionales para el control del color de la luz.

Un ECG sólo se puede asignar a un grupo individual DALI. El Dispositivo no admite asignaciones multigrupo en el nivel DALI. Si se requiere dicha asignación, utilice para ello objetos de comunicación KNX. Los objetos de estado separados informan sobre el estado del interruptor y del valor tanto a nivel de ECG grupal como individual.

4.2 Modalidad permanente

Si desea ejecutar un ECG individual o un grupo completo de forma permanente con un valor de luz determinado (por ejemplo, un pasillo o taller con iluminación permanente), puede elegir la opción de modalidad permanente. El ECG o el grupo se configuran automáticamente al valor requerido después de programar o encender la puerta de enlace. Los objetos que cambian y se atenúan permanecen no visibles. Sin embargo, las funciones de estado de iluminación, fallos y servicio también están disponibles en modalidad permanente.

Nota: Si un dispositivo en esta modalidad no funciona con el nivel de luz pre-establecido debido a una operación especial (por ejemplo, proceso de identificación en la pantalla del dispositivo) o fallo (por ejemplo, el ECG estaba sin potencia cuando se inició la puerta de enlace), el nivel de luz se corrige automáticamente después de 60 segundos.

4.3 Modalidad de escalera

Esta modalidad de funcionamiento sólo es compatible con grupos.

En la modalidad escalera, el valor establecido mediante un interruptor, atenuador o telegrama de valor cambia automáticamente al valor de conmutado en off después de un tiempo programable. Las luces se pueden conmutar en off inmediatamente o en 2 steps (en un minuto) o mediante atenuación (en un minuto).

En modalidad escalera, cada telegrama adicional recibido reinicia el timer interno. Las luces conmutan en off cuando se acaba el timer después del último telegrama recibido. La modalidad escalera se puede desactivar o activar mediante un objeto adicional. Si la modalidad escalera está deshabilitada, el grupo se comporta como en modalidad normal y no se conmuta en off automáticamente. Si la modalidad se deshabilita mientras el timer de apagado ya está en marcha, el timer se detiene y el grupo permanece en el valor establecido actualmente; si se vuelve a habilitar la modalidad, el timer vuelve a empezar desde el principio.

4.4 Modalidad noche

La modalidad noche se corresponde en gran medida con la modalidad escalera. La única diferencia es que la conmutación en off automática depende del objeto central noche de la puerta de enlace. Si el objeto noche no está configurado (día), el grupo se comporta como en modalidad normal. Si el objeto está configurado (noche), el grupo conmuta en off después de un tiempo programable o pasa a modalidad permanente.

4.5 Modalidad Pánico (caso especial)

La modalidad pánico puede estar activada mediante un objeto central para toda la puerta de enlace. Todos los grupos y ECG que se han habilitado para la modalidad de pánico cambian permanentemente a un valor de luz de pánico programable en la recepción del objeto. Ya no se pueden controlar individualmente. Cuando se conmuta en off la modalidad de pánico, los dispositivos vuelven al valor de iluminación anterior o al valor de encendido/apagado y pueden volver a controlarse individualmente.

Nota: Cuando la modalidad pánico está habilitada, ambos módulos, el de programación de escena y el de tiempo están des-activados.

4.6 Modalidad de prueba para luces de emergencia de batería central

A través de su función interna el Dispositivo soporta instalaciones con luminarias de emergencia de batería central. Cualquier ECG (excepto los del Tipo batería autónoma) se puede configurar como luz de emergencia (incluso cuando esté asignado a un grupo). Puedes elegir un tiempo de prueba entre 15 minutos y 4 horas. Si la puerta de enlace recibe el objeto de prueba de batería central, las luces respectivas cambian a un valor programable para este período de tiempo. Ya no se pueden cambiar ni regular mediante los objetos correspondientes. De este manera se pueden comprobar el tiempo de descarga y la capacidad de la batería central en condiciones pre-definidas.

Para que los ECG individuales dentro de un grupo ya no puedan cambiarse mediante telegramas o escenas de grupo, la asignación de grupo se cancela mientras dure la modalidad de prueba. Cuando finaliza la prueba, los grupos y escenas se re-programan automáticamente en los ECG. Si la puerta de enlace pierde potencia durante la modalidad de prueba, los dispositivos no programados se marcan y programan automáticamente al regresar la fuente de alimentación. Sin embargo, la modalidad de prueba no continúa. Hay que reiniciarla.

Cuando la modalidad de prueba finaliza normalmente, los dispositivos vuelven al valor de iluminación anterior o al valor de encendido/apagado y pueden volver a controlarse individualmente.

4.7 Jerarquía de modalidades de funcionamiento

Algunas de las modalidades de funcionamiento individuales descritas anteriormente tienen funciones y roles superiores para el funcionamiento del sistema en su conjunto. Por tanto, se requiere que haya prioridad o jerarquía de las modalidades de funcionamiento. La modalidad de prueba de batería central tiene la máxima prioridad, seguido de la modalidad de pánico. Las modalidades permanente, normal y noche tienen el mismo nivel de prioridad en la jerarquía.

Qeelectron

Test Mode Central Battery (Value fix = 1100%)							
Emergency / Panic Ivioo	Ie (Value fix = 1100%)						
		Night Mode					

De forma predeterminada, la modalidad manual está habilitada y siempre puede ser usada para funciones de servicio y mantenimiento. Sin embargo, puede estar deshabilitado mediante los parámetros ETS, consulte el capítulo: <u>20.1.4 Página de Parámetro:</u> Funciones Especiales

5 Módulo de Control de Luz

Dali Gateway ofrece la posibilidad, con los sensores de luz DALI-2 conectados (detectores de movimiento con sensores de luz), de realizar directamente un control luz a través de un límite (control de luz de 2 puntos) o de realizar un control de luz constante. El control luz garantiza que la luz se conmuta en on o se controla cuando el valor de luz medido por el sensor cae por debajo de un valor mínimo establecido. Para la salida está disponible el objeto de comunicación correspondiente como 1 bit (solo control de luz de 2 puntos) o, alternativamente, como valor byte de 1 (control de luz constante).

El control también puede actuar internamente de manera directa sobre los 16 grupos DALI del dispositivo. En este caso no es necesaria la vinculación del objeto de comunicación, lo que conduce a una reducción considerable de la carga del bus.

en comparación con el control constante de la luz mediante un sensor KNX. La selección y configuración del grupo principal y, en caso necesario, hasta 2 sub-grupos, así como la ponderación de los sub-grupos, se realiza mediante parámetros ETS.

Si el control de iluminación utiliza el control directo de grupos DALI internos, se puede ajustar mediante un parámetro si el cambio del valor de iluminación del grupo (principal o subgrupo) debe realizarse mediante un comando, fuera de la iluminación. controlar, es decir:

- Grupo On/Off, Regulación, Configuración de valores mediante objeto de comunicación.
- Agrupar parte de una escena y activación de escena
- Grupo en modalidad pánico o prueba
- Cambio de transmisión, configuración de valores

desactiva el control o conmuta en off la modalidad automática.

En tal caso, primero se debe restablecer el control a la modalidad automática mediante el objeto de comunicación Deshabilitar/Automático. Además de activar el control a través del objeto, el control también puede ser activado automáticamente después de un período de tiempo ajustable (modalidad de retorno). El estado del control (activo/no activo) se proporciona a través del objeto de estado existente.

<u>Atención</u>: Modalidades de funcionamiento de mayor prioridad (consulte el capítulo <u>Errore. L'origine</u> <u>riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.</u>) del grupo correspondiente, es decir.

- Operación de emergencia/pánico
- Batería central en modalidad de prueba
- Modalidad permanente

así como un bloqueo a través del objeto de bloqueo del grupo, impiden siempre que el control cambie de grupo, incluso si el parámetro antes mencionado no está configurado.

El control de la iluminación también se puede activar en función de la detección de presencia de un detector de movimiento DALI-2 vinculado. En este caso, la luz sólo se enciende si el valor cae por debajo del punto de ajuste y el detector ha informado "Presencia". Si el sensor informa "Vacante \rightarrow No se detecta más movimiento", la luz conmuta en off y se para el control de la luz.

En la modalidad semiautomática (configurable mediante parámetros), el control solo se inicia si, además de la detección de presencia, se activa un disparo externo a través del objeto semiautomático.

5.1 Control de la Luz vía Límite

El comportamiento de desconexión de la luz de un controlador de iluminación con detección de presencia también se puede ajustar mediante un parámetro. O el controlador apaga siempre la luz si hay suficiente luz extraña (> punto de ajuste) o el controlador solo se apaga cuando se alcanza el estado "Vacante" (es decir, el apagado es independiente del valor de la luz).

En el primer caso de un control de iluminación de 2 puntos, cabe señalar que la luz encendida por el control requiere un desplazamiento del valor límite. Si, por ejemplo, se añade luz artificial cuando el valor límite de luz diurna cae por debajo de 200 lux, el componente de luz artificial vuelve a superar el valor límite. Para que el controlador no se vuelva a apagar inmediatamente, el controlador debe tener en cuenta la luz artificial adicional y aumentar el valor límite en consecuencia. Para ello se mide el valor luminoso antes y después del encendido y la diferencia se suma al valor límite. La luz sólo se vuelve a apagar si se supera el valor corregido correspondiente.

Dado que el nuevo valor de luz tarda unos segundos en alcanzar el valor final, dependiendo del tipo de lámpara y balasto usado, el tiempo de retardo hasta la segunda medición después del encendido de la luz puede ser ajustado mediante parámetros.

Cabe señalar que aquí se puede seleccionar un retraso máximo de 15 segundos (6 segundos predeterminados). Si el grupo se ajusta de tal manera que dentro de este tiempo no se alcanza el valor final (p. ej. con un tiempo de regulación al encender > 15 segundos), el control no puede funcionar porque no se tiene en cuenta ningún componente de luz artificial correcto.

Si un controlador desactivado se restablece al modo automático con la luz artificial ya encendida (p. ej. después de una desactivación mediante el encendido manual del grupo) a través del objeto de comunicación Deshabilitar/Automático, no se produce ningún ajuste del valor límite. En este caso, para el control de 2 puntos sólo es relevante el valor límite previamente ajustado (parámetro modificado por el valor del objeto, si procede). Por lo tanto, en condiciones de iluminación correspondientes, es posible que la luz ajustada manualmente se apague primero después de la activación, ya que el componente de luz artificial ya se encuentra por encima del límite de luz. Sin embargo, si después del apagado el componente de luz diurna se encuentra por debajo del límite, el controlador volverá a encender la luz. Después del encendido, se tiene en cuenta el componente de luz artificial y la luz permanece encendida debido al cambio de límite.

Si el comportamiento de desconexión de la luz de un controlador de iluminación con detección de presencia está ajustado a "El apagado es independiente del valor de la luz", este efecto de apagado breve no puede ocurrir porque el apagado no es causado por el valor de la luz sino exclusivamente por el estado "Vacante".

5.2 Control de Luz Constante

Con Dali Gateway también es posible implementar un control de iluminación constante directamente a través de los sensores DALI-2 conectados. Con el control de luz constante, el valor de luz medido por el sensor se compara con el valor de punto de ajuste deseado y el nivel de iluminación se ajusta automáticamente al valor de punto de ajuste. La iluminancia del componente de luz artificial ajustada por la puerta de enlace DALI se ajusta al valor óptimo en función de la incidencia de la luz natural (a través de ventanas o claraboyas).

Al igual que con el control de 2 puntos, el controlador puede ser activado directamente en función de la detección de presencia mediante un detector de movimiento DALI-2 conectado. El controlador sólo se activa si el sensor ha detectado movimiento y reporta "presencia". Si no se detecta más movimiento ("vacante"), la luz y el control se apagan. Al igual que con el controlador de 2 puntos, también es posible el funcionamiento semi-automático.

Con el concepto de control implementado en el Dali Gateway, el valor de regulación aumenta o reduce sucesivamente hasta que el valor real medido alcanza el valor de punto de ajuste. Para evitar cambios demasiado frecuentes, se puede ajustar una histéresis simétrica al valor de punto de ajuste. Si se alcanza un nivel de luz dentro del rango de histéresis, no se realiza ningún otro ajuste de luz.

Ambos, el incremento máximo utilizado para la aproximación como el tiempo entre el envío de un nuevo valor de salida se pueden configurar mediante parámetros. También se puede parametrizar el valor inicial que se ajusta primero al activar el control. Como alternativa a un valor inicial fijo, el dispositivo también puede calcular automáticamente el valor de conexión. En este caso, el dispositivo tiene en cuenta la luz diurna medida al encenderlo y solo enciende la cantidad de luz necesaria como luz de arranque.

Hay que tener en cuenta que el valor inicial sólo se puede calcular automáticamente si el dispositivo ha sido calibrado previamente (ver capítulo 5.4). Mientras no se haya realizado ninguna calibración y no se disponga de datos de calibración plausibles, al iniciar el control se utiliza siempre el valor inicial ajustado en el ETS.

5.3 Diagnóstico de Control de Luz

Para monitorear el estado actual del control de iluminación, se puede abrir una ventana de diagnóstico con información detallada en DCA View.

Esta operación requiere una conexión al DaliControl Gateway y una operación de "State Sync" ejecutada previamente. Al presionar "State Sync", todos los datos de diagnóstico se leerán desde el dispositivo.



Haciendo clic derecho en uno de los 8 detectores de movimiento en el árbol de la izquierda se puede abrir la ventana de diagnóstico. El requisito previo para ello es que este detector de movimiento esté activado en los parámetros ETS para el control de la luz.

Qeelectron

Light Control Diagnose							_		×
				Last	sync datetim	ie: 11/2	0/2023	2:39:25	PM
Туре:			Motio	n + Brightnes	5				
Controller Status					Motion ()n/Off:	On		
-> Manual override:			le: No		Light On	/Off:	On		
	-> Di	sable object:	No		Constant	Control:	Active		
	-> Se	mi Automati	c: No		Constant	Value:	100%		
	-> Lig	ght sufficient	: No		Light Val	ue:	385		
	Move	ement Flags:	00000	011	Setpoint	Value:	500		
	Brigh	tness Flags:	00000	011	External	Trigger:	Off		
	No.	Short Addr	Inst No.	Туре	Error	Status	Reso	olution	
	0	0	0	Motion	False	1		2	
	1	1	1	Motion	False	1		2	
	2	0	1	Brightness	False	688		14	
	3	1	0	Brightness	False	83		10	
						Refresh		Close	2

Esta ventana de diagnóstico muestra todos los valores interesantes del sistema de control de iluminación:

Тіро:	Tipo de unidad de control, usualmente Movimiento + Luminosidad
Estado del Controlador: • Sobreescribir Manual • Objeto deshabilitado • Semi Automático • Suficiente luz	Información del estado actual
Banderas de Movimiento	Qué instancia conectada sí indica un movimiento. En el caso de 5 instancias conectadas para cada una, se puede configurar un bit e indicar que se ha detectado movimiento.
Banderas de Luminosidad	Qué instancia conectada sí indica un valor luminosidad. En el caso de 5 instancias conectadas, se puede configurar un bit para cada una e indicar que se ha detectado luminosidad.
Movimiento On/Off	Muestra el estado del movimiento
Luz On/Off	Muestra el estado de Salida de Luz
Control Constante	Muestra el estado constante del controlador
Valor Constante	Muestra la salida constante del controlador
Valor de Luz	Muestra el valor de luz corregido actual
Valor Punto de Ajuste	Muestra el valor punto de ajuste actual
Disparador Externo	Muestra el estado del disparador externo

KNX

Deelectron

Además, en la ventana de diagnóstico se proporciona información de todas las instancias emparejadas al detector de movimiento/luminosidad en el ETS.

No.	Short Addr	Inst No.	Туре	Error	Status	Resolution	
0	0	0	Motion	False	1	2	
1	1	1	Motion	False	1	2	
2	0	1	Brightness	False	688	14	
3	1	0	Brightness	False	83	10	

Refresh	Close

Nota: Los valores no se actualizan automáticamente. Hay una "Actualización" manual necesaria para actualizar los valores/estado actuales.

5.4 Calibración del Control de Luz Constante

Los valores lumínicos medidos por los sensores DALI-2 conectados normalmente no se corresponden con la iluminancia real presente en el lugar de trabajo. El punto de medición de los sensores se encuentra en el techo, por lo que la iluminancia se mide en el techo y no en el lugar de trabajo. Además, las propiedades específicas de la habitación (factores de reflexión de muebles, suelos, paredes, etc.) influyen considerablemente en la medición de la luz.

Por lo tanto, la calibración manual de los valores del sensor suele ser esencial para que el sistema de control funcione correctamente. Las condiciones actuales de iluminación en el lugar de trabajo se miden con un luxómetro y los valores medidos por el sensor DALI-2 se ajustan a partir de los valores medidos.

Dali Gateway ofrece un método fácil de usar para calibrar los valores de luz directamente en el DCA. Si se cumplen los siguientes requisitos:

- El control de luz constante se ha activado para este detector ETS en los parámetros ETS
- En los parámetros ETS se ha activado "Calibración vía DCA" en la pestaña de luminosidad

el proceso de calibración puede ser activado mediante el pulsador correspondiente en el DCA.

🗿 Commissionir 🧕) Input	Devices	Scenes	IIII Effects	Time	Control	Report
🐼 New Installati	💕 Pos	st Install	atic 🦸 State Syn	nc 📃 👤 Down	load		
🕯 🋎 Sensors	MBO	1			> I	Calibra	tion 🗸
🚢 MB01	Туре	Flag	Description			Addr	Instance No.
🍰 MB02	e))	OK	MB01			2	0
🍰 MB03	*	OK	MB01			2	2
🍰 MB04							
递 MB06							
🍰 мв07							
送 MB08							

Se abre una ventana cuando se selecciona el pulsador de calibración:

Calibration							-	- 0	×
- First, please	Brightness calibration requires manual interaction								
- Second, me - Press SAVE - Repeat the	easure b in order actions	rightne r to tra above	ess with an a nsmit data t for the min	appropriate too to device. value.	and ente	er value into the	bordere	d text-field	L
Max Value	100	•	SET	Measured	[560]	560	Lux	SAVE	
Min Value	10	•	SET	Measured	[360]	360	Lux	SAVE	
								Cl	ose

La condición para una calibración exitosa es que se realice en un escenario oscuro, a ser posible completamente sin luz natural.

La calibración se lleva a cabo en 4 steps:

- En primer lugar se enciende la luz artificial al máximo. valor entre 70% y 100%. Presionando el pulsador "SET" se enciende la luz de todos los grupos implicados según la configuración del ETS y los grupos asignados.
- 2. Luego se ingresa el valor medido y se presiona el pulsador "GUARDAR". Esto guarda el primer punto de interpolación.
- 3. El segundo punto de interpolación se registra en un valor mínimo entre el 10% y el 30%.
- 4. También aquí se lee el dispositivo de medición, se introduce el valor y se guarda presionando el pulsador "GUARDAR".

Esto completa la calibración y se calcula una aproximación lineal con estos dos puntos de referencia. El valor medido en el sensor de luminosidad ahora se corrige mediante esta función de calibración.



Nota: Si no se pudo realizar la calibración, aparece el siguiente mensaje de error y se debe repetir el proceso.



Nota: Si no se pudo realizar la calibración, se restablece la corrección de luminosidad y es activada una asignación 1:1 en la puerta de enlace. Esto significa que para calcular el control se utiliza el mismo valor medido por el sensor del techo.



6 Funciones de análisis y servicio

6.1 Informes de Energía según DALI Parte 252

El dispositivo admite ECG de tipo 51 para leer valores de energía o potencia directamente de los ECG y hacer que la información esté disponible en el KNX.

La norma define un tiempo de ciclo mínimo de 30 segundos para leer los datos de energía. Por lo tanto, en caso de un cambio de estado, el consumo correcto debería estar disponible a más tardar después de este tiempo. Dependiendo del fabricante del ECG, este tiempo puede variar y ajustarse mediante un parámetro ETS.

El Dispositivo también calcula automáticamente el consumo por grupo y por dispositivo.

6.2 Registro de horas de funcionamiento

El Dispositivo permite registrar individualmente las horas de funcionamiento (tiempo de combustión) de cada lámpara para cada grupo y ECG individual. La grabación interna es precisa al segundo. El valor está disponible externamente a través de objetos de comunicación. (DPT 13.100).

El registro de las horas de funcionamiento es independiente del valor de regulación. Esto significa que cualquier valor de luz > 0% contribuye a un aumento de las horas de funcionamiento de un grupo. El contador se puede restablecer (cuando se cambia una lámpara). Para restablecer el contador, se escribe el valor 1 en la comunicación "restablecer horas de funcionamiento".

Se puede configurar un valor máximo para cada contador de tiempo de funcionamiento (vida útil), que activa un objeto de alarma en el bus KNX. Esta información puede ser usada con fines de mantenimiento.

<u>Atención</u>: De acuerdo con las normas KNX, las horas de funcionamiento se envían en segundos. Sin embargo, éstas pueden cambiarse a otras unidades.

6.3 Reconocimiento de fallos a nivel de ECG

Una mayor ventaja de la tecnología DALI es el reconocimiento individual de fallos de luz o ECG defectuosos. El dispositivo soporta esta función.

Para el análisis de fallos, DALI Gateway interroga cíclicamente a todos los ECGs conectados en busca de fallos de ECG y lámparas. El ciclo de interrogación puede configurarse. Si el tiempo es de 1 segundo (configuración estándar) y hay 64 ECGs conectados, el proceso completo de análisis de todos los ECGs en busca de fallos de luz y ECG dura 128 segundos (1 segundo por ECG y tipo de fallo). Por lo tanto, pueden pasar hasta unos 2 minutos antes de que se reconozca un fallo que se ha producido. Para cada ECG se dispone de un objeto de comunicación para enviar la información al bus KNX (objeto 1Bit o 1 Byte). Además, el estado del fallo también puede comprobarse en el DCA del ETS.

Además, el estado de error de todos los TOEs se muestra claramente en la página web de la puerta de enlace.



<u>Atención</u>: Si la configuración del parámetro es "Ciclo de sondeo de fallos" = "Sin consulta", todas las consultas de fallos quedan deshabilitadas. En este caso no se reconocen fallos de ECG, convertidores o lámparas. Esta configuración sólo es útil para fines de servicio cuando se requiere una reducción extrema de la carga del bus DALI.

6.4 Análisis de fallos a nivel de grupo

Si los ECGs y/o convertidores se fusionan en grupos, además de los datos individuales del ECG se dispone de numerosos datos de fallo específicos del grupo. Para ello se dispone de diferentes objetos de comunicación para cada grupo. Además de la información general, como si hay un fallo dentro de un grupo y de qué Tipo, el número completo de dispositivos defectuosos dentro del grupo y la tasa de fallos se pueden enumerar a través de un objeto de comunicación. Se envía un objeto de alarma cuando se supera un determinado porcentaje de averías. Un objeto complejo con un resumen de los datos completa las posibilidades de análisis.

Para más detalles sobre los objetos de comunicación específicos de un grupo, véase la descripción de los objetos de comunicación en el capítulo siguiente: <u>19.3 Objetos de</u> Grupo

La información sobre fallos de un grupo también se muestra claramente en el sitio web del servidor web integrado.

6.5 Análisis de fallos a nivel de dispositivo

Los objetos de análisis de fallos similares a los de nivel de grupo también están disponibles a nivel de dispositivo (es decir, para todos los ECG conectados a la puerta de enlace). La tasa de fallos o el número de ECG defectuosos en todo el segmento DALI pueden ponerse a disposición mediante objetos de comunicación. A diferencia del nivel de grupo, en el nivel de puerta de enlace el porcentaje y el número de fallos pueden desglosarse aún más según el Tipo de fallo. El límite de alarma para el porcentaje de fallos puede establecerse individualmente para los fallos de ECG, luz y convertidor.

Para más detalles sobre los objetos de comunicación, consulte la descripción de los objetos de comunicación en el capítulo: <u>19.1.2 Análisis y servicio general de</u> los objetos.

Al igual que antes, la información sobre fallos de toda la puerta de enlace también se muestra en el sitio web.

7 Puesta en servicio y funcionamiento del servidor web

7.1 Puesta en servicio y funcionamiento

Además del DCA, también puede poner en servicio fácilmente el DALI a través del servidor web integrado. Para ello, conecte el Dispositivo directamente a la red IP. En la parte inferior izquierda del dispositivo se encuentra una toma RJ-45 encima del conector de bus KNX.

Use un cable de interconexión estándar para conectar el dispositivo a un conmutador, concentrador o router de la red IP. También puede utilizar un punto de acceso WLAN como acoplador de red. De este modo, podrá poner en servicio el DALI a través de una libreta portátil, una tableta o un teléfono móvil.

Una vez conectada físicamente la red, es necesario asignar una dirección IP al Dispositivo para habilitar el acceso a través del navegador web. Por defecto, todos los dispositivos con una interfaz IP están configurados para la asignación de direcciones DHCP. Si hay un servidor DHCP en la red, el dispositivo recibe automáticamente una dirección IP tras la inicialización. Esta dirección se muestra en la pantalla del dispositivo. Si no hay servicio DHCP disponible o si prefiere utilizar una dirección IP fija, deberá configurar la dirección a través del ETS. Es posible que también tenga que configurar la máscara de sub-red y la puerta de enlace estándar (para el acceso directo a través de Internet). Estos dos parámetros sólo pueden configurarse en el ETS.

Una vez asignada correctamente la dirección IP, cargue la página web del dispositivo a través de cualquier navegador web común.

Atención: Por favor asegúrese de abrir una conexión https a través de Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.>

La funcionalidad HTML5 es necesaria para todos los navegadores usados. Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge han sido probados en el estado actual (versión de este documento).

7.2 Aspectos de seguridad

La comunicación con el servidor web del Dispositivo se cifra mediante HTTPS.

Cada dispositivo tiene un certificado SSL auto-firmado. Este certificado contiene, entre otras cosas, el nombre del propietario, su clave pública, el periodo de validez y el nombre de la autoridad de certificación.

El certificado SSL existente en el dispositivo ha sido firmado por la autoridad de certificación y puede verificarse con la correspondiente clave pública de la autoridad de certificación.

Para que el certificado SSL del dispositivo se considere de confianza, el navegador o el PC deben conocer el certificado de la autoridad de certificación para confirmar la fiabilidad. El sistema operativo gestiona una lista de todas las "autoridades de certificación de confianza", los llamados certificados raíz CA.

Si se establece entonces una conexión segura en el navegador, éste comprueba primero si este certificado puede ser confirmado por un certificado raíz de CA. Si la comprobación es positiva, suele aparecer un bloqueo cerrado en la línea del navegador para confirmar la seguridad.



Si el certificado del dispositivo no puede confirmarse, se emitirá una advertencia de seguridad que deberá aceptarse de forma manual.

Deelectron

Los dispositivos Dali Gateway tienen su propio certificado raíz CA y todos los certificados de dispositivo se derivan y confirman a partir de este certificado raíz CA.

Si este certificado raíz CA se importa en el sistema operativo, el navegador reconoce todos los dispositivos de Dali Gateway como "dignos de confianza", ya que los certificados individuales de los dispositivos son confirmados por este certificado raíz CA.

El dispositivo pone a disposición el certificado raíz CA a través de una página de administrador. El procedimiento para cargar este certificado y luego instalarlo en el PC se explica en el capítulo: <u>7.3</u> <u>Importación del Certificado Raíz CA.</u>

7.3 Importación del Certificado Raíz CA

Como ya se ha explicado en los aspectos de seguridad, el dispositivo habilita la carga del certificado raíz CA.

Para ello, inicie sesión en el sitio web como "Administrador" y seleccione la opción de menú "ADMINISTRADOR". Debajo de las acciones se encuentra la entrada "Cargar el certificado raíz". Esto permite almacenar el certificado raíz en el PC. Véase también el capítulo: <u>7.7.2 Descargar Certificado de</u> Emisor.

Para importar este certificado, proceda como se indica a continuación: Instalar certificado de seguridad:

- Haga clic con el botón derecho en el archivo exportado en la ubicación donde se guardó y seleccione "Instalar Certificado".
- En el siguiente step, se consulta la ubicación de almacenamiento. Aquí puede seleccionar "Usuario Corriente" u "Ordenador Local". Haga clic en "Siguiente".
- Aquí se debe seleccionar la opción "Guardar todos los certificados en el siguiente almacén" y hacer clic en "Examinar".
- Seleccione la carpeta Trusted Root Certification Authorities como almacén de certificados y OK.

Al finalizar, aparecerá el mensaje "El proceso de importación se ha completado con éxito".

Nota: Para que el navegador compruebe este nuevo certificado de emisor al llamar a un sitio web, debe reiniciarse.

7.4 Cuentas de Usuario

En el Dispositivo se gestionan dos cuentas de usuario.

Un usuario con todos los derechos como administrador y un usuario normal con derechos restringidos.

Se pueden gestionar un total de 2 sesiones (inicio de sesión).

Una sesión está reservada para el usuario administrador, la otra se puede ser usada como usuario normal.

7.4.1 Administrador

Este rol de usuario tiene todos los derechos. En particular, la puesta en servicio, es decir, la nueva instalación o la instalación posterior de los balastos o detectores de movimiento, sólo está permitida al administrador.

Importante: Sólo puede estar conectado un administrador a la vez.



7.4.2 Usuario Normal

Los derechos del usuario normal pueden configurarse aún más detalladamente con el ETS. Básicamente, la puesta en servicio está bloqueada para el usuario.

Por defecto, sin embargo, tiene todos los derechos operativos para cambiar las luces, configurar escenas, efectos, horarios y ver la información de estado.

Restriction of rights for the user account

User is allowed to control lights	🔿 No	O Yes
User is allowed to change scene configuration	🔿 No	O Yes
User is allowed to change effect configuration	🔿 No	O Yes
User is allowed to change schedule configuration	🔿 No	O Yes
User is allowed to view emergeny reports	O No	O Yes

7.5 Gestión de contraseñas e inicio de sesión

Por motivos de seguridad, el acceso al servidor web del dispositivo está bloqueado por defecto. Por lo tanto, es necesaria una configuración ETS y una descarga antes de utilizar la interfaz IP.

- GENERAL	Access via Web Pages enabeld No Yes
General	Attention: IP Connection is needed for Firmware Updates. Using this setting a Firmware Update is not possible anymore!
Behaviour	oung and second of ministre opeaners not possible on more.

Después de establecer la configuración de red, el servidor web puede ser activado. Por defecto, se proporcionan los siguientes accesos con los datos de acceso correspondientes.

Account	Login Name	Password
Admin Account	admin	dali
User Account	user	user

Nota: Tenga en cuenta que, después de descarga, las contraseñas de los accesos deben cambiarse de nuevo por contraseñas seguras.

Después, las contraseñas no deben restablecerse con el ETS. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente establecer el parámetro correspondiente en "No" antes de la siguiente descarga del ETS:


Webpage Access



Tras la primera descarga del ETS y con el parámetro "Sobrescribir nombre de usuario y contraseña" en "Sí", la autenticación se realiza con estos valores. Después aparecerá un aviso pidiéndole que cambie la contraseña.

Aquí debe observarse la siguiente regla:

- Al menos 8 caracteres
- Mayúsculas y minúsculas
- Al menos un dígito
- Al menos un carácter especial

ACCOUNT LOGIN		
User name	۵	
Current Password	a,	
New Password	a,	
Confirm New Password	٥	
	Submit	

Después podrá iniciar sesión con la contraseña modificada.

Nota: El nombre de usuario sólo se define con la configuración del ETS.

En consecuencia, sería posible asignar un nombre de usuario específico del cliente para el administrador o el usuario estándar.

Nota: No obstante, se recomienda el uso de los nombres predeterminados "admin" y "usuario".



7.5.1 Contraseña olvidada

Si se olvida la contraseña, ésta puede restablecerse mediante una descarga del ETS con el ETS y el parámetro correspondiente, véase la figura.

Webpage Access

Set the Override Option only if you want to reset password to ETS Default or during the first ETS Download!

Override Username and Password with ETS ONO Ves			
Password has to be changed on web page!			
Account Login Name Password			
Admin Account admin dali		dali	
User Account	user	user	

A continuación, cambie la contraseña como se describe en el capítulo anterior.



7.6 Inicio de sesión en el sitio web

Una vez establecida la conexión IP con la puerta de enlace, se puede acceder al sitio web introduciendo la dirección IP en el campo de dirección del navegador. Se puede acceder al sitio web con derechos de usuario o de administrador.

Atención: Por favor asegúrese de abrir una conexión https a través de Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.>

Al iniciar sesión como "usuario", la función del sitio web está restringido y los mandos de configuración están bloqueados. Este inicio de sesión debe ser usado si el sitio web se utiliza para la visualización y el funcionamiento. Si el sitio web es también usado para la puesta en servicio de DALI, se requiere el inicio de sesión como administrador. Todas las siguientes ilustraciones y descripciones de las páginas web se refieren a la representación del administrador.

En la ventana de inicio de sesión, el nombre de usuario sirve para decidir si debe ser activado el rol de administrador o el rol de usuario normal

ACCOUNT LO	DGIN		
User name			\$
Current Password			a,
			Submit

El nombre de usuario se define en el ETS. Por defecto, se utilizan "admin" y "usuario".

Nota: En determinadas circunstancias es aconsejable guardar los datos de acceso en el navegador. Se le pedirá que lo haga. En la siguiente llamada, los datos ya estarán rellenados.

ACCOUNT LOGIN		
User name	admin	4
Current Password	•••••	Q.
		Submit

Nota: Si no se produce ningún inicio de sesión después de 1 minuto, el siguiente inicio de sesión se notificará como "solicitud prohibida" por motivos de seguridad. En ese caso, deberá cargarse de nuevo la URL correcta y el usuario deberá volver a iniciar sesión.

Nota: Por razones de seguridad, el acceso al sitio web se bloqueará durante 1 minuto si se detectan 4 intentos de inicio de sesión incorrectos.

Importante: Se pueden gestionar hasta cuatro sesiones. Si las cuatro sesiones se inician con "Usuario", el rol de "Admin" también se reconoce con la respuesta "No hay sesión disponible". En este caso, primero se debe cerrar la sesión de los "Usuarios".



7.7 Administración del sitio web

Para la administración, inicie sesión en el sitio web como "Administrador" y seleccione la opción de menú "ADMINISTRADOR".

ADMINIST	ATOR
	Actions -
	Generate New Device Certificate Download Issuer Certificate
	Update Firmware
	New Admin Password New User Password

7.7.1 Generar un nuevo certificado de dispositivo

El dispositivo se entrega con un certificado. Este certificado tiene una vida útil de 5 años. Existen diferentes motivos para renovar el certificado:

- La dirección IP del dispositivo ha cambiado (después de la primera puesta en servicio)
- El certificado ya no es válido y debe renovarse

Para regenerar un certificado, debe iniciar sesión en la función de administrador. En la pestaña "Administración" tienes la posibilidad de generar un nuevo certificado.

Una vez creado el certificado, el dispositivo debe reiniciarse de forma manual para que el nuevo certificado sea habilitado.

Please Confirm	×
Afterwards you have to reboot the device in or new certificate	rder to activate the
	Cancel Ok



7.7.2 Descargar Certificado de Emisor

Con esta acción se podrá descargar el certificado del emisor al PC.

Seleccione una ubicación de almacenamiento para luego instalar el certificado del emisor en la PC, consulte <u>7.3 Importación del Certificado Raíz CA</u>. El certificado se guardará en formato ".der".

7.7.3 Actualizar Firmware

Aquí se puede actualizar el firmware del dispositivo. Por motivos de seguridad se solicita el PIN que ya está configurado en el ETS.

Administrator

Please	enter the pin to unloc	k the device
PIN	I	
	Submit	

Solo si el PIN se ingresa correctamente, se muestra la siguiente ventana para seleccionar el paquete de firmware.

Administrator

Please select a file for upload and afterwards press submit. Please note, the upload may take up to 2 minutes.	
Choose file	Browse
Submit	

Nota: La actualización del firmware puede tardar hasta 2 minutos.

En condiciones impredecibles, la transmisión puede verse interrumpida por un error. Se podrían informar los siguientes errores. Por favor contacte al fabricante.

- 701: El dispositivo no se desbloquea mediante PIN
- 702: No se pudo verificar la firma
- 703: El tipo de dispositivo no coincide
- 704: El fabricante no coincide
- 705: El ID de la solicitud no es válido
- 799: Error general

7.7.4 Nueva Contraseña de Administrador

En este elemento del menú se puede cambiar la contraseña del administrador.



Administrator

	Change login credentials for: admin
Current Password	Q _t
New Password	a,
Confirm New Password	0
	Submit

7.7.5 Nueva Contraseña de Usuario

En este elemento del menú se puede cambiar la contraseña del usuario.

Administrator		
	Change login credential	s for: user
New Password	•••••	Q.
Confirm New Password		0
	Submit	

7.7.6 Configuración de Acceso API/MQTT

La configuración y las instrucciones para usar MQTT se explican en el capítulo: <u>21 API/MQTT</u>. Al utilizar API/MQTT, observe las instrucciones de seguridad del capítulo: <u>23 Descargo de responsabilidad sobre</u> seguridad cibernética.

7.8 Configuración del Idioma en el Sitio Web

El idioma español se selecciona en el momento de la entrega. Se puede cambiar el idioma directamente en el dispositivo utilizando los pulsadores, ver el capitulo del sub-menú:<u>18.2.1 Sub-menú idioma</u> Atención: En el sitio web sólo se proporcionan los idiomas inglés y alemán.



admin 🔻

7.9 Llamar a la página de inicio

El sitio web consta de un encabezado y una barra de menú, que siempre están visibles. El encabezado muestra el logotipo, la ubicación de instalación, si está definida en la configuración de ETS, y el nombre de inicio de sesión.



La línea del menú consta de las entradas:

- Información
- Puesta en marcha (solo en el inicio de sesión de administrador)
- Configuraciones
- Configuración
- Diagnóstico
- Administrador (solo en el inicio de sesión de Administrador)

Inicialmente se muestra la página de descripción general con la información básica del dispositivo:

Deelectron° Project > Building > Zone > DALI Gateway admin ▼					
	ONING SETTINGS (CONFIGURATION DIAGN	IOSIS ADMINISTRATOR		
Serial Number: 00ef:26a0	007e MAC A	ddress: 00-05-26-A0-00-7E	Individual Address:	5.5.055 Firmw	are: 2.0.51
		Failure S	tatus		
Lamp	ECG	Convert	er KNX	(I	DALI
)	
		Lamps	ECGs	Converter	
Count		9	8	1	
Failures		0	2	0	
Failrate		0%	25%	0%	
Tot. Failra	te		22%		

En la línea superior se muestran las siguientes propiedades de DALI Gateway:

- Número de serie
- Dirección MAC
- Dirección KNX
- Versión de firmware
- Nombre DNS

También se muestra la situación de error actual. Se distingue entre los siguientes tipos de error:

- Fallo de lámpara
- Error ECG
- Error del convertidor
- Error KNX
- Error DALI

La siguiente tabla muestra la cantidad de dispositivos conectados y su tasa de error.

7.10 Acciones en el sitio web

Se pueden realizar diferentes acciones en el sitio web. Se distingue entre mandos de configuración como, por ejemplo, mandos de nueva instalación y mandos de conmutación.

El reconocimiento después del procesamiento es absolutamente necesario para los mandos de configuración. Si no se puede recibir debido a errores, el proceso se cancela después de un tiempo de espera de 5 minutos.

7.11 Cierre de sesión automático

Una sesión inactiva, es decir, un inicio de sesión como usuario o administrador sin operación activa, se cierra automáticamente después de 5 minutos. Pasado este tiempo, vuelve a aparecer la ventana de inicio de sesión. Esto es especialmente útil para la sesión del administrador, para que no quede bloqueada indefinidamente.

Nota: Los movimientos del ratón, las entradas del teclado y los clics se consideran operación activa.

8 Diagnóstico del sistema

Un sistema con varias puertas de enlace DALI permite una visión simple y automatizada del estado de fallo de todas las puertas conectadas. La descripción general completa está disponible en cada puerta de enlace y se puede mostrar en el sitio web.

Cuando se reinicia una puerta de enlace, proporciona información de estado y se transfiere automáticamente a la lista de otros dispositivos. El estado actual se envía automáticamente con cada cambio de estado de error. En el siguiente capítulo se describen más configuraciones de parámetros.

8.1 Requisitos y Función

Para activar el diagnóstico del sistema, se debe configurar el parámetro correspondiente en el ETS.

Analysis and Service	Broadcast		
Special Functions	By enabling the Broadcast Function additional objects can be used to Control the DALI -System		
IP Network	Broadcast enabled	No Yes	
+ Groups	Emergency		
+ Single ECG	Type of Objects for Emergency	Objects according new KNX Standard Objects according legacy "old" style	
+ Motion/Brightness			
+ Generic DALI Inputs	Enable System Diagnostic	No Ves	
+ Push Buttons	Ensure that the webserver is accessable to show System Diagnostic results. Therefore, enable second in the Page "IP Settings"		
+ Generic KNX Inputs	access in the Page "IP Settings".		
	Ensure that all gateways on the same Address	system are working with the same Diagnostic Multicast	
	System Diagnostic Multicast Address	224.0.218.201	
	Device Name	DALI Gateway	
	Send Status at least all	60 Minutes 👻	
	Delete inactive entries from the list after	1 Day 👻	

Todas las puertas de enlace que se van a comunicar entre sí deben configurarse con la misma dirección de multidifusión.

Cada evento (cambio de valor y mensaje de error) se envía automáticamente al grupo de puertas de enlace participantes. Esto permite que cada puerta de enlace almacene y supervise el estado de las otras puertas de enlace. Estos datos solo se almacenan temporalmente y se recopilan nuevamente después de un reinicio. Se puede utilizar otro parámetro para definir el tiempo después del cual se debe enviar el estado si no se ha producido ningún cambio durante este tiempo y no se informa ningún evento automatizado.

Las entradas inactivas (puertas inactivas) se eliminan después de un tiempo predefinido, que se puede configurar a través de ETS.

Nota: Después de reiniciar una puerta de enlace, el estado del dispositivo se envía inicialmente a esta dirección de multidifusión. Posteriormente, en cada cambio, o después del tiempo fijado en el ETS. El servicio de transmisión de diagnósticos del sistema no puede protegerse completamente contra la suplantación de identidad. Si tiene dudas sobre el estado correcto del segmento del dispositivo, inicie sesión directamente en la interfaz web del dispositivo correspondiente.

Los parámetros también están descritos en el capítulo 20.1.4 Página de Parámetro: Funciones Especiales.



8.2 Visualización de Información de Diagnóstico

La vista de diagnóstico se muestra en la página web.

Para ello, seleccione "Diagnóstico" en el menú principal y "Vista General del Sistema" en el submenú siguiente.

INFORMATION	COMMISSIONING	SETTINGS	CONFIGURATION	DIAGNOSIS	ADMINISTRATO	R						
Report System	Overview											
												۵
	Name			IP	Lamp	ECG	Converter	KNX	DALI	Tot. Failrate		
	Dali Device 2		192.16	8.10.208	٠	۲	٠	۲	•	0 %	i	
	Dall Gateway		192.10	8.10.210	•	•	•	•	•	0 %	4]

En una lista se muestran todos los DALI Gateways que funcionan en el mismo sistema y están habilitadas según los requisitos.

Se muestra la siguiente información:

- Nombre del DALI Gateway
- Dirección IP del DALI Gateway
- Error de Lámpara
- Error ECG
- Error del convertidor
- Error KNX
- Error DALI
- Tasa de fallos

Al hacer clic en el pulsador Info se muestra más información sobre el estado del dispositivo en una ventana detallada.

Serial Number: 00ef:26a04aa6	MAC Address:	00-05-26-A0-4A-A6	Individual Address:	12.5.198	Firmware: 2.0.1
		Failure Status			
Lamp	ECG	Converter		KNX	DALI
	•	•		•	٠
		Lamps	ECGs		Converter
Count		7	6		1
Failures		0	0		0
Failrate		0%	0%		0%
Tot. Failrate			0%		

8.3 Acceso al sitio web de otras puertas de enlace

Cada Dali Gateway de la lista se puede abrir en una segunda pestaña del navegador haciendo clic en la dirección IP.

Nota: Los datos de acceso correspondientes de DALI Gateway deben estar disponibles.



9 Concepto de instalación y puesta en servicio

El siguiente gráfico muestra los steps necesarios para la nueva instalación y puesta en servicio de una puerta de enlace DALI.



* En la puesta en servicio a través de DCA, la asignación de grupos puede realizarse ya en la fase de planificación (offline). En la puesta en servicio a través del servidor web, el sistema debe estar en línea.

9.1 Nueva Instalación DALI

Tras el cableado del segmento DALI (véanse las instrucciones de montaje y uso) y los preparativos de software, como la instalación, planificación y configuración (véase a continuación), que pueden realizarse sin conexión a DALI Gateway (offline), está listo para iniciar una nueva instalación DALI. <u>Una nueva instalación sólo es posible con una conexión a la puerta de enlace DALI y cuando los ECGs que se van a instalar están conectados y alimentados con potencia.</u>

Como en todo proceso de configuración, la nueva instalación es posible de diferentes maneras:

- Configuración y ejecución a través de DCA (Aplicación de Control del Dispositivo) en el ETS5
- Configuración y ejecución a través del servidor web integrado (requiere conexión de red Ethernet)

• Configuración y ejecución mediante pulsadores y visualización en el dispositivo

Nota: Dependiendo del tipo de uso, los datos de configuración deben sincronizarse en la DCA, véase <u>9.5 Sincronización entre las páginas web v</u> el DCA

Al iniciar una nueva instalación, los ECGs conectados a la puerta de enlace DALI se restablecen y son reconocidos y programados automáticamente por la puerta DALI. Durante el proceso de programación se asigna a cada ECG una dirección corta entre 0 y 63 basada en una dirección larga aleatoria. Dado que la dirección larga se genera de forma aleatoria, las direcciones cortas y las luces deben asignarse posteriormente (Excepción: caso especial de nueva instalación con dispositivos configurados externamente, véase a continuación). La nueva instalación hace que la pasarela conozca los ECGs conectados y habilita a la puerta de enlace ponerse en contacto con ellos a través de la dirección corta.

Nota: Recuerde que cada vez que se inicia una nueva instalación, los ECGs se restablecen y se vuelven a asignar de forma aleatoria. Cualquier configuración anterior se sobrescribe y se borra.

9.2 Identificación y asignación de los ECGs DALI

Dado que los ECGs se asignan de forma aleatoria tras la nueva instalación, es necesario identificar y asignar los ECGs individuales según sea necesario. Durante el proceso de puesta en servicio, los ECGs se identifican normalmente con la configuración de un ECG/lámpara en modalidad intermitente. Esto significa que en la instalación, la lámpara puede ser identificada visualmente para que pueda ser asignada según la preferencia del usuario. En lugar de estar intermitente, las luces también pueden estar on/off.

En el caso de las luces de emergencia autónomas según DT-1, la identificación es ligeramente diferente. Como no todas las luces admiten conmutar on/off o sólo pueden encenderse en caso de pérdida de potencia, la norma EN 62386-202 habilita la activación de un estado de identificación. Cuando la puerta de enlace ajusta estos ECGs en modalidad intermitente, se inicia en su lugar el estado de identificación. La ejecución exacta de este estado depende del fabricante. Normalmente, el LED de control conectado al convertidor parpadea en rojo o rojo-verde durante unos segundos. Consulte las instrucciones de las luces de emergencia o los convertidores usados.

Una vez identificado un ECG, puede asignarse al ECG previamente planificado. De nuevo existen diferentes opciones para la asignación (DCA, servidor web, pulsadores y pantalla en el dispositivo). Las diferentes opciones se describen en los siguientes capítulos.

9.3 Aplicación ETS (DCA)

La aplicación para el Dispositivo se basa en la superficie estándar para la configuración de objetos de comunicación y parámetros, así como en una superficie especial para la puesta en servicio del sistema de bus DALI. Esta superficie especial está diseñada como DCA (Aplicación de Control del Dispositivo) para el ETS5.

Todos los datos de programa requeridos se crean automáticamente al importar la Aplicación.

Haga clic en el botón "App" del pie de página del ETS5 y, a continuación, seleccione el pulsador "plus" para añadir una nueva aplicación a su sistema ETS5:



Apps 🕂 🖒 2 acti	ve / 12 installed
-----------------	-------------------

Aparecerá un cuadro de archivo para seleccionar la App ETS App para el dispositivo:

🔢 Select an ETS App			×
← → ∽ 📙 « ProgramD	Data > KNX > ETS5 > Apps > AddIns >	✓ O "AddIns" durchsuchen	
Organisieren 👻 Neuer Ordne	er		?
💻 Dieser PC	^ Name	Änderungsdatum Typ	
🧊 3D-Objekte	M00EF-AFFFF	20.04.2020 12:27 Dateiordner	
📰 Bilder			
🛄 Desktop			
🖆 Dokumente			
🖶 Downloads			
🍌 Musik			
Videos			
🏪 Windows (C:)			
🕳 Backup_intern (E:)	< <		>
Dateiname:		ETS Apps (*.etsapp)	~
		Öffnen 🔻 Abbrechen	

La aplicación se instalará y aparecerá en la lista de todas las aplicaciones del ETS5.

Después de la instalación, hay que reiniciar el ETS. Cuando se selecciona el producto, aparece una pestaña adicional "DCA" en el ETS5.



9.4 Parametrización

Los parámetros y las direcciones de grupo correspondientes pueden configurarse ahora como con cualquier otro producto KNX. A través de los parámetros, también se pueden configurar varias modalidades de funcionamiento. Estos se describen con más detalle en el capítulo. <u>4 Modalidad de</u> funcionamiento.

Si se desea habilitar un uso posterior de la página web, primero debe ser habilitado en la parametrización del ETS.

Dado que el DALI Gateway también soporta el control de color, los futuros ECGs o grupos con el control de color deseado deben configurarse en ETS. Sólo de esta forma se podrán poner a disposición los objetos de comunicación correspondientes.

Para identificar mejor los tipos de ECGs o grupos tanto en el DCA como en el sitio web, también deben definirse textos descriptivos significativos para los ECGs y grupos. Estos textos también se muestran en la lista de objetos de comunicación.

La configuración específica DALI se realiza en la pestaña DCA o utilizando la página web. Debe empezar por planificar y nombrar los ECGs que desea usar y asignarlos a los grupos requeridos.

Este trabajo puede realizarse offline sin conexión al KNX y sin conexión al Dali Gateway. La puesta en marcha real de DALI sólo es posible en línea, lo que significa que se requiere una conexión al dispositivo. Durante este proceso se reconocen los ECGs conectados para poder asignarlos a la configuración previamente establecida.

Tras la asignación, la configuración especial DALI debe cargarse en el dispositivo mediante el pulsador "Programar" de la pestaña DCA, véase el capítulo: <u>11.1 Puesta en</u> servicio del DCA o <u>11.2 Puesta en</u> Servicio del Sitio Web.

Por último, deben cargarse en el dispositivo los parámetros y los enlaces a las direcciones de grupo. El dispositivo ya está listo para su uso.

9.5 Sincronización entre las páginas web y el DCA

Las páginas web leen los datos reales del dispositivo cada vez que se las llama y, por lo tanto, siempre muestran los datos de configuración actuales. En cambio, el DCA trabaja con los datos de configuración almacenados en el ETS.

Si se ha realizado una configuración con la página web o con los pulsadores directamente en el dispositivo y se desea seguir trabajando con el DCA más tarde, es necesaria una sincronización.

Para ello se usan las opciones de menú "Extras" y "Leer datos del dispositivo" en el DCA. Encontrará información más detallada en el capítulo: <u>17 Extras del</u> DCA



10 Mantenimiento y ampliación

10.1 Intercambio rápido de ECG individuales

Al poner en servicio un segmento DALI, se programan en la memoria interna del ECG la dirección corta, la asignación de grupo (si procede) y otros datos de configuración. Si necesita sustituir un ECG debido a una avería, deberá programar estos datos en el nuevo dispositivo .

El Dispositivo ofrece una función que permite sustituir ECG individuales de forma rápida y sencilla. El "intercambio rápido de ECG" puede iniciarse desde el DCA, el servidor web (cuando se ha iniciado sesión como administrador) o en el propio dispositivo (pulsadores, pantalla). En primer lugar, la puerta de enlace comprueba si alguno de los ECG configurados que conoce se ha notificado como defectuoso. A continuación, busca en el segmento nuevos dispositivos desconocidos. Si se encuentra un nuevo dispositivo, todos los detalles de configuración del antiguo ECG se programan automáticamente en el nuevo y la instalación vuelve a estar inmediatamente lista para su uso.

Sin embargo, el intercambio rápido de ECG sólo funciona si sólo hay un ECG defectuoso dentro de un segmento y se sustituye por uno nuevo. Si hay varios dispositivos defectuosos, hay que identificar los ECG y usar la función de post instalación. Recuerde también que el cambio rápido sólo es posible para dispositivos del mismo tipo. Por ejemplo, no puede sustituir un ECG para luces de emergencia con batería autónoma por un dispositivo para LEDs.

Si no es posible realizar un intercambio rápido debido a alguna de las condiciones anteriores, la puerta de enlace finaliza el proceso con un código de fallo. Los diferentes códigos de fallo tienen el siguiente significado:

Tipo de fallo 7: Sin fallo de ECG Tipo de fallo 8: Más de un ECG defectuoso Tipo de fallo 9: No se ha encontrado ningún ECG nuevo Tipo de fallo 10: El ECG tiene un tipo de dispositivo incorrecto Tipo de fallo 11: Más de un ECG nuevo

10.2 Post Instalación DALI

Si desea ampliar un segmento DALI ya puesto en servicio con nuevos ECG o desea sustituir varios defectuosos en el segmento, use la función "post instalación".

Se puede activar la "post instalación" en el DCA o en el propio dispositivo (pulsadores, pantalla) y en el navegador web al iniciar sesión como administrador.

Al iniciar la post instalación, la puerta de enlace comprueba primero, basándose en la dirección larga DALI, si todos los ECGs configurados previamente siguen estando disponibles en el segmento. Normalmente, los ECGs que ya no existen o no se pueden encontrar se borran de la memoria interna de la puerta de enlace. En caso de que se mantengan ECGs no disponibles (es decir, si partes del sistema no reciben potencia temporalmente), se puede evitar el borrado utilizando una opción adicional.



Post Installation		_		×
Do you really wa Please, verify that all	int to start a ECGs are con	post inst nected a	allation? Ind powe	red!
□ Keep already a □ Delete externa	ssigned EC Ily program	Gs Imed Sl	hort Ad	dress
Group Assign	Not assigne	d ECGs	~	
	Canc	el	OK	

Normalmente los ECGs no tienen dirección corta y tienen la dirección larga 0xFFFFFF en la entrega por defecto. Podría ser posible, que los ECGs tuvieran una dirección corta incluso si la dirección larga es todavía 0xFFFFFF (por ejemplo, si se utilizó una herramienta externa para la programación). Para borrar la dirección corta en este caso, active el elemento de control "Borrar dirección corta programada externamente".

Después de la verificación se busca en el segmento nuevos ECGs. Los nuevos dispositivos encontrados se insertan en los huecos existentes o se añaden al final.

Atención: Recuerde que el número máximo de ECGs dentro de un segmento es de 64

Como la posición (dirección corta) de un dispositivo recién encontrado se asigna aleatoriamente, es necesario identificar las luces después de la instalación y, si se requiere, asignarlas a grupos. Alternativamente, se puede realizar una asignación automática de grupos seleccionando la casilla de verificación correspondiente.



11 Puesta en servicio DALI ECG

Este capítulo describe la puesta en servicio con el DCA y el sitio web

11.1 Puesta en servicio del DCA

Tras la instalación física y el cableado de los DALI ECG y las luces y la puesta en servicio electrónica, es necesario preparar y planificar la configuración de los ECG en el DCA. Para ello, abra la página de puesta en servicio en el DCA:

IC01D03DAL Gatew	ay KNX-DAL	12 1CH												
Commissioning	(a) Input De	evices		Scenes	Effect	s 🛛 🛗	Time Control	Rej	port	Extras	i About			
Restore	🔅 New I	Installat	ion	💏 🛛 Post Insta	llation 🗎 🖨	Easy Replace	🦸 State S	ync	👤 Download					
Group01		Туре	Flag	ECG No.	Description					Group No. Gr	oup Description		Addr	
F Group02			OK	1						1			0	^
Roup03		1		2										
F Group04			-	4										
F Group05			-	5										
Roup06			-	6										
Roup07				/										
🗛 Group08			-	9										
🕂 Group09			1	10										
🗛 Group10		0	-	11										
🗛 Group11				12										
🗛 Group12			-	14										
🗛 Group13			-	15										
🗛 Group14				16										
🗛 Group15			2	17										
🕂 Group16				19										
			-	20										

La configuración del grupo se muestra en una estructura de árbol en la parte izquierda. En la parte central se muestra una tabla para la configuración y los nombres del ECG. En la parte derecha aparece una lista con los dispositivos reales del sistema que aún no se han identificado. Durante la fase de planificación, la lista está vacía, ya que el ETS aún no está conectado al sistema.

11.1.1 Preparación

Primero debe planificar y nombrar los ECGs. Utilice el campo de descripción para introducir un nombre (número de luz, número de sala, etc.).

Туре	Flag	ECG No.	Description
-	-	1	T101

Haga doble clic para mostrar una ventana de edición que le permitirá introducir un máximo de 20 caracteres.



También debe establecer el Tipo de ECG correcto en los parámetros (en este ejemplo se selecciona Módulo LED):

ECG 1, Description	T101				
Group Assignment	Not Assigned				
ЕСС Туре	LED Module 👻				

Esto también conduce a la visualización correspondiente en el campo Tipo en el DCA:

	Туре	Flag	ECG No.	Description
>		-	1	T101

Nota: El icono de la primera columna refleja siempre la configuración del ETS.

Como próximo step, defina el Tipo de control de grupo en los parámetros (en este ejemplo, control de color mediante RGB):

- G1, Room 111	Colour Control Type	RGB Colour	•
General	Selection of Object Type	RGB (3 Byte combined Object)	•
Behaviour Colour Control	Colour changing Fading Time via Dimming	fast (10 Seconds)	
Behaviour Colour Control	Colour changing Fading Time via Dimming	fast (10 Seconds)	

Esto lleva a la correspondiente visualización en el árbol de grupos en el DCA:



Ahora puede asignar los ECG individuales a los grupos correspondientes. Arrastre los ECGs mediante Drag&Drop al grupo correspondiente en el árbol de la izquierda.

4 😽 Group01 (Room 111)	Туре	Flag	ECG No.	Description	Group No.	Group Description
🛞 ECG01 (T101)	-	Plan	1	T101	1	Room 111

Si se asigna un ECG a un grupo mediante Drag&Drop, el número de grupo correspondiente se muestra automáticamente en el campo "Nº de Grupo" de la tabla de configuración de ECG. También se muestra automáticamente el icono del tipo de grupo.

Nota: El icono de la primera columna de los ECG asignados a un grupo refleja siempre el tipo de grupo, es decir, el icono del ECG se sustituye por el icono del grupo.

Si hay que eliminar una asignación de grupo, el mando se encuentra en el menú contextual de la tabla de configuración de ECG:



Unlink ECG from group
Blink
Off
On

En el campo contiguo "descripción del grupo" se puede introducir un nombre fácil de usar. Los nombres de ECG y de grupo se muestran automáticamente tanto en el árbol de configuración de grupos (entre paréntesis) como en las descripciones de los objetos de comunicación ETS. También puede cambiar el nombre de los grupos a través de la página de parámetros:

— G1, Room 111	Group 1, Description	Room 111	
General			

Los nombres fácilmente reconocibles facilitan mucho al integrador del sistema la vinculación de las direcciones de grupo con los objetos de comunicación.

■2 47	G1, Switching, Room 111	On/Off
■≵ 48	G1, Dimming, Room 111	Brighter/Darker
∎‡ 49	G1, Set Value, Room 111	Value
■2 52	G1, Status, Room 111	On/Off
■2 53	G1, Status, Room 111	Value
■2 54	G1, Failure Status, Room 111	Yes/No
■2 57	G1, Colour RGB, Room 111	Value
■≵ 69	G1, Colour RGB, Room 111	Status



11.1.2 Nueva instalación

Una vez finalizada la planificación, la configuración del parámetro y la vinculación de las direcciones de grupo, se puede poner en servicio el segmento DALI. Para ello, conecte el PC de puesta en servicio con el ETS a la instalación KNX a través de una interfaz (USB o IP). Una vez que la conexión esté activa, deberá programar la dirección física de la puerta de enlace. La comunicación entre el plug-in y la puerta de enlace se basa en la dirección física.

Use la página "puesta en servicio" y el pulsador "nueva instalación" para iniciar el proceso de programación del segmento DALI conectado.

🔅 New Installation

Durante el proceso de programación se reconocen automáticamente todos los ECGs y se asigna a cada ECG una dirección corta de 0 - 63. Dependiendo del tamaño del segmento DALI conectado, el proceso puede durar hasta 3 minutos.

Nota: Se puede realizar una selección de grupos directamente durante la nueva instalación, por lo que no es necesario un segundo step para la asignación en grupos, que requiere mucho tiempo.

Nota: Alternativamente, es posible asumir y leer en un sistema ya configurado externamente, es decir, los ECG y la asignación de grupos ya programados con una dirección corta.

<u>Atención:</u> Hay que tener en cuenta que con esta opción se asigna el número ETS correspondiente a cada dirección corta, es decir, la dirección corta 0 se asigna al índice ETS 1.

Ejemplo: 2 ECGs encontrados con dirección corta 5 y 6 se asignan al índice ETS 6 y 7.

1 New Installation	_		×						
Do you really want to start a new installation?									
Take over exter	nal configured device	es							
Group Assign	Not assigned ECGs	~							
	Cancel	OK							

Asignación de grupos

Nota: Se puede realizar una asignación de grupos directamente durante la nueva instalación, por lo que no es necesario un segundo step para la asignación en grupos, que requiere mucho tiempo.

Ocupación de dispositivos ya configurados externamente

Nota: Alternativamente, es posible asumir y leer en un sistema ya configurado externamente, es decir, los ECG y la asignación de grupos ya programados con una dirección corta.

Atención: Hay que tener en cuenta que con esta opción se asigna el número ETS correspondiente a cada dirección corta, es decir, la dirección corta 0 se asigna al índice ETS 1.

Ejemplo: 2 ECGs con dirección corta 5 y 6 se asignan al índice ETS 6 y 7.

Una barra en la esquina inferior derecha indica el progreso de este proceso. Al mismo tiempo, una pantalla informa también del proceso en curso y del número de ECGs que se han encontrado hasta el momento.

Found ECGs...(0)

Una vez finalizado el proceso, todos los ECG que se han encontrado aparecen en la lista de dispositivos por identificar en la parte derecha.





Para identificar los dispositivos, encienda y apague el piloto correspondiente. Si selecciona un ECG y presiona el pulsador derecho del ratón, aparece un menú contextual en el que puede seleccionar la función deseada.

•	On
•	Off
	Blink
	Initialize ECG

Alternativamente, también puede seleccionar "on" en la casilla "Flash automáticamente".



En este caso, la modalidad intermitente de un ECG se inicia por sí mismo cuando se selecciona un dispositivo.

En el caso de las luces de emergencia con batería autónoma, al seleccionar "intermitente" se activa el proceso de identificación de la luz. Normalmente, el LED de estado de la luz de emergencia parpadea durante este proceso. Preste atención a la descripción de las luces que esté usando. Como el LED de estado no funciona o no es visible para algunas luces, también puede iniciar una prueba de funcionamiento. Durante la prueba de función, el ECG suele encender las luces durante unos segundos.

On	
Off	
Blink	
Execute Functional Test	
Initialize ECG	

Qeelectron

El menú contextual también está disponible a nivel de grupo. Durante el proceso de identificación puede resultar útil encender o apagar determinados grupos o todas las luces conectadas. También puede enviar comandos de difusión a través del menú contextual para, por ejemplo, encender o apagar todas las luces, véase el capítulo: <u>11.1.5 Operar dispositivos DALI</u>

Una vez identificado un ECG, puede arrastrarlo y soltarlo sobre el elemento previamente planificado en la tabla de configuración del ECG.

⊳ 🧶	Group01 (Building 1, Level 0, Room 01)	Туре	Flag	ECG No.	Description	Group No.	Group Description	Addr		Automatic Blinking (
▶ 😡	Group02 (Building 1, Level 0, Room 02)	-	Plan	1	L-10R01-1	1	Building 1, Level 0, Room 01	0	^	Revice ECG05
	Course 22 (Ruilding 1, Lough 0, Room 02)	-	Plan	2	L-10R01-2	1	Building 1, Level 0, Room 01	1		<i>w</i>
r 🖁	Groupus (building 1, Level 0, Room 05)	-	Plan	3	L-10R01-3	1	Building 1, Level 0, Room 01	2		
-	Group04	-	Plan	4	L-10R01-4	1	Building 1, Level 0, Room 01	3		
	Group05	8	Plan	5	L-10R02-1	2	Building 1, Level 0, Room 02	4		
	Group06	8	Plan (E)	6	L-10R02-2	2	Building 1, Level 0, Room 02			
	C07	6	Plan	7	EL-10F1-1	S		6		
	Groupu/	ø	-	8	EL-10F1-2					
-	Group08	-	Plan	9	L-10F1-3	3	Building 1, Level 0, Room 03			
	Group09	-	Plan	10	L-10R03-1	3	Building 1, Level 0, Room 03			
	Group10	-	Plan	11	L-10R03-2	3	Building 1, Level 0, Room 03			
	C 11	-1-	-	12	R-10R03-3					
	Group II		-	13	-					

Una vez que se ha arrastrado un ECG a la tabla de configuración de ECG, desaparece de la lista de ECG no identificados. Al mismo tiempo, el indicador "PLAN" de la tabla de configuración muestra que el ECG se ha asignado al elemento planificado. La última columna de la tabla muestra la dirección corta del ECG real.

Nota: Asegúrese de que la dirección corta está entre 0 y 63. Si se ha asignado erróneamente un ECG, puede volver a moverlo a la lista de dispositivos no identificados utilizando el mismo mecanismo de drag&drop.

⊳ 🥷	Group01 (Building 1, Level 0, Room 01)	Туре	Flag	ECG No.	Description	Group No.	Group Description	Addr		Automatic Blinking (
	Group02 (Building 1. Level 0. Room 02)	-	Plan	1	L-10R01-1	1	Building 1, Level 0, Room 01	0	^	Device ECG05
	Conversion (Residence 1 Januari O. Rosson (P2)	-	Plan	2	L-10R01-2	1	Building 1, Level 0, Room 01	1		
r 🕊	Groupos (Building 1, Level 0, Room 05)	-	Plan	3	L-10R01-3	1	Building 1, Level 0, Room 01	2		1
-	Group04	-	Plan	4	L-10R01-4	1	Building 1, Level 0, Room 01	3		
	Group05	8	Plan	5	L-10R02-1	2	Building 1, Level 0, Room 02	4		
	Group06	8	Plan (E)	6	L-10R02-2	2	Building 1, Level 0, Room 02		-	
	C 07	6	Plan	7	EL-10F1-1	S		6		
-	Groupu/	ø	-	8	EL-10F1-2					
-	Group08	-	Plan	9	L-10F1-3	3	Building 1, Level 0, Room 03			
	Group09	-	Plan	10	L-10R03-1	3	Building 1, Level 0, Room 03			
	Group10	-	Plan	11	L-10R03-2	3	Building 1, Level 0, Room 03			
	C 11	1.	-	12	R-10R03-3					
-	Group II		-	13						

El elemento de la tabla de configuración vuelve a estar disponible (Indicador: 'PLAN (E)' \rightarrow Vacío) y el ECG vuelve a aparecer en la lista de dispositivos no identificados, desde donde ahora se puede mover a un elemento diferente si es necesario.

Importante: Por favor, recuerde que en este punto todas las operaciones que se han realizado sólo se muestran en el espacio de trabajo. No se cargan inmediatamente en el DALI gateway. Para iniciar el proceso de descarga de la configuración en la puerta de enlace y los ECGs, debe presionar el pulsador "Descargar".



La descarga puede durar hasta 1 minuto. La barra de progreso informa sobre el estado actual. Una vez finalizada la descarga, todos los ECGs previamente planificados se programan en el sistema con la configuración DALI. Los respectivos dispositivos se marcan con un indicador "OK" en la tabla de configuración de ECG.



Þ 😽	Group01 (Building 1, Level 0, Room 01)	^	Туре	Flag	ECG No.	Description	Group No.	Group Description	Addr
	Group02 (Building 1, Level 0, Room 02)		-	ОК	1	L-10R01-1	1	Building 1, Level 0, Room 01	0
	Group02 (Building 1 Lougl 0 Boom 02)		-	OK	2	L-10R01-2	1	Building 1, Level 0, Room 01	1
r 🐨	GroupU3 (Building 1, Level 0, Room 03)		-	ОК	3	L-10R01-3	1	Building 1, Level 0, Room 01	2
-	Group04		-	OK	4	L-10R01-4	1	Building 1, Level 0, Room 01	3
	Group05			OK	5	L-10R02-1	2	Building 1, Level 0, Room 02	4
	Group06		8	OK	6	L-10R02-2	2	Building 1, Level 0, Room 02	
Cicupot			G	OK	7	EL-10F1-1	S		6

<u>Atención:</u> Recuerde que la descarga en la "página de puesta en servicio" sólo programa los datos de configuración DALI en la puerta de enlace y los balastos electrónicos. La aplicación ETS con la configuración de parámetros y direcciones de grupo debe descargarse en el dispositivo antes o después de la identificación y puesta en marcha DALI. Esto se hace, como siempre, mediante el proceso normal de descarga en el ETS

11.1.3 Información detallada de ECG y grupo

Los siguientes iconos se muestran para los diferentes Tipos de ECG en el DCA: Un fondo verde muestra que este ECG se ha configurado como luz de emergencia con batería central. Véase a continuación.

I	ECG Tipo 0: Lámpara fluorescente
ß	ECG Tipo 1: Luz de emergencia conmutable o Luz de Emergencia + Color temperatura
ß	ECG Tipo 1: Luz de emergencia no conmutable
	ECG Tipo 2: Lámpara de Descarga
Ţ	ECG Tipo 3: Lámpara de baja tensión
	ECG Tipo 4: Lámpara Incandescente
	ECG Tipo 5: Convertidor 0.10V
— • •	ECG Tipo 6: LED
_	ECG Tipo 7: Módulo Relé
	ECG Tipo 8: Módulo de color RGB



\bigotimes	ECG Tipo 8: Módulo de color blanco ajustable
@	ECG Tipo 8: Módulo de color blanco ajustable + RGB



11.1.4 Indicación de fallos y estado

Durante la puesta en servicio, las lámparas/ECGs se identifican visualmente (ON, OFF, intermitente). Por lo tanto, es fundamental que todas las lámparas y los ECG funcionen correctamente. Si la puerta de enlace identifica un fallo en una lámpara o un ECG durante el proceso de instalación, el ECG en cuestión se resalta en rojo. Los fallos se muestran para los dispositivos no identificados (árbol de la derecha)



y para los ECG que ya han sido asignados (tabla central).

Туре	Flag	ECG No.	Description	Group No.	Group Description
@	OK	1	L-10R01-1	1	Building 1, Level 0
	OK	2	L-10R01-2	2	Building 1, Level 1
- <u>-</u> +	OK	3	L-10R01-3	S	
. •	OK	4	L-10R01-4	S	

Los fallos se marcan con un punto rojo. Puede obtener información detallada haciendo doble clic (véase el capítulo siguiente).

Nota: Si la vida útil de una lámpara, siempre que se haya establecido un límite en los parámetros ETS, supera el valor, el ECG se marcará con un punto azul.



Dado que la visualización no se actualiza automáticamente y que la puerta de enlace DALI puede tardar unos minutos en reconocer un fallo, le recomendamos que presione el pulsador "Sincronizar estado" poco después de la instalación.



De este modo se garantiza que el estado visualizado se actualice con el estado real y se muestren correctamente los fallos que se hayan podido detectar entretanto.

<u>Atención</u>: Si ya existe un fallo de ECG durante el proceso de búsqueda de la instalación inicial, normalmente no se detecta el dispositivo. Esto significa que el número de ECGs encontrados no se corresponde con el número que se esperaba. Los fallos de ECG sólo se muestran de la forma descrita anteriormente si el ECG en cuestión se ha programado previamente y es conocido por la puerta de enlace.

Además de los fallos de ECG, se exporta o se muestra más información de ECG.

Esta información incluye:

- Dirección larga
- Dirección corta
- Tipo de Dispositivo
- Subtipo de dispositivo (importante para los ECG en color DT-8)
 - TC: Color de Temperatura
 - XY: XY Color
 - RGBW: RGB o Color HSV
- Subtipo de dispositivo (importante para los ECG de emergencia DT-1)
 - SW: luces de emergencia conmutables
 - NSW: luces de emergencia no conmutables
- Estado de fallo

En el caso de los ECG DT-8 con control de temperatura de color, también se muestra lo siguiente:

- Temperatura Mínima
- Temperatura Máxima

Presione el pulsador "Sincronización del Estado" para exportar y actualizar la información.

🦸 Status Sync 👘

El proceso puede tardar unos segundos:

Read device status data...

P

11.1.4.1 Información de ECG en el árbol lateral derecho

La información adicional de los ECGs se muestra mediante una información sobre herramientas:

Device ECG	605			
	Long Address:	B72E75		
	Short Address:	5	Fail State:	Ok
	Type:	DT-8	Subtype:	TC
	Min-Temperature:	3012	Max-Temperature:	6493

Para activar la información sobre herramientas, desplace el ratón sobre la posición.



11.1.4.2 Información de ECG en la tabla de ECG

Haga doble clic para abrir otra ventana con más detalles:

	Long Address:	B72E75		
\bigotimes	Short Address:	5	Fail State:	Ok
	Туре:	DT-8	Subtype:	TC
	Min-Temperature:	3012	Max-Temperature:	6493

Importante: El icono de la ventana de detalles muestra el Tipo de ECG real. Asegúrese de que la definición de ETS coincide con el tipo actual.

Más información:

- Dirección larga
- Dirección corta real
- Tipo
- Sub-Tipo
- Estado de fallo
- Temperatura Mínima (solo para el sub-Tipo TC)
- Temperatura Máxima (solo para el sub-Tipo TC)

11.1.4.3 Información del grupo en el árbol de grupos

La información adicional del grupo se muestra mediante un árbol de información sobre herramientas.

Value:	0%	ECG Count (Failed):	3 (0)
Operation Hours:	0	Converter Count (Failed):	0 (0)
Lifetime:	۲	Fail Rate:	0%

11.1.5 Operar dispositivos DALI

Los dispositivos DALI pueden controlarse directamente de cinco formas diferentes.

• Difusión:

En este caso se envían al bus DALI telegramas a los que reaccionan todos los dispositivos participantes. Los mandos son ejecutados por todos los ECGs aunque aún no hayan sido puestos en servicio. Por tanto, estos mandos funcionan independientemente del estado del sistema DALI.



• Control de Grupo:

En este caso, se envían telegramas de grupo para controlar un grupo determinado. Para que este proceso funcione correctamente, es necesario que los ECGs se hayan asignado a grupos y que la configuración se haya descargado en la puerta de enlace.

• Control de ECG:

En este caso, los ECGs pueden controlarse individualmente.

• Inhibición de Emergencia (Convertidor)

Utilice el menú contextual del árbol de grupos de la izquierda para deshabilitar los convertidores.

Si el suministro de potencia de las luces de emergencia conectadas se desconecta en los 15 minutos siguientes a la activación de la modalidad de inhibición de convertidores, las luces se apagan en lugar de cambiar a la modalidad de emergencia. Esta modalidad de funcionamiento puede ser necesaria durante el proceso de puesta en servicio e instalación para evitar la iluminación de emergencia constante y la descarga de la batería.

• Prueba Funcional de Arranque de Emergencia (Convertidor)

Utilice el menú contextual del árbol de la derecha o la lista para iniciar una prueba funcional con convertidores.

• Inicializar ECG

Esta función sólo está disponible en el árbol de la derecha. Se puede utilizar para eliminar completamente un ECG. Después de esta acción, ya no está presente y sólo se puede encontrar mediante una instalación posterior renovada. Por lo tanto, esta acción debe ser confirmada por el operador:

Initialize	ECG	\times
?	Do you really want to delete this ECG? After initialization the ECG can be found via a new postinstallation only!	
	Ja Nein	

El DCA ofrece diferentes opciones para activar estos mandos. Para todas las opciones, el DALI debe estar puesto en servicio y debe existir una conexión con la puerta de enlace.



Menú de grupo en el árbol lateral izquierdo:

Group On
Group Off
Group Blink
Broadcast On
Broadcast Off
Broadcast Blink
Broadcast converter inhibit

Menú contextual en la tabla ECG:

On	
Off	
Blink	
Unlink ECG from group	

Menú ECG en el árbol lateral derecho:

On
Off
Blink
Initialize ECG

11.1.6 Post Instalación

Si desea ampliar un segmento DALI ya puesto en servicio con nuevos ECG o desea sustituir varios defectuosos en el segmento, use la función "post instalación".



Al iniciar la post instalación en el ETS, la puerta de enlace comprueba primero, si todos los ECGs configurados previamente siguen estando disponibles en el segmento. Normalmente, los ECGs que ya no existen o no se pueden encontrar se borran de la memoria interna de la puerta de enlace. En caso de que se mantengan ECGs no disponibles (es decir, si partes del sistema no reciben potencia temporalmente), se puede evitar el borrado utilizando una opción adicional: "Mantener ECGs ya asignados"

Veelectron

1 Post Installation		_	
Do you really w Please, verify that al	vant to start a po I ECGs are conne	ost in ected	stallation? and powered!
Keep already as Delete external	ssigned ECGs ly programmed	Shor	t Address
🗹 Group Assign	Group03 (R3)		-
	Cancel		OK

Normalmente los ECGs no tienen dirección corta y tienen la dirección larga 0xFFFFFF en la entrega por defecto. Podría ser posible, que los ECGs tuvieran una dirección corta incluso si la dirección larga es todavía 0xFFFFFF (por ejemplo, si se utilizó una herramienta externa para la programación). Para borrar la dirección corta en este caso, active el elemento de control "Borrar dirección corta programada externamente".

Después de la verificación se busca en el segmento nuevos ECGs. Los nuevos dispositivos encontrados se insertan en los huecos existentes o se añaden al final.

Atención: Recuerde que el número máximo de ECGs dentro de un segmento es de 64.

Como la posición (dirección corta) de un dispositivo recién encontrado se asigna aleatoriamente, es necesario identificar las luces y si se requiere, asignarlas a grupos.

Nota: Si elige la configuración " Cambiar el suministro de potencia del ECG mediante objeto", los objetos correspondientes se envían antes de la post instalación. Después, el ECG puede asignarse de nuevo a un grupo.

Nota: Se puede realizar una selección de grupos directamente durante la nueva instalación, por lo que no es necesario un segundo step para la asignación en grupos, que requiere mucho tiempo.

Importante: Por favor, recuerde que en este punto todas las operaciones que se han realizado sólo se muestran en el espacio de trabajo. No se cargan inmediatamente en el DALI gateway. Para iniciar el proceso de descarga de la configuración en la puerta de enlace y los ECGs, debe presionar el pulsador "Descargar".



IC01D03DALFI00020101_UM_EN



11.1.7 Cambio rápido de ECG

Si necesita intercambiar un ECG individual debido a un fallo, también puede utilizar la función de intercambio rápido. Presione el pulsador de intercambio rápido en el DCA.



La ejecución de esta función debe confirmarse en una ventana de consulta.



Si no es posible realizar un intercambio rápido debido a condiciones externas, la puerta de enlace finaliza el proceso con un código de fallo. Los diferentes códigos de fallo tienen el siguiente significado:

Tipo de fallo 7: Sin fallo de ECG Tipo de fallo 8: Más de un ECG defectuoso Tipo de fallo 9: No se ha encontrado ningún ECG nuevo Tipo de fallo 10: El ECG tiene un tipo de dispositivo incorrecto Tipo de fallo 11: Más de un ECG nuevo

11.1.8 Sincronización del Estado

Use esta función para leer y mostrar el estado de todos los ECGs, consulte el capítulo: <u>11.1.3 Información</u> <u>detallada de ECG y</u> grupo. El DALI Gateway sondea cíclicamente el estado del ECG.

📌 State Sync

11.1.9 Restaurar la configuración DALI

Este mando se utiliza para restablecer completamente un Dispositivo, por ejemplo, sustituyéndolo por un dispositivo completamente sin programar.



Tras el accionamiento, aparece una ventana en la que debe confirmarse la sobreescritura de la configuración del dispositivo.





En este caso, todos los datos relevantes para DALI del ETS se escriben en el dispositivo .

Importante: Una vez finalizado este proceso, el dispositivo debe reiniciarse de forma manual.

Esta función sólo se aplica a la configuración DALI. Por lo tanto, es imprescindible realizar una descarga normal del ETS para los parámetros y objetos de comunicación del ETS.

Importante: Se recomienda realizar una copia de seguridad ETS una vez finalizada la configuración.

11.2 Puesta en Servicio del Sitio Web

Tras la instalación física y el cableado de los ECG y las luminarias DALI y la puesta en servicio eléctrica, primero debe prepararse y planificarse la configuración de los ECG en el sitio web. Para ello se abre la página de puesta en servicio:

Commission	ning ECGs	Group/ECG A	ssign			
					• •	♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ₽ ₹
Туре	Short	Address	Long Address	Group	ETS Number	Action
ñ		0	0x27D426	[1]: Group 1 🗸	[1]: ECG No. 1 🗸	• • • 5

Importante para la puesta en servicio vía web es la correcta configuración ETS de los grupos y ajustes del ECG. Aquí, el tipo de grupo (normal o control de color) y también los tipos de ECG individuales ya deben estar correctamente definidos.

11.2.1 Preparación

El primer step debería ser planificar y designar los ECG y los grupos. Para ello, se puede introducir un nombre (número de luminaria, número de sala y denominación del grupo o similar) en el campo de descripción de la página "Configuración".

INFORMATIO	N COMMISSIONING	SETTINGS	CONFIGURATION	DIAGNOSIS	ADMINISTRATOR
ECG Settings	Group Settings				
					*

<u>Atención:</u> Es útil asignar textos descriptivos plausibles para los grupos y para los ECGs que vayan a utilizarse posteriormente como ECGs individuales.



Nota: La vista en Configuraciones de ECG está ordenada por el número de ECG ETS. Estos números de ECG también deben recibir las correspondientes configuraciones planificadas y asignaciones de objetos en ETS.

Туре	Number	Short Address	Group	Description	Value	Colour	Action
-	1	0	Unassigned ~	ECG-0	0 %	N/A	i

Importante: Tenga en cuenta que todas las operaciones realizadas se visualizan inicialmente sólo dentro de la interfaz de usuario, pero no se cargan directamente en el DALI Gateway. Para iniciar la operación de guardar debe presionarse el pulsador de guardar en la esquina superior derecha:

|--|

11.2.2 Nueva Instalación

Tras la planificación, configuración de los parámetros y vinculación de las direcciones de grupo, tiene lugar la actual puesta en servicio del segmento DALI. El proceso de programación del segmento DALI conectado puede iniciarse a través de la página "Puesta en servicio" y el pulsador "Nueva instalación".

Commissioning ECGs Group/ECG A	ssign			
				◊ 🔹 ♦ ⊙ ڪ 🛓
Type Short Address	Long Address	Group	ETS Number	Action
Q ^o				
New Installation		×		
Do you really want to start a new	installation?			
 Take over already configured 	Idevices			
 Initial group assignment Un 	assigned v			
	Cancel			

Asignación inicial de grupos

Nota: Se puede realizar una selección de grupos directamente durante la nueva instalación, por lo que no es necesario un segundo step para la asignación en grupos, que requiere mucho tiempo.

Ocupación de dispositivos ya configurados

Nota: Alternativamente, es posible asumir y leer en un sistema ya configurado externamente, es decir, los ECG y la asignación de grupos ya programados con una dirección corta.

<u>Atención:</u> Hay que tener en cuenta que con esta opción se asigna el número ETS correspondiente a cada dirección corta, es decir, la dirección corta 0 se asigna al índice ETS 1.

Ejemplo: 2 ECGs encontrados con dirección corta 5 y 6 se asignan al índice ETS 6 y 7.



Durante el proceso de programación se reconocen automáticamente todos los ECGs y se asigna a cada ECG una dirección corta de 0.63. El proceso de programación puede durar hasta 3 minutos, dependiendo del tamaño del segmento DALI conectado. El progreso se muestra en la ventana emergente.



Una vez finalizado el proceso de configuración, todos los ECG encontrados se incluyen en la tabla.

Commissioning ECGs Commissioning MDs					
					0 0 0 0 2 4
Туре	Short Address	Long Address	Group	ETS Number	Action
Ø	0	0x118DE0	Unassigned ~	[1]: ECG-0 ~	• • • *
œ	1	0x5F2330	Unassigned ~	[2]: ECG-1 ~	
۲	2	0xA0E939	Unassigned ~	[3]: ECG-2 ~	
ñ	3	0xE91EBF	Unassigned ~	[4]: ECG-3	
ñ	4	0xE91EC0	Unassigned ~	[5]: ECG-4 ~	
ñ	5	0xE91EC1	Unassigned ~	[6]: ECG-5	
÷.	6	0xE91EC2	Unassigned ~	[7]: ECG-6 ~	

La identificación se realiza ahora encendiendo y apagando la luz correspondiente.

Una vez identificado un ECG, puede asignarse como ECG individual o a un grupo en el menú desplegable:

Long Address	Group	ETS Number
0x118DE0	Unassigned ~	[1]: ECG-0 ~
0x5F2330	[1]: TC [2]: RGB	[2]: ECG-1 ~
0xA0E939	[3]: TC+RGB [4]: Group-4	[3]: ECG-2 ~
0xE91EBF	[5]: Group-5	[4]: ECG-3 🛛 🖂
0xE91EC0	[7]: Group-7	[5]: ECG-4 🛛 🗸
0xE91EC1	[9]: Group-9	[6]: ECG-5
0xE91EC2	[10]: Group-10 [11]: Group-11	[7]: ECG-6 ~
	[12]: Group-12 [13]: Group-13	
	[14]: Group-14 [15]: Group-15	
	[16]: Group-16	
	Unassigned	

A continuación, se puede seleccionar la asignación deseada al número de ECG ETS.

Ejemplo: ECG con control de temperatura de color con dirección corta 1 se asigna al grupo 1 (TC) y al número de ETS ECG 2:

	[1]: TC 🗸	[2]: ECG-1 ~	
--	-----------	--------------	--

Con este procedimiento se pueden asignar todos los ECG encontrados.

Nota: Asegúrese de que la dirección corta real está entre 0 y 63.



Importante: Por favor, recuerde que en este punto todas las operaciones que se han realizado sólo se muestran en el espacio de trabajo. No se cargan inmediatamente en el DALI gateway. Para iniciar el proceso de descarga de la configuración en la puerta de enlace y los ECGs, debe presionar el pulsador "Descargar".



El proceso de programación puede durar hasta 1 minuto.

Importante: Es importante tener en cuenta que el proceso de programación en el "lado de la puesta en servicio" sólo programa los datos de configuración DALI en la puerta de enlace y los balastos electrónicos. Además, la aplicación ETS real con la configuración de parámetros y direcciones de grupo debe cargarse en el dispositivo antes o después de la identificación y puesta en servicio DALI. Esto se realiza de la forma habitual mediante el proceso normal de carga en el ETS

11.2.3 Post Instalación

Si un segmento DALI ya puesto en servicio debe ampliarse con ECGs adicionales, o si deben sustituirse varios ECGs defectuosos en el segmento, debe utilizarse la función " post instalación ".



Al iniciar la post instalación en el ETS, la puerta de enlace comprueba primero, si todos los ECGs configurados previamente siguen estando disponibles en el segmento. Normalmente, los ECGs que ya no existen o no se pueden encontrar se borran de la memoria interna de la puerta de enlace. En caso de que se mantengan ECGs no disponibles (es decir, si partes del sistema no reciben potencia temporalmente), se puede evitar el borrado utilizando una opción adicional: *"Mantener ECGs ya configurados"*

Post Installation	×
Do you really want to start a post installation? Keep already configured ecgs Reassign short addresses 	
Initial group assignment [5]: Group 5 ~	
Cancel	Ok

Normalmente los ECGs no tienen dirección corta y tienen la dirección larga 0xFFFFFF en la entrega por defecto. Podría ser posible, que los ECGs tuvieran una dirección corta incluso si la dirección larga es todavía 0xFFFFFF (por ejemplo, si se utilizó una herramienta externa para la programación). Para borrar la dirección corta en este caso, active el elemento de control *"Reasignar dirección corta"*.

Deelectron

Después de la verificación se busca en el segmento nuevos ECGs. Los nuevos dispositivos encontrados se insertan en los huecos existentes o se añaden al final.

Atención: Recuerde que el número máximo de ECGs dentro de un segmento es de 64.

Dado que la posición (dirección corta) de los dispositivos recién encontrados se asignó aleatoriamente, tras la instalación posterior deberá realizarse una identificación de las luminarias y, en caso necesario, una asignación de grupos, al igual que con la nueva instalación.

Nota: Si elige la configuración " Cambiar el suministro de potencia del ECG mediante objeto", los objetos correspondientes se envían antes de la post instalación.

Después, el ECG puede asignarse de nuevo a un grupo.

Nota: Se puede realizar una selección de grupos directamente durante la post instalación, por lo que no es necesario un 2do step para la asignación en grupos, que requiere mucho tiempo.

11.2.4 Indicación de fallos y estado

La identificación de las luminarias/ECG durante la puesta en servicio se realiza visualmente (conmuta en on, conmuta en off, intermitente) y, por lo tanto, sólo es posible si las lámparas y los ECG funcionan sin errores. Si la puerta de enlace identifica un fallo en la lámpara o en el ECG durante el proceso de instalación, el ECG correspondiente se resalta en rojo.

Туре	Number	Short Address	Group	Description	Value	Colour	Action
	1	4	Single ~	ECG No. 1	0 % 0	★ X 0 ★ Y	() i
	2	6	[1]: Group 1	ECG No. 2	N/A % N/A		i
÷.	3	0	Single ~	ECG No. 3	0 % N/A		▶ i

Nota: Si la vida útil de una lámpara, siempre que se haya establecido un límite en los parámetros ETS, supera el valor, el ECG se resaltará en azul.

۲	1	4	Single
-	2	6	Single

Presionando el pulsador Info se mostrará información detallada:




El valor mostrado para el estado de fallo tiene el siguiente significado:

Valor 0 (ningún bit configurado)	Sin error
Valor 1 (bit 0 configurado):	Error de Lámpara
Valor 2 (bit 1 configurado):	Error ECG
Valor 4 (bit 2 configurado):	Error de convertidor (sólo con unidades DT-1 para luminarias de
emergencia)	
Valor 8 (bit 3 configurado):	Tiempo útil excedido

En combinación con una vida útil superada también puede producirse un "doble error", p. ej. Vida útil excedida + error de lámpara = 0x1001 = valor 9.

11.2.5 Operar dispositivos DALI

Los dispositivos DALI pueden ser controlados directamente de diferentes maneras.

Está disponible en la barra del menú:

• Difusión:



En este caso se envían al bus DALI telegramas a los que reaccionan todos los dispositivos participantes. Los mandos son ejecutados por todos los ECGs aunque aún no hayan sido puestos en servicio. Por tanto, estos mandos funcionan independientemente del estado del sistema DALI.

• Inhibición de Emergencia (Convertidor)



Utilice el menú contextual del árbol de grupos de la izquierda para deshabilitar los convertidores.

Si el suministro de potencia de las luces de emergencia conectadas se desconecta en los 15 minutos siguientes a la activación de la modalidad de inhibición de convertidores, las luces se apagan en lugar de cambiar a la modalidad de emergencia. Esta modalidad de funcionamiento puede ser necesaria durante el proceso de puesta en servicio e instalación para evitar la iluminación de emergencia constante y la descarga de la batería.

• Sustitución Fácil



Si necesita intercambiar un ECG individual debido a un fallo, también puede utilizar la función de intercambio rápido. Esta acción debe ser confirmada por el operador:

Si no es posible realizar un intercambio rápido debido a condiciones externas, la puerta de enlace finaliza el proceso con un código de fallo. Los diferentes códigos de fallo tienen el siguiente significado:

Tipo de fallo 7: Sin fallo de ECGTipo de fallo 8: Más de un ECG defectuosoTipo de fallo 9: No se ha encontrado ningún ECG nuevoTipo de fallo 10: El ECG tiene un tipo de dispositivo incorrecto



Tipo de fallo 11: Más de un ECG nuevo

En la tabla para cada ECG individual:

• Control de ECG:



Los ECGs individuales pueden ser controlados directamente.

puede ser usado para borrar completamente un ECG. Después de esta acción, ya no está presente y

se puede encontrar mediante una instalación posterior renovada. Por lo tanto, esta acción debe ser confirmada por el operador.

11.2.6 Asignación de Grupo/ECG

Con la ayuda de esta tabla, los ECG se pueden asignar o reasignar fácilmente a grupos. Alternativamente, los ECG también pueden definirse como ECG individuales.

Esta página muestra los grupos en el lado izquierdo y los ECG en el lado derecho.

INFORMATION	COMMISSIONING	SETTINGS	CONFIGURATION	DIAGNOSIS	ADMINISTRA	TOR			
Commissioning ECG	s Group/ECG Assi	gn							
							%	*	0
Group 1	Group 2	2 1 ECG No. 1	2 ECG No. 2	3 ECG No. 3	4 ECG No. 4	5 ECG No. 5	6 ECG No. 6	7 ECG No. 7	8 ECG No. 8
Group 3	Group 4	9 ECG No. 9	10 ECG No.10	11 ECG No.11	12 ECG No.12	13 ECG No.13	14 ECG No.14	15 ECG No.15	16 ECG No.16
Group 5	5 Group 6	6 17 ECG No.17	18 ECG No.18	19 ECG No.19	20 ECG No.20	21 ECG No.21	22 ECG No.22	23 ECG No.23	24 ECG No.24
Group 7	Group 8	8 25 ECG No.25	26 ECG No.26	27 ECG No.27	28 ECG No.28	29 ECG No.29	30 ECG No.30	31 ECG No.31	32 ECG No.32
Group 9	Group 10	0 33 ECG No.33	34 ECG No.34	35 ECG No.35	36 ECG No.36	37 ECG No.37	38 ECG No.38	39 ECG No.39	40 ECG No.40
Group 11	Group 12	2 41 ECG No.41	42 ECG No.42	43 ECG No.43	44 ECG No.44	45 ECG No.45	46 ECG No.46	47 ECG No.47	48 ECG No.48
Group 13	Group 14	4 49 ECG No.49	50 ECG No.50	51 ECG No.51	52 ECG No.52	53 ECG No.53	54 ECG No.54	55 ECG No.55	56 ECG No.56
Group 15	Group 16	57 ECG No.57	58 ECG No.58	59 ECG No.59	60 ECG No.60	61 ECG No.61	62 ECG No.62	63 ECG No.63	64 ECG No.64

Cada grupo está codificado numéricamente y por colores y contiene el nombre del grupo respectivo. Cada ECG muestra el número de ECG y también el nombre respectivo. Además, los ECG muestran la pertenencia a grupos mediante una etiqueta numérica y de color. Los ECG marcados con un asterisco son ECG individuales. Los grupos y ECG conmutados en on se muestran con un fondo amarillo.

Las siguientes funciones están disponibles en la línea de menú



• Mando de Asignación de Grupo:





Esto se utiliza para asignar uno o más ECG a un grupo. Primero se debe seleccionar el grupo y luego los ECG que se le van a asignar. La asignación se realiza inmediatamente y se confirma mediante una ventana emergente. Los ECG asignados reciben una etiqueta numérica y de color.

• ECG Individual:



Con este mando se soluciona la asignación de un ECG a un grupo. Se trata nuevamente de un ECG individual marcado con un asterisco.

• Todo on/off:



Estos mandos de transmisión activan o desactivan todos los grupos y ECG.

Scenes Effects Time Control	d						
Effect 1 * ~			Effect loop mode				+ > = ± 2 1
Target	Value	Colour	Keep Value	Keep Colour	Fade time	Delay	Action
Group 1	✓ 50 ✓ %				5 s 🗸	0 s 🗸	
Group 1	✓ 60 ✓ %				1 s 🗸	0 s 🗸	
Group 1	✓ 50 ✓ %				1 s 🗸	0 s 🗸	

• Conmutar en On/Off:



Con la ayuda de estos dos mandos se pueden activar o desactivar grupos individuales o ECG.



12 Puesta en servicio DALI Dispositivos de Entrada

El DALI Control e64 Pro permite la configuración de dispositivos de entrada.

Nota: Solo se admiten dispositivos de entrada que cumplan con el estándar IEC 62386 parte 301/302/303/304.

Cada dispositivo de entrada se identifica mediante una dirección corta, como ocurre con los ECGs. Esta dirección se asigna durante la nueva instalación.

El DALI Control e64 Pro admite hasta 8 sensores de movimiento y 8 pulsadores.

Cada dispositivo de entrada puede contener una o más instancias. Con los sensores de movimiento es común que al menos una instancia represente el "movimiento" y al menos otra instancia represente el "luminosidad".

La función exacta de las respectivas instancias no está especificada y se puede encontrar en las especificaciones del respectivo dispositivo de entrada.

12.1 Puesta en servicio del DCA

La configuración de asignación y programación de dispositivos de entrada se puede realizar en el DCA. Para ello, cambie de la página "Puesta en servicio" a la página "Dispositivo de entrada".

🛛 💿 Commissioning) Input Devices	Scenes Scenes	IIII Effects	Time Control	Report	📌 Extras	i About
New Installation	💏 Post Installation	📌 State Sync	👤 Download				
🔺 鶐 Sensors							
<u></u> ⊌ MB01	Type	Flag Descrip	otion				Addr Instance No.
🍰 MB02							
🝰 МВ03							
🍰 MB04							
<u></u> № MB05							
💩 MB06							
🍰 МВ07							
AB08							
Generic Inputs							
📕 IN01							
📕 IN02							
IN03							
📕 IN04							
1N05							
1N06							
1N07							
👗 IN08							
Push Buttons							
25 PB01							
PB02							
PB03							
PB04							
R PROF							
PD00 PD07							
R DRUG							
47 PD00							



12.1.1 Preparación

El primer step debe ser la configuración y el nombre completos del ETS. Consulte el capítulo <u>20.5 Detector</u> <u>de Movimiento</u>/Luminosidad y el siguiente.

Dependiendo del parámetro ETS, los diferentes tipos de dispositivos de entrada se muestran con diferentes iconos.

	Icono para Detector de Movimiento con Luminosidad
•)))	Icono para Detector de Movimiento sin Luminosidad según la Parte 303
米	Icono para Luminosidad, según la Parte 304
l	Icono para medición de temperatura
•••	Icono para medición de humedad
CO ²	Icono para medición de CO2
VOC	Icono para medición de VOC
⊂()»	Icono para medición de sonido
	lcono para medición general, según el tipo de dispositivo de entrada
۳ _{. Ic}	cono para interfaz de pulsadores, según Parte 301
₽	lcono para entrada absoluta, según parte 302
L	Icono para pulsador izquierdo
R	Icono para pulsador derecho
2	Icono para potencia
3	lcono para energía
	lcono para tipo de instancia desconocida
÷	lcono para entrada general



12.1.2 Nueva Instalación

El proceso de programación del segmento DALI conectado puede iniciarse a través de la página "Dispositivos de Entrada" y el pulsador "Nueva instalación".



Durante el proceso de programación se detectan automáticamente todos los dispositivos de entrada y se asigna a cada ECG una dirección corta de 0.63. El proceso de programación puede durar hasta 3 minutos, dependiendo del tamaño del segmento DALI conectado. El progreso se muestra en la barra de progreso situada en la parte inferior derecha de la ventana. Al mismo tiempo, una pantalla informa sobre el número de detectores de movimiento encontrados hasta el momento, o sobre el proceso en curso.

Found Inputs(1)	

Una vez finalizado el proceso de aprendizaje, todos los dispositivos de entrada encontrados se introducen en la lista de dispositivos que quedan por identificar en la parte derecha del DCA.



Se pueden reconocer los siguientes tipos de instancia:



La identificación se realiza ahora mediante un proceso de identificación del dispositivo de entrada. Cuando está activado, suele parpadear un LED en el dispositivo identificado.



Start	Identify	
Stop	Identify	

Nota: La forma en que el dispositivo de entrada conectado muestra su identificación puede ser diferente para los distintos fabricantes. Por favor, lea las instrucciones del fabricante.

12.1.3 Asignación de textos de descripción

Se puede introducir un texto de descripción de hasta 12 caracteres haciendo clic con el botón derecho del ratón en el árbol derecho de los dispositivos de entrada encontrados.

12.1.4 Asignación de dispositivos de entrada a elementos ETS

Una vez identificado un dispositivo, puede arrastrarse y soltarse en la entrada ETS correspondiente de la tabla. La asignación se basa en el nivel de instancia. Cada instancia puede asignarse a la entrada de elemento ETS requerida.

Una vez realizada la asignación mediante drag&drop, el estado se indica mediante el indicador "Plan" y el enlace de la derecha se muestra en tamaño de fuente normal.

Image: Second	
- Plan MB01 - 2 0 4 - Devinput	11
	12
-\	htness> MB0

Para eliminar una asignación, esta entrada también puede arrastrarse de nuevo al árbol de la derecha.

MB01	1				
Туре	Flag	Description	Addr	Instance No.	DevInput00
	OK	MB01	2	1	DevInput01
*	OK	MB01	2	0	DevInput02

Qeelectron

Para eliminar todas las asignaciones de las instancias de un dispositivo de entrada, se puede encontrar el elemento "Desvincular Todos los Elementos de Entrada" en el menú contextual del dispositivo. El menú contextual del dispositivo de entrada se abre presionando el pulsador derecho del ratón.



Importante: Tenga en cuenta que todas las operaciones realizadas se visualizan inicialmente sólo dentro de la interfaz de usuario, pero no se cargan directamente en el DALI Gateway. Para iniciar el proceso de descarga de la configuración en Gateway y los dispositivos de entrada, es absolutamente necesario presionar el pulsador "Descargar".



El proceso de programación puede durar hasta 1 minuto. La barra de progreso informa sobre el estado actual. Una vez finalizado el proceso de carga, todos los dispositivos de entrada previamente planificados en el sistema real han sido programados con la configuración DALI. En la tabla de configuración de dispositivos de entrada, los dispositivos correspondientes se marcan con el indicador "OK" y el enlace a la derecha se muestra en negrita.

MB01	I				
Туре	Flag	Description	Addr	Instance No.	▶ → DevInput00
	OK	MB01	2	1	DevInput01
*	OK	MB01	2	0	✓ → DevInput02
					☆ 0: Brightness> MB01 ॐ 1: Motion> MB01

Importante: Es importante tener en cuenta que el proceso de programación en el "lado de la puesta en servicio" sólo programa los datos de configuración DALI en la puerta de enlace y los Ecgs/Sensores de entrada. Además, la aplicación ETS actual con la configuración de parámetros y direcciones de grupo debe cargarse en el dispositivo antes o después de la identificación y puesta en servicio DALI. Esto se hace, como siempre, mediante el proceso normal de descarga en el ETS.



12.1.5 Post Instalación

Si un segmento DALI ya puesto en servicio debe ampliarse con dispositivos de entrada adicionales,, o si deben sustituirse varios ECGs defectuosos en el segmento, debe utilizarse la función "Post instalación".



Al iniciar una instalación posterior, la puerta de enlace comprueba primero, basándose en la dirección larga DALI, si todos los sensores de entrada configurados previamente siguen estando presentes en el segmento. Normalmente, los sensores de entrada que ya no están presentes o que no se pueden encontrar se borran de la memoria interna de la puerta de enlace durante la instalación posterior.

1 Post Installation	_		\times
Do you really want Please, verify that all DA and	to start a Post In LI sensors/actors I powered!	stallation? are conne	ected
	Cancel	OK	

<u>Atención</u>: Tenga en cuenta el número máximo de 8 detectores de movimiento y 8 pulsadores en un segmento.

Dado que la posición (dirección corta) de los dispositivos recién encontrados se asignó aleatoriamente, los dispositivos de entrada deben identificarse tras la instalación posterior del mismo modo que para la nueva instalación.

Importante: Tenga en cuenta que todas las operaciones realizadas se visualizan inicialmente sólo dentro de la interfaz de usuario, pero no se cargan directamente en el DALI Gateway. Para iniciar el proceso de descarga de la configuración en Gateway y los dispositivos de entrada, es absolutamente necesario presionar el pulsador "Descargar".



12.1.6 Usar más de 1 Instancia

El nuevo concepto permite configurar un elemento ETS (Movimiento/Luminosidad o Pulsadores) con más de una instancia.

Un caso de uso muy conocido es el concepto maestro/slave en un pasillo largo. En tal situación es necesario instalar más de un detector de movimiento y deben trabajar juntos para iluminar el pasillo. Para admitir más de una instancia, se debe configurar el parámetro ETS correspondiente.

+	General	General		
+	Groups	Number of Instances	3	÷
+	Single ECG	Time without movement > Vacant (Off-Delay)	5 Minutes	•
-	Motion/Brightness	Time without movement via Object (Off- Delay)	O Parameter O Parameter + Set by Object	
-	MB1, Long Corridor			
	Motion	Output		
	MP2	Object Type for Output	Switch Object	•
	ND2,	Cyclic Sending	only on presence detection	•
+	MB3,			
+	MB4,	Disable / Automatic Mode		
+	MB5,	Usage of Disable Object	O Disable with Value 0 O Disable with Value 1	
+	MB6,	Behaviour on Disable by Object	Deactivate detection	•
+	MB7,	Activate Automatic Fallback to Normal Mode	O No Yes	
+	MB8,			
+	Generic DALI Inputs	Activate External Presence (Master/Slave) via Object	◎ No ○ Yes	

En la vista DCA, cada instancia aparece como una línea separada para poder conectarse a un dispositivo real.



En este ejemplo, se conectan 3 instancias de 3 detectores de movimiento reales diferentes a un detector de movimiento ETS. Esto da como resultado que se active el detector de movimiento ETS cada vez que una de las 3 instancias del dispositivo real detecta un movimiento.

<u>Atención:</u> Más de una instancia conectada a una entrada ETS funciona como una puerta "O". Todos los eventos detectados por los dispositivos reales activarán la funcionalidad.



12.1.7 Botones Pulsadores DALI / Interfaces de Pulsadores

El DALIControl e64 Pro V2 admite hasta 8 pulsadores/interfaces de pulsadores con máx. 8 llaves o 4 pares de llaves.

🖻 逃 Sensors	PB01		
Generic Inputs	Туре	Flag	Description
 Push Buttons 	L.	-	PB01
🖳 РВ01	R	-	PB01
🛱 РВО2	1		PR01
🖓 РВОЗ	R	-	PB01
PB04	0-8		
PB05	L.	-	PB01
PB06	R	-	PB01
РВ07	L.	-	PB01
Г РВО8	R	-	PB01

La configuración ETS funciona en "pares", por lo que también la vista en el DCA muestra los pulsadores "izquierdo" y "derecho" como un par. Si se configura un pulsador de 4 pliegues, sólo dos pares son visibles.

PB01					
Туре	Flag	Description	Addr	Instance No.	DevInput00
L.	OK	PB01	2	2	Devlnput01
R	OK	PB01	2	3	DevInput02
L	OK	PB01	2	4	 ✓ 0: ValueIn> IN02 ✓ 1: ValueIn
	ÖK		L	5	 유 2: PushButton> PB01 유 3: PushButton> PB01 유 4: PushButton> PB01 유 5: PushButton> PB01

Un pulsador en el ETS también se puede parametrizar con varias instancias.

 Push Buttons 	Description		
+ PB1,	Number of Buttons	4-fold	•
+ PB2,	Number of Instances	2 Instances	•
+ PB3,			

Por ejemplo, para realizar dos pulsadores Dali reales en una habitación con la misma configuración o modalidad de funcionamiento.



PB01					
Туре	Flag	Description	Addr	Instance No.	▲ → DevInput00
L.	Plan	PB01	0	2	> IN01
Ξ.	Plan	PB01	1	0	رکے 1: ValueIn
R	Plan	PB01	0	3	2: PushButton> PB01
R	Plan	PB01	1	1	D: Durch Putton > DP01
L.	Plan	PB01	0	4	4: PushButton> PB01
	Plan	PB01	1	2	🖺 5: PushButton> PB01
R	Plan	PB01	0	5	✓ → Devinput01
R	Plan	PB01	1	3	 0: PushButton> PB01 引: PushButton> PB01 引: PushButton> PB01 引: PushButton> PB01 引: PushButton> PB01

<u>Atención:</u> Para obtener más información, consulte el manual del fabricante del mismo en el dispositivo de entrada. El número de instancia del pulsador Dali sólo puede adaptarse mediante la documentación del fabricante de estos pulsadores (interfaz).

12.1.8 Dispositivos de Entrada Especiales (Entradas Generales)

Cada vez más fabricantes de Detectores de Movimiento DALI-2 ofrecen también diferentes tipos de medición:

- Luminosidad
- Temperatura
- Humedad
- Calidad de AIRE
-

Esta información también se puede asignar a objetos de comunicación ETS. Por lo tanto, los parámetros ETS de esas "entradas generales" deben definirse en consecuencia; consulte el capítulo <u>20.6 Entradas DALI Generales.</u>

Una vez que se ha identificado dicho dispositivo, se puede arrastrar y soltar en la entrada ETS correspondiente en la tabla.





12.1.9 Configuraciones Personalizados

En el lado derecho de la ventana del dispositivo de entrada DCA, el menú contextual de cada dispositivo de entrada ofrece la posibilidad de realizar configuraciones específicas del dispositivo.

- Deving	.+00
1:0 🖉	Unlink All Input Items
🍮 1: N	Start Identify
<mark>₩</mark> 2: E	Stop Identify
<mark>.</mark> ★ 3: E	
<mark>₩</mark> 4: E	Customized Settings
<mark>₩</mark> 5: E	Copy GTIN to Clipboard
💦 6: Pi	usnbutton
🕄 7: Pi	ushButton

En el capítulo anterior Ejemplo, se asignó una instancia de entrada absoluta a un elemento de temperatura ETS.

Desafortunadamente no existe ningún estándar definido que establezca el formato y el rango del valor transmitido. Esto da como resultado la situación en la que se debe configurar una configuración específica del fabricante en el dispositivo de entrada. Generalmente esto se hace escribiendo un valor especial en bancos de memoria especiales.

Al presionar "Configuración Personalizada" se abrirá la siguiente ventana:

Custom Settings						_		×
	Custom de	vice men	nory registers	for input	configuratio	n		
Set the Memory Bank The value applied for t	No. and regi write action i	ister add may not	ress you wan exceed 255 ('	t to write (Ibyte).	Button SET)	or read (B	utton GE1	r).
Do unlock/lock me	emory when	SET						
Memory Bank No.		Addr		Value		SET		GET
							Clo	ose

Una posición de memoria especial está definida por el Número de Banco de Memoria, la dirección de memoria y el valor a escribir o leer.

<u>Atención:</u> Para obtener más información, consulte el manual del fabricante del mismo en el Dispositivo de entrada. Tenga cuidado con cualquier modificación.



12.1.10 Indicación de fallos y estado

Durante la operación, un dispositivo de entrada o incluso una instancia individual pueden informar una falla.

Si la puerta de enlace identifica una falla, la instancia en cuestión se resalta en rojo



Como la vista no se actualiza automáticamente y la puerta de enlace DALI puede tardar unos minutos en reconocer una falla, recomendamos que presione el pulsador "Sincronización de Estado" para activar manualmente una actualización de la vista.



De este modo se garantiza que el estado visualizado se actualice con el estado real y se muestren correctamente los fallos que se hayan podido detectar entretanto.



12.1.11 Recuperando el GTIN

En ocasiones puede resultar muy interesante buscar algunos datos en la "Base de Datos de Productos" oficial de la Alianza DALI, consulte <u>https://www.dali-alliance.org/products</u>.

Una simple referencia para encontrar un producto es el número GTIN, que es único para cada dispositivo DALI-2.

En la parte derecha de la ventana de puesta en marcha del DCA, el menú contextual de cada dispositivo de entrada ofrece la posibilidad de copiar el GTIN en el portapapeles.



En un step posterior, esta información puede ser usado fácilmente en la página web de la base de datos de productos.

12.1.12 Calibración para el Control de Luz Constante

Se muestra un pulsador para la calibración manual si se cumplen las siguientes condiciones:

- Se ha activado el control de luz constante para este detector ETS en los parámetros ETS.
- Se ha activado la calibración mediante DCA en la pestaña de luminosidad de los parámetros ETS.
- En la página de parámetros "Control de luz" se ha activado el uso de grupos internos.

Al seleccionar el pulsador se abre una ventana:

Imagen

Dado que la vista no se actualiza automáticamente antes de la primera llamada, le recomendamos que active una actualización manual de la vista presionando el pulsador "Sincronización de Estado".





12.2 Puesta en Servicio del Sitio Web

Debido a la fuerte interacción con el contexto y los parámetros del ETS, no se admite la puesta en servicio de los dispositivos de entrada mediante el sitio web.

13 El módulo de escena

El dispositivo habilita la programación e invocación de hasta 16 escenarios luminosos internos. Una escena se invoca a través de un objeto de escena de 1Byte. Se puede ajustar mediante qué escena KNX 1.64 (valor 0.63) se invoca cuál de las 1.16 escenas DALI. Este objeto también se puede utilizar para guardar escenas (Bit 7 ajustado). El valor configurado actualmente se guarda como valor de escena. En el caso de los dispositivos DALI DT-8, el color de la luz o la temperatura de color configurados en ese momento también forman parte de la escena y se ajustan automáticamente cuando se invoca una escena.

En general, una escena puede constar de grupos y de ECGs individuales (siempre que éstos no hayan sido asignados a un grupo).

Para asignar un grupo a una escena o eliminar un grupo de una escena y asignar el número de escena KNX a la escena DALI, utilice el DCA o la página web. Ambos métodos de configuración pueden utilizarse para establecer valores y colores para invocar una escena.

Por defecto, cuando se invoca una escena, se salta inmediatamente a la escena programada sin tiempo de regulación de luz. Si una escena debe regularse, también puede establecerse un tiempo de regulación de luz para cada escena. Si una escena está en proceso de regulación, la conmutación de un grupo individual (o de un ECG) de la escena no provoca que toda la escena esté detenida, sino que sólo afecta al grupo direccionado. Todos los demás grupos continúan el proceso de regulación de luz iniciado por la llamada a escena.

Para cada escena existe un objeto de regulación de 4 Bit. Esto permite regular todas las luces de una escena a la vez.

13.1 Configuración de escenas mediante DCA

Las escenas se pueden programar y asignar en el DCA. Para ello, cambie de la página de puesta en servicio a la página de escenas.

💿 Commissioning 🙆 Motion Detecto 🔝 Scenes	IIII Effects	Time Control	🥬 Extras	i Ab	out
Scene 1 (20) 🗸 🔹 Description Meeting Room B1, L0	Fade Time 1s 🔹	KNX Scene 20 🔹 💏 Test Scene	👤 Dov	vnload	
Item	Value	Colour	Keep Value	Keep Colour	4 🏂 Groups
Group01 (Building 1, Level 0, Room 01)	20% ~	R: 255 ; G: 0 ; B: 0		\checkmark	Group04
Group02 (Building 1, Level 0, Room 02)	50% ~	СТ: 3000°К			A Group05
Group03 (Building 1, Level 0, Room 03)	100%	R: 108 ; G: 136 ; B: 255 ; W: 0			🕂 Group06
					🗛 Group07

13.1.1 Configuración

Puede introducir un nombre fácil de usar para cada escena en el campo de descripción. El nombre puede tener hasta 20 caracteres.



Deelectron

Si no desea que una escena se inicie inmediatamente, sino que prefiere regularla hasta su valor final, puede configurar el tiempo de regulación individualmente para cada escena.

Recuerde que el tiempo de regulación se refiere siempre a todo el rango de valores. Por consiguiente, un tiempo de regulación de 30 s significa un cambio de valor del 100% en 30 s. Si el valor dentro de una escena sólo se cambia en un 50%, el cambio se realiza en 15 s.

Seleccione la escena requerida del desplegable en el lado izquierdo.

Scene 1 (1) 🗸	•
Scene 1 (1) 🗸	
Scene 2 (2)	
Scene 3 (3)	

Una "marca" significa que la escena ya ha sido definida.

Una escena se activa mediante un objeto de escena de 1 Byte según DPT 18.001. En el estándar KNX es posible direccionar hasta 64 escenas mediante este punto de datos. En la puerta de entrada DALI sólo hay 16 escenas disponibles. Por defecto las escenas DALI se asignan una a una a las escenas KNX, es decir, la escena 1 de la puerta de enlace DALI suele ser invocada por el valor de objeto 0 (escena KNX 1) respectivamente por el valor de objeto 128 que está programado. En el DCA ahora es posible cambiar esta asignación. Este ajuste se puede realizar en el título del editor de escenas.



En el ejemplo anterior, la escena DALI seleccionada se puede invocar con el valor de objeto 19 (escena KNX 20), programada respectivamente por el valor 147. Tenga en cuenta que la asignación debe ser única. Si se asignan diferentes escenas DALI a una misma escena KNX, solo se activa/programa la primera escena DALI.

Los grupos que le gustaría usar para esta escena se pueden mover desde el árbol del lado derecho al campo en el medio usando la función de arrastrar y soltar.

🖸 🗿 Commissioning 🙆 Motion Detecto 🔛 Scene	s IIII Effects		me Control	Report	📌 Extras	i Ai	bout
Scene 1 (20) 🗸 🔹 Description Meeting Room B1, L0	Fade Time 1s	• KN	Scene 20	🔹 🥳 Test Scene	e 👤 Do	ownload	
Item	Value	C	our		Keep Value	Keep Colour	Groups
Group01 (Building 1, Level 0, Room 01)	20%	~ R:	55 ; G: 0 ; B: 0			~	Group04
Group02 (Building 1, Level 0, Room 02)	50%	~ CT	3000°K				Group05
Group03 (Building 1, Level 0, Room 03)	100%	R:	08 ; G: 136 ; B	: 255 ; W: 0			Group06
*							

IC01D03DAL

Utilice los campos de entrada para ingresar los valores requeridos para esta escena.

• Valor

Se puede seleccionar un nivel de luminosidad entre 0 y 100% mediante un campo desplegable.

• Color

Define el color según Tipo de control de color para este grupo. Utilice el menú contextual o simplemente haga doble clic para abrir una ventana y seleccionar el color en un selector de color.

• Mantener el valor

En este caso, el valor actual permanece sin cambios cuando se invoca la escena. El campo de entrada para el valor está deshabilitado. Se ignora cualquier entrada en el campo de valor.

• Mantener el color

En este caso, el color actual permanece sin cambios cuando se invoca la escena. El campo de entrada para el color está deshabilitado. Se ignora cualquier entrada en el campo de color.

Para eliminar una entrada, seleccione un grupo y use arrastrar y soltar para moverlo nuevamente al árbol en el lado derecho.

🖸 💿 Commissioning 🔕 Motion Detecto 🔛 Scenes	Effects	Time Control Report	🤌 Extras	i Ab	oout
Scene 1 (20) 🗸 🔹 Description Meeting Room B1, L0	Fade Time 1s 🔹	KNX Scene 20 🔹 💰 Test Scene	👤 Dov	vnload	
Item	Value	Colour	Keep Value	Keep Colour	4 📩 Groups
Group01 (Building 1, Level 0, Room 01)	20% ~	R: 255 ; G: 0 ; B: 0		~	Group04
Group02 (Building 1, Level 0, Room 02)	50% ~	CT: 3000°K			- Group05
Group03 (Building 1, Level 0, Room 03)	100%	R: 108 ; G: 136 ; B: 255 ; W: 0			Group06

También puede eliminar una entrada a través del menú contextual (haga clic derecho en una línea):



Veelectron

13.1.2 Configuración de color

Cada grupo o ECG sólo puede admitir un tipo de control de color.

Colour Picker	×
The background colour of the temperature value slider is an RGB estimation and does not reflect the real lighting.	
	Ĩ
[10000] °K	
# CCFFDC Cancel	ОК



Para el tipo "RGB (RGBW)" o "HSV", se muestra esta ventana de entrada de color.

Se muestra la siguiente ventana de entrada de color

para el tipo "Temperatura de color".



Para el tipo "XY" se muestra esta ventana de entrada de color.

IC01D03DALFI00020101_UM_EN

13.1.2.1 Grupos con Tipos Control de Color Flexibles

Si se selecciona un grupo en ETS como tipo de color "RGB + temperatura de color", este grupo se puede utilizar en la escena con ambos controles de color. Este tipo se indica mediante el siguiente elemento de diálogo:

Colour Picker	×
Mode: Colour Temperature ~	
The background colour of the temperature value slider is an RGB estimation and does not reflect the real lighting.	
▽	
зооо °к	
# FF6CB4 OK	

En la configuración superior se puede seleccionar el tipo de control.

13.1.3 Escenas de programación

Una vez que se hayan configurado y asignado todos los valores de escenario, deberá descargar la escena en los ECG DALI. Para ello, presione el pulsador de descarga en la esquina superior derecha.



Se requiere una conexión al Dispositivo. En principio, también es posible planificar escenas individuales en el ETS "offline", independientemente del sistema DALI. El DCA sólo tiene que estar conectado a la puerta de enlace mientras dure la programación.

13.1.4 Prueba de un evento de escena

Una forma de probar la configuración de un evento es a través del menú contextual (haga clic derecho con el ratón).

Group03 (Buildin	a 1 Level 0 Room 03)
	Open Colour Dialog
	Test Setting
	Delete Item



Se requiere una conexión al Dispositivo. Se ejecuta el mando que realiza la configuración del valor y color del grupo. Esto significa que puede comprobar las propiedades correctas antes de programar toda la escena. Si se ha seleccionado "Mantener Valor" o "Mantener color", los valores corrientes se mantienen y los nuevos valores no se activan.

13.1.5 Prueba de la escena en su conjunto

ổ Test Szene

Una vez programada una escena, el pulsador está habilitado. Presione el pulsador para activar y ejecutar la escena seleccionada. Para ello se requiere una conexión al Dispositivo.

13.1.6 Exportar/Importar/Eliminar

Para poder reutilizar una escena que ya ha sido creada, es posible exportarla. El archivo XML creado se puede guardar por separado para usarlo nuevamente en otro proyecto o en otra plantilla. Los mandos para exportar o importar se pueden encontrar en el menú contextual.

Export Scene
Import Scene
Delete Scene

La plantilla se guarda como un archivo XLM en el directorio de destino deseado

13.2 Configuración de escena vía servidor web

La configuración de asignación y programación de escenas se puede realizar desde la página web a través del servidor web. Después de iniciar la página web, cambie a la página de configuración para este propósito y seleccione "Escenas".

INFORMATION	COMMISSIONING	SETTINGS	CONFIGURATION	DIAGNOSIS	ADMINISTRATOR				
Scenes Effects	Time Control								
Effect 1 * ~					Effect loop mode				+ > = ± 2 0
T.	arget	Value	Col	our	Keep Value	Keep Colour	Fade time	Delay	Action
Group 1	~	50 ~ %					5 s 🗸	0 s 🗸	
Group 1	¥	60 ~ %					1 s 🗸	0 s 🗸	
Group 1	v	50 ~ %					1 s 🗸	0 s 👻	

Aquí se pueden configurar hasta 16 escenas. Cada escena puede contar con un texto descriptivo.

13.2.1 Configuración

En el lado izquierdo, se puede seleccionar la escena deseada en el menú desplegable. Un "asterisco" indica que esta escena ya ha sido definida.

En el campo de descripción de las escenas se puede asignar un nombre fácil de usar. Este nombre puede tener hasta 10 caracteres.

Scenes Effects	Time Control					
Scene 1 (Scene 1)*	✓ Description	Scene 1	Fade time 1 s	s v	KNX Scene 1 🗸	+ > ± 2 🛍
Tar	get	Value	Colour	Keep Value	Keep Colour	Action

Si no se desea saltar a la escena inmediatamente después de la llamada, sino atenuarla hasta el valor final, también se puede ajustar un tiempo de dimming individualmente para cada escena.

Tenga en cuenta que el tiempo de regulación de luz siempre se refiere a la unidad de medida completa. Por lo tanto, un tiempo de regulación de luz de 30 s significa un cambio de valor del 100 % en 30 s. Si el valor solo se cambia en un 50% dentro de la escena, este cambio se realizará dentro de los 15 s.

La escena se activa mediante un objeto de escena de 1-byte según DPT 18.001. En el estándar KNX se pueden direccionar hasta 64 escenas. Sin embargo, en el DALI Gateway sólo hay 16 escenas disponibles. Por defecto, la asignación de la escena DALI al valor KNX que activa las escenas está configurada en asignación 1 a 1. Esto significa que la escena 1 de la puerta de enlace DALI se activa mediante el valor de objeto KNX 0 (escena KNX 1) o se programa mediante el valor de objeto 128. Es posible cambiar esta asignación. La configuración se puede realizar en el encabezado del editor de escenas:



En el ejemplo anterior, la escena DALI seleccionada se puede invocar mediante el valor de objeto 19 (escena KNX 20), o se programa mediante el valor 147. Se debe garantizar que la asignación sea única. Si se asigna la misma escena KNX a varias escenas DALI, llamando a la escena KNX solo se recupera/programa la primera escena DALI.

Las siguientes acciones están disponibles para una escena seleccionada:



- Agregar una nueva entrada
- Probar esta escena (la escena primero debe cargarse en la puerta de enlace)
- Guardar la escena
- Recargar datos de configuración
- Eliminar una Escena

13.2.2 Configuración de Color

Si se parametrizan ECG individuales o grupos para el control de color (DT-8), además del valor de luz se puede configurar un color. Para hacer esto, haga clic en el campo Color del ECG o grupo deseado:

INFORMATION	COMMISSIONING	SETTINGS	CONFIGURATION	DIAGNOSIS	ADMINISTRATOR				
Scenes Effects	Time Control								
Effect 1 * ~					Effect loop mode				+ > = ± 2 0
Tar	rget	Value	Col	our	Keep Value	Keep Colour	Fade time	Delay	Action
Group 1	~	50 ~ %		-			5 s 🗸	0 s 🗸	
Group 1	×	60 ~ %					1 s 🗸	0 s 🗸	
Group 1	~	50 ~ %					1 s 🗸	0 s 🗸	

<u>Atención:</u> Solo es posible configurar un color si el grupo o ECG respectivo se ha habilitado para el control de color. En caso contrario aparece la nota N/A (no aplicable) en el campo "Color". Se abre otra ventana en la que se pueden configurar los datos de color.



Con la confirmación "OK" se adopta en la escena el color ajustado para el ECG grupal/individual.

Target	Value	Colour	Keep Value	Keep Colour	Action
Group 1	✓ 0 ✓ % 1	10000 🔄 °K			
Group 2	✓ 0 ✓ %				
Group 3	~ 0 ~ %	3000 € °K			

Se pueden usar dos indicadores adicionales para establecer si solo se debe realizar la configuración del valor o solo la configuración del color:

- El Valor KV (Mantener Valor) permanece como establecido, solo se tiene en cuenta el color
- El Color KC (Mantener Color) permanece como establecido, solo se tiene en cuenta el valor



13.2.2.1 Grupos con controles variables de color

Si se selecciona un grupo en ETS como tipo de color "RGB + temperatura de color", este grupo se puede utilizar en la escena con ambos controles de color.

Este tipo se indica mediante el siguiente elemento de diálogo:



Al hacer clic en el icono frontal, la entrada de temperatura de color en Kelvin cambia al diálogo de color normal.

13.2.3 Programación de las escenas y prueba de escenas

Una vez que se hayan realizado todas las entradas para todas las escenas deseadas, se deben cargar las configuraciones desde el navegador al dispositivo. Esto se hace presionando el pulsador "Guardar".



A continuación, los datos de la escena también se transfieren simultáneamente a los ECG conectados.

Durante la programación también se puede asignar un texto descriptivo (máx. 10 caracteres) a la escena respectiva. Para hacer esto, se debe ingresar el nombre en el campo de texto encima del bloque de escena antes de guardar.

Si la escena seleccionada se desea activar para la prueba, esto se puede hacer usando el pulsador "Probar escena".



Los datos de la escena se pueden cargar desde la puerta de enlace al navegador web usando el pulsador "Recargar escena".





13.2.4 Prueba de un evento en la escena

Una forma de probar la configuración de un evento es en la columna "Acción". Cuando se activa el pulsador "Play", este evento se envía al bus DALI.



El mando con la configuración del valor y color se ejecuta para este grupo o ECG. De esta manera se puede comprobar la propiedad deseada antes de programar toda la escena. Si están configuradas las propiedades "Mantener valor" o "Mantener color", los valores correspondientes no se activan sino que se mantienen en el valor actual.

14 El módulo de efecto

Además de las escenas de luz, el Dali GatewayIC01D03DAL también habilita el uso de efectos. Un efecto es esencialmente el control del proceso de los valores luminosos de diferentes grupos y de ECG individuales. Los valores de luz individuales pueden controlarse directamente o atenuarse mediante un valor de atenuación. Recuerde que el valor se refiere a un tiempo de regulación de luz entre 0 y 100% (ver módulo de escenas). El dispositivo habilita 16 efectos independientes. Un efecto se inicia o es detenido mediante un objeto de 1 Byte. Establezca el Bit 7 en el objeto para iniciar el efecto. Recibir el objeto con un Bit 7 eliminado detendrá el efecto.

En total se pueden programar 500 steps de efectos, que se pueden distribuir en 16 efectos.

14.1 Configuración de efectos con el DCA

La programación y asignación de efectos se puede realizar a través del DCA. Para ello, cambie de la página de puesta en servicio a la de efecto.

Effect 1 🗸 🔹 Description		Loop Mode	- 🗆 💰	Start Effect	😣 Stop	📕 👤 D	ownload
Item	Value	Colour	Keep Value	Keep Colour	Fade Time	Delay	Group14
Group01 (Room 1)	10%	N/A			1s	0s	🕂 Group15
ECG03 (T103)	85% ~	CT: 1000°K			1s	0s	🕂 Group16
Group02 (Room 2)	100% ~	R: 0 ; G: 31 ; B: 255			1s	0s	4 🏂 ECGs
							🛞 ECG03 (T103)
							🛃 ECG05 (T105)
							ECG07

14.1.1 Configuración

En la página del efecto, seleccione el efecto requerido en el campo desplegable.

En el campo de descripción del efecto se puede asignar un nombre fácil de usar. Este nombre puede tener hasta 20 caracteres.

Si se comprueba la configuración "Modalidad de Nodo", este efecto se reproduce sin cesar y solo puede ser detenido mediante un mando de parada.

Arrastre los grupos y ECG individuales requeridos para este efecto desde el árbol del lado derecho al campo central que enumera los pasos del efecto. El orden de las entradas de la lista corresponde a los steps de efecto individuales. Para cambiar el orden dentro de la lista, use el ratón para mover las entradas.





Effect 1 🗸 🔹 Description		Loop Mode		Start Effect	🛛 🗴 Stop		Download
Item	Value	Colour	Keep Value	Keep Colour	Fade Time	Delay	Group14
Group01 (Room 1)	10%	N/A			1s	Os	🕂 Group15
ECG03 (T103)	85% ~	CT: 1000°K			1s	0s	🕂 Group16
Group02 (Room 2)	100% ~	R: 0 ; G: 31 ; B: 255			1s	0s	🔺 丸 ECGs
	•						🛞 ECG03 (T103)
							G ECG05 (T105)
							🔒 ECG07
							ECG08

Introduzca los valores requeridos para la escena en los diferentes campos.

Valor

Define el valor de la luz entre 0 y 100%. El valor se puede seleccionar a través de un campo desplegable.

Color

Define el color según Tipo de control de color para este grupo. Haga doble clic con el ratón o use el menú contextual para abrir una ventana y simplemente seleccione el color en un selector de color.

Mantener el valor

Con esta configuración, el valor corriente permanece sin cambios cuando se realiza la escena. El campo de entrada para el valor está deshabilitado con esta configuración ya que no es necesario. Se ignorará cualquier entrada en el campo de valor.

Mantener el color

Con esta configuración, el color corriente permanece sin cambios cuando se realiza la escena. El campo de entrada para el valor está deshabilitado con esta configuración ya que no es necesario. Se ignorará cualquier entrada en el campo de color.

Tiempo de desvanecimiento

Define el tiempo necesario para lograr la configuración requerida. Esta entrada se puede utilizar para definir efectos de ajuste gradual.

Retardo

Define el tiempo hasta el próximo evento.

Para eliminar una entrada, seleccione un grupo y arrástrelo nuevamente al árbol en el lado derecho. Otra opción para eliminar una entrada es a través del menú contextual (eliminar elemento):

Open Colour Dialog
Apply Settings
Move Up
Move Down
Delete Item \prec

Veelectron

14.1.2 Configuraciones de Color

Cada grupo o ECG sólo puede admitir un tipo de control de color.

Colour Picker	×
The background colour of the temperature value slider is an RGB estimation and does not reflect the real lighting.	
10000 °K	
# CCFFDC Cancel	ОК

	 ● H: 325 ° ○ S: 91 % ○ V: 91 % ○ R: 233 ○ G: 22 ○ B: 146 W: 0
# E91692	Cancel Ok



Se muestra la siguiente ventana de entrada de color para el tipo "Temperatura de color".

Para el tipo "RGB (RGBW)" o "HSV", se muestra esta ventana de entrada de color.

Para el tipo "XY" se muestra esta ventana de entrada de color.

Para el tipo RGB + temperatura de color se ofrece una opción de selección en la línea superior



14.1.3 Efectos de programación

Una vez que se hayan configurado y asignado todos los valores de los efectos, guarde el efecto en el dispositivo. Presione el pulsador "descargar" en la esquina superior derecha.



Se requiere una conexión al Dispositivo para la descarga. Los efectos individuales también se pueden planificar "offline" en el ETS, independientemente del sistema DALI. El DCA sólo necesita estar conectado a la puerta de enlace para la descarga.

14.1.4 Prueba de un evento de efecto

Para probar la configuración de un evento, use el menú contextual (haga clic derecho en un campo):

Group02 (Room 2)		
	Open Colour Dialog	
_	Apply Settings	
-	Move Up	
	Move Down	
	Delete Item	

Se requiere conexión al dispositivo. El mando se realiza con la configuración de valor y color que se haya definido para este grupo o ECG. Esto hace posible comprobar las propiedades antes de programar todo el efecto. Si se ha configurado "Mantener valor" o "Mantener color", los valores respectivos no se activarán y se mantendrá el valor actual.

14.1.5 Prueba de todo el efecto

Una vez programado un efecto, el pulsador está habilitado. Presione el pulsador para iniciar el efecto seleccionado. Se requiere conexión al dispositivo.



Para detener un efecto sin fin (modalidad de nodo), presione el pulsador de parada.

14.1.6 Exportar/Importar/Eliminar

Para poder reutilizar un efecto que ya ha sido creado, es posible exportarlo. El archivo XML creado se puede guardar por separado para usarlo nuevamente en otro proyecto o en otra plantilla. Los mandos para exportar o importar se pueden encontrar en el menú contextual.



Export Effect
Import Effect
Delete Effect

La plantilla se guarda como un archivo XLM en el directorio de destino deseado

14.2 Configuración de efecto vía servidor web

Las configuraciones de asignación y programación de efectos se puede realizar desde la página web a través del servidor web. Después de iniciar la página web, cambie a la página de configuración y seleccione "Efectos".

INFORMATION	COMMISSIONING	SETTINGS	CONFIGURATION	DIAGNOSIS	ADMINISTRATOR				
Scenes Effects	Time Control								
Effect 1 * ~					Effect loop mode				+ > = ± 2 0
Tarç	get	Value	Col	our	Keep Value	Keep Colour	Fade time	Delay	Action
Group 1	×	50 ~ %		-			5 s 🗸	0 s 🗸	
Group 1	×	60 ~ %					1 s 🗸	0 s 🗸	
Group 1	*	50 🗸 %					1 s 🗸	0 s 🗸	

14.2.1 Configuración

En el lado izquierdo, se puede seleccionar el efecto deseado en el menú desplegable. Un "asterisco" indica que este efecto ya ha sido definido.

Si se comprueba la configuración "Sin Fin", este efecto se reproduce sin cesar y solo puede ser detenido mediante un mando de parada.

INFORMATION	COMMISSIONING	SETTINGS	CONFIGURATION	DIAGNOSIS	ADMINISTRATOR				
Scenes Effects	Time Control								
Effect 1 * ~					Effect loop mode				+ > = ± 2 0
Ta	arget	Value	Col	our	Keep Value	Keep Colour	Fade time	Delay	Action

Las siguientes acciones están disponibles para un efecto seleccionado:



- Agregar una nueva entrada
- Probar el efecto (el efecto primero debe cargarse en la puerta de enlace)
- Guardar los efectos
- Recargar datos de configuración
- Eliminar efecto

Utilice el pulsador "Más" para agregar nuevas entradas al efecto seleccionado.

En el Elemento Desplegable ahora puede seleccionar el grupo deseado o el ECG individual deseado.



El orden de las entradas en la lista corresponde al orden de los steps de efecto individuales. Si se va a cambiar el orden dentro de una lista, esto se puede cambiar usando los pulsadores en la columna de acción.



Los valores deseados para este efecto se pueden introducir en las entradas individuales.

Valor

Especifica el valor de luminosidad en 0.100% y se puede seleccionar a través de un campo desplegable.

Color

Especifica el color según Tipo de control de color para este grupo. Para hacer esto, se abre una ventana haciendo clic en ella para simplemente seleccionar el color en un selector de color.

Mantener el valor

Con esta configuración, el valor corriente permanece sin cambios cuando se realiza el efecto. El campo de entrada del valor está desactivado, ya que no se tiene en cuenta en esta función. Se ignora cualquier entrada en el campo de valor.

Mantener el color

Con esta configuración, el color corriente permanece sin cambios cuando se realiza el efecto. El campo de entrada del color está deshabilitado, ya que no se considera esta función. Se ignora cualquier entrada en el campo de color.

Tiempo de desvanecimiento

Con esta configuración se puede definir el tiempo para alcanzar la configuración deseada. Esto le permite definir efectos de fundido cruzado.

Retardo

El retardo define el tiempo hasta que se ajuste el próximo evento.

Eliminar

Para eliminar una entrada, utilice el pulsador correspondiente en la columna de acción.



14.2.2 Configuraciones de Color

Si se parametrizan ECG individuales o grupos para el control de color (DT-8), además del valor de luz se puede configurar un color. Para hacer esto, haga clic en el campo Color del ECG o grupo deseado:

Target	Value	Colour	Keep Value	Keep Colour	Fade time	Delay	Action
Group 1	✓ 50 ✓ %				5 s 👻	0 s 🗸	
Group 1	✓ 60 ✓ %				1 s 🗸	0 s 🗸	
Group 1	✓ 50 ✓ %				1s ~	0 s 🗸	

<u>Atención:</u> Solo es posible configurar un color si el grupo o ECG respectivo se ha habilitado para el control de color. En caso contrario aparece la nota N/A (no aplicable) en el campo "Color". Se abre otra ventana en la que se pueden configurar los datos de color.



50 ~ %	
Farbe	×
Grundfarben:	
Benutzerdefinierte Farben:	
	Farbt.: 217 Rot: 245 Sätt.: 217 Grün: 69
Farben definieren >>	FarbelBasis Hell.: 148 Blau: 170
OK Abbrechen	Farben hinzufügen

Con la confirmación "OK" se adopta en el efecto el color ajustado para el ECG grupal/individual.

14.2.2.1 Grupos con controles variables de color

Si se selecciona un grupo en ETS como tipo de color "RGB + temperatura de color", este grupo se puede utilizar en el efecto con ambos controles de color.

Este tipo se indica mediante el siguiente elemento de diálogo:

٥			
٥	3000		°K

Al hacer clic en el icono frontal, la entrada de temperatura de color en Kelvin cambia al diálogo de color normal.



14.2.3 Programación de los efectos y prueba de efectos

Una vez que se hayan realizado todas las entradas para todos los efectos deseados, se deben cargar las configuraciones desde el navegador al dispositivo. Esto se hace presionando el pulsador "Guardar".



Si el efecto seleccionado se desea activar para la prueba, esto se puede hacer presionando el pulsador "Probar efecto".



En caso de modalidad de nodo, el efecto se puede detener.



Es posible cargar los datos de los efectos desde la puerta de enlace al navegador web presionando el botón "Recargar Efectos".



14.2.4 Prueba de un evento en un efecto

Una forma de probar la configuración de un evento es en la columna "Acción". Cuando se activa el pulsador "Play", este evento se envía al bus DALI.





El mando con la configuración del valor y color se ejecuta para este grupo o ECG. De esta manera se puede comprobar la propiedad deseada antes de programar toda el efecto. Si están configuradas las propiedades "Mantener valor" o "Mantener color", los valores correspondientes no se activan sino que se mantienen en el valor actual.

15 Módulo de control de tiempo para valores y colores

Para utilizar las opciones de configuración de color de los dispositivos DT-8, el dispositivo ofrece un módulo de control de tiempo integrado. Con este módulo, los usuarios pueden establecer automáticamente un color de luz definido y potencialmente un valor de luz dependiendo de la hora y fecha corrientes. Hay hasta 16 plantillas disponibles. Una plantilla combina diferentes acciones que activarán un evento en un tiempo configurable.

El control de tiempo del ECGS en color DT-8 es particularmente interesante para el control de luz blanca. Los cambios en la temperatura del color a lo largo del día tienen un efecto positivo en el bienestar y la eficiencia en el lugar de trabajo. Las instituciones educativas, hospitales y muchos otros entornos utilizan el control de luz blanca dependiente del día.

El módulo de control de tiempo también se puede utilizar para implementar cambios de color temporales generales en dispositivos DT-8. Por ejemplo, la fachada de un edificio se puede iluminar con luz de color rojo durante la primera mitad de la noche y con luz azul durante la segunda mitad de la noche. También es posible el ajuste automático del valor dimmer en función del tiempo.

15.1 Configuración de horarios con DCA

El control de tiempo se puede programar y asignar en el DCA. Para ello cambie de la página de puesta en marcha a la página de control de tiempo.

O Commissioning	(a) Motion Detecto	Scenes IIII Ef	fects Time Control	Report	🤌 Extras 🚺 About	
Template 1 🗸 🔹	Description Test	N	lode Template enabled	 Manual override 	上 Download	
Function	Value	Hour Minute Fade Tim	eMTWTFSS			Groups
Colour RGB	R: 255 ; G: 0 ; B: 0	1200 1s	$\checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark$			Group01 (Room1)
Colour Temperature	CT: 4000°K	13 00 1s	$\checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark$			Group02 (Room2)

15.1.1 Configuración

Utilice el menú desplegable del lado izquierdo para seleccionar una plantilla.

Template 1
Template 1
Template 2
Template 3
Template 4

Una "marca" significa que la plantilla ya ha sido definida.

Utilice el campo de descripción para ingresar un nombre fácil de usar para la plantilla. El nombre puede tener hasta 20 caracteres y se muestra entre paréntesis en la lista desplegable con fines informativos.



También puedes definir el comportamiento de la plantilla:

Template disabled
Template enabled
Template controlled by KNX-Object

La plantilla se puede deshabilitar. De forma predeterminada, todas las plantillas están habilitadas. También es posible habilitar o deshabilitar la plantilla mediante un objeto de comunicación. Si elige la opción "plantilla de control mediante objeto", se muestran los objetos correspondientes. Consulte el capítulo: <u>19.1.4 Objetos</u> <u>de control</u> de tiempo

Al utilizar la opción "Anulación Manual» puede permitir desactivar temporalmente un determinado grupo en esta plantilla. Por favor refiérase al capítulo <u>15.1.4 Anulación Manual</u>

Utilice el árbol del lado derecho para seleccionar los grupos DALI que desea incluir en la plantilla.

La parte central de la página se utiliza para crear una lista de acciones. Todos los grupos que han sido seleccionados, realizan automáticamente una acción a la hora configurada. En total se pueden almacenar un máximo de 300 acciones en una puerta de enlace DALI si se utilizan todas las plantillas. Un menú contextual está disponible para controlar y crear listas de acciones.

O Commissioning	(a) Motion Detecto	Scenes 🏢	Effects		Time Control	Report	🤌 Extras	i About	
Template 1 🗸 🔹	Description Test		Mode	Template en	abled	 Manual override 	🗹 👤 Download		
Function	Value	Hour Minute Fade	Time M	т w т	F S S				4 🏂 Groups
Colour RGB	R: 255 ; G: 0 ; B: 0	12 00	1s 🗸	√ √	√ √				Group01 (Room1)
Colour Temperature	CT: 4000°K	13 00	1s 🗸	v v	√ √				🗌 弄 Group02 (Room2)
Colour XY	X: 0,4000 ; Y: 0,4000	14 00	1s 🗸	√ √	√ √				🗌 👧 Group03 (Room3)
Set Min Value	10	05 00	0s 🗸	√ √ √	√ √				🗹 發 Group04 (Room4)
Set Max Value	90	06 00	0s 🗸						Group05
Set Value	50	07 00	0s 🗸		√ √				Group06
									Group07

None	,
None	,
Set Value	
Set Min Value	
Set Max Value	
Colour Temperature	
Colour XY	
Colour RGBW	
Colour RGB	
Colour HSV	
Colour HSVW	
Set Max On Value	
Call Scene	
Start/Stop Effect	

Para el control del tiempo están disponibles un total de 11 tipos de funciones.

Consulte el capítulo: 15.1.2Tipos de acción
Qeelectron

La creación de listas de acciones y la operación se realiza en la medida de lo posible a través del menú contextual. El menú contextual se abre cuando el puntero del ratón se coloca sobre una acción en una línea y se presiona el pulsador derecho del ratón. Las siguientes funciones estarán disponibles para editar y crear listas de acciones:

Import Template Export Template	Importar Plantilla ver <u>15.1.5 Exportar/Importar</u>
Empty Template	Exportar Plantilla
Open Colour Dialog	ver <u>15.1.5 Exportar/Importar</u>
Add action Insert action Copy & Add action	Vaciar Plantilla Elimina por completo la configuración de esta plantilla. Añadir acción Crea una nueva acción y la agrega al final de la lista. Insertar acción
Remove action	Crea una nueva acción y la inserta entre dos entradas de lista
Sort by time	existentes.
Sort by function	Copiar y agregar acción Copia una acción seleccionada y la agrega al final de la lista.
Test action Test group action	Eliminar acción Elimina una acción seleccionada.

Ordenar por tiempo

Ordena la lista de acciones en orden cronológico ascendente.

Ordenar por función

Ordena la lista de acciones según las entradas de funciones.

Probar acción

Ejecuta inmediatamente la acción elegida (sin tener en cuenta cualquier tiempo de transición potencialmente configurado) para todos los grupos seleccionados dentro de una plantilla. Se requiere una conexión al Dispositivo.

Probar acción de grupo

Ejecuta inmediatamente la acción elegida (sin tener en cuenta cualquier tiempo de transición potencialmente configurado) para un grupo seleccionado dentro de una plantilla. Se puede también seleccionar el grupo mediante el menú contextual. Se requiere una conexión al Dispositivo.

15.1.2 Tipos de acción

Una vez que haya creado una acción, configure la función correspondiente a través del cuadro de selección. Para cada función, puede seleccionar un valor, el tiempo de la acción y (si desea que el valor se fusione lentamente) un tiempo de transición. Si no desea que la acción se realice cada día, ingrese los días de la semana en los que desea programar la acción. Recuerde que sólo determinadas unidades de medida tienen sentido para cada función. En principio se puede introducir cualquier valor en el campo de valor. Sin embargo, si este valor excede la posible unidad de medida, se limita automáticamente al valor máximo. (Por ejemplo, si ingresa 200 para la función "Configuración de valor", el valor máximo 100% se ingresa automáticamente). Para una acción son posibles las siguientes funciones:

Configura valor

Establece el nivel de luminosidad de un grupo. La unidad de medida permitida está entre 0 y 100%.

Valor Mín

Establece el valor mínimo de regulación de luz del grupo seleccionado para dimming relativo (4 bit) y absoluto (8 bit). Al utilizar esta acción, cualquier valor mínimo de atenuación establecido en los parámetros del ETS se sobrescribe automáticamente. La unidad de medida permitida está entre 0 y 100%. Este valor se restablece a la configuración ETS después de una descarga ETS.

Valor Máx

Establece el valor máximo de atenuación del grupo seleccionado para regulación de luz relativo (4 bit) y absoluto (8 bit). Al utilizar esta acción, cualquier valor máximo de atenuación establecido en los parámetros del ETS se sobrescribe automáticamente. La unidad de medida permitida está entre 0 y 100%. Este valor se restablece a la configuración ETS después de una descarga ETS.



Temperatura de Color

Colour Picker	×
The background colour of the temperature value slider is an RGB estimation and does not reflect the real lighting.	
10000 °K	
# CCFFDC Cancel	ОК

Esta función establece la temperatura de color de los dispositivos DT-8 que admiten la configuración de temperatura de color (TC). En el ECG el color también cambia si la lámpara está off en el momento de la acción. Puede ingresar el rango de temperatura de color. La unidad de medida permitida está entre 1000 y 10000 K, pero recuerde los límites físicos de los ECG y las luces conectados.

Color RGB

Establece los valores de color de los dispositivos DT-8 que admiten los colores RGB. En el ECG el color también cambia si la lámpara está off en el momento de la acción. Los valores para cada color se pueden ingresar por separado. La unidad de medida permitida para R,G y B está entre 0 y 255. El color final es una mezcla de los diferentes colores primarios según su porcentaje.

Color RGBW

Establece los valores de color de los dispositivos DT-8 que admiten los colores RGB o RGBW.

En el ECG el color también cambia si la lámpara está off en el momento de la acción.

Los valores para cada color se pueden ingresar por separado. La unidad de medida permitida para R,G, B y W está entre 0 y 255. El color final es una mezcla de los diferentes colores primarios según su porcentaje.



Color HSV

Establece los valores de color de los dispositivos DT-8 que admiten los colores RGB.

Sin embargo, en este caso el valor se ingresa mediante niveles de saturación, tono y luminosidad.

En el ECG el color también cambia si la lámpara está off en el momento de la acción.

La unidad de medida permitida para el tono está entre 0 y 360°, la unidad de medida para la saturación y el luminosidad está entre 0 y 100%.



Color HSVW

En esta función, además de HSV, se especifica un valor de blanco separado (canal separado).

Color XY

Establece los XY color de los dispositivos DT-8 que admiten los XY colores RGB.

En el ECG el color también cambia si la lámpara está off en el momento de la acción. Las coordenadas X e Y del color se pueden introducir por separado. La unidad de medida permitida para X e Y es de 0,0 a 1,0. Recuerde los límites físicos de los ECG/luces conectados. No se pueden configurar todos los colores del espectro de colores.



Valor Máximo On

Establece el valor máximo de ON del grupo o ECG seleccionado. Al utilizar esta acción, cualquier valor máximo On establecido en los parámetros del ETS se sobrescribe automáticamente. La unidad de medida permitida está entre 0 y 100%.

Este valor se restablece a la configuración ETS después de una descarga ETS.

Llamar Escena

Esta función inicia una escena deseada. Se pueden seleccionar los escenarios internos 1..16.

Efecto Start/Stop

Esta función inicia o detiene un efecto deseado. Se pueden seleccionar los efectos internos 1..16.

En principio, cada grupo y ECG se puede agregar a una plantilla independientemente de los tipos de dispositivos de ECG utilizados en el grupo. Mientras que las funciones "Configuración Valor", "Valor Mín" y "Valor Máx" funcionan para todos los tipos de dispositivos (incluidos, por ejemplo, luces fluorescentes DT-0 y módulos LED DT-6), las funciones de control de color "Temperatura de Color", "Color XY", "Color RGBW", "Color RGB", "Color HSV" y "Color HSVW" solo se pueden ejecutar mediante los dispositivos DT-8 conectados.

Otros tipos de dispositivos ignorarán estas acciones. Esto también se aplica al método seleccionado. Un dispositivo DT-8 con control XY, por ejemplo, ignorará una acción RGBW y viceversa.

Si los dispositivos DT-8 dentro de un grupo o plantilla utilizan diferentes métodos pero deben realizar un cambio de color al mismo tiempo, deberá configurar dos acciones con funciones diferentes para el mismo momento:

Function	Value	Hour	Minute	Fade	Time	м	т	w	т	F	s	S
Colour HSV	H: 246° ; S: 92% ; V: 92%	11	00		1s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colour Temperature	CT: 2200°K	11	00		1s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Set Value	66	11	00		0s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\checkmark



Una vez que se completa una tabla de acciones dentro de una plantilla, debe guardar la plantilla en la puerta de enlace DALI. Presione el pulsador de descarga para hacerlo.



Recuerde que las acciones dependientes del tiempo solo se pueden realizar si se han guardado previamente en la puerta de enlace. Sin embargo, puedes probar acciones individuales mediante el pulsador de prueba sin guardarlas en la puerta de enlace. Esto no cambia los datos en el dispositivo.

15.1.3 Deshabilitar/habilitar

Una plantilla se puede habilitar o deshabilitar en el encabezado del editor.

Esto hace posible preparar completamente una plantilla mientras se desactiva su ejecución. De esta forma podrá, por ejemplo, crear dos plantillas: una para un edificio en modalidad normal y otra para el periodo vacacional. Ahora puede simplemente habilitar la plantilla requerida sin tener que modificar ninguna de las acciones. Es aún más fácil controlar las dependencias del tiempo a través de objetos externos. Si selecciona esta configuración para una plantilla, puede controlarla a través de los objetos externos 2095ff.

Mode Template controlled by KNX-Object	•
--	---

El valor al recibir el objeto determina si una plantilla está habilitada o deshabilitada.

15.1.4 Anulación Manual

De forma predeterminada, las acciones se activan inmediatamente cuando se alcanza el tiempo de acción, independientemente de cualquier mando ejecutado previamente (modalidad automática).

Sin embargo, si el indicador "Anulación manual" está ajustado en un programa de tiempo, la modalidad automática se puede detener mediante una intervención manual para grupos individuales/ECG de la plantilla. Por tanto, la modalidad automática se anula de forma manual.

		Tin	ne Co	ontro	I I	Report	-	🕈 Extras	i About
at	e en	ableo	ł		6	Manual override	✓	上 Downlo d	
	т	F	S	s					
	✓	✓	✓	✓					

Esta función es particularmente interesante para aplicaciones de control HCL. Si se cambia la luminosidad o el color de un elemento (ECG grupal/individual), se detiene el funcionamiento automático de ese elemento. Entonces no se realizará ningún ajuste de color automático en el siguiente momento de acción. El cambio realizado por el usuario se mantendrá hasta que se active nuevamente la modalidad automática.

La activación de la modalidad automática según la plantilla se produce al recibir el siguiente telegrama Off o On de 1 bit perteneciente al elemento, o al apagar el elemento mediante otro mando (p. ej. valor de escena = 0 o transmisión = 0). Cuando se recibe un telegrama de activación, se establece el último valor de color deseado regularmente por una acción. Cuando se recibe un telegrama de apagado, el ECG grupal/individual se desconecta y el sistema automático continúa funcionando en segundo plano. Además, una anulación manual siempre se resuelve a las 00:00 y la modalidad automática se reactiva automáticamente.

15.1.5 Exportar/Importar

Para reutilizar una plantilla creada previamente, es posible exportar la plantilla. El archivo xml resultante se puede guardar por separado para poder reutilizarlo en otro proyecto o plantilla. Los mandos de exportar e importar se pueden encontrar en el menú contextual.

Import Template	
Export Template	

La plantilla se guarda como un archivo XLM en el directorio de destino elegido.

15.2 Configuración de horarios vía servidor web

Las configuraciones de asignación y programación de efectos se pueden realizar desde la página web a través del servidor web. Después de iniciar la página web, cambie a la página de configuración para este propósito y seleccione "Plantillas".

Scenes Effects	Time Control															
Template 1 * ~	Mode Ena	ble Template	~		Manual c	override				0	+	*	2	D	7]]]	
Fun	ction		Value		Time	e	Fade t	ime	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Action
RGB Colour		~			12:00	Ø	1 s	~	~							1
Temperature Colou	r	√ 4000		°K	13:00	0	1 s	~	~	<	 Image: A start of the start of	~	~	<	~	1
XY Colour		• 0,4	X 0,4	Y	14:00	Ø	1 s	~	✓							1

15.2.1 Configuración

En el lado izquierdo, primero puede seleccionar la plantilla deseada en el menú desplegable. Un "asterisco" indica que esta plantilla ya ha sido definida.

Scenes	Effects	Time Control												
Template	1*~	Mode	Enable Template	~	Manual override	0	+	*	2	â	•	1 9	•	~

Opción "Modalidad":

El comportamiento de la plantilla se puede definir, ver Capítulo: 15.1.3 Deshabilitar/habilitar

Opción "Anulación manual":

Veelectron

Por favor refiérase al capítulo 15.1.4 Anulación Manual

Las siguientes acciones están disponibles para una plantilla seleccionada:



- Leer fecha/hora actual
- Agregar una nueva entrada
- Guardar la plantilla
- Recargar datos de configuración
- Eliminar la plantilla
- Asignación de grupos y/o ECGs
- Ordenar las entradas
- Importación de la configuración desde un archivo xml
- Exportación de la configuración a un archivo xml

Especialmente para el horario, es necesario asegurarse de que la puerta de enlace esté funcionando con la información correcta de fecha y hora. Al hacer clic en este icono se muestra la información de fecha/hora actual:



Con el pulsador "Más" se pueden agregar nuevas entradas a la plantilla seleccionada.

En el elemento desplegable ahora puede seleccionar el tipo de acción deseada, consulte el siguiente capítulo.

Dependiendo del tipo de acción, se pueden seleccionar valores y colores, así como el tiempo de ejecución, incluidos los días de la semana deseados.

15.2.2 Tipos de acción

Una vez que haya creado una acción, configure la función correspondiente a través del cuadro de selección. Para cada función, puede seleccionar un valor, el tiempo de la acción y (si desea que el valor se fusione lentamente) un tiempo de transición. Si no desea que la acción se realice cada día, ingrese los días de la semana en los que desea programar la acción. Recuerde que sólo determinadas unidades de medida tienen sentido para cada función. En principio se puede introducir cualquier valor en el campo de valor. Sin embargo, si este valor excede la posible unidad de medida, se muestra automáticamente un borde rojo para indicar el valor de entrada que no coincide.





Para una acción son posibles las siguientes funciones:

Setvalue ~
Setvalue
Min-Value
Max-Value
Temperature Colour
XY Colour
RGBW Colour
RGB Colour
HSV Colour
HSVW Colour
Max-OnValue
Call Scene
Start/Stop Effect

Configura valor

Establece el nivel de luminosidad de un grupo. La unidad de medida permitida está entre 0 y 100%.

Valor Mín

Establece el valor mínimo de regulación de luz del grupo seleccionado para dimming relativo (4 bit) y absoluto (8 bit). Al utilizar esta acción, cualquier valor mínimo de atenuación establecido en los parámetros del ETS se sobrescribe automáticamente. La unidad de medida permitida está entre 0 y 100%. Este valor se restablece a la configuración ETS después de una descarga ETS.

Valor Máx

Establece el valor máximo de atenuación del grupo seleccionado para regulación de luz relativo (4 bit) y absoluto (8 bit). Al utilizar esta acción, cualquier valor máximo de atenuación establecido en los parámetros del ETS se sobrescribe automáticamente. La unidad de medida permitida está entre 0 y 100%. Este valor se restablece a la configuración ETS después de una descarga ETS.

Temperatura de Color

Esta función ajusta la temperatura del color (TC). En el ECG el color también cambia si la lámpara está off en el momento de la acción. Puede ingresar el rango de temperatura de color. La unidad de medida permitida está entre 1000 y 10000 K, pero recuerde los límites físicos de los ECG y las luces conectados

Color RGBW

Establece los valores de color de los dispositivos DT-8 que admiten los colores RGB o RGBW. En el ECG el color también cambia si la lámpara está off en el momento de la acción.

En el ECG el color también cambia si la lampara esta oli en el momento de la acción.

Los valores para cada color se pueden ingresar por separado. La unidad de medida permitida para R,G, B y W está entre 0 y 255. El color final es una mezcla de los diferentes colores primarios según su porcentaje.

Color RGB

Establece los valores de color de los dispositivos DT-8 que admiten los colores RGB.

En el ECG el color también cambia si la lámpara está off en el momento de la acción. Los valores para cada color se pueden ingresar por separado. La unidad de medida permitida para R,G y B está entre 0 y 255. El color final es una mezcla de los diferentes colores primarios según su porcentaje.



Color HSV

Establece los valores de color de los dispositivos DT-8 que admiten los colores RGB.

Sin embargo, en este caso el valor se ingresa mediante niveles de saturación, tono y luminosidad.

En el ECG el color también cambia si la lámpara está off en el momento de la acción.

La unidad de medida permitida para el tono está entre 0 y 360°, la unidad de medida para la saturación y el luminosidad está entre 0 y 100%.

Color HSVW

En esta función, además de HSV, se especifica un valor de blanco separado (canal separado).

Color XY

Ajusta la temperatura de color de los dispositivos DT-8 que admiten la visualización del espacio del color XY (XY).

En el ECG el color también cambia si la lámpara está off en el momento de la acción. Las coordenadas X e Y del color se pueden introducir por separado. La unidad de medida permitida para X e Y es de 0,0 a 1,0. Recuerde los límites físicos de los ECG/luces conectados. No se pueden configurar todos los colores del espectro de colores.

Valor Máximo On

Establece el valor máximo de ON del grupo o ECG seleccionado. Al utilizar esta acción, cualquier valor máximo On establecido en los parámetros del ETS se sobrescribe automáticamente. La unidad de medida permitida está entre 0 y 100%.

Este valor se restablece a la configuración ETS después de una descarga ETS.

Llamar Escena

Esta función inicia una escena deseada. Se pueden seleccionar los escenarios internos 1..16.

Efecto Start/Stop

Esta función inicia o detiene un efecto deseado. Se pueden seleccionar los efectos internos 1..16.

En principio, cada grupo se puede agregar a una plantilla independientemente de los tipos de dispositivos de ECG utilizados en el grupo. Mientras que las funciones "Configuración Valor", "Valor Mín" y "Valor Máx" funcionan para todos los tipos de dispositivos (incluidos, por ejemplo, luces fluorescentes DT-0 y módulos LED DT-6), las funciones de control de color "Temperatura de Color", "Color XY", "Color RGBW", "Color RGB", "Color HSV" y "Color HSV" solo se pueden ejecutar mediante los dispositivos DT-8 conectados. Los dispositivos de otros tipos ignorarán las acciones. Esto también se aplica en relación al procedimiento seleccionado.

Otros tipos de dispositivos ignorarán estas acciones. Esto también se aplica al método seleccionado. Un dispositivo DT-8 con control XY, por ejemplo, ignorará una acción RGBW y viceversa. Si los dispositivos DT-8 dentro de un grupo o plantilla utilizan diferentes métodos pero deben realizar un cambio de color al mismo tiempo, deberá configurar dos acciones con funciones diferentes para el mismo momento:



15.2.3 Deshabilitar/habilitar

En el encabezado de la página se puede desbloquear o bloquear la plantilla correspondiente.



Esta opción le permite preparar plantillas por completo pero bloquear su ejecución. Por ejemplo, se podrían crear dos plantillas: Una para el funcionamiento normal de un edificio y otra para el periodo vacacional. Simplemente seleccionando la plantilla deseada, se puede liberar la plantilla deseada sin tener que manipular ninguna acción. Las dependencias temporales se pueden implementar de manera aún más cómoda utilizando objetos externos. Si se selecciona esta configuración para una plantilla, el control se puede realizar a través de los objetos externos 2095ff.

15.2.4 Anulación Manual

Por favor refiérase al capítulo 15.1.4 Anulación Manual

15.2.5 Asignación de grupos y ECGs

Al seleccionar el pulsador "Asignación", se pueden seleccionar los grupos y ECGs deseados que trabajarán con este programa.



15.2.6 Programación de los programas de horarios

Una vez que se hayan realizado todas las entradas para todas las plantillas deseadas, se deben cargar las configuraciones desde el navegador en el dispositivo. Esto se hace presionando el pulsador "Guardar".





15.2.7 Exportar/Importar

Para poder reutilizar una plantilla que ya ha sido creada, es posible exportarla. El archivo XML creado se puede guardar por separado para usarlo nuevamente en otro proyecto o en otra plantilla. La exportación o importación se puede realizar con los siguientes pulsadores:



Importación de un programa de tiempo

Exportación de un programa de tiempo

La plantilla se guarda como un archivo XML en el directorio de destino deseado.

15.3 Timer

Para garantizar el funcionamiento seguro del módulo de control de tiempo, se requieren la hora y la fecha exactas en el dispositivo. Esto lo debe proporcionar el KNX en forma de objetos de comunicación de 3 Byte. La precisión del cálculo del tiempo interno de la puerta de enlace DALI es limitada. Por tanto, es fundamental actualizar la hora al menos una vez al día. Cuando se inicia la aplicación, el dispositivo envía automáticamente una solicitud de lectura de hora y fecha al bus KNX.

El módulo de control de tiempo permanece completamente deshabilitado hasta que se reciba una hora actualizada. Las acciones sólo se realizan después de recibir una hora válida. Recuerde que el objeto de tiempo de 3 Byte también transmite información sobre el día de la semana actual (lunes – domingo). (Para algunos timers KNX esto es configurable). Si se recibe un objeto de 3 Byte sin esta información, no se verifica el día de la semana. Esto significa que una acción que, de hecho, solo ha sido habilitada para sábado y domingo, también se realizaría en lunes.

Como la fecha no se calcula internamente, la uerta de enlace DALI envía automáticamente una solicitud de lectura al objeto de fecha a las 00:01 y a las 00:04. Al mismo tiempo, el objeto de tiempo también se consulta automáticamente. Se envía una solicitud de lectura adicional a las 3:01. Esto evita posibles fallas cuando el reloj cambia al horario de verano y viceversa.



16 Luces de emergencia con batería autónoma

El dispositivo también admite ECGs para el control de luces de emergencia con batería autónoma. (Dispositivo Tipo 1 según EN 62386-202). Dichos dispositivos contienen una batería dentro de la lámpara que hará funcionar la luz durante un período de tiempo determinado en caso de pérdida de potencia eléctrica.

16.1 Luces de emergencia con batería autónoma

Para las lámparas con batería autónoma se distingue principalmente entre dispositivos conmutables y no conmutables. Un dispositivo conmutable se puede conectar directamente a una lámpara como un ECG "normal". En la modalidad normal, la luz (normalmente un LED) se puede conmutar y regular a través de DALI. Los parámetros y objetos de conmutación estándar están disponibles para estos dispositivos.

A diferencia del dispositivo "conmutable", un dispositivo "no conmutable" (convertidor) sólo puede controlar la lámpara conectada en caso de emergencia. Normalmente la luz está siempre on o siempre off. Como estos dispositivos no permiten la conmutación directa, no hay objetos disponibles para ello.

Tanto durante la instalación nueva como después de la instalación, el dispositivo reconoce automáticamente si el dispositivo conectado es un ECG "conmutable" o "no conmutable".

A veces se utilizan convertidores especiales no conmutables junto con ECG DALI "normales" en una lámpara. Por ello, estas luces se denominan luces de emergencia con 2 dispositivos DALI. Los dos ECGs forman un par de dispositivos que comparten una luz común. El dispositivo "no conmutable" utiliza la comunicación DALI para consultar el estado del dispositivo e iniciar fases de prueba obligatorias. El dispositivo conmutable controla la luz en modalidad normal.

Sin embargo, debido a la estructura DALI con su asignación aleatoria de direcciones cortas, el emparejamiento de un dispositivo "normal" con un dispositivo "no conmutable" no se produce automáticamente. Debe realizarse de forma manual en la página de parámetros en ETS. La asignación es crucial para fines de análisis de fallos, ya que los dispositivos "no conmutables" generalmente comparten la lámpara conectada con un dispositivo "normal". Sin la asignación, una fallo de lámpara puede contarse dos veces. Además, el ECG "normal" de un par suele desconectarse automáticamente de la fuente de potencia cuando se prueba la luz de emergencia. Esta pérdida de función genera un fallo del ECG. Sin embargo, al realizar un par, la puerta de enlace reconoce automáticamente si se ha producido un fallo real del ECG o si simplemente se ha probado el convertidor correspondiente. Para el análisis sólo se tienen en cuenta los fallos reales del ECG.

16.2 Identificación de luces de emergencia con batería autónoma

Para la identificación después de luces de emergencia de batería individual nuevas o reinstaladas, el proceso de identificación se inicia cuando se selecciona la "modalidad intermitente". Normalmente el LED de estado de la luz de emergencia parpadea. Sin embargo, tenga en cuenta la descripción respectiva de la lámpara. Dado que el LED de estado no se ejecuta o no es visible con algunas luces, alternativamente se puede iniciar una prueba de función. Durante la prueba de función, el ECG normalmente enciende la luminaria durante unos segundos.

16.3 Modalidad de inhibición del convertidor

Las luces de emergencia con batería autónoma siempre cambian a la modalidad de emergencia si hay un corte en el suministro eléctrico. La lámpara ahora funciona con la batería interna. Sin embargo, en ocasiones puede resultar necesario cortar el suministro eléctrico, por ejemplo durante los trabajos de mantenimiento o la fase de puesta en servicio de un edificio. Para evitar que las luces cambien a la modalidad de emergencia, los convertidores conectados al Dispositivo pueden ser deshabilitados mediante los pulsadores y la pantalla del dispositivo (ver lo expresado anterior). Esta modalidad de inhibición del convertidor solo está disponible para todos los dispositivos conectados al mismo tiempo. Si el suministro eléctrico se corta dentro de los 15 minutos posteriores a la activación de la modalidad, las luces conectadas no cambian a la modalidad de emergencia y permanecen apagadas. Cuando se restablece la potencia, las luces vuelven a un estado normal. Si transcurren 15 minutos sin que se produzca un corte de energía, todos los convertidores se restablecen automáticamente a la modalidad normal.

16.4 Modalidad de prueba para luces de emergencia con batería autónoma

El Dispositivo admite la ejecución y el registro de pruebas obligatorias para lámparas de emergencia con batería autónoma.

<u>Atención</u>: Las regulaciones y normas legales varían en diferentes países. Asegúrese de cumplir con todos los requisitos específicos del país.

El Dispositivo admite pruebas funcionales, pruebas de larga duración y pruebas de estado de la batería. Las pruebas de funcionamiento y de duración se pueden iniciar externamente mediante telegramas KNX (telegramas de 1 Byte, ver a continuación) o a través de la página web del dispositivo. Alternativamente, puede optar por establecer intervalos de prueba automáticos. Esto significa que las pruebas se realizan automáticamente a través de los convertidores conectados. (Consulte la descripción del convertidor para conocer la función exacta). Una vez finalizada una prueba, los resultados de la prueba están disponibles en el bus KNX a través de objetos de comunicación y pueden registrarse en la visualización. Los objetos correspondientes se actualizan con el resultado de la prueba y se envían automáticamente después de cada nueva prueba. Ver capítulo: <u>19.1.3.2 Objetos para emergencia para la función exacta</u>.

Alternativamente, los resultados de las pruebas se pueden mostrar en el sitio web si selecciona el convertidor correspondiente.

16.5 Resultados de la Prueba de Emergencia

16.5.1 Informe DCA

La pestaña "Informe" muestra datos estadísticos sobre el estado de fallo de los ECG conectados, así como los informes de prueba de las luminarias de emergencia conectadas. En la parte superior se muestra la siguiente información:

Veelectron

💿 Commissionir	ng 🙆 Motion Detecto 🛄 Scenes	IIII Effe	ets 👘 Time Control	📄 Report 🥒	Extras i About
🕴 🦸 Refresh F	Report 🛃 Export				
Lamp Count:	7	ECG Count:	6	Converter Count:	1
Lamp Failed:	0	ECG Failed:	0	Converter Failed:	0
Lamp Fail Rate:	0%	ECG Fail Rate:	0%	Converter Fail Rate:	0%

- Conteo de Lámparas
- Conteo de ECG
- Conteo del Convertidor
- La lámpara falló
- ECG falló
- El convertidor falló
- Tasa de fallo de la lámpara
- Tasa de fallo del ECG
- Tasa de falla del convertidor



Presione el pulsador "Actualizar" para mostrar los informes de prueba (Resultado de la última prueba de iluminación de emergencia de todas las luces de emergencia). Esta información se obtiene directamente de las luces de emergencia mediante un mando DALI.

Fecha

ECG: Número de ECGs (Definición de ETS)

Nombre ECG: Nombre del ECG asignado por el ETS

Modalidad: FT= Prueba de función; DT: Prueba de duración; BT: Prueba de batería

Resultado: Durante una prueba de batería se muestra el estado de la batería; durante una prueba de duración se muestra la hora de la prueba.

Convertidor: verde: sin fallo; rojo: El convertidor falló durante la prueba (DALI QUERY 252: bit 0)

Duración: verde: sin fallo; rojo: La duración de la batería es insuficiente (DALI QUERY 252: bit 1)

Batería: verde: sin fallo; rojo: Batería defectuosa (DALI QUERY 252: bit 2)

Lámpara: verde: sin fallo; rojo: Luz de emergencia defectuosa (DALI QUERY 252: bit 3)

Retraso: verde: sin fallo; rojo: Se ha superado el tiempo de retraso máximo durante la prueba de función o de duración (DALI QUERY 252: bit 4 o bit 5)

Prueba: verde: ok

16.5.1.1 Información detallada sobre las luces de emergencia

Haga doble clic en una luz de emergencia (convertidor) para mostrar información detallada.

Date	ECG	ECG Name	Mode	Result	Converter	Duration	Battery	Lamp	Delay	Test
2012-01-01 00:20:19	5	ECG05 (T105)	FT	?						
	Convert	er Statemachine:	1		Eme	ergency Stat	us: 0			
	Emerger	ncy Mode:	130		Eme	ergency Failu	ire: 0			
	FT Pending:		No		DT	No				
	FT Runn	ing:	No		DT	Running:	No			

Estado del convertidor: Estado según DTP 244.600:



- 0: Desconocido
- 1: Modalidad normal habilitada, todo bien
- 2: Modalidad de inhibición habilitada
- 3: Modalidad de inhibición cableada habilitada
- 4: Modalidad descanso habilitada
- **5**: Modalidad de emergencia habilitada
- 6: Modalidad de emergencia extendida habilitada
- 7: FT en curso
- 8: DT en curso

Estado de las luces de emergencia: Estado según DALI Query_Emergencia_Estado 253 **Modalidad de las luces de emergencia:** Estado según DALI Query_Emergencia_Modalidad 250 **Fallo de las luces de emergencia:** Estado según DALI Query_Fallo_Estado 252

16.5.1.2 Exportación de resultados de la prueba



Presione el pulsador Exportar para guardar los resultados de la prueba en un archivo xml. El archivo se puede guardar en cualquier ubicación.

16.5.2 Informe del Sitio Web

Los resultados de las pruebas de las luces de emergencia se pueden mostrar en el sitio web a través del servidor web. Después de iniciar la página web, cambie la página de diagnóstico para este propósito y seleccione "Informe".

Report												
												2 r B
Short Address	ETS Number	ECG Description	Date	Test	Converter Failure	Duration Failure	Battery Failure	Lamp Failure	Delay Test Failed Failed	Result	Action	Info
0	1	ECG No. 1	2022-04-04 06:43:26	-						100 %	Functional Test V	i
1	3	ECG No. 3	2022-04-04 07:57:41	-						100 %	Long Duration Test 🗸 🕨	i
2	2	ECG No. 2	2022-04-04 08:21:32	-						99 %	Battery Test 🗸 🖌 🕨	i

Esta tabla enumera todas las luminarias de emergencia configuradas:

Dirección corta: dirección real del ECG

ECG: Número de ECG (Definición de ETS)

Descripción del ECG: el nombre dado a este ECG por el ETS

Fecha: Fecha del último resultado de la prueba

Convertidor: verde: sin error; rojo: el convertidor falló durante la prueba (DALI QUERY 252: bit 0) **Duración:** verde: sin error; rojo: tiempo nominal de batería insuficiente (DALI QUERY 252: bit 1)

Batería: verde: sin error; rojo: batería defectuosa (DALI QUERY 252: bit 2)

Lámpara: verde: sin error; rojo: lámpara de alumbrado de emergencia defectuosa (DALI QUERY 252: Bit 3) **Retraso:** verde: sin error; rojo: tiempo máximo de retardo en la prueba de función o prueba de duración excedido (DALI QUERY 252: bit 4 o bit 5)

Resultado: Durante una prueba de batería, se muestra el estado de carga de la batería; durante una prueba de resistencia se muestra la hora de la prueba

Prueba:

	FT= Prueba de Función
*	



X	DT: Prueba de Duración
	BT: Prueba de Batería

Acción:

Aquí puede elegir entre prueba de función, prueba de resistencia y prueba de batería. La prueba se inicia con la siguiente clave:



16.5.2.1 Información detallada de una lámpara de emergencia

Información: El pulsador Información muestra información detallada:



16.5.2.2 Exportar los resultados de la prueba en xml



Presione el pulsador Exportar para guardar los resultados de la prueba en un archivo xml. La ubicación de almacenamiento se puede elegir libremente.



16.5.2.1 Exportar el resultado de la prueba como una Impresión



Al presionar el pulsador Exportar, los resultados de la prueba se resumen en una página HTML y se preparan para imprimir. La impresión se puede iniciar a través del navegador.

Report of Emergency Lights		Date	Short Address	ECG Number	Test Type	Result	Status
Date of Report	2022-04-01	2022-04-01 07:29:39	0	1	DT	90 min	
		2022-03-31 22:59:03	1	3	DT	60 min	
General Information		2022-04-01 14:29:08	2	2	BT	64 %	
Project ID Building ID Zone ID Device Total EL installed Total EL in general error	Project Building Zone e64Pro 3 0						
Emergency Test Summary							
Total EL Summary - Duration Test failed - Functional Test failed - Duration Test pending - Functional Test pending	0 0 0						
Start of Test Period End of Test Period	31.3.2022, 22:59:03 1.4.2022, 14:29:08						
Name and Surname							

Date and Signature

El estado actual se muestra en la columna "Estado". Si hay una prueba pendiente o ya iniciada, esto se indica con las abreviaturas FTW (prueba de función en espera) o DTW (duración de la prueba en espera). La última prueba completada se muestra con fecha/hora y resultado.

Date	Short Address	ECG Number	Test Type	Result	Status
2022-04-01 07:29:39	0	1	DT	90 min	FTW
2022-03-31 22:59:03	1	3	DT	60 min	
2022-04-01 14:29:08	2	2	BT	64 %	

17 Extras del DCA

El punto de menú Extras ofrece más funciones especiales.

📌 Extras	i About
Import ETS-DC	A Configuration
Export ETS-DC	A Configuration
Read Device Co	onfiguration
Read Device D	escriptions
Write Device D	escriptions
Edit Descriptio	ns

Importar configuración del dispositivo

Con esta función se puede cargar en el ETS una configuración de dispositivo previamente guardada.

Confirm	ation X
	The ETS-DCA configuration will be overwritten! Are you sure?
	OK Abbrechen

Recuerde que todos los datos DCA en el ETS se sobrescribirán con estos datos. Presione el pulsador "Restaurar" durante la puesta en servicio para cargar la configuración en el Dali gateway. Consulte el capítulo: <u>11.1.9 Restaurar la configuración DALI.</u>

Además de la configuración Dali, también se reescriben parámetros ETS importantes. Éstas incluyen:

- Asignación de grupo de los ECG
- Tipos de dispositivos y selección de control de color
- Tipo de dispositivo de entrada
- Tipo de control de luz

Exportar configuración del dispositivo

La configuración de ETS DCA se puede guardar como un archivo xml.

Leer la configuración del dispositivo

Todos los datos de DALI gateway se exportan y transfieren a la configuración ETS-DCA.

Nota: Esto es especialmente importante si ha trabajado anteriormente con el sitio web. Los textos de descripción no se leen automáticamente. Para ello debe seleccionarse el punto de menú independiente "Leer textos de descripción".

Leer textos de descripción

Los textos de descripción de los ECG, grupos y escenas también se pueden guardar en el DALI gateway. Las descripciones del dispositivo están disponibles en el sitio web del dispositivo. Recuerde que el



dispositivo solo permite 20 caracteres por nombre. Si el sitio web se utilizó anteriormente para la puesta en servicio, los textos se transfieren al ETS.

Escribir textos de descripción

Los textos de descripción de los ECG, grupos y escenas se pueden guardar en DALI gateway. Las descripciones del dispositivo están disponibles en el sitio web del dispositivo.

Editar Descripciones

En este punto del menú se pueden definir por separado los textos de descripción de los ECG, los grupos y los dispositivos de entrada.

17.1 Menú: Editar Descripciones

Para cada categoría los textos de descripción se pueden introducir por separado.

-	Group Descriptions	Ecg Descriptions	🛎 MD Descriptions	
Item No.	Description			
1	Room1			
2	Room2			
3	Room3			

Además, es posible importar, exportar o eliminar textos haciendo clic derecho en una línea del menú contextual:



Se proporcionan 2 formatos para Exportar, resp. Importar:

- xml
- txt

De forma predeterminada, se selecciona el formato "xml". El siguiente es un ejemplo de exportación de grupo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<GRP_TEXT>
<text index="1" description="Room 1" />
<text index="2" description="Room 2" />
<índice de texto="3" descripción="Habitación 3" />
<índice de texto="4" descripción="Habitación 4" />
<índice de texto="5" descripción="" />
<índice de texto="6" descripción="" />
<índice de texto="6" descripción="" />
<índice de texto="8" descripción="" />
<índice de texto="8" descripción="" />
```





<findice de texto="10" descripción="" /> <findice de texto="11" descripción="" /> <findice de texto="12" descripción="" /> <findice de texto="13" descripción="" /> <findice de texto="14" descripción="" /> <findice de texto="15" descripción="" /> <findice de texto="16" descripción="" /> </ GRP_TEXT>

Sugerencias (xml): Si no desea sobrescribir todos los textos, simplemente puede omitir los índices correspondientes.

Sugerencias (txt): Cuando se utiliza el formato txt, cabe señalar que este archivo se lee línea por línea. Por lo tanto, una entrada que no deba modificarse debe definirse como una línea "vacía". Una entrada que se va a eliminar se marca entre comillas individuales.



18 Puesta en marcha/funcionamiento mediante pantalla y pulsadores

Puede poner en marcha el segmento DALI conectado y configurar y cambiar algunas funciones y pruebas a través de los tres pulsadores (MOVE, Set/Prg, ESC) y la pantalla de 2x12 caracteres en la parte frontal del dispositivo. El concepto de usuario se basa en menús. Dependiendo de la posición del menú, puede seleccionar dos sub-niveles. La posición actual del menú se muestra en la pantalla. Para navegar dentro del menú, presione brevemente los pulsadores.

La tecla Mover se utiliza para seleccionar el siguiente elemento del menú dentro de un nivel. Presionando brevemente el pulsador Prg/Set se llega al nivel subordinado correspondiente. Al pulsar la tecla ESC se sale del nivel seleccionado y se vuelve al nivel superior.

18.1 Menú principal nivel 1

El menú principal (nivel 1) tiene la siguiente estructura:

DALI GATEWAY

Se muestran el nombre del producto y la versión del firmware. El submenú se puede utilizar para configurar el idioma de visualización.

RED DIRECCIÓN IP Este submenú muestra la dirección IP configurada en el ETS o asignada por el servidor DHCP.

NUEVA INSTALACIÓN	Cuando se instala recientemente un segmento DALI, utilice el submenú para restablecer los dispositivos DALI conectados y buscar ECG automáticamente. A diferencia de una instalación nueva que se inició a través de DCA o un servidor web, en este caso los ECG se asignan directamente 1:1 a los ECG reales.
POST INSTALACIÓN	Utilice este submenú para iniciar el proceso de búsqueda automática y posiblemente ajustar la configuración después de una instalación posterior de los ECG DALI.
REEMPLAZO FÁCIL DE ECG	Utilice este submenú para habilitar la función de intercambio rápido de ECG y posiblemente programar e integrar en el sistema los ECG reemplazados individualmente.
ASIGNACIÓN DE GRUPOS	Identifica ECG y los asigna a grupos DALI.
GRUPO PRUEBA	Cambia los grupos programados para fines de prueba.
PRUEBA DE ESCENA	Prueba escenas programadas individualmente.
SISTEMA PRUEBA	Utilice este submenú para cargar individualmente cualquier falla del sistema existente.



MANTENIMIENTO ECG/LÁMPARA	Restablece las horas de funcionamiento.
CONVERTIDOR	Activa la modalidad de inhibición del con
MODALIDAD	
TNHTBTB	

el convertidor en la fase de instalación.

Para realizar una función o cambiar una configuración dentro de un submenú, vaya a la posición respectiva y cambie a la modalidad de programación. Para cambiar a la modalidad de programación, mantenga presionado el pulsador Prg/Set durante más de 2 segundos. Una vez que la función está en la modalidad de programación, →-aparece un símbolo en la pantalla. Si la modalidad de programación está activa, use el pulsador Mover para cambiar un parámetro o configuración. Presione brevemente el pulsador Prg/Set nuevamente para completar el proceso y guardar el parámetro configurado o activar la función.

18.2 Sub-menú nivel 2

18.2.1 Sub-menú idioma

El sub-menú idioma tiene la siguiente estructura:

DALI	GATEWAI
IDION	ſΑ
AT.EMŹ	Ň

Se muestran la descripción del producto y la versión del firmware. El idioma de visualización se puede configurar en el submenú.

Se muestra el idioma de visualización actualmente configurado. Mantenga presionado el pulsador Prg/Set para cambiar a la modalidad de programación. Utilice el pulsador MOVER para elegir uno de los siguientes idiomas: ALEMÁN, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, ITALIANO, HOLANDÉS, SUECO, DANÉS. Presione brevemente el pulsador Prg/Set nuevamente para guardar la configuración. La pantalla ahora funciona en el idioma seleccionado.

Sugerencias: El idioma se activará después de reiniciar el dispositivo.

18.2.2 Submenú red IP/dirección

El submenú IP/dirección tiene la siguiente estructura:

RED DIRECCIÓN I	Ρ	Presione brevemente el pulsador Prg/Set para cambiar del menú principal DIRECCIÓN IP al submenú.
DHCP:	192.	Este submenú muestra la dirección IP actualmente configurada en el ETS o asignada por el
168.004.xxx		servidor DHCP.

18.2.3 Submenú nueva instalación

El sub-menú nueva instalación tiene la siguiente estructura:

NUEVA INSTALACIÓN

Presione brevemente el pulsador Prg/Set para pasar del menú principal NUEVA INSTALACIÓN al submenú BUSCAR ECG mediante PROG-MODALIDAD.



BUSCAR vía	ECGs PROG-	Este submenú muestra la dirección IP actualmente configurada en el ETS o asignada por el servidor DHCP.
MODALIDAD		
ENCONTRADO		Utilice este submenú para restablecer los dispositivos DALI conectados y buscar
ECGs: xx		automáticamente ECG durante una nueva instalación.

INSTALACIÓN al submenú BUSCAR ECG vía PROG-MODALIDAD.

18.2.4 Submenú post-instalación

El submenú post-instalación tiene la siguiente estructura:

POST-
INSTALACIÓN
BUSCAR ECGs vía PROG-
MODALIDAD

Mantenga presionado el pulsador Prg/Set para cambiar a la modalidad de programación. Presione brevemente el pulsador Prg/Set nuevamente para iniciar el proceso de verificación y búsqueda. El dispositivo busca los ECG conectados a través de su dirección larga y los compara automáticamente con la configuración anterior

Presione brevemente el pulsador Prg/Set para pasar del menú principal POST-

ELIMIN	IADO
ECGs:	х

Si se han eliminado los ECGs del segmento DALI, las entradas se eliminan del dispositivo. La cantidad de dispositivos eliminados se muestra durante el proceso de verificación

NUEVO	
ECGs:	Х

A continuación se buscan en el segmento DALI los dispositivos recién instalados. Los ECG recién agregados se restablecen automáticamente y se eliminan todos los parámetros y asignaciones de grupo previamente programados. Dependiendo del número de ECGs conectados, el proceso de búsqueda puede tardar unos minutos. Durante el proceso de búsqueda, la cantidad de dispositivos recién encontrados se muestra en la pantalla.

ELIMINADO/NUEVO			
ECGs: /	х		

Una vez que se completa todo el proceso (verificación y búsqueda), la pantalla muestra los ECGs eliminados y los recién encontrados (dispositivos eliminados/dispositivos nuevos de izquierda a derecha, vea la imagen de la izquierda). Presione el pulsador ESC (o espere unos 30 segundos) para volver al nivel anterior).

18.2.5 Submenú Intercambio rápido de ECG

El submenú Intercambio rápido de ECG tiene la siguiente estructura:

INTERCAMBIO				
RÁPIDO	DE	ECG		

BUSCAR ECGS M vía PROG- Pr MODALIDAD PROG-

Presione brevemente el pulsador Prg/Set para pasar del menú principal ECG INTERCAMBIO RÁPIDO al submenú BUSCAR ECG vía PROG-MODALIDAD.

Mantenga presionado el pulsador Prg/Set para cambiar a la modalidad de programación. Presione brevemente el pulsador Prg/Set nuevamente para iniciar el intercambio rápido. El dispositivo primero comprueba si uno o varios ECGs del sistema están defectuosos. Luego busca automáticamente en CW los ECG recién conectados en el segmento. El cambio rápido sólo es posible si solo un ECG del segmento estaba defectuoso y se encuentra un ECG nuevo. Si el proceso es exitoso, el número del ECG reemplazado se muestra en la pantalla.



ECG xx REEMPLAZADO

Si el proceso de búsqueda no se puede completar porque no se cumplen las condiciones requeridas, aparece un código de falla en la pantalla.



ERROR	Si el proceso de búsqueda no se puede completar porque no se cumple una de las
TIPO XX	condiciones necesarias para el intercambio rápido, se muestra un código de error en la
	pantalla. Los códigos de error mostrados tienen el siguiente significado:
	- Tipo de Fallo 7: Sin ECG defectuoso
	- Tipo de Fallo 8: Más de un ECG defectuoso
	- Tipo de Fallo 9: No se ha encontrado ningún ECG nuevo

- Tipo de Fallo 10: El ECG tiene un tipo de dispositivo incorrecto
- Tipo de Fallo 11: Más de un ECG nuevo

Presione el pulsador ESC (o espere unos 30 segundos) para volver al nivel anterior.

18.2.6 Sub-menú de asignación de grupo

El sub-menú de asignación de grupo tiene la siguiente estructura:

ASIGNACIÓN GRUPOS	DE	Presione brevemente el pulsador Prg/Set para cambiar del menú principal ASIGNACIÓN DE GRUPO al submenú. Dentro de este menú, los ECGS individuales que se encontraron durante el proceso de búsqueda se pueden asignar a 16 grupos DALI y se pueden modificar las asignaciones anteriores.
ECG NR.: GRUPO:	XX	Presione brevemente el pulsador MOVER para recorrer los diferentes ECGs. El número del ECG seleccionado se muestra en la primera línea de la pantalla. Mientras esté seleccionado el ECG, la lámpara conectada estará intermitente. De este modo, el programador puede determinar qué lámpara está asignada al número.
KONV. NR.: GRUPO:	XX	Si el dispositivo seleccionado es un convertidor para luces de emergencia, la selección pone el dispositivo en modalidad de identificación y la pantalla muestra la palabra CONV. Para fines de identificación, el LED de función del convertidor se pone intermitente durante la prueba (consulte el manual de usuario del convertidor).

KONV.	NR.:	XX
GRUPO:	XX	

Mantenga presionado el pulsador Prg/Set para cambiar a la modalidad de programación. Presione brevemente el pulsador MOVE nuevamente para seleccionar el grupo al que desea asignar el ECG. Si se selecciona el grupo, presione brevemente el pulsador Prg/Set para confirmar y guardar la configuración. Presione el pulsador ESC (o espere unos 30 segundos) para volver al nivel anterior.

18.2.7 Sub-menú de prueba de grupo

El sub-menú de prueba de grupo tiene la siguiente estructura:

PRI	JEBA	
DE	GRUPO	

Presione brevemente el pulsador Prg/Set para cambiar del menú principal PRUEBA DE GRUPO al submenú. Dentro del menú, los grupos se pueden cambiar individualmente o todos juntos (TODOS LOS GRUPOS PRUEBA = TRANSMISIÓN) para probar la instalación.

GRUPO:				
PRUEBA				
GRUPO:	Х			
> OFF				

Presione brevemente el pulsador MOVE para recorrer los grupos individuales. El número del grupo seleccionado se muestra en la primera línea de la pantalla.

Mantenga presionado el pulsador Prg/Set para cambiar a la modalidad de programación. Presione brevemente el pulsador Mover para seleccionar si desea activar o desactivar el grupo. Presione brevemente el pulsador Prg/Set para ejecutar el mando seleccionado. Presione el pulsador ESC (o espere unos 30 segundos) para volver al nivel anterior.



18.2.8 Sub-menú de prueba de escena

El sub-menú de prueba de escena tiene la siguiente estructura:

PRUEBA			
DE	ESCENA		
ESC	CENA:	Х	
PRU	JEBA		
ESC	CENA:	Х	

-> INVOCAR

Presione brevemente el pulsador Prg/Set para pasar del menú principal PRUEBA DE ESCENA al submenú. Dentro del menú puede activar todas las escenas para realizar pruebas o programar escenarios de iluminación recién configurados en la escena.

Presione brevemente el pulsador MOVE para recorrer a través de las escenas individuales. El número de la escena seleccionada se muestra en la primera línea de la pantalla.

Mantenga presionado el pulsador Prg/Set para cambiar a la modalidad de programación. Presione brevemente el pulsador Mover para seleccionar si desea invocar o guardar una escena. Presione brevemente el pulsador Prg/Set-Prueba para ejecutar el mando seleccionado e invocar o guardar la escena. Presione el pulsador ESC (o espere unos 30 segundos) para volver al nivel anterior.

18.2.9 Sub-menú de prueba de sistema

El sub-menú de prueba de sistema tiene la siguiente estructura:

PRUEBA		
DE	SISTEMA	

SIN	ERROF
DALI	

Presione brevemente el pulsador Prg/Set para pasar del menú principal PRUEBA DEL SISTEMA al submenú. Dentro del menú puede comprobar si hay posibles fallos.

Si no hay ningún fallo, esto se muestra en la pantalla. El sistema puede reconocer los siguientes fallos. Se muestran en la pantalla y al mismo tiempo encienden el LED rojo de fallo:.

ERROR	- Corto circuito de DALI
DALI	- Fallo de la lámpara con la lámpara o el número de ECG que se muestra
	- Fallo de ECG con visualización del número de ECG

- Sin Bus KNX

En caso de cortocircuito DALI no se pueden detectar más fallos. Para todos los demás tipos de fallos se pueden reconocer varios fallos al mismo tiempo. Dentro del menú puedes alternar entre diferentes fallos presionando brevemente el pulsador Mover.

LÁMPARA SIN ERROR	XX	El número del ECG se muestra en caso de fallo de la lámpara. Esto significa que un fallo se puede localizar fácilmente.
ECG SIN ERROR	XX	El número del ECG se muestra en caso de fallos ECG. Esto significa que un fallo se puede localizar fácilmente.
KNX SIN ERROR		Si no hay fallos, esto se muestra en la pantalla.





18.2.10 Sub-menú mantenimiento ECG/lámpara

El submenú mantenimiento ECG/lámpara tiene la siguiente estructura:

MANTE	MANTENIMIENTO						
ECG/LÁMPARA							
ECG	NR.:	XX					
xxx h							
ECG.	NR.:	XX					
RESET							

Presione brevemente el pulsador Prg/Set para pasar del menú principal MANTENIMIENTO ECG/ LÁMPARA al submenú. Dentro del menú puede iniciar el período de pre-calentamiento de una lámpara y restablecer el lector en sus horas de funcionamiento.

Presione brevemente el pulsador MOVE para recorrer a través de las ECG individuales. El número del ECG seleccionado se muestra en la primera línea de la pantalla. La línea 2 muestra el número de horas de funcionamiento desde el último reset.

Mantenga presionado el pulsador Prg/Set para cambiar a la modalidad de programación. Presione brevemente el pulsador Prg/Set para ejecutar el mando seleccionado. Presione el pulsador ESC (o espere unos 30 segundos) para volver al nivel anterior.

18.2.11 Sub-menú de la modalidad de inhibición del convertidor

El sub-menú de la modalidad de inhibición del convertidor tiene la siguiente estructura:

MODALIC	DAD	DE	Presione brevemente el pulsador Prg/Set para pasar del menú principal MODALIDAD DE
INHIBIC	CIÓN	DEL	INHIBICIÓN DEL CONVERTIDOR al submenú. Dentro del menú puede activar la Modalidad
CONVERT	IDOR		de Inhibición para todas las luces de emergencia de batería autónoma conectadas. Si la
			fuente de alimentación se corta dentro de los 15 minutos posteriores a la activación de la
			Modalidad de Inhibición, las luces no cambian a la modalidad de emergencia sino que
			permanecen apagadas. Especialmente durante la fase de inicialización de un edificio, esta
			modalidad de funcionamiento puede ser necesario para evitar que las luces de emergencia
			se enciendan constantemente
MODO T	NULTOTO	TIÓN	
MODO I	NHIBIC	LON	Mantenga presionado el pulsador Prg/Set para cambiar a la modalidad de programación.

MODO	INHIBICIÓN	Mantenga presionado el pulsador Prg/Set para cambiar a la modalidad de programación.
vía	PROG-	
MODAL	IDAD	
;CONV	ERTIDOR DE	Presione brevemente el pulsador Prg/Set nuevamente para activado la Modalidad Inhibición.
INHIB	ICIÓN?	Presione el pulsador ESC (o espere unos 30 segundos) para volver al nivel anterior.



19 Objetos de comunicación ETS

El Dali Gateway se comunica a través del bus KNX basándose en una potente pila de comunicación del tipo de Sistema B. En total están disponibles 2110 objetos de comunicación, que se describen a continuación separados por bloques de funciones.

Nota: Se pueden utilizar hasta 1000 direcciones de grupo de forma cifrada, consulte el capítulo: <u>2.1 Uso</u> <u>Seguro</u>.

19.1 Objetos Generales

19.1.1 Comportamiento de los objetos generales

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Тіро	Indicadores		
1	Tiempo	Tiempo	3 Byte	CWT		
			10,001			
Este objet	o es usado para ajustar el tiempo. La hora debe ser proporc	ionada por un timer	central y actualiz	ada al menos		
dos veces	al día.					
2	Fecha	Fecha	3 Byte	CWT		
			11,001			
Este objet	o es usado para ajustar la fecha. La fecha debe ser proporcior	nada por un timer cer	ntral y actualizada	al menos dos		
veces al o	lía. Los años bisiestos y el cambio hacia y desde el horario	de verano no se tie	enen en cuenta e	n los cálculos		
internos d	e hora y fecha. Por lo tanto, preste atención a que el timer en	víe la fecha correcta	en estas ocasion	es.		
10	Modalidad Pánico Activada	Activado/Parada	1 Bit	CW		
			1,010			
Utilice est	e objeto para activar o detener el modo pánico a través del bu	IS.				
11	Modalidad Prueba Activada	Activado/Parada	1 Bit	CW		
			1,010			
Utilice est	e objeto para activar o detener la modalidad prueba a través o	lel bus.	•	•		
12	Modalidad Noche Activada	Activado/Parada	1 Bit	CW		
			1,010			
Utilice est	e objeto para activar o detener la modalidad noche a través de	el bus.		•		

19.1.2 Análisis y servicio general de los objetos

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Tipo	Indicadores		
13	Fallos Generales	Sí/No	1 Bit	CRT		
			1,005			
Este obje independ	Este objeto se utiliza para informar de la presencia de un fallo general en el segmento DALI conectado independientemente de su tipo.					
14	Fallo DALI	Sí/No	1 Bit	CRT		
			1,005			
Este objeto se utiliza para informar de la presencia de un corto circuito DALI en el segmento DALI conectado.						
15	El Fallo General Supera el Límite	Sí/No	1 Bit	CRT		
			1,005			
Este obje	to se utiliza para informar que el total de todas los fallos de	lámparas, ECG y c	onvertidores rec	conocidas por		
la puerta	de enlace excede el límite establecido.					



16	Fallo General en Total	Valor	1 Byte 5,010	CRT
Este obje	to se utiliza para informar que el total de todos los fallos d	le lámparas, ECG y o	convertidores rec	conocidos por
una vez. contar.	Je enlace excede el límite establecido. Recuerde que por Un fallo simultáneo de la lámpara en caso de un fallo de	LECG o del converti	ectado, un failo s dor no se puede	e cuenta solo e reconocer ni
16a	Fallo General en %	Valor	1 Byte 5,001	CRT
Este obje	to se utiliza para informar la tasa de fallos como un po	orcentaje de todos lo	os fallos de lám	paras ECG y
solo una ni contar.	vez. Un fallo simultáneo de la lámpara en caso de un fallo	del ECG o del conv	ertidor no se pue	e reconocer
17	El Fallo de Lámpara Supera el Límite	Sí/No	1 Bit 1,005	CRT
Este obje excede el	to se utiliza para informar que el total de todos los fallos límite establecido.	de lámparas recono	cidos por la pue	erta de enlace
18	Fallo de Lámpara en Total	Valor	1 Byte 5,010	CRT
Informa la	cantidad total de fallos de lámparas reconocidos por la p	ouerta de enlace.		
18a	Fallo de Lámpara en %	Valor	1 Byte 5,001	CRT
Alternativ en el seg	amente, este objeto se utiliza para informar la tasa de fa mento DALI.	lla como porcentaje	del número tota	l de lámparas
19	El Fallo ECG Supera el Límite	Sí/No	1 Bit 1,005	CRT
Este obje excede e	to se utiliza para informar que el total de todos los fallos límite establecido.	de lámparas recono	cidos por la pue	rta de enlace
20	Fallo ECG en Total	Valor	1 Byte 5,010	CRT
Informa la	i cantidad total de fallos de ECG reconocidos por la puerta	a de enlace.		
20a	Fallo ECG en %	Valor	1 Byte 5,001	CRT
Alternativ en el seg	amente, este objeto se utiliza para informar la tasa de fa mento DALI.	lla como porcentaje	del número tota	l de lámparas
21	El Fallo del Convertidor Supera el Límite	Sí/No	1 Bit 1,005	CRT
Este obje enlace ex	to se utiliza para informar que el total de todos los fallos cede el límite establecido.	de los convertidores	reconocidos po	r la puerta de
22	Fallo ECG en Total	Valor	1 Byte 5,010	CRT
Informa la	cantidad total de fallos del convertidor reconocidos por la	a puerta de enlace.		
22a	Fallo ECG en %	Valor	1 Byte 5,001	CRT
Alternativ en el seg	amente, este objeto se utiliza para informar la tasa de falla mento DALI.	como porcentaje del	número total de	convertidores
23	Estado On/Of Grupo 1 – Grupo 16	f Estado	4 Bytes 27,001	CRT
Activa la	/isualización del estado para grupos 1 - 16.			
24	Estado On/Of ECG 1- ECG 16	f Estado	4 Bytes 27,001	CRT
Envío del	estado de cambio para ECGs 1 - 16. Cada valor >0% se	interpreta como ON.		



25	Estado ECG 17- ECG 32	On/Off	Estado	4 Bytes 27,001	CRT		
Envío del	estado de cambio para ECGs 17 - 32. Cada valor	>0% se	interpreta como ON	I.			
26	Estado ECG 33- ECG 48	On/Off	Estado	4 Bytes 27,001	CRT		
Envío del	estado de cambio para ECGs 33 - 48. Cada valor	>0% se	interpreta como ON	l.			
27	Estado ECG 49- ECG 64	On/Off	Estado	4 Bytes 27,001	CRT		
Envío del	estado de cambio para ECGs 49 - 64. Cada valor	>0% se	interpreta como ON	l.			
28	Estado de Fallo de la Lámpara/ECG		Estado	1 Byte 238,600	CRT		
cuando se ha producido un cambio. Los bits 0 - 5 se refieren al número del ECG. El bit 7 representa un fallo del ECG, el bit 6 un fallo de la lámpara. Por ejemplo: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 ECG 5 / Fallo ECG 1 0 0 0 0 1 0 0 ECG 6 / Fallo de Lámpara 1 0 0 0 0 1 0 0 Si se recibe un valor donde están establecidos el bit 6 y el bit 7, se interpreta como una consulta de estado. Por ejemplo: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 ECG 5 / Consulta 1 1 0 0 0 1 0 0 La puerta de enlace responde con el estado corriente del ECG consultado. Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 ECG 5 / Fallo ECG 1 0 0 0 0 1 0 0							
29	Potencia Habilitada Total		Valor	4 Bytes 14,056	CRT		
Este objeto proporciona la potencia total habilitada de todos los ECGs del tipo de dispositivo 51 según DALI parte 252 que estén instalados.							
29a	Energía Habilitada Total		Valor	4 Byte 13,010	CRT		
Este obje que estér	to proporciona la energía total habilitada de todos instalados.	los ECG	s del tipo de dispos	itivo 51 según D	ALI parte 252		
2406- 2413	Sensor x Error de Dispositivo de Entrada		Sí/No	1 Bit	CRT		
Estos obj ETS se p instancia	Estos objetos transmiten el estado de error de un sensor ETS (detector de movimiento o entrada general). Un sensor ETS se puede emparejar a diferentes instancias de diferentes dispositivos de entrada reales. Tan pronto como una instancia emparejada informa de un error, se comunica a través de estos objetos						
2414- 2421	General x Error de Dispositivo de Entrada		Sí/No	1 Bit	CRT		
Estos obj informa d	etos transmiten el estado de error de un elemento e un error, se comunica a través de estos objetos.	ETS ger	eral. Tan pronto co	mo una instancia	a emparejada		
2422- 2429	Pulsadores x Error de Dispositivo de Entrada		Sí/No	1 Bit	CRT		
Estos obj instancias	Estos objetos transmiten el estado de error de Pulsadores ETS. Un Pulsador ETS se puede vincular a diferentes instancias de diferentes dispositivos de entrada reales. Tan pronto como una instancia emparejada informa de un error, se comunica a través de estos objetos.						

19.1.3 Funciones especiales de los objetos generales

Objeto	Nombre del	Objeto		Función	Тіро	Indicadores
34	Invocar esce	ena / programa		Inicio/Programa	1 Byte	CW
					18,001	
A través o	le este objeto	o se pueden llamar o pro	ogramar escenas. En D	Dali Gateway hay d	lisponibles hasta	a 16 escenas.
Para prog	ramar una es	scena establecida, se de	be configurar el bit sup	perior:		
Inicio	Programa	400				
Escena 1	0	128				
Escena Z	1	129				
Escena 10	3 15 1/3					
ESCENA N	5 15 145					
35 50		Escena x Regulación	Más claro/Más oscuro	4 Bit	CW	
0000		de luz		3.007	011	
Eccope 1	16 50 0000	to atopuar rolativamente	a través do este obiet	to La rogulación d		on ol hit 1 la
regulación	To se pued	bit / se elimina I os hits	1 a 3 indican los respe	ctivos tamaños de	e iuz se activa (etone I os hite 1	3 eliminados
se internr	etan como un	i telegrama de parada	a a o maicarnos respe			
		l tologiuma do parada.				
Nota: Al	regular las e	escenas también se tier	nen en cuenta los valo	ores mínimo/máxin	no de los respe	ctivos grupos
definidos	con el ETS.				•	0 1
51		Efectos start / stop	Start/Stop	1 Byte	CW	
Los efecto	os pueden se	r iniciados o detenidos m	nediante objetos. Hay h	nasta 16 efectos dis	sponibles en Dal	li Gateway. El
bit superio	or debe estar	configurado para iniciar	un efecto. La parada s	e produce cuando	se elimina el bit	7.
	Efect	o Off Efecto On				
Efecto 1	0	128				
Efecto 2	1	129				
Efecto 16	5 15 143					

19.1.3.1 Objetos para el Ahorro de Energía

Cada grupo, así como cada ECG, se puede desactivar mediante un actuador independiente. Para ello, en los parámetros están previstos hasta 16 objetos de ahorro de energía.

52 67	Objeto de Ahorro de Energía 1 16	On / Off	1 Bit 1,001	CRT
Con la a asociado asociado En este c consulte	signación correspondiente en los parámetros, este objeto se s o los ECGs. Esto permite desconectar una fuente de alime s se vuelven a controlar con un valor > 0%, este objeto se vue aso, se programa un retardo de tiempo mínimo para que los E Página de <u>Parámetro:</u> Funciones Especiales	desactiva cuand entación independ lve a activar antes ECGs estén listos p	o se desactiva iente. Si los g oara funcionar	in los grupos rupos o ECG nuevamente,



19.1.3.2 Objetos para emergencia

En el dispositivo se ofrecen dos tipos de objetos de comunicación. La selección se define mediante parámetros:

Special Functions	Emergency	
P Network	Type of Objects for Emergency	Objects according new KNX Standard Objects according legacy "old" style

Los objetos se explican con los respectivos ECGs.

19.1.4 Objetos de control de tiempo

Hay disponible un objeto de comunicación para habilitar y deshabilitar plantillas para cada una de las hasta 16 plantillas en el módulo de control de color. Consulte el capítulo: <u>15.1.3 Deshabilitar/habilitar</u>. Estos deben estar habilitados bajo control de tiempo en el DCA.

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Tipo	Indicadores	
68	Plantilla 1, Activación	Activado/Parad	1 Bit	CW	
		а	1,010		
La plantilla 1 se activa a través de este objeto. La plantilla está activa cuando el valor es 1 y se ejecutará según lo					
programa	programado				
83	Plantilla x, Activación	Activado/Parad	1 Bit	CW	
		а	1,010		
La plantilla X se activa a través de este objeto. La plantilla está activa cuando el valor es 1 y se ejecutará según lo programado					

19.2 Objetos de difusión

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Тіро	Indicadores
3	Broadcast, Conmutar	On/Off	1 Bit	CW
			1,001	

Todas las luces conectadas se pueden encender o apagar juntas usando este objeto. Si los ECG conectados se encuentran en un estado especial (modalidad de prueba, modalidad de pánico), no se cambian. En este caso, la conmutación se realiza mediante direccionamiento secuencial en el bus DALI y puede ser visible un retardo entre la primera y la última luminaria. Si no existe ningún estado especial, la conmutación se realiza simultáneamente mediante telegramas broadcast DALI. La función de conmutación de transmisión siempre cambia a 0 o 100%. No se tienen en cuenta los parámetros "valor de encendido y apagado" para grupos y balastos electrónicos.

Nota: Este objeto sólo es visible si ha seleccionado <u>Página de parámetro-> Función Especial</u> "Habilitar Transmisión" en los parámetros.

4	Broadcast, Configuración Valor	Valor	1 Byte	CW
			5,001	



Todas las luces conectadas se pueden ajustar a un valor usando este objeto. Si los ECG conectados se encuentran en un estado especial (modalidad de prueba, modalidad de pánico), no se cambian. En este caso, la conmutación se realiza mediante direccionamiento secuencial en el bus DALI y puede ser visible un retardo entre la primera y la última luz. Si no existe ningún estado especial, los valores se ajustan al mismo tiempo mediante telegramas broadcast DALI.

Nota: Este objeto sólo es visible si se seleccionó "Habilitar transmisión" en los parámetros <u>Página de</u> <u>parámetro -> Función Especial</u>. La difusión también se puede liberar para control de color. En este caso, se muestran hasta 4 objetos más No. 3-7, consulte <u>Página de parámetro: -> Funciones especiales</u>. La descripción de los diferentes objetos de control de color se explica detalladamente en el capítulo: <u>3 Control</u> <u>de</u> colores .

19.2.1 Difusión control de color de objetos

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Тіро	Indicadores		
5	Broadcast, (RGB) Rojo	Valor	1 Byte 5,001	CW		
El control del color de difusión se puede configurar a través de este objeto. Aquí se transfieren los valores para el rojo (RGB)						
5a	Broadcast, (RGB)	Valor	3 Byte 232,600	CW		
Enviar el	color (RGB) mediante este objeto.					
5b	Broadcast, (HSV) Tono	Valor	1 Byte 5,001	CW		
Enviar el	valor de tono (HSV) mediante objeto.					
5c	Broadcast, (RGBW)	Valor	6 Byte 251,600	CW		
El color a	justado (RGBW) se envía como un valor mediante objeto.	1	1			
5d	Broadcast, Ajustar Color X	Valor	2 Bytes 7,600	CW		
Enviar el	Enviar el valor X (Color X/Y) mediante objeto.					
6	Broadcast, (RGB) Verde	Valor	1 Byte 5,001	CW		
El control verde.	del color de difusión se puede configurar a través de este	objeto. Aquí se trans	sfieren los valore	es para (RGB)		
6a	Broadcast, (HSV) Saturación	Valor	1 Byte 5,001	CW		
Enviar la	saturación mediante un valor HSV mediante objeto.					
6b	Broadcast, Ajustar Color Y	Valor	2 Bytes 7,600	CW		
Enviar valor Y (Color X/Y) mediante objeto.						
7	Broadcast, (RGB) Azul	Valor	1 Byte 5,001	CW		
El control azul.	del color de difusión se puede configurar a través de este	objeto. Aquí se trans	fieren los valore	es para (RGB)		
8	Broadcast, Blanco	Valor	1 Byte 5,001	CW		
El control de difusión se puede configurar mediante objeto. Aquí se transfieren los valores para blanco rojo.						

Qeelectron

9	Broadcast, Temperatura de Color	Valor	2 Bytes 7,600	CW
Enviar el	valor de temperatura de color mediante objeto.			

19.3 Objetos de Grupo

Para cada uno de los hasta 16 grupos posibles está disponible un conjunto de objetos de comunicación. Están disponibles los siguientes objetos (grupo de ejemplo 1):

19.3.1 Comportamiento de objetos de grupo

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Tipo	Indicadores			
85	G1, Conmutación	On / Off	1 Bit 1,001	CW			
Utilice est	Utilice este objeto para activar o desactivar el grupo 1.						
86	G1, Regulación de luz	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW			
Se utiliza bit 1 a 3 s	Se utiliza para la relativa regulación de luz del grupo 1. El bit 4 se configura para acentuar y se elimina para atenuar. Los bit 1 a 3 se refieren al tamaño del incremento. Los bit 1 a 3 eliminados se interpretan como un telegrama de stop.						
87	G1, Configuración de valor	Valor	1 Byte 5,001	CW			
Über dies	es Objeto kann Gruppe 1 auf den entsprechenden Valor gesetz	t werden.					
88	G1, Configuración de valor	Valor/Tiempo	3 Bytes 225,001	CW			
Atención valor adic atenuació	<u>Atención:</u> El objeto 50 se muestra para el siguiente parámetro: G1> Comportamiento> Objeto de configuración de valor adicional con tiempo de atenuación. Utilice este objeto para configurar el grupo 1 en el valor y el tiempo de atenuación requeridos.						
<u>Format:</u>	3 octets: U ₁₆ U ₈						
octet nr	· 3 _{мsв} 2 1 _{Lsв}						
field names	TimePeriod Percent						
encoding							
El tiempo 200s. Los se 10 s = 10;	se define en múltiplos de 100 ms. Debido a las propiedades de valores fuera de esta unidad de medida están restringidos en o codifica de la <10x100 ms	e Dali, se acepta ur consecuencia. Un t siguier	na unidad de m iempo de aten nte	edida de 1s a uación de 10s manera:			
89	G1, Habilitar	Sí/No	1 Bit 1,003	CW			
Atención: El objeto 51 se muestra para el siguiente parámetro: G1> General> Función del objeto adicional Este objeto habilita el funcionamiento del grupo1: Objeto = $0 \rightarrow$ Deshabilitado Objeto = 1 \rightarrow Habilitado							
89a	G1, Deshabilitar	sí / no	1 Bit 1,003	CW			
Este objet Objeto = 0 Objeto = 7	o deshabilita el funcionamiento del grupo1:) → Habilitado I → Deshabilitado	·					
90	G1, Estado	On/Off	1 Bit 1,001	CRT			



Envío del estado de cambio del grupo. Cualquier valor >0% se interpreta como ON.					
91	G1, Estado	Valor	1 Byte 5,001	CRT	
Envío del estado de valor del grupo.					

19.3.2 Grupo control de color de objetos

Se admiten diferentes opciones de control de color:

- Temperatura de Color
- RGB
- HSV
- RGBW
- XY
- Temperatura de Color + RGB
- Temperatura de Color + RGBW

Sólo se puede seleccionar un tipo de control de color por grupo. Se pueden controlar todos los ECGs del grupo que admiten este tipo. Otros tipos de ECG no reaccionarán al mando. Asegúrese de incluir únicamente ECG con el mismo control de color en un grupo. Dependiendo del tipo de control de color elegido, se muestran diferentes objetos:

19.3.2.1 Temperatura de Color

La temperatura del color se puede configurar en Kelvin. Las temperaturas de color por debajo de 3000 K se denominan "blanco cálido", por encima de 5000 K "blanco frío" y entre 3000 y 5000 "blanco neutro".

Warm White		Neutral	Cold W	White	
1500 K	3000K	4000 K	6000 K	8000 K	

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Тіро	Indicadores			
96	G1, Temperatura de Color	Valor	2 Byte 7,600	CW			
Ajusta la	Ajusta la temperatura del color en el grupo.						
97	G1, Temperatura de Color relativa	Valor	1 Byte 5,001	CW			
Establece convierte	Establece la temperatura de color en el grupo relativamente entre 0 y 100%. La unidad de medida de 0 a 100% se convierte automáticamente al rango de temperatura de color posible.						
102	G1, Ajuste Gradual del Control de Color	Más Caliente/Más Frío	4 Bit 3,007	CW			
El color del grupo se puede cambiar utilizando este objeto. Aumente el ángulo con el bit 3 configurado, disminuya el ángulo con el bit 3 eliminado. Los bits 03 eliminados se interpretan como un telegrama de parada. Esto significa que se puede circular por toda la circunferencia del círculo y se pueden configurar todos los colores.							
108	G1, Temperatura de Color	Estado	2 Byte 7,600	CRT			
---	---	--------	-----------------	-----	--	--	--
Envío de	Envío de la temperatura de color ajustada como estado de grupo.						
113	G1, Temperatura de Color relativa	Estado	1 Byte 5,001	CRT			
Envío de la temperatura de color relativa como estado de grupo.							

19.3.2.2 RGB

El espacio de color RGB se denomina espacio de color aditivo porque la percepción del color se crea mezclando los tres colores primarios.



Figura 3: Cubos RGB (fuente: Wikipedia)

19.3.2.2.1 RGB (DPT 232.600)

Objeto	Nombre del Objeto				Función	Tipo	Indicadores
95	G1, Color RGB				Valor	3 Byte 232,600	CW
Ajusta el	color en el grupo como	RGB.					
Format: 3	octets: UsUsUs	1					
field names	Citet nr. 3 MSB 2 1 LSB names R G B coding UUUUUUUUU UUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU						
Encoding: A	Il values binary encoded.						
Range:: R	, G, B: 0 to 255						
Unit: N	one						
Resol.: 1							
PDT: P	DT_GENERIC_03						
Datapoint T	ypes						
<u>ID:</u>	Name:	Range:	Resol.:	Use:			
232.600	DPT_Colour_RGB	R: 0 to 255 G: 0 to 255	R: 1 G: 1	G			
		B: 0 to 255	B: 1				
	1						
107	G1, Color RGB				Estado	3 Byte 232,600	CRT
Uso de e	ste objeto para el envío	del color estable	cido del g	Jrupo como	estado.		



19.3.2.2.2 RGB (Objetos separados)

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Тіро	Indicadores		
98	G1, Color (RGB) Rojo	Valor	1 Byte 5,001	CW		
Ajusta el	color en el grupo. Se transmiten los valores para rojo (R).					
99	G1, Color (RGB) Verde	Valor	1 Byte 5,001	CW		
Ajusta el	color en el grupo. Se transmiten los valores para verde (G).					
100	G1, Color (RGB) Azul	Valor	1 Byte 5,001	CW		
Ajusta el	color en el grupo. Se transmiten los valores para azul (B).					
103	G1, (RGB) Ajuste Gradual de Rojo	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW		
Utilice este objeto para cambiar el color (R) en el grupo. El bit 4 se configura para aumentar el componente rojo y se elimina para disminuirlo. Los bit 1 a 3 se refieren al tamaño del incremento. Los bit 1 a 3 eliminados se interpretan como un telegrama de stop						
104	G1, (RGB) Ajuste Gradual de Verde	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW		
Utilice est	e objeto para cambiar el color (G) en el grupo. Descripción en	cuanto al cambio	de color RGB	(R).		
105	G1, (RGB) Ajuste Gradual de Azul	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW		
Utilice est	e objeto para cambiar el color (B) en el grupo. Descripción en	cuanto al cambio	de color RGB	(R).		
109	G1, Color (RGB) Rojo	Estado	1 Byte 5,001	CRT		
Envío del	color seleccionado (R) como estado del grupo.					
110	G1, Color (RGB) Verde	Estado	1 Byte 5,001	CRT		
Envío del	color seleccionado (G) como estado de grupo.					
111	G1, Color (RGB) Azul	Estado	1 Byte 5,001	CRT		
Envío del	color seleccionado (B) como estado de grupo.					

19.3.2.3 HSV

El color se establece como un valor HSV. Esto consiste en tono, saturación y valor. El valor (V) se ajusta mediante el



número de objeto de valor 60/61. Se muestran más objetos para tono (H) y saturación (S). El tono se ingresa como un valor entre 0° y 360° y gira alrededor del círculo de color, lo que facilita alcanzar todos los colores del círculo.

0	60	120	180	240	300	360

Figura 4: HSV valor de color (Fuente: Wikipedia)

Los valores de saturación e intensidad (valor de oscuridad) se establecen entre 0 y 100%. 100% significa saturación completa e intensidad total.

19.3.2.3.1 HSV (Objetos separados)

Ohioto	Nombro dol Obioto	Eunción	Tino	Indiandaraa
Objeto		FUNCION	1100	Indicadores
98	G1, Color (HSV) Tonalidad	Valor	1 Byte	CW
			5,003	
Establece	el color mediante un valor HSV. Se puede transmitir un valor ent	re 0° y 360°. Por fa	avor recuerde c	ue el tipo de
datos usa	do 5.003 sólo permite una resolución de aproximadamente 1,4°.			
0 60	120 180 240 300 360			
99	G1, Color (HSV) Saturación	Valor	1 Byte	CW
			5,001	
Utilice est	e obieto para aiustar la saturación. Se puede transmitir un valor e	entre 0° v 100%.		
-		,		
103	G1, Color (HSV) Ajuste Gradual de Tonalidad	Más claro/Más	4 Bit	CW
		oscuro	3,007	
Utilice est	e objeto para cambiar la tonalidad de un grupo. El bit 3 se confi	ura para aumenta	r el ángulo y s	e elimina para
disminuirle	o. Los bit 1 a 3 eliminados se interpretan como un telegrama de	stop. Como se pue	ede acceder a	todo el círculo
de colores	, se puede configurar cualquier color.			
104	G1, Color (HSV) Ajuste Gradual de Saturación	Más claro/Más	4 Bit	CW
		oscuro	3,007	
Vez el car	nbio de tonalidad anterior. El valor entre 0 y 100% aumenta grad	ualmente	,	1
	nois de tonalidad antenor. El valor entre o y 100% admenta grad	damente.		
109	G1, Color (HSV) Tonalidad	Estado	1 Byte	CRT
			5,003	
Envío de l	a tonalidad configurada como estado de grupo.			<u>1</u>
110	G1, Color (HSV) Saturación	Estado	1 Byte	CRT
			5,001	
Envío de l	a saturación configurada como estado de grupo.	1	1	
	······································			



19.3.2.4 RGBW

19.3.2.4.1 RGBW (6 Byte objeto Objeto DPT 251.600)

Objeto	Nombre del Objeto			Funciór	า	Тіро	Indicadores	
95	G1, Color RGBW			Valor		6 Byte	CW	
						251,600		
Uso de	este objeto para configurar el color en el grupo	como RG	BW. In	igrese lo	s valores	de color par	a blanco, azul,	
verde	y rojo entre 0 y 100% en los Bytes superiores	s. 4 bits	en el 1	ler byte	determir	nan si los va	lores de color	
corresp	oondientes son válidos.							
Datapo	pint Type							
DPT_N	Name: DPT_Colour_RGBW							
DPT F	ormat: U ₈ U ₈ U ₈ U ₈ r ₈ r ₄ B ₄	D	PT_ID:	25	51.600			
Field	Description	Supp.	Ra	inge	Unit	Default		
R	Colour Level Red	М	0 % to	100 %	-	-		
G	Colour Level Green	M	0 % to	100 %	-	-		
В	Colour Level Blue	M	0 % to	100 %	-	-		
W	Colour Level White	М	0 % to	100 %	-	-		
mR	Shall specify whether the colour information red	M	{0,1}		None.	None.		
	in the field R is valid or not.							
mg	Shall specify whether the colour information	M	{0,1}		None.	None.		
	green in the field G is valid or not.							
mB	Shall specify whether the colour information blue	M	{0,1}		None.	None.		
	in the field B is valid or not.							
mw	Shall specify whether the colour information	м	{0,1}		None.	None.		
	white in the field W is valid or not.							
107	G1, Color RGBW			Estado		6 Byte	CRT	
						251,600		
Envío	del color ajustado del grupo como estado					I	1	

19.3.2.4.2 RGBW (Objetos separados)

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Тіро	Indicadores				
98	G1, Color (RGB) Rojo	Valor	1 Byte 5,001	CW				
Ajusta el	Ajusta el color en el grupo. Se transmiten los valores para rojo (R).							
99	G1, Color (RGB) Verde	Valor	1 Byte 5,001	CW				
Ajusta el	Ajusta el color en el grupo. Se transmiten los valores para verde (G).							
100	G1, Color (RGB) Azul	Valor	1 Byte 5,001	CW				
Ajusta el	Ajusta el color en el grupo. Se transmiten los valores para azul (B).							
101	G1, Color Blanco	Valor	1 Byte 5,001	CW				
Ajusta el color en el grupo. Se transmiten los valores para blanco (W).								
103	G1, (RGB) Ajuste Gradual de Rojo	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW				

Utilice este objeto para cambiar el color (R) en el grupo. El bit 4 se configura para aumentar el componente rojo y se elimina para disminuirlo. Los bit 1 a 3 se refieren al tamaño del incremento. Los bit 1 a 3 eliminados se interpretan como un telegrama de stop. 104 G1, (RGB) Ajuste Gradual de Verde Más claro/Más 4 Bit CW 3.007 oscuro Utilice este objeto para cambiar el color (G) en el grupo. Descripción en cuanto al cambio de color (rojo). 105 G1, (RGB) Ajuste Gradual de Azul Más claro/Más 4 Bit CW oscuro 3,007 Utilice este objeto para cambiar el color (B) en el grupo. Descripción en cuanto al cambio de color (rojo). 106 CW G1, Ajuste Gradual Blanco Más claro/Más 4 Bit 3.007 oscuro Utilice este objeto para cambiar el color verde en el grupo. Descripción en cuanto al cambio de color (rojo). 109 G1, Color (RGB) Rojo CRT Estado 1 Byte 5,001 Envío del color rojo ajustado como estado de grupo. 1 Byte 110 G1, Color (RGB) Verde Estado CRT 5,001 Envío del color verde ajustado como estado de grupo. 111 G1, Color (RGB) Azul Estado 1 Byte CRT 5,001 Envío del color azul ajustado como estado de grupo. 112 G1, Color Blanco CRT Estado 1 Byte 5,001 Envío del color blanco ajustado como estado de grupo.

19.3.2.5 HSVW (Objetos separados)

Consulte el capítulo: 19.3.2.3.1 HSV (Objetos separados)

19.3.2.6 XY Color

Se determina el color a través de un valor XY entre 0 y 1:



Figura 5: XY valor de color (Fuente: Wikipedia)



Im KNX wird dieser Valueebereich auf einen Bereich 0..65535 (2 Byte Ganzzahl) umgerechnet. Der Value 65535 entspricht daher dem Valor 1 in der Grafik.

19.3.2.6.1 XY (Objetos combinados)

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Tipo	Indicadores
95	G1, Color XY	Valor	6 Byte 242,600	CW

Utilice este objeto para establecer el color mediante las coordenadas XY en el grupo. El nivel de luminosidad se ingresa en el 2do byte mediante un valor entre 0 y 100% seguido de las coordenadas Y y X entre 0 y 65535. 2 bit en el byte inferior determinan si los valores de luminosidad y XY son válidos.

	nt Turnen			
ID:	Name:			Use:
242.600	DPT_Colour_xyY			FB
Data field	Is Description	Range	Unit	Resol.
x-axis	x-coordinate of the colour information	0 to 65 535	None.	None.
y-axis	y-coordinate of the colour information	0 to 65 535	None.	None.
Addition	al encoding information			
The x – a linearly m 65 535 an	nd y – ordinate of the xyY colour scheme have a value apped onto the range from 0 to 65 535, by multiplying t id and rounding to the earest integer value. For decodi	between 0 and 1. the unencoded co ng, the inverse op	This value ordinate val eration shal	shall be ue by I be done.
Brightnes	s Brightness of the colour	0 % to 100 %	%	None.
Addition	al encoding information			
The bright	tness shall be encoded as in DPT_Scaling (5.001).			
С	This field shall indicate whether the colour infor- mation in the fields x-axis and y-axis is valid or not.	0: invalid 1: valid	None.	None.
В	This field shall indicate whether the Brightness information in the field Brightness is valid or not.	0: invalid 1: valid	None.	None.



19.3.2.6.2 XY (Objetos separados)

Obj	Nombre del Objeto	Función	Тіро	Indicadores				
95	G1, Color X	Valor	2 Byte	CW				
			7,001					
Use este	Use este objeto para establecer el valor X entre 0 y 65535.							
98	G1, Color Y	Valor	2 Byte 7,001	CW				
Use este	objeto para establecer el valor Y entre 0 y 65535.							
107	G1, Color X	Estado	2 Byte 7,001	CRT				
Use este	Use este objeto para establecer el valor X entre 0 y 65535.							
109	G1, Color Y	Estado	2 Byte 7,001	CRT				
Use este	Use este objeto para establecer el valor Y entre 0 y 65535.							

19.3.2.7 Temperatura de Color + RGB



19.3.2.7.1 Temperatura de color + RGB (3 Byte objetos combinados DPT 232.600)

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Тіро	Indicadores			
95	G1, Color RGB	Valor	3 Byte	CW			
			232,600				
El color s	e puede configurar como RGB en el grupo a través de este o	bjeto. Los valores	de color para	blanco, azul,			
verde y ro	jo se encuentran en los bytes inferiores en la unidad de medid	a de 0 100%. Er	n el quinto byte	, 4 bit indican			
si los valo	res de color correspondientes son válidos.						
96	G1, Temperatura de Color	Valor	2 Byte	CW			
			7,600				
Ajusta la	emperatura del color en el grupo.						
97	G1, Temperatura de Color relativa	Valor	1 Byte	CW			
			5,001				
Establece	la temperatura de color en el grupo relativamente entre 0 y	100%. La unidad	de medida de	0 a 100% se			
convierte	automáticamente al rango de temperatura de color posible.						
102	G1, Ajuste Gradual del Control de Color	Más	4 Bit	CW			
		Caliente/Más	3,007				
		Frío					
Cambia la	Cambia la temperatura del color en el grupo. El bit 4 se configura para acentuar y se elimina para atenuar. Los bit 1 a						
3 se refie	ren al tamaño del incremento. Los bit 1 a 3 eliminados se inter	pretan como un te	elegrama de ste	op.			

Deelectron

107	G1, Color RGB	Estado	3 Byte 232,600	CRT				
Envío de	Envío de configuración colores RGB como estado de grupo.							
108	G1, Temperatura de Color	Estado	2 Byte 7,600	CRT				
Envío de	Envío de la temperatura de color ajustada como estado de grupo.							
113	G1, Temperatura de Color relativa	Estado	1 Byte 5,001	CRT				
Envío de la temperatura de color relativa como estado de grupo.								

19.3.2.7.2 Temperatura de Color + RGB (RGB objetos separados)

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Тіро	Indicadores
96	G1, Temperatura de Color	Valor	2 Byte 7,600	CW
Ajusta la	temperatura del color en el grupo.			
97	G1, Temperatura de Color relativa	Valor	1 Byte 5,001	CW
Establece convierte	automáticamente al rango de temperatura de color posible.	100%. La unidad	de medida de	0 a 100% se
98	G1, Color (RGB Rojo)	Valor	1 Byte 5,001	CW
Ajusta el	color en el grupo. Se transmiten los valores para rojo (R).			
99	G1, Color (RGB Verde)	Valor	1 Byte 5,001	CW
Ajusta el	color en el grupo. Se transmiten los valores para verde (G).	1		L
100	G1, Color (RGB Azul)	Valor	1 Byte 5,001	CW
Ajusta el	color en el grupo. Se transmiten los valores para azul (B).			
102	G1, Ajuste Gradual del Control de Color	Valor	1 Byte 5,001	CW
Cambia la 3 se refie	a temperatura del color en el grupo. El bit 4 se configura para a ren al tamaño del incremento. Los bit 1 a 3 eliminados se inter	acentuar y se elimi pretan como un te	ina para atenu elegrama de st	ar. Los bit 1 a op.
103	G1, Color (RGB) Ajuste Gradual de Rojo	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW
Utilice este objeto para cambiar el color rojo en el grupo. El bit 4 se configura para aumentar el componente rojo y se elimina para disminuirlo. Los bit 1 a 3 se refieren al tamaño del incremento. Los bit 1 a 3 eliminados se interpretan como un telegrama de stop				
104	G1, Color (RGB) Ajuste Gradual de Verde	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW
Utilice este objeto para cambiar el color verde en el grupo. Descripción en cuanto al cambio de color (rojo).				
105	G1, Color (RGB) Ajuste Gradual de Azul	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW
Utilice este objeto para cambiar el color azul en el grupo. Descripción en cuanto al cambio de color (rojo).				

108	G1, Temperatura de Color	Estado	2 Byte 7,600	CRT	
Envío de	Envío de la temperatura de color ajustada como estado de grupo.				
109	G1, Color (RGB Rojo)	Estado	1 Byte 5,001	CRT	
Envío del	color rojo ajustado como estado de grupo.				
110	G1, Color (RGB Verde)	Estado	1 Byte 5,001	CRT	
Envío del	color verde ajustado como estado de grupo.				
111	G1, Color (RGB Azul)	Estado	1 Byte 5,001	CRT	
Envío del	color azul ajustado como estado de grupo.				
113	G1, Temperatura de Color relativa	Estado	1 Byte 5,001	CRT	
Envío de la temperatura de color relativa como estado de grupo.					

19.3.2.7.3 Temperatura de Color + RGB (HSV objetos separados)

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Tipo	Indicadores	
96	G1, Temperatura de Color	Valor	2 Byte 7,600	CW	
Ajusta la	Ajusta la temperatura del color en el grupo.				
97	G1, Temperatura de Color relativa	Valor	1 Byte 5,001	CW	
Establece convierte	la temperatura de color en el grupo relativamente entre 0 y automáticamente al rango de temperatura de color posible.	100%. La unidad	de medida de	0 a 100% se	
98	G1, Color (HSV) Tonalidad	Valor	1 Byte 5,003	CW	
Establece usado de 0 60	el color mediante un valor HSV. Se puede transmitir un valor datos 5.003 sólo permite una resolución de aproximadamente 120 180 240 300 360	entre 0° y 360°. Po • 1,4°.	or favor recuer	de que el tipo	
99	G1, Color (HSV) Saturación	Valor	1 Byte 5,001	CW	
Utilice est	e objeto para ajustar la saturación. Se puede transmitir un val	or entre 0° y 100%).		
102	G1, Ajuste Gradual del Control de Color	Más Caliente/Más Frío	4 Bit 3,007	CW	
El color del grupo se puede cambiar utilizando este objeto. Aumente el ángulo con el bit 3 configurado, disminuya el ángulo con el bit 3 eliminado. Los bits 03 eliminados se interpretan como un telegrama de parada. Esto significa que se puede circular por toda la circunferencia del círculo y se pueden configurar todos los colores.					
103	G1, Control de Color Ajuste Gradual de Tonalidad	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW	
Utilice est para dism el círculo	Utilice este objeto para cambiar la tonalidad de un grupo. El bit 3 se configura para aumentar el ángulo y se elimina para disminuirlo. Los bit 1 a 3 eliminados se interpretan como un telegrama de stop. Como se puede acceder a todo el círculo de colores, se puede configurar cualquier color.				

104	G1, Control de Color Ajuste Gradual de Saturación	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW	
Vea el ca	Vea el cambio de tonalidad anterior. El valor entre 0 y 100% aumenta gradualmente				
108	G1, Temperatura de Color	Estado	2 Byte 7,600	CRT	
Envío de	la temperatura de color ajustada como estado de grupo				
109	G1, Color (HSV) Tonalidad	Estado	1 Byte 5,003	CRT	
Envío de	la tonalidad configurada como estado de grupo.				
110	G1, Color (HSV) Saturación	Estado	1 Byte 5,003	CRT	
Envío de	Envío de la saturación configurada como estado de grupo.				
113	G1, Temperatura de Color relativa	Estado	1 Byte 5,001	CRT	
Envío de la temperatura de color relativa como estado de grupo.					



19.3.2.8.1 Temperatura de color + RGBW (6 Byte objetos combinados DPT 251.600)

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Тіро	Indicadores	
95	G1, Color RGBW	Valor	6 Byte	CW	
			251,600		
El color s	e puede configurar como RGB en el grupo a través de este o	bjeto. Los valores	de color para	blanco, azul,	
verde y ro	jo se encuentran en los bytes inferiores en la unidad de medid	a de 0 100%. Er	n el quinto byte	, 4 bit indican	
si los valo	res de color correspondientes son válidos.				
96	G1, Temperatura de Color	Valor	2 Byte	CW	
			7,600		
Ajusta la	emperatura del color en el grupo.				
97	G1, Temperatura de Color relativa	Valor	1 Byte	CW	
			5,001		
Establece	la temperatura de color en el grupo relativamente entre 0 y	100%. La unidad	de medida de	0 a 100% se	
convierte	automáticamente al rango de temperatura de color posible.				
102	G1, Ajuste Gradual del Control de Color	Más	4 Bit	CW	
		Caliente/Más	3,007		
		Frío			
Cambia la	a temperatura del color en el grupo. El bit 4 se configura para a	acentuar y se elimi	na para atenu	ar. Los bit 1 a	
3 se refie	ren al tamaño del incremento. Los bit 1 a 3 eliminados se inter	pretan como un te	elegrama de st	op.	
107	G1, Color RGBW	Estado	6 Byte	CRT	
			251,600		
Envío de	configuración colores RGB como estado de grupo.		•	•	

108	G1, Temperatura de Color	Estado	2 Byte 7,600	CRT		
Envío de	la temperatura de color ajustada como estado de grupo.					
113	G1, Temperatura de Color relativa	Estado	1 Byte 5,001	CRT		
Envío de	Envío de la temperatura de color relativa como estado de grupo.					

19.3.2.8.2 Temperatura de Color + RGBW (RGBW objetos separados)

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Тіро	Indicadores
96	G1, Temperatura de Color	Valor	2 Byte	CW
			7,600	
Ajusta la	temperatura del color en el grupo.		•	
,				
97	G1. Temperatura de Color relativa	Valor	1 Byte	CW
0.		Valor	5 001	0
E ())		1000/ 1	0,001	0 4000/
Establece	a temperatura de color en el grupo relativamente entre 0 y	100%. La unidad	de medida de	0 a 100% se
convierte	automaticamente al rango de temperatura de color posible.			
98	G1, Color (RGB Rojo)	Valor	1 Byte	CW
			5,001	
Ajusta el	color en el grupo. Se transmiten los valores para rojo (R).			
,				
00	G1 Color (PCB) (ordo)	Valor	1 Byto	CW
99		Valui	5 001	000
			5,001	
Ajusta el	color en el grupo. Se transmiten los valores para verde (G).			
100	G1, Color (RGB Azul)	Valor	1 Byte	CW
			5,001	
Aiusta el	color en el grupo. Se transmiten los valores para azul (B).			
101	C1. Color Blanca	Valar	1 Duto	CW
101		valor		CW
			5,001	
Ajusta el	color en el grupo. Se transmiten los valores para blanco (W).			
102	G1, Ajuste Gradual del Control de Color	Más	4 Bit	CW
		Caliente/Más	3,007	
		Frío		
Cambia la	a temperatura del color en el grupo. El bit 4 se configura para a	acentuar y se elimi	ina para atenu	ar. Los bit 1 a
3 se refie	ren al tamaño del incremento. Los bit 1 a 3 eliminados se inter	pretan como un te	elegrama de ste	op.
		-	1	1
103	G1, Color (RGB) Ajuste Gradual de Rojo	Más claro/Más	4 Bit	CW
		oscuro	3,007	
Utilice est	e objeto para cambiar el color rojo en el grupo. El bit 4 se con	figura para aumer	ntar el compon	ente rojo y se
elimina p	ara disminuirlo. Los bit 1 a 3 se refieren al tamaño del increm	nento. Los bit 1 a	3 eliminados s	se interpretan
como un	telegrama de stop.			
104	G1, Color (RGB) Ajuste Gradual de Verde	Más claro/Más	4 Bit	CW
		oscuro	3,007	
Litilice est	e obieto para cambiar el color verde en el grupo. Descrinción	en cuanto al camb	nio de color (ro	io)
405			4.5%	0.11
105	G1, Color (RGB) Ajuste Gradual de Azul	Mas claro/Más	4 Bit	CW
		oscuro	3,007	
Utilice est	e objeto para cambiar el color azul en el grupo. Descripción er	n cuanto al cambio	o de color (rojo	o).

106	G1, Color Ajuste Gradual Blanco	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW		
Utilice est	Utilice este objeto para cambiar el blanco en el grupo. Descripción en cuanto al cambio de color (rojo).					
108	G1, Temperatura de Color	Estado	2 Byte 7,600	CRT		
Envío de	a temperatura de color ajustada como estado de grupo.					
109	G1, Color (RGB Rojo)	Estado	1 Byte 5,001	CRT		
Envío del color rojo ajustado como estado de grupo.						
110	G1, Color (RGB Verde)	Estado	1 Byte 5,001	CRT		
Envío del	color verde ajustado como estado de grupo.					
111	G1, Color (RGB Azul)	Estado	1 Byte 5,001	CRT		
Envío del	color azul ajustado como estado de grupo.					
112	G1, Color Blanco	Estado	1 Byte 5,001	CRT		
Envío del blanco ajustado como estado de grupo.						
113	G1, Temperatura de Color relativa	Estado	1 Byte 5,001	CRT		
Envío de	Envío de la temperatura de color relativa como estado de grupo.					

19.3.2.8.3 Temperatura de Color + RGBW (HSVW objetos separados)

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Тіро	Indicadores
96	G1, Temperatura de Color	Valor	2 Byte	CW
			7,600	
Ajusta la t	emperatura del color en el grupo.			
97	G1, Temperatura de Color relativa	Valor	1 Byte	CW
			5,001	
Establece convierte	la temperatura de color en el grupo relativamente entre 0 y automáticamente al rango de temperatura de color posible.	100%. La unidad	de medida de	0 a 100% se
98	G1, Color (HSV) Tonalidad	Valor	1 Byte 5,003	CW
Establece el color mediante un valor HSV. Se puede transmitir un valor entre 0° y 360°. Por favor recuerde que el tipo usado de datos 5.003 sólo permite una resolución de aproximadamente 1,4°.				
0 60	120 180 240 300 360			

99	G1, Color (HSV) Saturación	Valor	1 Byte 5,001	CW		
Utilice es	e objeto para ajustar la saturación. Se puede transmitir un val	or entre 0° y 100%).).			
101	G1, Color Blanco	Valor	1 Byte 5,001	CW		
Ajusta el	Ajusta el color en el grupo. Se transmiten los valores para blanco (W).					
102	G1, Ajuste Gradual del Control de Color	Más Caliente/Más Frío	4 Bit 3,007	CW		
El color d ángulo co se puede	el grupo se puede cambiar utilizando este objeto. Aumente el n el bit 3 eliminado. Los bits 03 eliminados se interpretan cor circular por toda la circunferencia del círculo y se pueden con	ángulo con el bit no un telegrama d figurar todos los co	3 configurado, e parada. Estc olores.	disminuya el significa que		
103	G1, Control de Color Ajuste Gradual de Tonalidad	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW		
Utilice es para dism el círculo	e objeto para cambiar la tonalidad de un grupo. El bit 3 se co inuirlo. Los bit 1 a 3 eliminados se interpretan como un telegr de colores, se puede configurar cualquier color.	onfigura para aum ama de stop. Con	entar el ángulo no se puede ao	o y se elimina cceder a todo		
104	G1, Control de Color Ajuste Gradual de Saturación	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW		
Vea el ca	mbio de tonalidad anterior. El valor entre 0 y 100% aumenta g	radualmente				
106	G1, Color Ajuste Gradual Blanco	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW		
Utilice es	e objeto para cambiar el blanco en el grupo. Descripción en c	uanto al cambio de	e color (rojo).			
108	G1, Temperatura de Color	Estado	2 Byte 7,600	CRT		
Envío de	la temperatura de color ajustada como estado de grupo					
109	G1, Color (HSV) Tonalidad	Estado	1 Byte 5,003	CRT		
Envío de	la tonalidad configurada como estado de grupo.					
110	G1, Color (HSV) Saturación	Estado	1 Byte 5,003	CRT		
Envío de	la saturación configurada como estado de grupo.					
112	G1, Color Blanco	Estado	1 Byte 5,003	CRT		
Envío del blanco ajustado como estado de grupo.						
113	G1, Temperatura de Color relativa	Estado	1 Byte 5,001	CRT		
Envío de	Envío de la temperatura de color relativa como estado de grupo.					

19.3.3 Análisis y servicio Grupo de objetos

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Тіро	Indicadores
92	G1, Estado de Fallo	Sí/No	1 Bit	CRT
			1,001	

Atención: El objeto 92 se muestra para el siguiente parámetro: <u>G1> Análisis y servicio-></u> "Tipo de objeto de estado de fallo". Este objeto se utiliza para enviar el estado de fallo de la lámpara, los fallos del ECG y convertidores dentro del grupo.						
94	G1, El Fallo Supera el Límite	Sí/No	1 Bit	CRT		
Este obje excede e	Este objeto se utiliza para informar que el total de todos los fallos de lámparas reconocidos en le segmento DALI excede el límite establecido.					
94a	G1, Límite de Fallo en Total	Valor	1 Byte 5,010	CRT		
Este obje	to se utiliza para informar la tasa de fallo total del número tota	l de lámparas en e	el segmento D	ALI.		
94b	G1, Límite de Fallo en %	Valor	1 Byte 5,001	CRT		
Alternativ en el seg	amente, este objeto se utiliza para informar la tasa de falla c mento DALI.	omo porcentaje de	el número tota	l de lámparas		
114	G1, Reset de Horas de Funcionamiento	Sí/No	1 Bit 1,015	CW		
Reajusta Nota: El Funciona	las horas de funcionamiento en un grupo mediante el valor "1 objeto 76-78 se muestra para el siguiente parámetro: <u>G1> A</u> miento" = Sí.	". Análisis y servicio ·	> "Cálculo de	las Horas de		
115	G1, Horas de Funcionamiento (Segundos)	Valor	4 Byte 13,100	CW		
Cuenta la	s horas de funcionamiento en el grupo. El valor se transmite e	en segundos segú	n DPT 13.100.	·		
115a	G1, Horas de Funcionamiento (Horas)	Valor	4 Byte 12,102	CW		
Cuenta la	s horas de funcionamiento en el grupo. El valor se transmite e	en horas según DF	PT 12.102.	·		
116	G1, Tiempo de Vida Excedido	Sí/No	1 Bit 1,005	CW		
Muestra si se ha superado la vida útil máxima establecida en los parámetros. Nota: Si se supera el valor del límite, se envía una alarma a través de este objeto (enviando el valor "1"). Se reenvía una alarma por cada hora de funcionamiento que supere el valor del límite.						
117	G1, Potencia Habilitada	Valor	4 Byte 14,056	CRT		
Este objeto proporciona la potencia total habilitada de todos los ECGs del tipo de dispositivo 51 según DALI parte 252 que estén asignados a este grupo.						
117a	G1, Energía Habilitada	Valor	4 Byte 13,010	CRT		
Este obje que estér	Este objeto proporciona la energía total habilitada de todos los ECGs del tipo de dispositivo 51 según DALI parte 252 que estén asignados a este grupo.					

19.4 Objetos ECG Individuales

19.4.1 Comportamiento de Objetos ECG Individuales

Hay disponible un objeto de comunicación para cada uno de los hasta 64 ECG conectados y las lámparas correspondientes para

mostrar el estado del fallo. (Ejemplo ECG 1):

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Tipo	Indicadores
629	ECG1, Conmutación	On/Off	1 Bit	CW
			1,001	



Utilice este objeto para encender o apagar un ECG si no está en modalidad especial (modalidad de prueba, luces de										
emergencia, modalidad de panico/emergencia).										
630	ECG1, Regulación de luz	Más claro/Más	4 Bit	CW						
		oscuro	3,007							
Este obje	Este objeto se utiliza para la regulación de luz relativa de un ECG que no está en modalidad especial (modalidad de									
prueba, luces de emergencia, modalidad de pánico/emergencia). El bit 4 se configura para acentuar y se elimina para										
atenuar. I	os bit 1 a 3 se refieren al tamaño del incremento. Los bit 1	a 3 eliminados se ir	nterpretan como	un telegrama						
de stop.										
631	ECG 1, Configuración Valor	Valor	1 Byte	CW						
			5,001							
Establece	e el valor de ECG1 a menos que esté en modalidad espec	cial (modalidad de p	orueba, luces de	emergencia,						
modalida	d de pánico/emergencia).									
632	ECG1, Habilitar	Sí/No	1 Bit	CW						
			1,003							
Nota: El objeto 562 se muestra para el siguiente parámetro: ECG 1> General> Función del objeto adicional.										
El uso de	este objeto habilita el funcionamiento del ECG1:		-							
Objeto =	0 → Función deshabilitada Objeto = 1 → Habilitar funciona	miento								
632a	ECG1, Deshabilitar	Sí/No	1 Bit	CW						
			1,003							
Uso de es	ste objeto para deshabilitar el funcionamiento del ECG 1:									
Objeto =	$0 \rightarrow$ Habilitar funcionamiento Objeto = 1 \rightarrow Funcionamiento	o deshabilitado								
633	ECG1, Estado	On/Off	1 Bit	CRT						
			1,001							
Envía el e	estado de cambio del ECG. Cada valor >0% se interpreta c	omo ON.	1							
634	ECG 1. Estado	Valor	1 Byte	CRT						
			5,001	••••						
Envíado	ostado do valor dol ECG	1	1	[
	Envia el estado de valor del EUG.									

19.4.2 Control de color de objetos de ECG individuales

Objekt	Objektname				Funktion	Тур	Indicadores	
636	ECG 1, Temperatura de Color			Valor	2 Bytes 7,600	CW		
Ajusta la temperatura del color ECG 1.								
636a	ECG 1, Color RGB				Valor	3 Bytes 232,600	CW	
Ajusta el	Ajusta el color de ECG1 como un RGB.							
Format: 3 c	octets: U₀U₀U₀							
octet nr.	3 _{MSB} 2 1	I LSB						
field names	R G	В						
encoding								
Encoding: All	values binary encoded.							
Range:: R,	G, B: 0 to 255							
Unit: No	ne							
Resol.: 1								
PDT: PD	T_GENERIC_03							
Datapoint Ty	Datapoint Types							
ID: Name: Range: Resol.: Use:			Use:					
232.600	DPT_Colour_RGB	R: 0 to 255	R: 1	G				
		G: 0 to 255	G: 1					
		B: 0 to 255	B: 1					



636b	ECG 1, Color RGBW				Valor			6 Bytes 251,600	CW	
Uso de este objeto para configurar el color ECG1 como RGBW. Ingrese los valores de color para blanco, azul, verde y rojo entre 0 y 100% en los Bytes superiores. 4 bits en el 1er byte determinan si los valores de color correspondientes son válidos.										
Datapoint Type										
DPT_Na	DPT_Name: DPT_Colour_RGBW									
DPT For	rmat: U ₈ U ₈ U ₈ U ₈ r ₈ r ₄ B ₄			DPT	ID:	251.6	00			
Field	Description		Supp).	Range		Jnit	Default		
R	Colour Level Red		M	0 9	6 to 100	%	-	-		
	Colour Level Blue		M	0 9	6 to 100	%0 0/2	-	-		
W	Colour Level White		M	0 9	6 to 100	70 0/2	-	-		
mo	Shall specify whether the colour info	ormation red	M	10	11	70 No	-	None		
IIIR	in the field R is valid or not	maionieu	IVI	٥,	13		me.	None.		
me	Shall specify whether the colour info	ormation	м	10	1}	No	ne	None		
	areen in the field G is valid or not.	, and a set of the set		(0,	.1			i tono.		
mB	Shall specify whether the colour info	ormation blue	М	{0.	1}	No	one.	None.		
i	in the field B is valid or not.									
mw	Shall specify whether the colour info	ormation	М	{0,	1}	No	one.	None.		
	white in the field W is valid or not.									
· ·			1					1		
636c	ECG 1, Color XY				Valor			6 Bytes 242 600	CW	
								242,000		
Utilice e	ste objeto para establecer el colo	or mediante l	as coo	rdenad	las XY (en el a	rupo	El nivel de	luminosidad se	
ingresa	en el 2do byte mediante un valor e	entre 0 v 100	% seau	ido de	las cool	denada	as Y	v X entre 0 v	65535, 2 bit en	
el byte in	nferior determinan si los valores de	e luminosidad	l v XY s	son vá	lidos.	doniada	10 1	y x ona o y		
,			,							
Datapoint	Types									
ID:	Name:			Use:						
242.600	DPT_Colour_xyY		I	В						
Data fields	Description	Range	Unit	Resol.						
x-axis	x-coordinate of the colour information	0 to 65 535	None.	None.						
y-axis	y-coordinate of the colour information	0 to 65 535	None.	None.						
Additional	encoding information	1								
The x – and	y – ordinate of the xyY colour scheme have a value	between 0 and 1. Th	nis value sh	all be						
linearly mapped onto the range from 0 to 65 535, by multiplying the unencoded coordinate value by										
D : LL	Billing to the earest integer value. For decour	0 % to 100 %		e done.						
Brightness	Binghiness of the colour		70	None.						
Additional The brighter	encoding information									
	ess shan be encoded as in DF1_Scaling (5.001).	0: invalid								
С	nus field shall indicate whether the colour infor- mation in the fields x-axis and y-axis is valid or not.	1: valid	None.	None.						
В	This field shall indicate whether the Brightness information in the field Brightness is valid or not.	0: invalid 1: valid	None.	None.						
	1	1	1							



636d	ECG 1, Color (HSV) Tonalidad	Valor	1 Byte 5,001	CW				
Establece el color ECG1 mediante un valor HSV. Se puede transmitir un valor entre 0° y 360°. Por favor recuerde que el tipo usado de datos 5.003 sólo permite una resolución de aproximadamente 1.4°.								
0 60	120 180 240 300 360							
637	ECG 1, Temperatura de color relativa	Valor	1 Byte 5,001	CW				
Establece convierte	e la temperatura de color del ECG 1 relativamente entre (automáticamente al rango de temperatura de color posible) y 100%. La unidad e.	d de medida de	0 a 100% se				
637a	ECG 1, Color (HSV) Saturación	Valor	1 Byte 5,001	CW				
Utilice est	e objeto para ajustar la saturación. Se puede transmitir un	valor entre 0° y 100)%.					
638	ECG 1, Color Blanco	Valor	1 Byte 5,001	CW				
Ajusta el	color de ECG1. Se transmiten los valores para blanco (W).		1					
639	ECG 1, Ajuste Gradual de Control de Color	Más Caliente/Más Frío	4 Bit 3,007	CW				
El color E	CG1 se puede cambiar utilizando este objeto. Aumente	el ángulo con el bi	t 4 configurado,	disminuya el				
ángulo co	n el bit 4 eliminado. Los bits 13 eliminados se interpretan	como un telegrama	de parada. Esto	o significa que				
639a	ECG 1, Color (HSV) Tonalidad de Ajuste Gradual	Más claro/Más	4 Bit	CW				
		oscuro	3,007					
Uso de es disminuirl	ste objeto para cambiar la tonalidad de ECG1. El bit 4 se co o. Los bit 1 a 3 eliminados se interpretan como un telegr colores, se puede configurar cualquier color	nfigura para aumen ama de stop. Como	tar el ángulo y se o se puede acce	e elimina para eder a todo el				
640	ECG 1, Color (HSV) Saturación de Ajuste Gradual	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW				
Vea el ca	mbio de tonalidad anterior. El valor entre 0 y 100% aumen	ta gradualmente.						
641	ECG 1, Ajuste Gradual de Color Blanco	Más claro/Más oscuro	4 Bit 3,007	CW				
Uso de es	ste objeto para cambiar el color ECG1 blanco.							
642	ECG 1, Temperatura de Color	Estado	2 Bytes 7,600	CRT				
Este obje	to envía la temperatura de color ajustada como estado de	ECG1.						
642a	ECG 1, Color RGB	Estado	3 Bytes 232,600	CRT				
Este obje	to envía la configuración de colores RGB como estado de	ECG1.						
642b	ECG 1, Color RGBW	Estado	6 Bytes 251,600	CRT				
Este obje	to envía la configuración de colores RGBW como estado d	le ECG1.		I				
642c	ECG 1, Color XY	Estado	6 Bytes 242,600	CRT				
Este objeto envía la configuración de colores XY como estado de ECG1.								

Veelectron

642d	ECG 1, Color (HSV) Tonalidad	Estado	1 Byte 5,001	CRT				
Este obje	Este objeto envía la configuración de colores de tonalidad (HSV) como estado de ECG1.							
643	ECG 1, Temperatura de color relativa	Estado	1 Byte 5,001	CRT				
Este obje	Este objeto envía la temperatura de color relativo como estado de ECG1.							
643a	ECG 1, Color (HSV) Saturación	Estado	1 Byte 5,001	CRT				
Este obje	Este objeto envía la configuración de colores de saturación (HSV) como estado de ECG1.							
644	ECG 1, Color Blanco	Estado	1 Byte 5,001	CRT				
Este objeto envía la configuración de colores blanco (W) como estado de ECG1.								

19.4.3 Configuración Individual de Emergencia de ECG

19.4.3.1 Objetos según el nuevo estándar KNX:

Objeto	Nombre del Objeto		Función	Tipo	Indicadore s			
645	Convertidor 1, Inicio de prueba	rertidor 1, Inicio de prueba		1 Byte 20,611	CW			
Utilice este objeto para iniciar una prueba de larga duración, una prueba de función y una consulta del estado de la batería del convertidor. Los Bits individuales tienen el siguiente significado:								
20,611 DPT_Convertidor_PruebaControl Codifica 0: Reserv 1: Inicio d 2: Inicio d 3: Inicio d 4: Prueba 5 a 255: F			in efecto ba de Función (F ba de Duración (I ba de Duración P ırada Según Manc ado, sin efecto	T) Según Mand)T) Según Man arcial (PDT) <mark>no</mark> lo DALI 229	o DALI. 227 do DALI. 228 admitida			
		Nota: Se admitirán pruebas simultáneas en el misr convertidor DALI. Este DPT controla una prueba de convertidor DALI. También permite detener una prueba ejecución.						
Atención: ¡La puerta de enlace no admite la "Prueba de Duración Parcial" y, por lo tanto, este mando no está habilitado!								



646	Convertidor 1, Resultado de prueba		Prueba	6 Byte 245,600	CRT				
Este objeto	Este objeto informa el estado del convertidor según el tipo de punto de datos Konnex 245.600.								
6.9 DPT_Converter_Test_Result									
Format:	6 octets: N4N4N2N2N2N2U16U8	_							
octet n		2	_						
field name									
encodin									
field name	s IPDTR								
encodin									
Unit:	None.								
Resol.	(not applicable)								
PDT:	PDT_GENERIC_06								
Campo datos	deDescripción	Codificación	ı	I	Rango				
LTRF	Resultado de la Última Prueba F	T:0: Desconoci	do tiompo	{	015}				
	de función	2: Se superó	el retraso máxim	o pasado					
		 Falló, prue Falló, se si 	ba ejecutada a tie uperó el retraso r	empo náximo					
		5: Prueba de	tenida de forma n	nanual					
		6 a15: Reser	vado, no usar						
LTRD	Resultado de la Última Prueba D Resultado de la prueba de la última prueb	T:0: Desconoci na1: Pasó en el	do tiempo	{	015}				
	de duración	2: Se superó	el retraso máxim	o pasado					
		 Falló, prue Falló, se si 	ba ejecutada a tie uperó el retraso r	empo náximo					
		5: Prueba de	tenida de forma n	nanual					
LTRP	Resultado de la Ultima Prueba PD Resultado de la prueba de la última pruet	T:Atención: ¡La pa"Prueba de D	n puerta de enlac)uración Parcial"	e no admite la y, por lo tanto,					
	de duración parcial	esta zona no	se usa y perman	ece en 0!					
	<u>,</u>								
SF	Inicio de Método del Ultimo FT	0: Desconoci 1: Iniciado au	do Itomáticamente	{	03}				
		2: Iniciado po	or Gateway						
		Actualizado d	, lespués de finaliz	ar una prueba.					
SD	Inicio de Método del Último DT	Inicio de Méte	odo del Último D	Г {	03}				
		0: Desconoci 1: Iniciado au	do itomáticamente						
		2: Iniciado po	or Gateway						
		3: Reservado Actualizado d) lespués de finaliz	ar una prueba.					
SP	Inicio de Método del Último PDT	Atención: il a	i puerta de enlac	e no admite la					
		"Prueba de D	Juración Parcial"	y, por lo tanto,					
		esta zona no	se usa y perman	ece en 0!					
LDTR	Contiene el tiempo de descarga de batería como resultado de la última pruel	laDPT 7,006 baDPT_TimePe	eriodMin	{	0510}				



		de duración (DT) exitosa. Según Mano DALI. 243	do deEl valor máximo de como 510 min o más	510 min se	interpretará					
LF	PDTR	no admite la por lo tanto, ce en 0!								
64	47	Convertidor 1, Estado	Estado		2 Byte CRT 244,600					
E	Este objeto informa el estado del convertidor según el tipo de punto de datos Konnex 244.600.									
	6.8 D	PT_Converter_Status			_					
	Format:	2 octets: N4B4N2N2N2N2								
	octet	nr. 2 _{MSB} 1 _{LSB}								
	field nam	es CM HS FP DP PP CF								
	encodi									
	<u>Unit:</u>	None.								
	Resol.	(not applicable)								
	PDT:	PDT_GENERIC_02								
	Datapoin	t Types								
	<u>ID:</u>	Name:		Usage:						
	244.600	DPT_Converter_Status		FB						
C		/								
6	ampo	deDescripción	Codificación		Rango					
da	ampo atos M	deDescripción Modalidad Convertidor según la máquir estado del convertidor DALI	Codificación na de0: Desconocido 1: Modalidad normal 2: Modalidad de inhib 3: Modalidad de habilitada 4: Modalidad descan 5: Modalidad de eme 6: Modalidad de habilitada 7: FT en curso 8: DT en curso 9 a15: Reservado. Se	habilitada, pición habili inhibiciór so habilitad rgencia hal emergencia emergencia	Rango {015} todo bien tada n cableada la bilitada a extendida					
da CI	ampo atos M	deDescripción Modalidad Convertidor según la máquir estado del convertidor DALI Estado Hardware	Codificación na de0: Desconocido 1: Modalidad normal 2: Modalidad de inhib 3: Modalidad de habilitada 4: Modalidad descan 5: Modalidad de eme 6: Modalidad de habilitada 7: FT en curso 8: DT en curso 9 a15: Reservado. Se Bit 0: Inhibición Cable Bit 1: El interruptor ca Bit 2 y 3: Reservado.	habilitada, pición habili inhibiciór so habilitad rgencia hal emergencia erá 0. erá 0. eada habilit ableado est Será 0.	Rango {015} todo bien tada n cableada la bilitada a extendida					



DP	Prueba de Duración Pendiente	Prueba de D 0: Desconoc 1: Sin prueba 2: Prueba pe 3: Reservade NOTA 28 La en ejecuciór Modalidad C NOTA 29 E ocurrir, por e	uración Pendiente ido a pendiente endiente o a información sobr n se proporciona onvertidor. I estado "Descon giemplo, durante el	e una prue en el cam ocido" pue encendido	{03} ba po de
PP	Prueba de Duración Parcial Pendient	e Atención: ¡La "Prueba de I esta zona no	a puerta de enlace Duración Parcial" y o se usa y permane	e no admite /, por lo tan ece en 0!	la to,
CF	Fallo del Convertidor	Indica que s Puede enco tipo de fallo o 0: Desconoc 1: Sin fallo d 2: Fallo dete 3: Reservado	e detectaron uno ntrar más informa en CTR. ido etectado ctado o	o más fallo ción sobre	os.{03} el
648	Convertidor 1, Información de Batería		Estado	2 Byte 7,001	CRT
Este objeto 6.10 DP Format: octet nr field names encoding Unit: Resol. PDT: Datapoint ID: 246.600 Nombres	informa el estado de la batería según el T_Battery_Info 2 octets: r₄B₄U8 2MSB 1LSB 0000 BS BCL r r r r BBBB NNNNNNN None. (not applicable) PDT_GENERIC_02 Ypes Name: DPT_Battery_Info de Descripción	tipo de punto de da	tos Konnex 246.66	00.]]	ango
BS	s Estado de la Batería Nivel de Carga de la Batería Indica el nivel de carga reciente	Bit 0: Fallo de Bat 252 Bit 1: Fallo de Du Mando DALI. 252 Bit 2: Batería Com Bit 3 a 7: Reserva 0: punto de desca 254: completamen 255: desconocido Según Mando de	tería Según Mando Iración de Batería Ipletamente Carga do, debe ser 0 rga profundo nte cargado o no admitido DALI. 241	o DALI. {(Según ida {(),1})255}



19.4.3.2 Objetos según versiones anteriores

Objeto	Nombre del Objeto	Función	Tipo	Indicadores					
645	Convertidor 1, Inicio de prueba	Inicio	1 Byte	CW					
Este objeto es usado para iniciar una prueba de larga duración, una prueba de función y una consulta del estado de la batería del convertidor. Los Bits individuales tienen el siguiente significado:									
Bit $0 \rightarrow$ Iniciar prueba de función Bit $1 \rightarrow$ Prueba de función pendiente Bit $2 \rightarrow$ Iniciar prueba de duración Bit $3 \rightarrow$ Prueba de duración pendiente Bit $4 \rightarrow$ Consultar estado de la batería Bit $5 \rightarrow$ Consulta de estado de la batería pendiente Bit $6 \rightarrow$ Prueba de función en ejecución Bit $7 \rightarrow$ Prueba de duración en ejecución									
646	Convertidor 1, Resultado de prueba	Prueba	3 Byte	CRT					
Este obje bit individ Bit 2316 Bit 15 \rightarrow Bit 14 \rightarrow I Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 \rightarrow Bit 19 \rightarrow H Bit 8 \rightarrow C Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 \rightarrow F Bit 3 Bit 2 Bit 1 \rightarrow L Bit 0 \rightarrow L	 to es usado para analizar los resultados de las pruebas de func luales tienen el siguiente significado: Si la prueba es una prueba de duración: Tiempo de prueba de Fallo durante la prueba de duración Fallo durante la prueba de función Se superó el tiempo máximo para la prueba de función Se ha excedido el tiempo máximo para la prueba de función Fallo de la lámpara de emergencia Batería defectuosa Horas de función pendiente Prueba de duración en ejecución Prueba de función en ejecución A Fallo de prueba duración pendiente A prueba de función en ejecución A Fallo de prueba durante la última prueba A última prueba fue prueba de duración 	ción y duración y e a 0100% la prueba de dura	el estado de la	batería. Los de 2 Minutos					

19.4.4 Análisis y servicio Objetos ECG individuales

635a	ECG 1, Estado de Fallo	Estado	1 Bit 1,005	CRT						
Envía el e	Envía el estado de fallo de la lámpara, los fallos del ECG y el convertidor.									
635b	ECG 1, Estado de Fallo	Estado	1 Byte 5,010	CRT						
Envía el e Bit $0 \rightarrow La$ Bit $1 \rightarrow E$ Bit $2 \rightarrow La$	Envía el estado de fallo de la lámpara, los fallos del ECG y el convertidor. Bit 0 → Lampenfehler Bit 1 → EVG Fehler Bit 2 → Lampenfehler									
649	ECG 1, Reset de las Horas de Funcionamiento	Sí/No	1 Bit 1,015	CW						



Reajusta el contador de horas de servicio

Nota: El objeto 579-581 se muestra para el siguiente parámetro: EC <u>G1> Análisis y servicio></u> "Cálculo de la Hora de Funcionamiento" = Sí.				
650	ECG 1, Horas de Funcionamiento (Segundos)	Valor	4 Bytes	CRT
			13,100	
A través de este objeto se envían las horas de funcionamiento de una lámpara en segundos. El contador interno se puede configurar en 0 (Reset) u otro valor a través de este objeto. <u>Por favor recuerde:</u> El indicador "Escribir" está desactivado en el preajuste.				dor interno se Escribir" está
650a	ECG 1, Horas de Funcionamiento (Horas)	Valor	4 Bytes	CRT
			12,102	
A través de este objeto se envían las horas de funcionamiento de una lámpara en Horas. El contador interno se puede configurar en 0 (Reset) u otro valor a través de este objeto. <u>Por favor recuerde:</u> El indicador "Escribir" está desactivado en el preajuste				
651	ECG 1, Tiempo de Vida Excedido	Sí/No	1 Bit 1,002	CRT
Este objeto se utiliza para enviar un mensaje de estado cuando se excede el tiempo de vida configurado de una lámpara.				
652	ECG 1, Potencia Habilitada	Valor	4 Byte 14,056	CRT
Este objeto proporciona la potencia habilitada del tipo de dispositivo 51 según DALI parte 252.				
652a	ECG 1, Energía Habilitada	Valor	4 Byte 13,010	CRT
Este objeto proporciona la energía habilitada del tipo de dispositivo 51 según DALI parte 252				

19.5 Detector de movimiento /Objetos del sensor de luminosidad

Para cada uno de los hasta 8 posibles detectores de movimiento está disponible un conjunto de objetos de comunicación. Están disponibles los siguientes objetos (ejemplo MB 1):

2165	65 MB1, Conmutación de Movimiento ON/Off 1 Bit CF 1,001		CRT		
Las salida	Las salidas se cambian cuando se detecta movimiento.				
2165a	MB1, Valor Establecido de Movimiento	Valor	1 Byte 5,001	CRT	
Se puede enviar un valor determinado cuando se detecta movimiento					
2165b	MB1, Escena Ajustada de Movimiento	Activar	1 Byte 17,001	CRT	
Cuando se detecta movimiento, se inicia una escena asignada.					
2167	MB1, Movimiento Off	ON/Off	1 Bit 1,001	CW	
Entrada: La presencia se puede desactivar directamente a través de este objeto y el detector se reajusta.					
2168	MB1, Tiempo sin movimiento > Vacante	Tiempo(s)	2 Byte 7,005	CRW	
Entrada: Tiempo sin movimiento a configurar mediante este objeto.					
Atención: Los valores de entrada de menos de 10 segundos se limitarán a 10 segundos. El valor mínimo es 10 segundos.					
2169	MB1, Movimiento Externo (Presencia)	Sí/No	1 Bit 1,001	CW	

Entrada: Este objeto puede ser usado para mantener el "estado de presencia" mediante alguna otra información externa. Mientras esta entrada esté activada, el movimiento permanece en "modalidad de presencia". 2171 MB1, Luminosidad CRT Luminosidad 2 Byte 9.004 Envía el valor de la luminosidad detectada como objeto al bus. 2172 MB1, La luminosidad está por debajo del límite Sí/No 1 Bit CRT 1,005 Envía un objeto al bus cuando el valor cae por debajo del límite. 2173 MB1, Estado de Fallo Estado 1 Bit CRT 1,005 Envía el estado de fallo como un objeto en el bus. 2175a MB1, Salidas de Control CRT ON/Off 1 Bit 1,001 Salidas: El valor enviado cuando la luminosidad está por debajo del punto de ajuste (Límite) 2175b MB1, Salidas de Control Valor 1 Byte CRT 5,001 Salidas: El valor enviado cuando la luminosidad está por debajo del punto de ajuste (Límite) 2176 MB1, Deshabilitar Automático ON/Off 1 Bit CW 1,001 Entrada: Mediante este objeto se puede activar/habilitar o desactivar/deshabilitar el Control de Luces o la Detección de Movimiento. Por defecto y al reiniciar el dispositivo se activa el Control de Luz. 2177 MB1, Estado Automático 1 Bit CRT Inactivo/Activo 1,011 Salidas: Este objeto indica el Estado del Control de la Luz. 2178 MB1, Punto de Ajuste de Luminosidad Valor 2 Bytet CRW 9,004 Entrada: Aquí se puede ajustar el Nivel Límite de Luminosidad para la Luminosidad en función de la conmutación que pueda ser ajustada aquí.

19.6 Objetos Generales de Entradas DALI

Está disponible un conjunto de objetos de comunicación para cada una de las hasta 8 entradas generales posibles. Están disponibles los siguientes objetos (ejemplo GI 1):

2301	GI1, Temperatura	Valor	2 Byte 9,001	CRT
Las salidas transmiten la temperatura corriente.				
2301a	GI1, Humedad	Valor	2 Byte 9,007	CRT
Las salidas transmiten la humedad corriente.				
2301b	GI1, Calidad de Aire	CO2	2 Byte 9,008	CRT

Las salida	as transmiten el Valor CO2 corriente.				
2301c	GI1, Calidad de Aire	VOC	2 Byte 9,008	CRT	
Las salida	as transmiten el Valor VOC corriente.				
2301d	GI1, Escalado	Valor	1 Byte 5,001	CRT	
Las salida	as transmiten el valor escalado corriente.				
2301e	GI1, Sonido [db]c	Valor	1 Byte 5,010	CRT	
Las salida	as transmiten el valor db corriente.				
2301f	GI1, General 1 Byte No Señalado	Valor	1 Byte 5.00x	CRT	
Las salida	Las salidas transmiten el valor general corriente.				
2301g	GI1, General 2 Byte flotante	Valor	2 Byte 9.00x	CRT	
Las salida	as transmiten el valor general corriente.				
2302	GI1, xxxx se encuentra sobre el Límite	Sí/No	1 Bt 1,005	CRT	
Se envíar	n las salidas en estado de alarma.				
2303	GI1, xxxx se encuentra por debajo del Límite	Sí/No	1 Bt 1,005	CRT	
Se envían las salidas en estado de alarma.					
2302a	GI1, xxxx Alarma 1	Sí/No	1 Bt 1,005	CRT	
Se envíar	las salidas en estado de alarma.				
2302b	GI1, xxxx Alarma 2	Sí/No	1 Bt 1,005	CRT	
Se envían las salidas en estado de alarma.					

19.7 Objetos de pulsadores

Está disponible un conjunto de objetos de comunicación para cada una de los hasta 8 posibles pulsadores. Cada pulsador puede tener hasta 4 pares de pulsadores. Están disponibles los siguientes objetos (ejemplo PB 1, Par 1):

El par de pulsadores funciona como un par conectado

2325	PB1, Par1, Conmutación	On/Off	1 Bit 1,001	СТ
Las salida	as transmiten el mando de conmutación.			
2326	PB1, Par1, Regulación de luz	Arriba/Abajo	4 Bit 3,007	СТ
Las salidas transmiten el mando de regulación de luz.				
2325a	PB1, Par1, Persiana	Step	1 Bit 1,009	СТ
Las salida	as transmiten el mando step (abierto/cerrado) para rejillas			
2326a	PB1, Par1, Persiana	Arriba/Abajo	1 Bit 1,008	СТ
Las salida	as transmiten el mando persiana para mover Arriba/Abajo.			
2325b	PB1, Par1, Valor	Valor	1 Byte 5,001	CWTU
Las salida	as transmiten el valor fijo definido por el parámetro			
2325c	PB1, Par1, Valor	Valor	1 Byte 5,001	CWTU
Las salidas transmiten el valor variable definido por el parámetro				
2325d	PB1, Par1, Presencia	On/Off	1 Bit 1,018	СТ
Las salidas transmiten la presencia				

El par de pulsadores trabaja con botón individual

2325	PB1, Par1, Conmutación del Pulsador Izquierdo	Alternado On Off	1 Bit 1,001	CWTU CT
Las salida	as transmiten el mando de conmutación.			
2326	PB1, Par1, Conmutación del Pulsador Derecho	Alternado On Off	1 Bit 1,001	CWTU CT
Las salidas transmiten el mando de conmutación.				
2325a	PB1, Par1, Conmutación del Pulsador Izquierdo	Valor	1 Byte 5,001	СТ
La salida transmite el valor.				
2326b	PB1, Par1, Conmutación del Pulsador Derecho	Valor	1 Byte 5,001	СТ



La salida transmite el valor. 2325a PB1, Par1, Pulsador Izquierdo Escena Invocar 1 Byte СТ Invocar/Progra 17,001 18,001 ma La salida transmite el mando de escenario. 2326b PB1, Par1, Pulsador Derecho Escena Invocar 1 Byte СТ 17,001 18,001 Invocar/Progra ma La salida transmite el mando de escenario.

19.8 Objetos Generales de Entradas KNX

Los objetos de comunicación están disponibles para hasta 16 informaciones KNX generales. Están disponibles los siguientes objetos (ejemplo KNXI 1):

2389	KNXI1	Booleano	1 Bit	CWU
			1,001	
La entrad	a se lee según el tino de nunto de datos seleccionado			
booleano				
escalado	[5 1] DPT Escalado			
sin signo	[5 10] DPT Valor 1 Ucuenta			
sin signo	[5.4] DPT Porcentaie U8			
con siano	[6,10] DPT Valor 1 Cuenta			
con signo	[6,1] DPT Porcentaje V8			
flotante	[9] 9.xxx			
flotante	[9.1] DPT_Valor_Temp			
flotante	[9.6] DPT_Valor_Pres			
flotante	[9.24] DPT_Potencia			
flotante	[9.22] DPT_PotenciaDensidad			
flotante	[9.5] DPT_Valor_Wsp			
flotante	[9.4] DPT_Valor_Lux			
flotante	flotante [9.7] DPT_Valor_Humedad			
flotante	[9,10] DPT_Valor_Tiempo1			
flotante	[9.21] DPT_Valor_Corr			
flotante	[9.20] DP1_Valor_Volt			
flotante	[9.8] DP1_Valor_AireCalidad			
flotante	[9.9] DPT_Valor_AireCaudal			
flotante	[9.27] DP1_Valor_1emp_F			
sin signo	[7,1] DP1_Valor_2_Ocuenta			
sin signo	[7.13] DPT_Luminosidad			
flatanta	[0,1] DP1_Valor_2_Cuerita			
flotonto	[14] 14.XXX [14.69] DDT Valar Común Tomporatura			
flotante	[14.00] DFT_Valor_Contait_Temperatura			
flotanto	[14.56] DFT_Valor_Potoncia			
flotante	[14.30] DFT_Valor_Fotencia			
flotante	[14.33] DPT Valor Frequencia			
flotante	[14.00] DFT Valor_Area			
sin signo	[12 1] DPT Valor 4 Licuenta			
con signo	[13.1] DPT Valor 4 Cuenta			
con signo	[13 10] DPT ActivoEnergía			
con signo	[13.13] DPT ActivoEnergía kWh			
con signo	[13.2] DPT CaudalTasa m3/h			



20 ETS parámetros

Los parámetros ETS del dispositivo se distribuyen en diferentes páginas de parámetros. Para simplificar la descripción general, solo se muestran las páginas de parámetros del dispositivo seleccionado en el árbol de función.

20.1 General

Bajo el título "General" se encuentran disponibles cinco páginas de parámetros. Los parámetros se describen a continuación.



20.1.1 Página de Parámetro: General

- General	Instruction: For configuration and DALI Commissioning you need the ETS DCA App installed. Refer to Manual how to install this App.		
Behaviour	Device Name	DALI Gateway	
Analysis and Service	Additional Information (optional)		
Special Functions	Project-ID		
IP Network	Building-ID		
+ Groups	Zone-ID		

Parámetro	Configuraciones	
Nombre del Dispositivo	DALI Gateway	
Puede asignar su propio nombre de dispositivo aquí. Dali	Gateway está preestablecido.	
Información adicional sobre:	Project-ID	
ID de Proyecto, ID de Circuito, ID de Placa de Distribución	Circuit-ID	
	Distributionboard-ID	
Espacio para instrucciones de instalación adicionales (opcional)		

20.1.2 Página de Parámetro: Comportamiento

– General	Behaviour on KNX Failure	No Action ~
Behaviour	Behaviour on KNX Voltage Recovery	No Action ¥
Analysis and Service	Senddelay for Status after KNX Recovery	10 Seconds ~
Special Functions	Light Status Send Condition	Send on Change ~
IP Network	Send Condition in Dimming Mode	inactive ~
	Behaviour after Panic Mode	Switch to Last Value
+ Groups	Behaviour after Emergency Test	Switch to Off-Value
+ Single ECG		
	General Soft Start Behaviour	Softstart 1 Second

Parámetro	Configuraciones
Comportamiento en Fallo KNX	Ninguna Acción
	Cambio a ON-Valor
	Cambio a OFF-Valor
	Cambio al Valor Pánico
Uso de este parámetro para configurar el comportamiento	de los ECG/lámparas conectados cuando se produce un
fallo KNX.	
Comportamiento Recuperación de Tensión KNX	Ninguna Acción
	Cambio al Último Valor
	Cambio a ON-Valor
	Cambio a OFF-Valor
Uso de este parámetro para configurar el comportamiento	de los ECG/lámparas conectados en caso de recuperación
de tensión KNX o reset del bus.	
Enviar retardo para Estado después de Recuperación	inmediatamente
KNX	5 Segundos
	10 Segundos
	15 Segundos
	20 Segundos
	30 Segundos
	40 Segundos
	50 Segundos
	60 Segundos
Establece un retraso para enviar objetos de estado despué	és de una recuperación de tensión KNX o un reset del bus.
En instalaciones con más de una puerta de enlace, difere	ntes configuraciones para este parámetro pueden impedir
que todos los dispositivos envíen al mismo tiempo.	
Estado de Luz Condición de Envío	Enviar a Petición
	Enviar a Modificar
	Enviar a Modificar y después Busreset
Determina las condiciones de envío del estado de la luz (es	tado del interruptor y estado del valor) de los ECG y grupos
conectados.	
Condición de envío en Modo Regulación Dimmer	Si Cambio > 2 %
	Si Cambio > 5 %
	Si Cambio > 10 %
	Si Cambio > 20 %
	inactivo

Deelectron

Uso de este parámetro para establecer si y cuándo desea que se envíe un estado de valor mediante un telegrama de			
dimming de 4 bit durante la regulación de luz (dimmer relativo). Si utiliza la configuración inactiva, el valor solo se			
envia después de que se completa el proceso de regulació	on de luz.		
Comportamiento tras Modalidad Pánico	Cambio a OFF-Valor		
	Cambio a ON-Valor		
	Cambio al Último Valor		
Uso de este parámetro para determinar qué valor de luz	deben adoptar los ECGs/lámparas una vez finalizado la		
modalidad	de pánico.		
Si utiliza "Cambiar al Último Valor", el valor anterior a la mo	odalidad de pánico se guarda y después, la lámpara vuelve		
a este valor.			
Comportamiento tras la Prueba de Emergencia	Cambio a OFF-Valor		
	Cambio a ON-Valor		
	Cambio al Último Valor		
Uso de este parámetro para determinar qué valor de luz de	ben adoptar los ECG/lámparas una vez finalizado la prueba		
de	emergencia.		
Si utiliza "Cambiar a OFF-Valor", el valor anterior a la prue	ba de emergencia se guarda y después, la lámpara vuelve		
a este valor.			
Comportamiento General Arranque Suave	Sin Softstart		
	Softstart 1 Segundo		
	Softstart 1,5 Segundos		
	Softstart 2 Segundos		
Este parámetro define el tiempo de ajuste gradual general si se activa o desactiva un ECG.			

20.1.3 Página de Parámetro: Análisis y Servicio

Veelectron

– General	Failure Status Send Condition	n Send on Change	
Behaviour	Cycle Time for DALI Requests	5 Seconds 🔹	
Analysis and Service	Type of Central ECG Failure Object	 No Object Dali Diagnose (DPT 238.600) No Yes Seconds (DPT 13.100) Hours (DPT 12.102) 	
Special Functions	Failure Objects for Input Devices		
IP Network			
+ Groups	DataType to present operating hours		
+ Single ECG	Function of Failue Object	 Total Number of Failures Failure Rate 0100% 	
+ Motion/Brightness	Threshold for Total Failures	1%	
+ Generic DALI Inputs	Threshold for Lamp Failures	1% 🗸	
+ Push Buttons	Threshold for ECG Failures	1% 👻	
+ Generic KNX Inputs	Threshold for Converter Failures	1% 🗸	
Energy Reporting			
	 ECGs Device Type 51 according DALI Part 252 -Energy Reporting- provide Energy information. Required information can be read from ECG and the value is provided as KNX communication object. 		
	Enable Energy Reporting	Active Power [W]	
	ECGs provide delayed current consumption after changing the switching value. In addition, the value is queried cyclically every hour.		
	Delay time to read energy data after value	e 32 Seconds 🗸	

Parámetro Configuraciones Estado de fallo Condición de Envío Enviar a Petición **Enviar a Modificar** Enviar a Modificar y después Busreset Establece las condiciones bajo las cuales se enviarán los objetos de estado de fallo de los ECG y grupos conectados. Tiempo de Ciclo para Solicitud DALI sin solicitud 0,5 Segundos 1 Segundo 2 Segundos 3 Segundos 4 Segundos 5 Segundos 6 Segundos 7 Segundos 8 Segundos 9 Segundos 10 Segundos Para analizar el ECG y los fallos de las lámparas, se debe enviar una solicitud periódica a los ECG a través de telegramas DALI. Uso de este parámetro para configurar los ciclos de estas solicitudes periódicas. Atención: Si configura "sin solicitud", ya no se podrán reconocer los fallos de ECG ni de lámpara. ¡La evaluación de luminarias de emergencia ya no es posible! Por lo tanto, debería utilizar esta configuración sólo durante el servicio o en casos especiales.

Tipo de Objeto de Fallo ECG Central	Sin Objeto Diagnóstico Dali (DPT 238.600)			
Utilice este parámetro para seleccionar si desea utilizar el objeto de fallo central para fallos de ECG y de lámpara (objeto número 28, DPT 238.600).				
Objetos de falla para dispositivos de entrada	No Sí			
Los objetos de error se pueden mostrar a través de este parámetro. Estos objetos, 8 objetos para detectores de movimiento y entradas generales y 8 objetos para pulsadores, se resumen al final de la lista de objetos.				
Tipo de Datos para presentar las horas de funcionamiento	Segundos (DPT 13.100) Horas (DPT 12.102)			
Con este parámetro, las horas de funcionamiento se pueden presentar como Segundos u Horas.				
Función del Objeto de Fallo	Número total de fallas Tasa de fallo 0100%			
Utilice este parámetro para seleccionar si desea utilizar los objetos de análisis de fallo (objetos números 16, 18, 20 y 22) para informar la cantidad total de fallos o la tasa de fallos en %.				
Límite de Fallos Totales	1% 2% 3%			
	 100%			
Configura un valor límite para el objeto de alarma de fallo general (objeto 16). El valor límite tiene en cuenta todos los fallos (ECG, fallos de lámpara y convertidores) independientemente del tipo de fallo y los relaciona con el número total de ECG y convertidores conoctados.				
Límite de Fallos de Lámparas	1% 2% 3%			
	 100%			
Configura un valor límite para el objeto de alarma de fallo fallos de lámparas en relación con el número total de lámp	de lámpara (objeto 18). El valor límite considera todos los aras conectadas en el segmento DALI.			
Límite de Fallos ECG	1% 2% 3%			
	 100%			
Configura un valor límite para el objeto de alarma de fallo de ECG (objeto 20). El valor límite considera todos los fallos ECG en relación con el número total de ECG conectados en el segmento DALI.				
Límite de Fallos del Convertidor	1% 2% 3%			
	 100%			
Configura un valor límite para el objeto de alarma de fallo de convertidor (objeto 22). El valor límite considera todos los fallos de convertidor en relación con el número total de convertidores conectados en el segmento DALI.				
Habilitar Informe de Energía	No Potencia habilitada [W] Energía habilitada [Wh]			
ECGs Tipo de Dispositivo 51 según DALI Parte 252 -Informe de Energía- proporciona información sobre Energía. La información requerida puede leerse desde ECG y el valor se proporciona como objeto de comunicación KNX. Este parámetro define el tipo de informe.				
Tiempo de retraso para leer datos de energía	Sólo cíclicamente cada hora 4 Segundos 32 Segundos 60 Segundos			



La información de energía será proporcionada por un ECG dentro de un retraso. Este retraso depende de cómo el ECG calcula la energía y, por lo tanto, este valor se puede definir según el tipo de ECG.

Atención: Por este motivo, el valor de la potencia siempre se calcula con un retardo de tiempo

Además, el valor se consulta cíclicamente cada hora.

Para más detalles consulte: <u>6.1 Informes de Energía según DALI Parte</u> 252<u>Informes de Energía según DALI</u> <u>Parte</u> 252

20.1.4 Página de Parámetro: Funciones Especiales

— General	Manual Operation on Device		
Behaviour	Disable Manual Operation	No	
Analysis and Service	Broadcast		
Special Functions	By enabling the Broadcast Function addition	al objects can be used to Control the DALI -System	
IP Network	Broadcast enabled	◎ No ○ Yes	
+ Groups	Emergency		
+ Single ECG	Type of Objects for Emergency	Objects according new KNX Standard Objects according legacy "old" style	
+ Motion/Brightness	Sustem Diagnostis via ID Natwork		
+ Generic DALI Inputs	Enable System Diagnostic	◎ No ○ Yes	
+ Push Buttons	- Firmwara Undata		
+ Generic KNX Inputs	PIN Code Firmware Update	1234	
	This PIN Code is requested during update procedure		
	Scenes		
	Dimming of Scenes enabled	🗌 No 🔘 Yes	
	Energy Saving		
	Energy Saving Objects enabled	🔵 No 🔘 Yes	
	Delay for Switching OFF the ECG Power	10 Seconds 🔹	
	Delay for Switching ON the ECGs	0.2 Seconds 🔹	

Parámetro	Configuraciones	
Habilitar funcionamiento en el dispositivo	No	
	Sí, todas las configuraciones están deshabilitadas	
	Sí, sin instalación	
Con este parámetro se puede habilitar el control manual directamente en el dispositivo.		
Broadcast habilitado	Sí	
	No	
Este parámetro se puede utilizar para habilitar la función de broadcast además del control de grupo. La activación activa una nueva pestaña "Broadcast". Consulte el capítulo: <u>20.2 Broadcast</u>		
Broadcast enabled O No O	Yes	
Nota: Al activar la función de broadcast, se pueden utilizar objetos adicionales para controlar el sistema DALI y aparecen más parámetros.		



Tipo de Objetos para Emergencia		Objetos según el nue Objetos según el estilo	vo Estándar KNX legado "antiguo"
Emergency			
Type of Objects for Emergency	Objects a Obj	according new KNX Stan according legacy "old" st	dard tyle
Habilitar Diagnóstico del Sistema		No	
		Si	
Permite realizar diagnósticos del sistema a través de la red. Ha estado en la configuración de seguridad → Red IP / Configuración de Seguridad se selecciona la opción "Comunicación en red local, solamente", la posibilidad de acceso de diagnóstico externo está deshabilitada.			
System Diagnostic via IP Network			
Enable System Diagnostic	No OYes		
Ensure that the webserver is accessable to show System Diagnostic results. Therefore, enable access in the Page "IP Settings".			
Ensure that all gateways on the same system are working with the same Diagnostic Multicast Address			
System Diagnostic Multicast Address	224.0.218.201		
Device Name	DALI Gateway		
Send Status at least all	60 Minutes	•	
Delete inactive entries from the list after	1 Day	•	
Diagnóstico Sistema Dirección de M	lultidifusión	224.0.2.201	
Todas las puertas de enlace que pertenecen al sistema deben comunicarse a través de la misma dirección de multidifusión.			
Nombre del dispositivo			
Aquí se muestra el nombre del dispositivo ya definido en Configuraciones Generales. También se puede cambiar aquí. Este nombre se mostrará más adelante en la página web.			
Enviar al menos todos los estados		No 30 minutos 60 minutos 120 minutos	
Se puede utilizar otro parámetro para definir el tiempo después del cual se debe enviar el estado si no se ha producido ningún cambio durante este tiempo y no se informa ningún evento automatizado.			
Eliminar entradas inactivas de la	lista después de	6 horas 12 horas 1 día 2 días 3 días 4 días	
Las entradas inactivas (puertas de enlace no habilitadas) se eliminan después de este tiempo.			

Código PIN Actualización de Firmware	1234			
Firmware Update				
PIN Code Firmware Update 1234 This PIN Code is requested during undate procedure				
Este número se solicita durante una actualización de firmware, consulte <u>7.7.3 Actualizar Firmware</u>				
Regulación de luz Escenas habilitada	No Sí			
Scenes				
Dimming of Scenes enabled ONO O	Yes			
Objetos de Ahorro de Energía habilitados	No Sí			
Energy Saving				
Energy Saving Objects enabled ON O Yes				
Cuando esta función está habilitada, se puede seleccionar un objeto de ahorro de energía tanto para grupos como para ECG para cortar el suministro eléctrico cuando se apaga la iluminación.				
Retraso para APAGAR Potencia ECG	10 Segundos 30 Segundos 1 Minuto 2 Minutos 5 Minutos 10 Minutos			
Retraso antes de desactivar la potencia.				
Retraso para ENCENDER los ECGs	0,1 Segundos 0,2 Segundos 0,3 Segundos			
	 1 Segundo 2 Segundos			
Retraso hasta que se enciendan los ECGs. Durante este tiempo, el actuador que controla la alimentación debe haber conmutado de forma segura.				
20.1.5 Página de Parámetro: Red IP

- General	Access via Web Pages enabeld	No O Yes
Behaviour	IP Address Assigment	Fix IP-Address O DHCP
Analysis and Serv	e HTTPS Port	443 *
Special Functions	Hostname Resolution (mDNS	5)
IP Network	Due to security reason this S	ervice shall only be used in trusted internal networks. Please take
+ Groups	care that router are configur the entire system.	ed to block this Service. The selected host name must be unique in
+ Single ECG	Enable Hostname Resolution (mDN	IS) O No Yes
+ Motion/Brightness	API / MQTT Functionality	
+ Generic DALI Inpu	By activating this interface a established	communication to an external Management System can be
+ Push Buttons	Enable API/MQTT	🔿 No 🔘 Yes
+ Generic KNX Input	Attention: if you going to co Communication" in the next	mmunicate with an external partner, please set "Local parameter chapter "Security Settings" to "NO"
	Security Settings Communication on local network,	only 🔘 No 🔵 Yes
	Webpage Access	
	Set the Override Option only ETS Download!	r if you want to reset password to ETS Default or during the first
	Override Username and Password Paramter	with ETS O No Yes
	Listed below are the existing user na	ames for administrator and user account
	Username (Administrator)	admin
	Username (User)	user

Parámetro	Configuraciones		
Acceso a través de las Páginas Web habilitado	No		
	Sí		
Esto se puede utilizar para deshabilitar el uso básico del funcionamiento web por razones de seguridad. <u>Atención:</u> Se requiere una conexión IP para la actualización del firmware. ¡Si está deshabilitado, no es posible actualizar el firmware!			
Asignación de Dirección IP	Reparar Dirección-IP DHCP		

Determina si el dispositivo recibe una dirección IP fija o una dirección IP dinámica a través de DHCP. Al seleccionar la dirección IP fija, se muestran los siguientes parámetros adicionales.

IP Address Assigment	Fix IP-Address DHCP
IP Address	0.0.0.0
Subnet	0.0.0.0
Gateway	0.0.0
DNS Server	0.0.0.0
HTTPS Port	443 *

Puerto HTTP	443	
El dispositivo dispone de un servidor web HTTPSI para visualizar el estado o realizar la puesta en marcha. El puerto está configurado en el valor estándar 443.		
Nombre de la resolución (mDNS)		
Habilitar Resolución del Nombre del Servidor (mDNS)	Nein Ja	
Si está habilitado, este nombre de servidor puede encontra	ar el dispositivo	
Nombre del Servidor		
Este parámetro define el nombre del servidor.		
Due to security reason this Service shall only be used care that router are configured to block this Service. T the entire system.	in trusted internal networks. Please, take The selected host name must be unique in	
API / Funcionalidad MQTT		
Habilitar API/MQTT	No Sí	
Con este parámetro se puede habilitar la Característica AP corredor externo para proporcionar datos a otros sistemas	I/MQTT. MQTT puede ser usado para comunicarse con un de gestión.	
By activating this interface a communication to an executive established	ternal Management System can be	
Enable API/MQTT ON O	Yes	
Attention: if you going to communicate with an exter Communication" in the next parameter chapter "Security"	nal partner, please set "Local urity Settings" to "NO"	
En color "rojo" verá una sugerencia importante en cas	o de que desee comunicarse con un socio externo.	
La configuración y las instrucciones para usar MQTT	se explican en el capítulo: <u>21 API/MQTT</u> .	
Configuraciones de Seguridad		
Comunicación sólo en la red local	No Sí	
Este parámetro puede ser usado para restringir el servidor web a fin de operar y controlar el dispositivo a través de sitios web. De forma predeterminada, sólo se aceptan solicitudes de la red local.		
Communication on local network, only ON O Yes		
The webserver accepts request from local networks, only		
Acceso al sitio web		
Sobrescriba el Nombre de Usuario y la Contraseña con el Parámetro ETS.	No Sí	

1

Se pueden volve información más	er a ajustar las contraseñas con e detallada.	sta opci	ión. Consulte el capítulo <u>2 Seguridad k</u>	<u>(NX</u> para	a obtener
Webpage Access					
Set the Over	ride Option only if you want to reset passv	vord to E1	IS Default!		
Override Username Paramter	and Password with ETS No O Ye	25			
Password ha	s to be changed on web page!				
Account	Login Name	Passwo	ord		
Admin Account	admin	dali			
User Account	user	user			
Cuenta de Admir	nistrador		Entrada (8 caracteres)		
El operador está longitud máxima	ndar es "admin". La contraseña p de 8 caracteres. <mark>Nota:</mark> No se perr	oredeter nite una	minada " dali " debe cambiarse en el siti o contraseña vacía.	o web y t	tiene una
Cuenta de Usuario		Entrada (8 caracteres)			
El operador pred tiene una longitu	eterminado es " usuario ". La contr d máxima de 8 caracteres. <mark>Nota:</mark> I	aseña p No se pe	bredeterminada " usuario " debe cambiars ermite una contraseña vacía.	e en el s	itio web y
Restricción de de	erechos para la cuenta de usuario		User are allowed to control lights	🔿 No	O Yes
		User are allowed to change scene configuration	No	O Yes	
			User are allowed to change effect configuration	⊖ No	O Yes
			User are allowed to change schedule configuration	⊖ No	O Yes
			User are allowed to view emergeny reports	O No	O Yes
Aquí se pueden liberar o restringir los derechos del usuario.					

20.2 Broadcast

Esta pestaña se muestra si se ha activado la opción "Broadcast habilitado" en \rightarrow <u>Parámetros</u> <u>ETS/General/Funciones Especiales</u>.

- General	Objects for Broadcast Colour	RGB Colour	•
Behaviour	Selection of Object Type	RGB (3 Byte combined Object)	•
Analysis and Service	Status Information in the Group Object is only group colour type.	updated if the selected colour type is matching the	
Special Functions	Object for Broadcast Colour Temperature	No Ves	
IP Network			
Broadcast	-		



Objetos para Broadcast Color	No
	RGB Color
	RGBW Color
	XY Color
Esto define que objetos de comunicación se	mostraran para el control del color de transmisión.
none 🗸	
RGB Colour	
RGBW Colour	
XY Colour	
Al seleccionar el color RGB / RGBW o XY, s	e muestra una ventana de selección adicional.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DCP (2 Pute combined Object)	Selección del RGB Color
PCB (assessed abiaste)	
RGB (separated objects)	
HSV (separated objects)	
	Salassián del BCDW Caler
RGBW (6 Byte combined object 251.600)	
RGBW (separated objects)	
HSVW (separated objects)	
XY (separated objects)	Selección del XY Color
XY (combined object 242,600)	
0	
Note: La información de actado acla ao actu	aliza ai al tina da control da color coincido con al tina dofinido en al grupo
Nota. La información de estado solo se actu	aliza si el upo de control de color conicide con el upo definido en el grupo.
Obieto para Broadcast Temperatura de Colo	nr No
	Sí
Habilitar obieto para transmisión de tempera	tura da color

20.3 Grupos

Hay 4 páginas de parámetros para configuración de grupo. Los parámetros se describen a continuación.





20.3.1 Grupo General 1 (2.. 16)

+ General	Group 1, Description	
Broadcast	Value on DALI Power Fail (System Failure Level)	100% 🗸
- Groups	Value on ECG Power Recovery	Last Value 🔻
— GRP 1,	(Power On Lever)	
Behaviour	Operating Mode	Normal Mode 🔻
Colour Control	Function of Additional Object	No Object 🔹
Analysis and Service	Enable for Panic Mode	◎ No ○ Yes
+ GRP 2, + GRP 3,	Calculation of Dimming Values	🔵 linear 🔘 logarithmic
+ GRP 4,		
+ GRP 5,	This Object can be used to switch Off As soon as the Group has been switch again.	the Power of the ECGs. On again, this Object enables the Power of the ECG Line
+ GRP 6,	Control ECC Device Line via Object	Nee
+ GRP 7,	Control EGC Power Line via Object	None

Parámetro		Configuraciones
Grupo x, Descripción		por ej.: Sala1 (ventana)
Utilice este parámetro para definir comunicación. Por ejemplo: Sala1 (ventana).	una descripción de	e grupo. La descripción se muestra para todos los objetos de
G1, Switching, Room1 (window)	On/Off	
G1, Dimming, Room1 (window)	Brighter/Darker	
G1, Set Value, Room1 (window)	Value	
G1, Status, Room1 (window)	On/Off	
G1, Status, Room1 (window)	Value	
G1, Failure Status, Room1 (window)	Yes/No	
del Sistema)	de DALI (NIVEI de Fa	Último valor
Utilice este parámetro para configu guarda en el ECG y el dispositivo c	irar valor de una lá ambia automáticam	mpara después de una pérdida de potencia DALI. El valor se ente al valor cuando se produce unA pérdida de potencia.
Valor en Recuperación de Potencia del ECG (Nivel de Encendido)		de 0100% [100] Último valor
Utilice este parámetro para configur del ECG. El valor se guarda en el energía.	ar el valor de una lá ECG y el dispositi	mpara después de que se restablezca la fuente de alimentación vo cambia automáticamente al valor cuando se restablece la
Modalidad de Funcionamiento		Modalidad Normal Modalidad Permanente Modalidad Normal / Noche Modalidad Escalera
Uso de este parámetro para ajustar	la modalidad de fu	ncionamiento de un grupo.
Valor en modalidad permanente modalidad permanente)	(si se selecciona	la 0100% [50]

Veelectron

Uso de este parámetro para establecer el valor de todas las lámparas de un grupo en "modalidad permanente". Las lámparas en esta modalidad no se pueden conmutar ni cambiar. Se mantienen en el valor configurado. Comportamiento en modalidad Normal/Noche (si está Retardo Cambio-Off automáticamente Retardo Cambio-Off 2 steps automáticamente seleccionado) Retardo Dimm-Off automáticamente Habilitar Modalidad Permanente e Ignorar Telegramas Este parámetro puede ser usado para configurar cómo se comporta el grupo correspondiente si se ha activado el modalidad noche a través del objeto noche (No. 12). El parámetro sólo se muestra si el grupo está configurado en "Modalidad Noche". Configuraciones especiales: Apagado retardado en 2 steps de forma automática: 1 minuto antes de la hora configurada el valor se ajusta al 50% del valor real. Después del tiempo configurado se ajusta el valor de desconexión. Regulación de luz retardada automáticamente: 1 minuto antes de la hora configurada, el valor corriente se regula hasta el valor de desconexión. Habilitar Modalidad Permanente e Ignorar Telegramas: Apagado automático después de 1 Minuto 2 Minutos 3 Minutos 4 Minutos **5** Minutos 10 Minutos 15 Minutos 90 Minutos Este parámetro es usado para configurar el tiempo después del cual un grupo en modalidad normal/noche se apaga automáticamente. Este parámetro sólo es visible si selecciona "modalidad noche". está Retardo Cambio-Off automáticamente Comportamiento en Modalidad Escalera (si seleccionado) Retardo Cambio-Off 2 steps automáticamente Retardo Dimm-Off automáticamente Este parámetro puede ser usado para configurar cómo se comporta el grupo correspondiente en el funcionamiento de escalera. Los parámetros sólo se muestran si el grupo está configurado en "función de escalera". Apagado retardado en 2 steps de forma automática: 1 minuto antes de la hora configurada el valor se ajusta al 50% del valor real. Después del tiempo configurado se ajusta el valor de desconexión. Regulación de luz retardada automáticamente: 1 minuto antes de la hora configurada, el valor corriente se regula hasta el valor de desconexión. Apagado automático después de 1 Minuto 2 Minutos 3 Minutos 4 Minutos 5 Minutos 10 Minutos 15 Minutos 90 Minutos Este parámetro es usado para configurar el tiempo después del cual un grupo en modalidad escalera se apaga

Función del Objeto Adicional	Sin Objeto	
	Desactivar Objeto	
	Liberar Objeto	
	Función de Escalera Desactivar objeto	

áticamento. Este parámetro sólo es visible si selecciona (modalidad es

Uso de este parámetro para ajustar	la función de un objeto adicional.		
Si selecciona "Deshabilitar objeto", el valor 1 deshabilita e	l funcionamiento del grupo.		
Atonción: La función Doshabilitar solo se refiere a Comm	amiento del grupo. uta on ON/OEE y Establacor Valor modianto Obiotos		
Atencion. La funcion Desnabilitar solo se fellere a Contra			
Si selecciona "Función de escalera Deshabilitar objet	o", el valor 1 deshabilita sólo la función de escalera.		
Esto puede ser usado para desactivar temporalmente la fu	incion de escalera, por ejemplo, durante la limpleza.		
	Sin campio Campio a On Valor		
	Cambio a OFF-Valor		
Este parámetro aparece cuando se ha seleccionado un o	bjeto adicional para definir el comportamiento cuando está		
Comportamiento en Habilitación	Sin cambio		
	Cambio a On-Valor		
	Cambio a OFF-Valui Cambio a estado recención durante la deshabilitación		
	(bloqueo)		
Este parámetro aparece cuando se ha seleccionado un o habilitado.	bjeto adicional para definir el comportamiento cuando está		
Habilitación para Modalidad Pánico	No		
	Sí		
Determina si se debe considerar un grupo durante la mo obieto central número 10.	dalidad pánico. La modalidad pánico se controla mediante		
Valor en Modalidad Pánico	1%		
	50%		
	100%		
Uso de este parámetro para seleccionar el valor para esta modalidad de funcionamiento.			
Cálculo de Valores de Regulación Dimmer	logarítmico		
	lineal		
Ajusta la curva de regulación de luz para el grupo.			
1 This Object can be used to switch Off the Power of the ECGs.			
As soon as the Group has been switch On again, this Object enables the Power of the ECG Line			
again.			
······································			
Línea de Potencia de Control ECG mediante Objeto	Ninguno Objeto de Ahorro de Energía 1 16		
Aquí se define con qué objeto se debe desconectar la alimentación. Este parámetro sólo es visible si esta función se			
ha ajustado previamente en la página de parámetro → Funciones Especiales, ver <u>Página de Parámetro:</u> Funciones Especiales			



20.3.2 Comportamiento

+ General	Switch-On Value	100% 💌
Broadcast	Switch-On Behaviour	Set Value Immediately
- Groups	Switch-Off Value	0% 🔻
— GRP 1,	Switch-Off Behaviour	Set Value Immediately
Behaviour	Value-Set Behaviour	Set Value Immediately
Colour Control	Time for Dimming	10 Seconds 🔹
Analysis and Service	Max. Value for Dimming	100%
+ GRP 2,	Min. Value for Dimming	0% -
+ GRP 3,	Min/Max Value is valid for	Dimming Object 🔹
+ GRP 4,	Switch-On via Dimming	Switch ON with Value Object 🔹
+ GRP 5,		
+ GRP 6,	By using the 3 byte Scaling Speed the	dimming time given in ETS parameter will be ignored!
+ GRP 7,	Additional SetValue Object incl. Dimming	No Yes
+ GRP 8,	lime	

Parámetro	Configuraciones
Valor ENCENDIDO	1%
	5%
	10%
	95%
	100%
	Ultimo valor
Utilice este parámetro para configurar el valor de encendic	lo. Si selecciona "Último valor", el valor se ajusta al valor de
regulación de luz anterior al apagado de la lámpara.	
Comportamiento de ENCENDIDO	Configurar Valor Inmediatamente
	Dimm a Valor en 3s
	Dimm a Valor en 6s
	Dimm a Valor en 10s
	Dimm a Valor en 20s
	Dimm a Valor en 30s
	Dimm a Valor en 1 Minuto
	Dimm a Valor en 2 Minutos
	Dimm a Valor en 5 Minutos
	Dimm a Valor en 10 Minutos
Utilice este parámetro para configurar el comportamiento o	de encendido.
Valor APAGADO	0%
	5%
	10%
	40%
	30 %
	 95%
	99%



Utilice este parámetro para configurar el valor de apagado	•
Comportamiento de APAGADO	Configurar Valor Inmediatamente Dimm a Valor en 3s Dimm a Valor en 6s Dimm a Valor en 10s Dimm a Valor en 20s Dimm a Valor en 30s Dimm a Valor en 1 Minuto Dimm a Valor en 2 Minutos Dimm a Valor en 5 Minutos Dimm a Valor en 10 Minutos
Utilice este parámetro para configurar el comportamiento o	de apagado.
Comportamiento Configuración-Valor	Configurar Valor Inmediatamente Dimm a Valor en 3s Dimm a Valor en 6s Dimm a Valor en 10s Dimm a Valor en 20s Dimm a Valor en 30s Dimm a Valor en 1 Minuto Dimm a Valor en 2 Minutos Dimm a Valor en 5 Minutos Dimm a Valor en 10 Minutos
Utilice este parámetro para configurar el comportamiento configuración de valor. Recuerde que el tiempo de regu consiguiente, un tiempo de regulación de luz de 30 s signi de una escena sólo se cambia en un 50%, el cambio se re	al recibir un nuevo valor de regulación de luz mediante la lación se refiere siempre a todo el rango de valores. Por fica un cambio de valor del 100% en 30 s. Si el valor dentro raliza en 15 s.
Tiempo de Regulación de luz	3 Segundos 4 Segundos 5 Segundos 6 Segundos 10 Segundos 20 Segundos 30 Segundos 60 Segundos
Utilice este parámetro para configurar el tiempo de regulac a 100%.	ión de luz relativo en relación con un rango de valores de 0
Máx. Valor de Regulación Dimmer	50% 55% 100%
Utilice este parámetro para configurar el valor máximo de regulación de luz.	e atenuación que se puede ajustar mediante la respectiva
Mín. Valor de Regulación Dimmer	0% 0,5% 1% 5% 50%
Utilice este parámetro para configurar el valor mínimo o regulación de luz.	de atenuación que se puede ajustar mediante la relativa
El valor mín./máx. es válido para	Regulación de Luz Objeto Valor Objeto Regulación & Objeto Valor
ajustar, por ejemplo, el 60% mediante regulación de luz y	el 100% mediante configuración de valor.

KNX



ENCENDIDO mediante Regulación de luz	No
	Conmuta en ON con Objeto Regulación de Luz
	Conmuta en ON con Objeto Valor
	Conmuta en ON con Dimmer & Objeto Valor
Utilice este parámetro para seleccionar si un grupo apagad relativo de 4 Bit, un objeto de configuración de valor o amb	o debe encenderse al recibir un objeto de regulación de luz oos.
Objeto Ajustar Valor Adicional incl. Tiempo de Regulación	No
de Luz.	Sí
Determina si el objeto Ajustar Valor debe ser usado con	el tiempo de regulación de luz combinado (DPT 225.001).
Ver objeto Nr. 50.	

Nota: Si selecciona el objeto de 3 Byte (combinación de valor y tiempo de regulación de luz), el tiempo de regulación de luz en el ETS se ignora.

20.3.3 Control de colores

+ General	Colour Control Type	Colour Temperature 🔻
Broadcast	Colour Temperature Control Type	via DT-8 (normal operation) 🔻
- Groups	Dimming up to cold colour	O No Yes
- GRP 1,	Colour changing Fading Time via Dimming	fast (10 Seconds) 🗸
Colour Control	Colour changing Fading Time	immediately 🔻
Analysis and Service + GRP 2,	Behaviour when Switching ON	 Keep last Object Value Use ETS Parameter below

Parámetro	Configuraciones
Tipo de Control Color	ninguno
	Temperatura de Color
	RGB Color
	RGBW Color
	XY Color
	Temperatura de Color + RGB
	Temperatura de Color + RGBW
Este parámetro puede ser usado para establecer qué control de color se utilizará para GRUPO.	
Asegúrese de que los ECGs de este grupo también admita	an este tipo de control.

20.3.3.1 Temperatura de Color

Tipo de Control de Temperatura de Color (al seleccionar "Temperatura de color")	via DT-8 (normal operation) via DT-6 (LED cold/warm) Master-Group via DT-6 (LED cold/warm) Slave-Group	
Cuando se selecciona "Temperatura de Color", se admiten	n estos tipos de control.	



Vía DT-8 (funcionamiento normal)	via DT-8 (normal operatio	on) 🔻	
Regulación Dimmer hasta color frío	No Sí		
Cuando esta opción está activada, la temperatura del c correspondientes se establecen en el siguiente parámetro	olor cambia a medida que	e se atenúa la luz. Los valo	ores
Temperatura de color en valor 0% Temperatura de color en valor 100%	Colour Temperature at Value 0% Colour Temperature at Value 100%	3000 6 000	‡ °К ‡ °К
Parámetros para la configuración de la temperatura del co	lor (cálida) con luz tenue y	(fría) con luz muy tenue.	
Cambio de color Tiempo de Ajuste Gradual vía Regulación Dimmer	Rápido (10 segundos) Estándar (20 segundos) Lento (40 segundos)		
Este parámetro es usado para decidir qué tan rápido se o regulación de luz.	lebe cambiar la temperatu	ra del color cuando se realiza	a la
Cambio de color Tiempo de Ajuste Gradual	inmediatamente 1 Segundo 5 Segundos 10 Segundos 20 Segundos 30 Segundos 60 Segundos 90 Segundos		
Este parámetro es usado para decidir qué tan rápido se de	be cambiar la temperatura	i del color.	
Comportamiento al ENCENDIDO	Mantener último Valor C Uso Parámetro ETS sigui	Dbjeto iente	
Este parámetro es usado para decidir si siempre debe ser usado el último valor de color válido o básicamente la temperatura de color que se configuró con el ETS. Nota: en caso de "Mantener el Valor del último Objeto" - <u>Atención:</u> en caso de un valor de objeto no válido, se utiliza el calor presentablecido del ETS.			
Temperatura de Color al Encender	3000	÷ °	К
Temperatura de color al encender con la opción "Usar el parámetro ETS a continuación" habilitada.			
A través del Grupo Maestro DT-6 (LED frío/caliente)	via DT-6 (LED cold/warm)) Master-Group 💌	
Esto permite establecer una temperatura de color a través de 2 grupos DT-6. Por ejemplo, las tiras de LED con un color cálido (3000K) se asignan a un grupo maestro y las tiras de LED con un color frío (6000K) a un grupo slave			
Colour Temperature by using 2 Groups (one for cold white, one for warm white)			
Colour Temperature for Master LED (warm) 1000	≑ °К		
Colour Temperature for Slave LED (cold) 6000	‡ °K		
Aquí se definen los valores reales para los dos LEDs			
A través del Grupo Slave DT-6 (LED frío/caliente) via DT-6 (LED cold/warm) Slave-Group			
This Group is controlled by another Master Group. Settings and Objects from the Master are vaild.			



Asignar según Grupo Maestro	Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 16
Asignación del grupo maestro respectivo.	

20.3.3.2 RGB

Selección del Tipo de Objeto (al seleccionar "Color RGB")	DCD (2 Data samplined Object)	
	RGB (3 Byte combined Object)	~
	RGB (separated objects)	
	HSV (separated objects)	
Al seleccionar "colores RGB", se admiten estos tipos de co	ntrol.	
Tiempo en el cambio de color mediante regulación de luz	Rápido (10 segundos)	
	Estándar (20 segundos)	
	Lento (40 segundos)	
Este parámetro es usado para decidir qué tan rápido se o regulación de luz.	ebe cambiar la temperatura del co	olor cuando se realiza la
Cambio de color Tiempo de Aiuste Gradual	inmediatamente	
	1 Segundo	
	5 Segundos	
	10 Segundos	
	20 Segundos	
	30 Segundos	
	60 Segundos	
	90 Segundos	
Este parámetro es usado para decidir qué tan rápido se de	be cambiar la temperatura del colo	br.
I Valor de Corrección para I ED especial		
Valor de Corrección para LED especial	100	
Valor de Corrección para LED especial	Intensity of Colour Red	%
Valor de Corrección para LED especial	Intensity of Colour Red	×
Valor de Corrección para LED especial	Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green 100 100	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Valor de Corrección para LED especial	Intensity of Colour Red 100 Intensity of Colour Green 100 Intensity of Colour Blue 100	×
Valor de Corrección para LED especial	Intensity of Colour Red 100 Intensity of Colour Green 100 Intensity of Colour Blue 100	% %
Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colo	Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue Tes rojo, verde y azul puede no co	oincidir exactamente con
Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colo las iluminancias y el balasto.	Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue Tes rojo, verde y azul puede no co	incidir exactamente con
Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colo las iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi	Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue Tres rojo, verde y azul puede no co	incidir exactamente con
Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colo las iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%.	Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue Tes rojo, verde y azul puede no co	oincidir exactamente con viduales. Una intensidad
Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colo las iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%. Comportamiento al ENCENDIDO	Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue Tes rojo, verde y azul puede no co Ticar la ponderación de colores indiv Mantener último Valor Objeto Uso Parámetro ETS siguiente	incidir exactamente con
Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colo las iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%. Comportamiento al ENCENDIDO	Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue Tes rojo, verde y azul puede no co icar la ponderación de colores indir Mantener último Valor Objeto Uso Parámetro ETS siguiente er usado el último valor de color	incidir exactamente con viduales. Una intensidad
Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colo las iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%. Comportamiento al ENCENDIDO Este parámetro es usado para decidir si siempre debe s temperatura de color que se configuró con el ETS.	Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue Intensity of Colour B	incidir exactamente con viduales. Una intensidad
Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colo las iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%. Comportamiento al ENCENDIDO Este parámetro es usado para decidir si siempre debe s temperatura de color que se configuró con el ETS. Nota: en caso de "Mantener el Valor del último Objeto" - <u>A</u> el color preestablecido del ETS.	Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue Tess rojo, verde y azul puede no colores indire Tagenderación de colores indire Mantener último Valor Objeto Uso Parámetro ETS siguiente er usado el último valor de color re tención: en caso de un valor de olores	ofincidir exactamente con viduales. Una intensidad válido o básicamente la bjeto no válido, se utiliza
Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colo las iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100% Comportamiento al ENCENDIDO Este parámetro es usado para decidir si siempre debe s temperatura de color que se configuró con el ETS. Nota: en caso de "Mantener el Valor del último Objeto" - <u>A</u> el color preestablecido del ETS. Valor de Color cuando está encendido	Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue Tess rojo, verde y azul puede no co icar la ponderación de colores indir Mantener último Valor Objeto Uso Parámetro ETS siguiente er usado el último valor de color r tención: en caso de un valor de ol	válido o básicamente la





#FF0	000	Este parámetro define el color RGB cuando está encendido. Para ello se muestra una ventana para seleccionar el color mediante pulsador en el ETS.
R	255	
G 🗌	0	
в	0	
н	0°	
S	100 %	
v	100 %	

20.3.3.3 RGBW

Selección del Tipo de C RGBW") Al seleccionar "colores RG consultar capítulo:	bjeto (al seleccionar "Color BW", se admiten estos tipos	RGBW (6 Byte combined object 251.600) RGBW (separated objects) HSVW (separated objects) de control. Para más información sobre parámetros ETS
<u>3 Control de</u> colores Comportamiento al ENCEN	DIDO	Mantener último Valor Objeto Uso Parámetro ETS siguiente
Este parámetro es usado p temperatura de color que se Nota: en caso de "Mantene el color preestablecido del E	ara decidir si siempre debe s configuró con el ETS. r el Valor del último Objeto" - <u>A</u> ETS.	er usado el último valor de color válido o básicamente la <mark>Atención:</mark> en caso de un valor de objeto no válido, se utiliza
Uso de Parámetros ET continuación	'S como se establece a	Colour Value when Switching On #FF0000 Additional White
#FF0000	Este parámetro define el co ventana para seleccionar el	lor RGBW cuando está encendido. Para ello se muestra una l color mediante pulsador en el ETS.
R 255		
G [] 0		
в [] О		
н 🗌 — 0°		
S 100 %		
V 100 %		

20.3.3.4 XY Color

Selección del Tipo de Objeto (al seleccionar "Color XY")	XY (separated objects) XY (combined object 242 600)

Veelectron

Este parámetro puede ser usado para establecer qué objetos se utilizaran para Controles.			
Cambio de color Tiempo de Ajuste Gradual		inmediatamente 1 Segundo 5 Segundos 10 Segundos 20 Segundos 30 Segundos 60 Segundos 90 Segundos	
Este parámetro es usado pa	ra decidir cuán rápido se debe	cambiar el color.	
Comportamiento al ENCENDIDO Mantener último Valor Objeto Uso Parámetro ETS siguiente			
Este parámetro es usado para decidir si siempre debe ser usado el último valor de color válido o básicamente la temperatura de color que se configuró con el ETS. Nota: en caso de "Mantener el Valor del último Objeto" - <u>Atención:</u> en caso de un valor de objeto no válido, se utiliza el color prestablecido del ETS.			
Uso Parámetro ETS siguiente		Valor X al ENCENDER (01) Valor Y al ENCENDER (01)	
Bick Body Kree	Este parámetro es usao La unidad de medida permi X = 0,33 e Y = 0,33 corresp	lo para definir el color X cuando está encendido. tida está entre 0 y 1. onden al punto blanco.	

20.3.3.5 Temperatura de Color + RGB

Selección del Tipo de Objeto (al seleccionar "Temperatura de Color + RGB")	RGB (3 Byte combined Object) RGB (separated objects) HSV (separated objects)
Cuando se selecciona "Temperatura de Color"+ RGB" se a	admiten estos tipos de control.
Regulación Dimmer hasta color frío	No Sí
Cuando esta opción está activada, la temperatura del c correspondientes se establecen en el siguiente parámetro	olor cambia a medida que se atenúa la luz. Los valores
Temperatura de color en valor 0%	Colour Temperature at Value 0% 3000 + K
Temperatura de color en valor 100%	Colour Temperature at Value 100% 6000 *
Parámetros para la configuración de la temperatura del co	or (cálida) con luz tenue y (fría) con luz muy tenue.
Tiempo en el cambio de color mediante regulación de luz	Rápido (10 segundos)
	Estándar (20 segundos)
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe	cambiar el color cuando se realiza la regulación de luz



Tiempo en el cambio de color Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se deb	inmediatamente 1 Segundo 5 Segundos 10 Segundos 20 Segundos 30 Segundos 60 Segundos 90 Segundos
Para	
Valor de Corrección para LED especial	100
	Intensity of Colour Red
	Intensity of Colour Green
	Intensity of Colour Blue
las iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede mod del 100% significa que este color está controlado al 100% Comportamiento al ENCENDIDO	ficar la ponderación de colores individuales. Una intensidad
	Use ETS Parameter below for Colour
	Use ETS Parameter below for Colour
	Temperature
temperatura de color que se configuró con el ETS. Nota: en caso de "Mantener el Valor del último Objeto" - <u>A</u> el color preestablecido del ETS. Uso de Parámetros ETS como se establece a continuación	Atención: en caso de un valor de objeto no válido, se utiliza Colour Value when Switching On #FF0000
Este parámetro define el co ventana para seleccionar el referencia de la co ventana para seleccionar el referencia de la co ventana para seleccionar el ventana para seleccionar el referencia de la co ventana para seleccionar el referencia de la co comportamiento al ENCENDIDO	olor RGB cuando está encendido. Para ello se muestra una l color mediante pulsador en el ETS.
	<u>3000</u> ≎K
Temperatura de color al encender con la habilitación de la como se establece a continuación".	opción "Usar parámetros ETS para temperatura de control



20.3.3.6 Temperatura de Color + RGBW

Selección del Tipo de Obieto (al seleccionar "Temperatura					
de Color + RGBW")	RGBW (6 Byte combine	d object 251.600) 🗸 🗸			
,	RGBW (separated object	ts)			
	HSV/W (constrated object	+-)			
	novw (separated objec	.(5)			
Cuando se selecciona "Temperatura de Color"+ RGBW" se	Cuando se selecciona "Temperatura de Color"+ RGBW" se admiten estos tipos de control.				
Regulación Dimmer hasta Temperatura de color frío	No Sí				
Cuando esta opción está activada, la temperatura del co correspondientes se establecen en el siguiente parámetro	blor cambia a medida qu	e se atenúa la luz. Los valores			
Temperatura de color en 0%	Colour Temperature at Value 0%	3000 ⁺ / _* °K			
Temperatura de color en 100%	Colour Temperature at Value 100%	6000 ‡ °K			
Parámetros para la configuración de la temperatura del col	or (cálida) con luz tenue y	(fría) con luz muy tenue.			
Cambio de color Tiempo de Ajuste Gradual vía Regulación	Rápido (10 segundos)				
Dimmer	Estándar (20 segundos)				
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe	cambiar el color cuando s	se realiza la regulación de luz			
Cambio de color Tiempo de Ajuste Gradual	inmediatamente				
	1 Segundo				
	10 Segundos				
	20 Segundos				
	30 Segundos				
	60 Segundos				
	90 Segundos				
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe	cambiar el color.				
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe	cambiar el color.				
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial	cambiar el color.	100			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial	cambiar el color.	100 %			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial	Cambiar el color.	100 100 %			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial	Cambiar el color.	100 % 100 % 100 %			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial	Cambiar el color. Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue	100 100 100 100 %			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial	cambiar el color. Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue	100 %			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colore iluminancias y el balasto.	cambiar el color. Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue s rojo, verde y azul puede	100 100 100 100 \$ 100 \$ 5 no coincidir exactamente con las			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colore iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi	cambiar el color. Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue s rojo, verde y azul puede icar la ponderación de colo	100 100 100 100 100 % no coincidir exactamente con las ores individuales. Una intensidad			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colore iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%.	cambiar el color. Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue s rojo, verde y azul puede ïcar la ponderación de colo	100 100 100 100 100 100 100 100			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colore iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%. Comportamiento al encender (al seleccionar "Parámetro ETS a continuación para Color")	cambiar el color. Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue s rojo, verde y azul puede ïcar la ponderación de colour Keep last Object Value	100 100 100 100 % 100 % no coincidir exactamente con las ores individuales. Una intensidad			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colore iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%. Comportamiento al encender (al seleccionar "Parámetro ETS a continuación para Color")	cambiar el color. Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue s rojo, verde y azul puede ïcar la ponderación de colo Keep last Object Value Use ETS Parameter belo	100 100 100 100 % no coincidir exactamente con las ores individuales. Una intensidad w for Colour			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colore iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%. Comportamiento al encender (al seleccionar "Parámetro ETS a continuación para Color")	cambiar el color. Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue s rojo, verde y azul puede ïcar la ponderación de colo Keep last Object Value Use ETS Parameter belo Use ETS Parameter belo	100 100 100 100 100 100 100 100			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colore iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%. Comportamiento al encender (al seleccionar "Parámetro ETS a continuación para Color")	cambiar el color. Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue s rojo, verde y azul puede icar la ponderación de colo Keep last Object Value Use ETS Parameter belo Use ETS Parameter belo Temperature	100 100 100 100 100 100 100 100			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colore iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%. Comportamiento al encender (al seleccionar "Parámetro ETS a continuación para Color") Este parámetro es usado para decidir si siempre debe s temperatura de color que se configuró con el ETS.	cambiar el color. Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue s rojo, verde y azul puede ïcar la ponderación de colo Keep last Object Value Use ETS Parameter belo Use ETS Parameter belo Temperature er usado el último valor o	100 100 100 % 100			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colore iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%. Comportamiento al encender (al seleccionar "Parámetro ETS a continuación para Color") Este parámetro es usado para decidir si siempre debe s temperatura de color que se configuró con el ETS. Nota: en caso de "Mantener el Valor del último Objeto" - <u>A</u> el color preestablecido del ETS.	cambiar el color. Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue s rojo, verde y azul puede ïcar la ponderación de colo Keep last Object Value Use ETS Parameter belo Use ETS Parameter belo Temperature er usado el último valor o tención: en caso de un va	100 100 100 100 100 100 100 100			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colore iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%. Comportamiento al encender (al seleccionar "Parámetro ETS a continuación para Color") Este parámetro es usado para decidir si siempre debe s temperatura de color que se configuró con el ETS. Nota: en caso de "Mantener el Valor del último Objeto" - <u>A</u> el color preestablecido del ETS. Utilice el parámetro ETS a continuación (al seleccionar	cambiar el color. Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue s rojo, verde y azul puede icar la ponderación de colo Keep last Object Value Use ETS Parameter belo Use ETS Parameter belo Temperature er usado el último valor o tención: en caso de un va Colour Value when Switching On	100 100 100 100 100 100 100 100			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colore iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%. Comportamiento al encender (al seleccionar "Parámetro ETS a continuación para Color") Este parámetro es usado para decidir si siempre debe s temperatura de color que se configuró con el ETS. Nota: en caso de "Mantener el Valor del último Objeto" - <u>A</u> el color preestablecido del ETS. Utilice el parámetro ETS a continuación (al seleccionar "Parámetro ETS a continuación para Temperatura de	cambiar el color. Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue s rojo, verde y azul puede ïcar la ponderación de colo ïcar la ponderación de colo Keep last Object Value Use ETS Parameter belo Use ETS Parameter belo Use ETS Parameter belo Temperature er usado el último valor o tención: en caso de un va Colour Value when Switching On Additional White	100 100 100 100 100 100 100 100			
Este parámetro es usado para decidir cuán rápido se debe Valor de Corrección para LED especial En determinadas circunstancias, la intensidad de los colore iluminancias y el balasto. Para realizar una corrección posterior, aquí se puede modi del 100% significa que este color está controlado al 100%. Comportamiento al encender (al seleccionar "Parámetro ETS a continuación para Color") Este parámetro es usado para decidir si siempre debe s temperatura de color que se configuró con el ETS. Nota: en caso de "Mantener el Valor del último Objeto" - <u>A</u> el color preestablecido del ETS. Utilice el parámetro ETS a continuación (al seleccionar "Parámetro ETS a continuación para Temperatura de Color")	cambiar el color. Intensity of Colour Red Intensity of Colour Green Intensity of Colour Blue s rojo, verde y azul puede ïcar la ponderación de colo Keep last Object Value Use ETS Parameter belo Use ETS Parameter belo Temperature er usado el último valor o tención: en caso de un va Colour Value when Switching On Additional White	100 100 100 100 100 100 100 100			



IC01D03DAL

#FF0000	Este parámetro define el co ventana para seleccionar el	lor RGB cuando está encendido. Para ello se mu color mediante pulsador en el ETS.	estra una
R 255			
G 🗋 🗌 0			
в 🗌 — О			
н 🛛 — о°			
S 100 %			
V 100 %			
Comportamiento al ENCEN	DIDO	3000	\$ ⁰К
Temperatura de color al encender con la habilitación de la opción "Usar parámetros ETS para temperatura de control como se establece a continuación".			

20.3.4 Análisis y Servicio

- Groups	Additional Failure Objects	O No 🔾 Yes
- GRP 1,	Operation Hour Calculation	No Yes
Behaviour		
Colour Control		
Analysis and Service		

Parámetro		Configuraciones	
Fallo Objetos Adicional		No	
		Sí	
Utilice este parámetro si desea definir objeto	s de fallo adic	ionales.	
Fallo Objeto Adicional para		Límite de Fallo Excedido Número de Fallos/Índice	
Determina si el objeto de fallo adicional debe usarse como un objeto de 1 Byte para el número de fallos/tasa de fallos o como un objeto de 1 Bit para exceder el límite de fallo.			nero de fallos/tasa de fallos
Función del objeto de falla adicional		Número Total de Fallos Índice de Fallos 0.100%	
Utilice este parámetro para seleccionar el número de todas las fallas en un grupo o la tasa de fallas en%. Es parámetro solo es visible si selecciona "Número total de fallos" como objeto de fallo adicional.			a tasa de fallas en%. Este onal.
Additional Failure Objects	🔿 No 🌘	Yes	
Additional Failure Object for Failure T Failure T Failure T Failure T		hreshold Exceeded	
		lumber/Rate	
Function of Additional Failue Object OF Failure R		mber of Failures	
		ate 0100%	



Límite de Fallos Totales		1%100% [1%]		
Utilice este parámetro para introducir el límite Este parámetro solo es visible cuando selecc	e en %. Cuan iona "Límite c	do se supera el límite se envía el objeto de alarma de fallo. le fallo excedido" como objeto de fallo adicional.		
Additional Failure Objects	○ No ○	Yes		
Additional Failure Object for	Failure T Failure N	hreshold Exceeded Number/Rate		
Threshold for Total Failures	1%	•		
Cálculo de Horas de Operación		Sí No		
Utilice este parámetro si desea contar las horas de funcionamiento de un grupo.				
Límite de Horas de Funcionamiento (horas)		1 h200.000 h [4000 h]		
Establece la vida útil de una lámpara con el e	nvío de una a	advertencia individual.		
Operation Hour Calculation ON	O Yes			
Operating Hour Limit (hours) 4000		* *		

20.4 ECG Individual

Las configuraciones de los ECGs se realizan en dos páginas de parámetros, siempre que este ECG esté definido como un ECG individual y no haya sido asignado a un grupo. Los parámetros de estas páginas se describen a continuación.

20.4.1 General ECG Individual

- Single ECG	In case "Dimm to cold" has been see Value case he defined has	elected the Colour Temperature for 0%	Value and 100%
+ 500.1	value can be defined here.		
T ECG I,	Colour Temperature at Value 0%	3000	‡ °K
+ ECG 2,			
	Colour Temperature at Value 100%	6000	‡ °K
+ ECG 3,			
Temperatura de Colo	r en Valor 0%	Colour Temperature at Value 0%	2000

Temperatura de Color en Valor 0% Temperatura de Color en Valor 100%	Colour Temperature at Value 0% Colour Temperature at Value 100%	3000	‡ শ ‡ শ	к к
Parámetros para la configuración de la temperatura del co	l lor (cálida) con luz tenue y	(fría) con luz muy tenue.		
¿Número de ECG a controlar?	Number of ECGs to be controlled?	2	*]
Parámetro para la configuración del número de ECGs (0. 64) para ser instalado.				



20.4.2 ECG 1 (2.. 64)

 Single ECG 	ECG 1, Description			
- ECG 1,	Group Assignment	Single ECG		
Colour Control	ECG Type	ECG with Colour Control		
Behaviour	An additional tab is displayed for furt	her color settings		
Analysis and Service				
+ ECG 2,	Operating Mode	Normal Mode 🔹		
+ ECG 3,	Function of Additional Object	Release Object 🔹		
+ ECG 4,	Behaviour on Disable	No Change 🔹		
+ ECG 5,	Behaviour on Enable	No Change 🔻		
+ ECG 6,				
+ ECG 7,	ECG enabled for Panic Mode	O No Ves		
+ ECG 8,	Value on DALI Power Fail (System Failure Level)	100% 👻		
+ ECG 9,	Value on ECG Power Recovery	Last Value		
+ ECG 10,	(Power On Level)	Last value		
+ ECG 11,	Calculation of Dimming Values	🔵 linear 🔘 logarithmic		
+ ECG 12,				
+ ECG 13,	This Object can be used to switch Off	the Power of the ECGs.		
+ ECG 14,	Line again.	ed on again, this object enables the rower of the ECO		
+ ECG 15,	Control EGC Power Line via Object	None		
+ ECG 16,	Emergency Luminaire with Central Battery	No Emergency Luminaire		
+ ECG 17,		Central Battery Emergency Luminaire		

Parámetro			Configuraciones
ECG x, Descripción			por ej.: Piso, nivel 1
Con este parámetro se pued los objetos de comunicación.	e definir una d Ejemplo de de	escripción de escripción: P	el ECG. Esta descripción se muestra como resumen de todos iso, nivel 1.
ECG 1, Switching, Floor, 1 level	On/Off		
ECG 1, Dimming, Floor, 1 level	Brighter/Darker		
ECG 1, Set Value, Floor, 1 level	Value		
ECG 1, Status, Floor, 1 level	On/Off		
ECG 1, Status, Floor, 1 level	Value		
ECG 1, Failure Status, Floor, 1 level	Status		
Asignación de Grupo			No asignado
			Grupo 1
			Grupo 16
La asignación de grupo se co	onfigura a trave	és del DCA o	mediante el sitio web y solo se muestra aquí.



Tipo ECG	Lámpara Fluorescente	
	Lámpara de Batería Autónoma (no conmutable)	
	Lámpara de Batería Autónoma (conmutable)	
	Lámpara de Batería Autónoma (conmutable) + Control d	
	Color	
	Lámpara de Descarga	
	Lámpara de Baja Tensión	
	Lámpara Incandescente	
	Convertidor 0.10V	
	Módulo LED	
	Módulo Relé	
	ECG con Control de Color	
Use este parametro para ajustar el Tipo de un ECG usa	do.	
Tipo ECG	Módulo LED	
Parámetros para el tipo de ECG módulo Led		
Modalidad de Funcionamiento	Modalidad Normal	
	Modalidad Permanente	
	Modalidad Normal / Noche	
Este parámetro permite configurar la modalidad de fun	cionamiento en el que se operará el ECG. El funcionamiento	
noche se controla mediante un objeto central no. 12.		
Función de objeto adicional	Sin Objeto	
	Desactivar Objeto	
	Liberar Objeto	
Este parámetro puede ser usado para definir la función	de un objeto adicional. Si se selecciona "Deshabilitar objeto",	
se muestra un objeto que bloquea el funcionamiento de	l ECG si el valor es "1". Si se selecciona "Habilitar objeto", se	
muestra un objeto que permite el funcionamiento del EC	CG si el valor es "1".	
Nota: La función de deshabilitación solo se refiere a ma KNX	ndos ON/OFF y de configuración de valores mediante objetos	
Comportamiento en Deshabilitación	Sin cambio	
	Cambio a On-Valor	
	Cambio a OFF-Valor	
Este parámetro aparece cuando se ha seleccionado ur	n objeto adicional para definir el comportamiento cuando está	
deshabilitado.		
Comportamiento en Habilitación	Sin Chance	
	Cambio a ON-Valor	
	Cambio a OFF-Valor	
	Cambio a estado recepción durante la deshabilitación	
	(bloqueo)	
Este parámetro se muestra cuando se selecciona un	objeto adicional. El comportamiento durante la activación se	
puede definir aquí.		
Valor en Modalidad Permanente	1100% [50%]	
Este parámetro le permite ajustar el valor al que se	configura permanentemente la lámpara correspondiente en	
Modalidad "Permanente". En la modalidad de funcionan	niento "operación continua", la lámpara no se puede conmutar	
ni cambiar, sino que siempre se enciende en la config	juración valor. El parámetro sólo se muestra si el ECG está	
configurado en "operación continua".		
Comportamiento en Modalidad Normal/Noche (si está	Retardo Cambio-Off automáticamente	
seleccionado)	Retardo Cambio-Off 2 steps automáticamente	
	Retardo Dimm-Off automáticamente	
	Habilitar Modalidad Permanente e Ignorar Telegramas	

Este parámetro puede ser usado para configurar cómo se comporta el grupo correspondiente si se ha activado la modalidad noche mediante el objeto noche. El parámetro sólo se muestra si el grupo está configurado en "Modalidad Normal Noche". Configuraciones especiales:

• Apagado retardado en 2 steps de forma automática:

- Después del tiempo establecido se fija al 50% del valor anterior.
- Después de otro minuto, se ajusta el valor de desconexión.

• Regulación de luz retardada automáticamente:

- Después del tiempo ajustado, el valor de desconexión se atenúa al cabo de un minuto.

• Habilitar Modalidad Permanente e Ignorar Telegramas:

Apagado automático después de (minutos)	1 minuto		
	2 minutos		
	3 minutos		
	4 minutos		
	5 minutos		
	10 minutos		
	15 minutos		
	90 minutos		
Este parámetro se utiliza para decidir después de cuánt	os minutos se apagará el ECG.		
Función del Obieto Adicional	Sin Obieto		
	Desactivar Obieto		
	Liberar Obieto		
	Función de Escalera Desactivar obieto		
Llso de este parámetro para ajust:	ar la función de un objeto adicional		
Si selecciona "Deshabilitar obieto" el valor 1 deshabilita	al la lancionamiento del grupo		
Si selecciona "Liberar Objeto", el valor 1 babilita el funci	ionamiento del grupo.		
Si selecciona "Eunción de escalera Desbabilitar ob	ieto" el valor 1 deshabilita sólo la función de escalera		
Esto nuede ser usado para desactivar temporalmente la	provi, el valor il desnabilità solo la lancion de escalera.		
Comportamiento en Habilitación	Sin combio		
	Sill Cambio a On Violar		
	Cambio a OT-Valor		
	Cambio a OFF-valor		
Este parametro aparece cuando se ha seleccionado un habilitado.	o objeto adicional para definir el comportamiento cuando esta		
Habilitación para Modalidad Pánico	No		
	Sí		
Determina el se debe considerar un grupe durante la madelidad pánica. La madelidad pánica os controla madiante			
objeto central número 10.	noualidad partico. La modalidad partico se controla mediante		
Valor en Modalidad Pánico	1100% [50]		
I lso de este parámetro para seleccionar el valor para es	ta modalidad de funcionamiento		
Valor en caso de Fallo de Potencia de DALI (Nivel de	0100% [100]		
Fallo del Sistema)	Último valor		
Litilice este parámetro para configurar valor de una lán	nara después de una pérdida de potencia DALL El valor se		
guarda en el ECG y el dispositivo cambia automáticamente al valor cuando se produce unA pérdida de potencia.			
Valor en Recuperación de Potencia del ECG (Nivel de	0100% [100]		
Encendido)	Último valor		
Itilice este parámetro para configurar el valor de una lám	nara después de que se restablezca la fuente de alimentación		
del CC. El valer de guarde en el CC va el diagostica ambaia después de que se restablezca la idente de ambaia después de que se restablezca la idente de ambaia después de que se restablezca la idente de ambaia de la construcción de la constr			
energía			
Cálculo de Veleres de Degulosión Dimmor			
Calculo de valores de Regulación Dimmer	lineal		
	linear		
Ajusta la curva de regulación de luz para el grupo.			



This Object can be used to switch Off the Power of the ECGs.

As soon as the Group has been switch On again, this Object enables the Power of the ECG Line again.

Línea de Potencia de Control ECG mediante Obieto	Ninguno		
	Objeto de Ahorro de Energía 1 16		
Aquí se define con qué objeto se debe desconectar la alimentación. Este parámetro sólo es visible si esta función se ha ajustado previamente en la página de parámetro → Funciones Especiales, ver <u>Página de Parámetro</u> ; Funciones Especiales			
Luces de Emergencia con Batería Central	Sin Iluminación de Emergencia Iluminación de Emergencia con Batería Central		
Utilice este parámetro si desea que el ECG controle una luz de emergencia con batería central. Los dispositivos definidos como luces de emergencia se marcan específicamente durante las notificaciones de estado y puede se activada una modalidad de prueba especial mediante objeto. Este parámetro no es visible si se ha seleccionado "luz de emergencia autónoma".			
Valor en Modalidad Prueba	0100% [50]		
Este parámetro puede ser usado para ajustar el correspondiente en "Modalidad de prueba". En la modal se puede conmutar ni cambiar, sino que siempre se enc si se ha seleccionado "Iluminación de emergencia con b 11.	valor al que se configura permanentemente la lámpara idad de funcionamiento "modalidad de prueba", la lámpara no iende en la configuración valor. Este parámetro sólo es visible atería central". La modalidad de prueba se inicia con el objeto		
Duración de la modalidad de prueba (minutos)	5 Minutos		
	1 Hora		
	4 Horas		
Utilice este parámetro para configurar durante cuánto modalidad de prueba. Una lámpara en esta modalidad establecido. Este parámetro sólo es visible si selecciona	tiempo estará encendida la lámpara después de iniciar la no se puede conmutar ni cambiar. Se mantiene en el valor as "luces de emergencia con batería central".		
Tipo ECG	Lámpara fluorescente		
Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara Fluorescente". Ver configuraciones de parámetro para módulos LED.			
Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara Fluorescente	". Ver configuraciones de parámetro para <u>módulos LED</u> .		
Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara Fluorescente Tipo ECG	". Ver configuraciones de parámetro para <u>módulos LED</u> . Lámpara de Batería Autónoma (no conmutable)		
Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara Fluorescente Tipo ECG Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Batería A	". Ver configuraciones de parámetro para <u>módulos LED</u> . Lámpara de Batería Autónoma (no conmutable) utónoma (no conmutable)"		
Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara Fluorescente Tipo ECG Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Batería A Controles del convertidor -	 Ver configuraciones de parámetro para <u>módulos LED</u>. Lámpara de Batería Autónoma (no conmutable) utónoma (no conmutable)" ECG 1 64 No asignado 		
Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara Fluorescente Tipo ECG Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Batería A Controles del convertidor -	 Ver configuraciones de parámetro para módulos LED. Lámpara de Batería Autónoma (no conmutable) utónoma (no conmutable)" ECG 1 64 No asignado 		
Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara Fluorescente Tipo ECG Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Batería A Controles del convertidor - Tipo de Fallo Objeto	 Ver configuraciones de parámetro para módulos LED. Lámpara de Batería Autónoma (no conmutable) utónoma (no conmutable)" ECG 1 64 No asignado 1 bit 1 byte 		
Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara Fluorescente Tipo ECG Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Batería A Controles del convertidor - Tipo de Fallo Objeto Aquí puede definir si el error debe notificarse en forma información sobre errores de lámpara o balasto, consult	 Ver configuraciones de parámetro para módulos LED. Lámpara de Batería Autónoma (no conmutable) utónoma (no conmutable)" ECG 1 64 No asignado 1 bit 1 byte a de bit (Alarma DPT 1.005) o mediante un objeto byte con e el capítulo: <u>19.4 Objetos ECG</u> Individuales. 		
Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara Fluorescente Tipo ECG Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Batería A Controles del convertidor - Tipo de Fallo Objeto Aquí puede definir si el error debe notificarse en forma información sobre errores de lámpara o balasto, consult Tipo ECG	 Ver configuraciones de parámetro para módulos LED. Lámpara de Batería Autónoma (no conmutable) utónoma (no conmutable)" ECG 1 64 No asignado 1 bit 1 byte a de bit (Alarma DPT 1.005) o mediante un objeto byte con e el capítulo: <u>19.4 Objetos ECG</u> Individuales. Lámpara de Batería Autónoma (conmutable) 		
Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara Fluorescente Tipo ECG Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Batería A Controles del convertidor - Tipo de Fallo Objeto Aquí puede definir si el error debe notificarse en forma información sobre errores de lámpara o balasto, consult Tipo ECG Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Batería para <u>módulos LED</u> . La configuración de parámetros "ilun para este tipo de ECG.	". Ver configuraciones de parámetro para módulos LED. Lámpara de Batería Autónoma (no conmutable) utónoma (no conmutable)" ECG 1 64 No asignado 1 bit 1 byte a de bit (Alarma DPT 1.005) o mediante un objeto byte con e el capítulo: <u>19.4 Objetos ECG</u> Individuales. Lámpara de Batería Autónoma (conmutable) Autónoma (conmutable)". Ver configuraciones de parámetro ninación de emergencia con batería central" no está disponible		
Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara Fluorescente Tipo ECG Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Batería A Controles del convertidor - Tipo de Fallo Objeto Aquí puede definir si el error debe notificarse en forma información sobre errores de lámpara o balasto, consult Tipo ECG Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Batería para módulos LED. La configuración de parámetros "ilun para este tipo de ECG. Tipo ECG	". Ver configuraciones de parámetro para módulos LED. Lámpara de Batería Autónoma (no conmutable) utónoma (no conmutable)" ECG 1 64 No asignado 1 bit 1 byte a de bit (Alarma DPT 1.005) o mediante un objeto byte con e el capítulo: 19.4 Objetos ECG Individuales. Lámpara de Batería Autónoma (conmutable) Autónoma (conmutable)". Ver configuraciones de parámetro ninación de emergencia con batería central" no está disponible Lámpara de Batería Autónoma (conmutable) + Control de Color		
Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara Fluorescente Tipo ECG Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Batería A Controles del convertidor - Tipo de Fallo Objeto Aquí puede definir si el error debe notificarse en forma información sobre errores de lámpara o balasto, consult Tipo ECG Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Batería para módulos LED. La configuración de parámetros "ilun para este tipo de ECG. Tipo ECG Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Batería Au de parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Batería Au de parámetro para módulos LED. La configuración de p está disponible para este tipo de ECG.	". Ver configuraciones de parámetro para módulos LED. Lámpara de Batería Autónoma (no conmutable) utónoma (no conmutable)" ECG 1 64 No asignado 1 bit 1 byte a de bit (Alarma DPT 1.005) o mediante un objeto byte con e el capítulo: <u>19.4 Objetos ECG</u> Individuales. Lámpara de Batería Autónoma (conmutable) Autónoma (conmutable)". Ver configuraciones de parámetro ninación de emergencia con batería central" no está disponible Lámpara de Batería Autónoma (conmutable) + Control de Color tónoma (conmutable)+ Control de Color". Ver configuraciones arámetros "iluminación de emergencia con batería central" no		



Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara de Descarga". → Ver configuraciones de parámetro para módulos LED.		
Tipo ECG	Lámpara Halógena de Baja Tensión	
Parámetros para el tipo de ECG "Lámpara Halógena de <u>módulos LED</u> .	Baja Tensión". \rightarrow Ver configuraciones de parámetro para	
Tipo ECG	Lámparas Incandescentes	
Parámetros para el tipo de ECG "Lámparas Incandescente	es". Ver configuraciones de parámetro para <u>módulos LED</u> .	
Tipo ECG	Convertidor 0.10V	
Parámetros para el tipo de ECG "Convertidor 010V ". → Ver configuraciones de parámetro para <u>módulos LED</u> .		
Tipo ECG	Módulo Relais	
Parámetros para el tipo de ECG "Módulo Relais". Ver configuraciones de parámetro para módulos LED.		
Tipo ECG	ECG con Control de Color	
Parámetros para el tipo de ECG "ECG con Control de Color". Ver configuraciones de parámetro para módulos LED.		

20.4.2.1 Configuraciones de Emergencia

Esta página de parámetros sólo se muestra si está "Transmisión habilitada" (consulte el capítulo: <u>20.1.4</u> <u>Página de Parámetro:</u> Funciones Especiales) y se selecciona el tipo de ECG "Lámpara de Batería Autónoma".

- Single ECG	Value in Emergency Mode	50% -
- ECG 1,	Delay on Mains Recovery	No Delay 👻
Emergency Setting	Interval of Long Duration Test	52 Weeks 💌
Analysis and Service	Interval of Functional Test	2 Days
+ ECG 2,	Test Execution Timeout (Days)	7 ‡

Parámetro	Configuraciones
Valor en Modalidad Emergencia	1100% [50]
Establece el valor de luz de una luz de emergencia de batería autónoma en caso de un corte de energía una prueba de larga duración.	
Retardo en la Recuperación Principal	Ningún retardo
	30 Segundos
	1 minuto
	2 minutos
	3 minutos
	4 minutos
	5 minutos
	10 minutos
	10 minutos
	15 minutos
	20 minutos



Establece el retardo hasta que una lámpara de batería autónoma vuelve a la modalidad normal después de que se haya restablecido la energía.		
Intervalo de Prueba de Larga Duración	Sin prueba automática	
	1 semana	
	2 semanas	
	52 semanas	
Utilice este parámetro para establecer los intervalos en lo larga duración.	s que el convertidor debe realizar pruebas automáticas de	
Intervalo de Prueba Funcional	Sin prueba automática	
	1 día	
	2 días	
	28 dias	
Utilice este parámetro para establecer los intervalos en los que el convertidor debe realizar pruebas automáticas funcionales.		
Timeout de Ejecución de Prueba (Días)	0255 [7]	
Si no se puede iniciar inmediatamente una prueba de función o de larga duración (por ejemplo, porque la batería no está completamente cargada), el convertidor intenta ejecutar la prueba más tarde. Utilice este parámetro para configurar cuánto tiempo se intentará iniciar otra prueba y cuándo enviar una notificación de error indicando que se ha excedido el tiempo. Si la configuración es 0, el tiempo de espera se producirá después de 15 minutos.		

20.4.2.2 Comportamiento

- Single ECG	Switch-On Value	100%	•
— ECG 1,	Switch-On Behaviour	Set Value Immediately	•
Behaviour	Switch-Off Value	0%	•
Analysis and Service	Switch-Off Behaviour	Set Value Immediately	•
+ ECG 2,	Value-Set Behaviour	Set Value Immediately	•
+ ECG 4,	Time for Dimming	10 Seconds	•
+ ECG 5,	Max. Value for Dimming	100%	•
+ ECG 6,	Min. Value for Dimming	0%	•
+ ECG 7,	Min/Max Value is valid for	Dimming Object	•
+ ECG 8,	Switch-On via Dimming	Switch ON with Value Object	•

Parámetro	Configuraciones
Valor ENCENDIDO	1 100% [100]
	Último valor
Utilice este parámetro para configurar el valor de encendido. Si selecciona "Último valor", el valor se ajusta al valor de atenuación anterior al apagado de la lámpara.	



Comportamiento do ENCENDIDO	Configurer Valor Inmediatemente	
	Configurar valor infiediatamente	
	Dimm a Valor en 3s	
	Dimm a Valor en 6s	
	Dimm a Valor en 10s	
	Dimm a Valor on 20a	
	Dimm a Valor en 30s	
	Dimm a Valor en 1 Minuto	
	Dimm a Valor en 2 Minutos	
	Dimm a Valor en 5 Minutos	
	Dimm a Valor en 40 Minutes	
	Dimm a valor en 10 Minutos	
Utilice este parametro para configurar el comportamiento o	le encendido.	
Valor APAGADO	0%	
	5%	
	10%	
	45%	
	50%	
	50 %	
	95%	
	99%	
Utilice este parámetro para configurar el valor de apagado		
Comportamiento de APAGADO	Configurar Valor Inmediatamente	
	Dimm a Valor en 3s	
	Dimm a Valor en 6s	
	Dimm a Valor en 10s	
	Dimm a Valor on 20a	
	Dimma Valor en 20s	
	Dimm a valor en 30s	
	Dimm a Valor en 1 Minuto	
	Dimm a Valor en 2 Minutos	
	Dimm a Valor en 5 Minutos	
	Dimm a Valor en 10 Minutos	
Utilice este parámetro para configurar el comportamiento o	le apagado.	
Comportamiento Configuración Valor	Configurar Valor Inmodiatamento	
	Dimm a Valor on 3s	
	Dimm a Valor en 6a	
	Dimin a valor en os	
	Dimm a Valor en 10s	
	Dimm a Valor en 20s	
	Dimm a Valor en 30s	
	Dimm a Valor en 1 Minuto	
	Dimm a Valor en 2 Minutos	
	Dimm a Valor en 5 Minutos	
	Dimm a Valor en 10 Minutos	
Itilice este parámetro para configurar el comportamiento	al recibir un nuevo valor de regulación de luz mediante la	
configuración de valor. Recuerde que el tiempo de requi	ación se refiere siempre a todo el rando de valores. Por	
consiguiente, un tiempo de regulación de luz de 20 e signifi	ico un cambio de valor del 100% en 20 e. Si el valor destre	
do una occorra sólo so combio on un 50%, ol combio os re	aliza on 15 s	
Tissue de De sule si (
i lempo de Regulación de luz	3 Segundos	
	4 Segundos	
	5 Segundos	
	6 Segundos	
	10 Segundos	
	20 Segundos	
	30 Segundos	
	60 Segundos	
	ión de luz relativo en relación con un renne de velores de 0	
o unice este parametro para configurar el tiempo de regulación de luz relativo en relación con un rango de valores de U		
a 100%.		



Máx. Valor de Regulación Dimmer	50% 55%	
	 100%	
Utilice este parámetro para configurar el valor máximo de atenuación que se puede ajustar mediante la respectiva regulación de luz.		
Mín. Valor de Regulación Dimmer	0% 0,5% 1% 5% 	
	50%	
Utilice este parámetro para configurar el valor mínimo o regulación de luz.	de atenuación que se puede ajustar mediante la relativa	
El valor mín./máx. es válido para	Regulación de Luz Objeto Valor Objeto Regulación & Objeto Valor	
Utilice este parámetro para seleccionar el objeto para el que son válidos los valores mínimo y máximo. Es posible ajustar, por ejemplo, el 60% mediante regulación de luz y el 100% mediante configuración de valor.		
ENCENDIDO mediante Regulación de luz	No Conmuta en ON con Objeto Regulación de Luz Conmuta en ON con Objeto Valor Conmuta en ON con Dimmer & Objeto Valor	
Utilice este parámetro para seleccionar si un grupo apagado debe encenderse al recibir un objeto de regulación de luz relativo de 4 Bit, un objeto de configuración de valor o ambos.		
Solicitud cíclica de estado	No Sí	
Utilice este parámetro para leer cíclicamente el estado del balastro especial. <u>Atención:</u> En el caso especial de que las luminarias DALI se conmuten de forma manual independientemente de la puerta de enlace, el estado se puede consultar cíclicamente. El tiempo del ciclo se configura en la pestaña "General - > Análisis y Servicio".		

20.4.2.3 Control Color

Esta página de parámetros solo se muestra si el tipo de ECG es "Luz de emergencia de batería individual (conmutable) + control de color" o "ECG con control de color".

- Single ECG	1 The Colour Control Type is important	to set the Scene, Effect or TimeControl events
- ECG 1,	Colour Control Type	Colour Temperature 💌
Behaviour Analysis and Service	Behaviour when Switching On	 Keep last Object Value Use ETS Parameter below
+ ECG 2,	Dimming up to cold colour	◎ No
+ ECG 3,	Colour changing Fading Time	immediately 💌
+ ECG 4, + ECG 5,	Colour changing Fading Time via Dimming	fast (10 Seconds) 🔹

20.4.2.3.1 Temperatura de Color

Parámetro	Configuraciones	
Tipo de Control Color		
Nota: El tipo de control de color es importante para	Colour Temperature	
configurar las Escenas, Efectos o Eventos de Control de	RGB Colour	
Tiempo.	RGBW Colour	
	XY Colour	
	HSV Colour	
	HSVW Colour	
Este parámetro puede ser usado para establecer qué contro está establecido en "Temperatura de color".	ol de color se utilizará para el ECG. El valor predeterminado	
Temperatura de color al encender	3000 ‡ °K	
La temperatura de color establecida cuando se enciende e	n Kelvin.	
Regulación Dimmer hasta color frío	No Sí	
General parameter for colour Temperature at 0% and ECG>General	at 100% are taken into account, see	
Consulte el capítulo: 20.4.1 Individual General ECG Ind	lividual.	
Comportamiento cuando está ENCENDIDO	Keep last Object Value	
	Use ETS Parameter below	
Este parámetro se utiliza para decidir si siempre se debe utilizar el último valor de color válido o si se deben utilizar		
los parámetros establecidos a continuación.		
Nota: con "Mantener valor de último objeto" - <u>Atención:</u> con un valor de objeto no válido, se utiliza el color preestablecido del ETS.		
Cambio de color Tiempo de Aiuste Gradual		
	immediately 🗸	
	1 Second	
	5 Seconds	
	10 Seconds	
	20 Seconds	
	30 Seconds	
	60 Seconds	
	90 Seconds	
El tiempo establecido para el cambio de color entre inmediato y 90 segundos.		
Cambio de color Tiempo de Aiuste Gradual vía Regulación		
Dimmer	fast (10 Seconds) 🗸	
	standard (20 Seconds)	
	slow (40 Seconds)	
Aquí se ajusta el tiempo para el cambio de color durante la regulación de luz.		

20.4.2.3.2 RGB



Tipo de Control Color		RGB Color
Control de color asignado al	ECG.	
Valor de Color cuando está	ENCENDIDO	#FF0000
#FF0000	Este parámetro define el co ventana para seleccionar el	lor RGB cuando está encendido. Para ello se muestra una color mediante pulsador en el ETS.
R 255		
G [] 0		
в 🗋 — О		
н [] 0°		
S 100 %		
V 100 %		



20.4.2.3.3 RGBW

Tipo de Control Color		RGBW Color	
Control de color asignado al ECG.			
Valor de Color cuando está ENCENDIDO		#FF0000	
Este parámetro define el color RGB o ventana para seleccionar el color med		lor RGB cuando está encendido. Para ello se muestra una color mediani <mark>e</mark> I pulsador en el ETS.	
Blanco Adicional		255	
El valor de blanco adicional de 0 a 255 se puede configurar usando el control deslizante. El aumento es 1 incremento. El valor predeterminado es 255 (máx.).			

20.4.2.3.4 XY Color

Tipo de Control Color	XY Color
Control de color asignado al ECG.	
Valor X al ENCENDER (01) Valor X al ENCENDER (01)	0.33
	0.33
Este parámetro d está entre 0 y 1. X = 0,33 e Y = 0,33	efine el color X cuando está encendido. El rango de valores 33 corresponden al punto blanco.



20.4.2.3.5HSV

Tipo de Control Color	HSV Color
Parámetros para el tipo de control de color "Color HSV".	
\rightarrow Ver configuraciones de parámetro para <u>Color RGB</u> .	

20.4.2.3.6 HSVW

Tipo de Control Color	HSVW Color
Parámetros para el tipo de control de color "Color HSV". → Ver configuraciones de parámetro para <u>Color RGBW</u> .	

20.4.2.4 Análisis y Servicio

— Single ECG	Type of Failure Object	◎ 1 bit ○ 1 byte
- ECG 1,	Operation Hour Calculation	◎ No ○ Yes
Colour Control Behaviour	DiiA Specification DALI Part 252-Ener Set in General->Analysis and Services	gy Reporting (Device Type 51) ; the requested info type.
Analysis and Service	Energy Reporting	◎ No ○ Yes
+ ECG 2,		

Tipo de Objeto de Fallo		1 bit	
		1 byte	
Aquí puede definir si el error debe notificarse en forma de bit (Alarma DPT 1.005) o mediante un objeto byte con			
información sobre errores de lámpara o	o balasto, consulte ε	el Capítulo: 19.4 Individual Objetos ECG Individuales.	
Nota: El objeto de 1 byte es de tipo S	SIN DPT y no se im	plementará en versiones futuras	
	,	•	
Cálculo de horas de funcionamiento		Sí	
		Νο	
Este parámetro se puede utilizar para	establecer si se des	ea un recuento de horas de funcionamiento individual para	
el grupo.			
Horas de funcionamiento Valor límite (horas)	1 h200.000 h [4000 h]	
(Cálculo de horas de funcionamiento).			
Este parámetro es usado para estableo	cer la vida útil de la l	lámpara a la que se envía una advertencia individual.	
Operation Hour Calculation	No 🔘 Yes		
	0		
Operating Hour Limit (hours)	4000	≜ ▼	
Informe de Energía Sí		Sí	
_		No	
Este parámetro puede ser usado para habilitar el servicio de informes de energía.			
DiiA Specification DALL Part 252-Energy Reporting (Device Type 51)			
Set in General->Analysis and Se	ervices the requeste	ea into type.	



20.5 Detector de Movimiento/Luminosidad

20.5.1 Movimiento/Luminosidad General

L		
	 Motion/Brightness 	1 The DALI Gateway supports DALI Movement Detectors wirh Light Level Sensing according
	\sim	DALI IEC 62386 Part 303/304
	+ MB1,	
	+ MB2,	
	+ MB3,	

Parámetro	Co	nfiguraciones
MB x, Descripción	Po	ej. x, Piso 1, Edificio 2
Este parámetro puede ser usado para definir una para obtener una descripción general de todos lo	descripción de sobjetos de c	el detector de movimiento. Esta descripción se muestra omunicación. Ejemplo: MB1, Piso1, Edificio 2.
MB1, Movement Switching, Floor1, Buildung 2	On/Off	
MB1, Movement Off, Floor1, Buildung 2	On/Off	
MB1, Brightness, Floor1, Buildung 2	Brightness	
MB1, Failure Status, Floor1, Buildung 2	Status	
MB1, Brightness is below the Threshold, Floor1, Buildung 2	Yes/No	
Tipo de Sensor	Mo Sól	vimiento+ Luminosidad o movimiento o luminosidad
Este parámetro define la compatibilidad del Movi	miento v/o Lui	ninosidad
Motion and Brightness Settings are available	ble on a new p	arameter page.
l ipo de Control de Luz	nin	guno
	Col	itroi de la Luz via Limite
Si se requiere un Control de Luz, se mostrará una nueva página de parámetros.		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	,

20.5.2 Movimiento

Parámetro	Configuraciones
Número de Instances	1 7
Un caso de uso muy conocido es el concepto maestro/slave en un pasillo largo. En tal situación es necesario instalar más de un detector de movimiento y deben trabajar juntos para iluminar el pasillo. Para admitir más de una instancia, se debe configurar el parámetro ETS correspondiente.	
Configuración DALI	



Tiempo sin movimiento > Vacante (Ω ff-Retraso)			
	none		
	1 Minute		
	2 Minutes		
	3 Minutes		
	5 Minutes		
	7 Minutes		
	10 Minutes		
	15 Minutes		
	20 Minutes		
	25 Minutes		
	30 Minutes		
	35 Minutes		
	40 Minutes		
Pasado este tiempo, la presencia se deshabilita, es de preestablecido, se puede suponer que no hay ninguna per IEC62386-303 (Timer de Espera)	cir, si no se detecta ningún movimiento en este tiempo sona dentro del alcance del detector de movimiento.		
Tiempo sin movimiento mediante Objeto (Off-Retraso)	Parámetro		
	Parámetro + Configuración por objeto		
Este parámetro define si el retardo de apagado, menciona comunicación.	ado anteriormente, puede ajustarse mediante un objeto de		
Off-Retraso tras Arranque	Uso parámetro ETS		
	Mantener último Valor Objeto		
Este parámetro es visible si se ha usado un objeto externo En este caso, el comportamiento de inicio se puede definir	para el retardo de apagado. mediante este parámetro.		
Tipo de Objeto para Salidas	Cambio Objeto		
	Configura Valor Objeto		
	Escena Objeto		
Selección del tipo de objeto que será enviado al bus.			
Valor en Estado Presencia	0 a 100%		
Valor a llamar en Estado Presencia.			
Valor en Estado Vacante	0 a 100%		
Valor a llamar en Estado Vacante.			
Escena en Estado Presencia	Escena 1 a 64		
Escena a llamar en Estado Presencia.			
Escena en Estado Vacante	Escena 1 bis 64		
Escena a llamar en Estado Vacante.			
Envío Cíclico	only on movement detection		
	2 Seconds		
	5 Seconds		
	10 Seconds		
	20 Seconds		
	30 Seconds		
	1 Minute		
	2 Minutes		
	3 Minutes		
	4 Minutes		

Veelectron

Selección de comportamiento en modalidad de envío de ciclos. Uso de Objeto deshabilitado No Deshabilitar con Valor 0 Deshabilitar con Valor 1 Aquí se define cómo se utilizará el objeto deshabilitado. Comportamiento en Deshabilitación Desactivar detección Desactivar y APAGAR inmediatamente Desactivar y ENCENDER inmediatamente Usando este parámetro se puede definir el comportamiento en caso de conmutar a la "modalidad deshabilitado". Al volver a la modalidad normal, la detección se activa nuevamente. Activar el Retroceso Automático a la Modalidad Normal No Sí También se ofrece la posibilidad de volver a la modalidad normal (habilitar detección) automáticamente. En este caso el siguiente parámetro definió el tiempo. Tiempo de Retorno a la Modalidad Normal después 1 Minuto...10 Minutos.....4 Horas Aquí se define el tiempo de retorno a la modalidad normal. Activar Disparador Externo (maestro/slave) mediante No Objeto Sí Si este parámetro está configurado en "Sí", se muestra un objeto adicional y un telegrama "1" equivale a "Movimiento detectado".

20.5.3 Luminosidad

Parámetro	Configuraciones	
Número de Instances	1 7	
Un caso de uso bien conocido es calcular la luminosidad dependiendo de más de un sensor de luminosidad como un valor promedio. Este parámetro aquí define el número de instancias que deben tenerse en cuenta para el valor de luminosidad final.		
Configuración DALI		
Tiempo Muerto entre Eventos de Luminosidad Especificación de un período de tiempo fijo tras el cual se	none 1 Second 2 Seconds 3 Seconds 5 Seconds 6 Seconds 8 Seconds 10 Seconds envía el valor luminosidad corriente.	
Histéresis en %	10 ‡ %	
Valor del histéresis en % [0 25]. El valor estándar está ajustado en 10%.		
Enviar Valor por cambio de	10 • lux	
Enviar valor cambiando en % [1 250]. El valor estándar está ajustado en 10%.		



Envío Cíclico	No	
	2 Seconds	
	5 Seconds	
	10 Seconds	
	20 Seconds	
	30 Seconds	
	1 Minute	
	2 Minutes	
	3 Minutes	
	4 Minutes	
Especificación de un período de tiempo fijo tras el cual se e	envía el valor luminosidad corriente.	
Corrossión de Luminosidad		
Valor de Corrección de Luminosidad	^	
	÷	
Aumento/disminución de la luminosidad medida	(Lux) por el valor establecido. [-500 +500].	
El valor predeterminado es 0 (sin corrección).		
Reflexión de la Habitación	0%200%	
Aquí se puede definir un	factor de reflexión adicional	
El valor predeterminado es 100% (sin corrección)		
Alarma de limite		
Alarma de límite activada en	F00 Å Lui	
	JUU TIL	
Configuración del límite de luminosidad por encima del cual se activa la alarma de límite		
configuración de finitide de familiocidad por choima del odar de detiva la alarma de finite.		
Llistérasia para Alarma da Límita		
Histeresis para Alarma de Limite	20 🔻 lux	
Valor del retardo de conexión (histéresis) en % [1 250]. El valor estándar está ajustado en 20%.		
Comportamiento cuando el Valor < Límite		
	Enviar OFF cuando Valor < Limite	
	Enviar OFF cuando Valor < Límite Enviar ON cuando Valor < Límite	
Selección del comportamiento de cruía sucedo se sucedo	Enviar OFF cuando Valor < Límite Enviar ON cuando Valor < Límite	
Selección del comportamiento de envío cuando se excede	Enviar OFF cuando Valor < Límite Enviar ON cuando Valor < Límite el límite.	

20.5.4 Control de la Luz vía Límite

Parámetro	Configuraciones	
Punto de Ajuste Luminosidad	500 * lux	
Introducción del valor punto de ajuste de luminosidad del límite de conexión. El valor puede estar entre 0 y 2000 lux. La configuración predeterminada es 500 lux.		
Punto de Ajuste Luminosidad Histéresis	10 lux 20 lux 100 lux	
Histéresis del valor punto de ajuste de luminosidad.		
Valor Punto de Ajuste basado en	Parámetro Parámetro + Configuración por objeto	
Si este parámetro se establece en "Parámetro + Establecido por objeto", se mostrará un objeto adicional para ajustar el nivel (límite).		
Comportamiento de Inicio de Punto de Ajuste	Uso parámetro ETS Mantener último Valor Objeto	



Este parámetro es visible si se ha usado un objeto externo para el Nivel de Luminosidad. En este caso, el comportamiento de inicio se puede definir mediante este parámetro.		
Comportamiento Apagado	No se detecta presence No se detecta presencia o la luminosidad es suficiente	
En caso de que la luz esté encendida porque la luminosidad está por debajo del punto de ajuste (límite), hay 2 opciones para apagar la luz nuevamente. Opción 1: La luz se apaga sólo si ya no se detecta presencia. Opción 2: La luz se apaga si la luminosidad vuelve a superar el punto de ajuste, independientemente de la detección de presencia.		
Tiempo de retardo para cálculo correcto	5. 6 . 15 Segundos	
En el caso de la opción 2, se debe tener en cuenta la luz artificial adicional para permitir un comportamiento de apagado correcto. Por tanto, es necesario un tiempo de retardo.		
 Delay time to calculate the artificial light component for the regulation. The brightness sensor should have detected the added light after this time. 		
Grupos de luces a controlar	Grupo Principal Grupo Principal + 1 Sub Grupo Grupo Principal + 2 Sub Grupos	
es posible controlar un grupo principal. En caso de que haya una habitación grande, hay más opciones para controlar hasta 2 subgrupos además. Atención: Si utiliza grupos internos, la configuración del grupo en sí tiene mayor prioridad. Ejemplo: Si el Control Luz funciona con el grupo 1 y el grupo 1 está configurado en modalidad deshabilitado o modalidad de pánico, el Módulo de Control Luz no funciona porque la configuración del grupo en sí tiene mayor prioridad.		
Grupo Principal controles Grupo Interno	No asignado Grupo 1 Grupo 16	
Aquí se puede definir el número de grupo a controlar. En caso de que se deba controlar más de un grupo, hay nuevos parámetros visibles para definir la relación entre los grupos: • A weighting can be specified for the control of the subgroups. A value of 100% means that the value of the main group is transferred 1.1 to the subgroups. Factor for Sub-Group 1 120% Sub-Group 1 120% Factor for Sub-Group 2 80% Sub-Group 2 80%		
Factor para Sub-Grupo x	120%	
	50% 200%	
Aqui puede delimir la ponderacion del sub-grupo comparada con el grupo principal.		
Sub-Grupo x controles internos	No asignado Grupo 1 Grupo 16	




Aquí se puede definir el número de grupo a controlar.		
Habilitar Modalidad Semi-Automático	No Sí	
Si se selecciona esta modalidad de funcionamiento, el control debe iniciarse manualmente mediante un objeto semiautomático adicional Nota: El control solo enciende la iluminación cuando se detecta movimiento.		
Tipo de Objeto para Salidas	Cambio Objeto Configura Valor Objeto	
El tipo de objeto que se activará en caso de que la luminosidad esté por debajo del punto de ajuste (límite) se puede definir como un objeto de 1 bit o 1 byte (valor). Si la luminosidad es inferior al objeto de conmutación está activado, el valor del objeto de valor de 1 byte se puede definir con el siguiente parámetro. El comportamiento y la condición para volver a apagarse se pueden definir con otro parámetro "Comportamiento de		
Valor de Salida	100%	
	0% 100%	
El valor de 1 byte que se enviará si la luminosidad está po	r debajo del punto de ajuste (límite)	
Envío Cíclico	No 2 Seconds 5 Seconds 10 Seconds 20 Seconds 30 Seconds 1 Minute 2 Minutes 3 Minutes 4 Minutes	
Especificación de un período de tiempo fijo después del cu	ual se envía el valor de salida corriente.	
Una anulación manual de los grupos implicados deshabilita el control de luz	Sí No	
Al sobrescribir los grupos que pertenecen al control a través de valores de objetos, escenas o efectos, el control se puede desactivar, consulte: 5 Módulo de Control de Luz		
Uso de Objeto Automático Deshabilitado	Deshabilitar con Valor 0 Deshabilitar con Valor 1	
Aquí se define cómo se utilizará el objeto deshabilitado.		
Comportamiento al Deshabilitar Modalidad Automática	Mantener último valor OFF inmediato ON inmediato	
Usando este parámetro se puede definir el comportamiento en caso de conmutar a la "modalidad deshabilitado (inactivo)" mediante el objeto "Deshabilitar Automático".		
Habilitar Retroceso a Modalidad Automático	No Sí	
También se ofrece la posibilidad de volver a la modalidad automático (habilitar detección) automáticamente. En este caso el siguiente parámetro definió el tiempo.		
Tiempo de Retorno a Modalidad Automático después de	1 Minuto 10 Minutos 4 Horas	
Aquí se define el tiempo de retorno a la modalidad automático.		

20.5.5 Control de Luz Constante

Parámetro	Configuraciones		
Punto de Ajuste Luminosidad	500 * lux		
Introducción del valor punto de ajuste de luminosidad del límite de conexión. El valor puede estar entre 0 y 2000 lux. La configuración predeterminada es 500 lux.			
Punto de Ajuste Luminosidad Histéresis	10 lux 20 lux		
	 100 lux		
Histéresis del valor punto de ajuste de luminosidad.			
Valor Punto de Ajuste basado en	Parámetro Parámetro + Configuración por objeto		
Si este parámetro se establece en "Parámetro + Establecido por objeto", se mostrará un objeto adicional para ajustar el nivel (límite).			
Comportamiento de Inicio de Punto de Ajuste	Uso parámetro ETS Mantener último Valor Objeto		
Este parámetro es visible si se ha usado un objeto externo para el Nivel de Luminosidad. En este caso, el comportamiento de inicio se puede definir mediante este parámetro.			
Grupos de luces a controlar	Grupo Principal Grupo Principal + 1 Sub Grupo Grupo Principal + 2 Sub Grupos		
El control luz puede funcionar directamente con grupos DALI internos en lugar de utilizar objetos KNX. Por defecto es posible controlar un grupo principal. En caso de que haya una habitación grande, hay más opciones para controlar hasta 2 subgrupos además.			
Atención: Si utiliza grupos internos, la configuración del grupo en sí tiene mayor prioridad. Ejemplo: Si el Control Luz funciona con el grupo 1 y el grupo 1 está configurado en modalidad deshabilitado o modalidad de pánico, el Módulo de Control Luz no funciona porque la configuración del grupo en sí tiene mayor prioridad.			
Grupo Principal controles Grupo Interno	No asignado Grupo 1 Grupo 16		
Aquí se puede definir el número de grupo a controlar.			
En caso de que se deba controlar más de un grupo, hay nuevos parámetros visibles para definir la relación entre los grupos:			
A weighting can be specified for the control of the subgroups. A value of 100% means that the value of the main group is transferred 1.1 to the subgroups.			
Factor for Sub-Group 1 120%			
Sub-Group 1 controls internal Not Assigned ~			
Factor for sub-Group 2 80% V Sub-Group 2 controls Not Assigned V			

Qeelectron

Factor para Sub-Grupo x	120% 50% 200%		
Aquí puede definir la ponderación del sub-grupo comparada con el grupo principal.			
Sub-Grupo x controles internos	No asignado Grupo 1 Grupo 16		
Aquí se puede definir el número de grupo a controlar.	Aquí se puede definir el número de grupo a controlar.		
Habilitar Modalidad Semi-Automático	No Sí		
Si se selecciona esta modalidad de funcionamiento, el cor semiautomático adicional Nota: El control solo enciende la iluminación cuando se d	trol debe iniciarse manualmente mediante un objeto etecta movimiento.		
Punto de ajuste cuando el Control de Luz se está iniciando	Uso parámetro ETS Valor de Inicio Automático		
Después de la activación del control, la salida se ajusta a un valor inicial. Nota: El valor de inicio automático se basa en un cálculo según una calibración DCA realizada. Sin una calibración exitosa, se utiliza el valor inicial del ETS manual.			
Valor de Inicio	80% 0% 100%		
Definición de Punto de Ajuste después del inicio del contro	l J		
Tamaño de Step Mín. para el Control	0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 4% 5%		
Este parámetro define el cambio mínimo en la variable de salidas durante el control.			
Retraso antes de enviar el nuevo valor	1 Segundo 2 Segundos 2 Segundos 3 Segundos 4 Segundos 5 Segundos 6 Segundos 7 Segundos 8 Segundos 9 Segundos 10 Segundos		
Este parámetro define el tiempo entre dos variables de salida durante el control.			
Una anulación manual de los grupos implicados deshabilita el control de luz	Sí No		
Al sobrescribir los grupos que pertenecen al control a través de valores de objetos, escenas o efectos, el control se puede desactivar, consulte: <u>5 Módulo de Control</u> de Luz			
Uso de Objeto Automático Deshabilitado	Deshabilitar con Valor 0 Deshabilitar con Valor 1		

Aquí se define cómo se utilizará el objeto deshabilitado.

Comportamiento al Deshabilitar Modalidad Automática	Mantener último valor	
	OFF inmediato	
	ON inmediato	
Usando este parámetro se puede definir el comportamiento (inactivo)" mediante el objeto "Deshabilitar Automático".	o en caso de conmutar a la "modalidad deshabilitado	
Habilitar Retroceso a Modalidad Automático	No	
	Sí	
También se ofrece la posibilidad de volver a la modalidad automático (habilitar detección) automáticamente. En este caso el siguiente parámetro definió el tiempo.		
Tiempo de Retorno a Modalidad Automático después de	1 Minuto 10 Minutos 4 Horas	
Aquí se define el tiempo de retorno a la modalidad automático.		



20.6 Entradas DALI Generales

Cada vez más fabricantes de Detectores de Movimiento DALI-2 ofrecen también diferentes tipos de medición:

- Luminosidad
- Temperatura
- Humedad
- Calidad de AIRE
-

Esta información también se puede asignar a objetos de comunicación ETS. El siguiente parámetro describe el factor de conversión y la configuración de la alarma de límite requerida:

Description		
Type of Input Signal	Temperature	•
KNX Configuration		
Polling Rate	1 Minute	•
1 The Value can be converted into proper	format by $f(x) = a^*x + b$.	
Multiplicative Factor a	10	x 0.1
Additive Factor b	0	x 0.1
Value sending condition	Send on Request	•
Threshold Alarm		
Activate Threshold Alarms	🔵 No 🍥 Yes	
Threshold Alarm when value >	25	÷ °C
Threshold Alarm when value <	18	÷ °C
Hysteresis for Threshold Alarm	5 * x	0.1 °K
Behaviour in Alarm Status	Send ON when Value < Threshold Send OFF when Value < Threshold	

Parámetro	Configuraciones
Descripción	
Utilice este parámetro para definir una descripción.	
Tipo de Señal de Entrada	Temperatura
	Humedad
	CO2
	VOC
	Escalado [%]
	Sonido [db]
	General 1 Byte No Señalado
	General 2 Byte flotante
Según esta definición se selecciona el tipo de datos correc	to del objeto de comunicación.



Tasa de Sondeo en DALI		
	1 Minute	
	not used	
	10 Seconds	
	20 Seconds	
	30 Seconds	
	40 Seconds	
	1 Minute	
	2 Minutes	
	3 Minutes	
	4 Minutes	
	5 Minutes	
Se están sondeando las Entradas Generales del Dispositivo de Entrada DALI. A menudo no existe un Estándar DALI para este tipo de entradas. Para reducir el tráfico DALI, la tasa de sondeo debería definirse lo más pequeña posible. Muestra: para la señal de temperatura, un rango de sondeo > 1 minuto es suficiente.		
1 The Value can be converted into proper form	nat by f(x) = a*x +b.	
Easter Multiplicative a	10 v0 1	
	Rango -128 +128	
Debido a la situación de que no existe un estándar, puede ser necesario convertir el valor recibido del dispositivo de entrada DALI. La conversión se puede realizar mediante f(x) = ax + b A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10.		
A valor a=100 es convertido en 10.		
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10.	0 x0 1	
A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b	0 x0.1 Rango -128 +128	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente.	0 x0.1 Rango -128 +128	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0.	0 x0.1 Rango -128 +128	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10.	0 x0.1 Rango -128 +128	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10. Condición do envío del valor	0 x0.1 Rango -128 +128	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10. Condición de envío del valor	0 x0.1 Rango -128 +128 Enviar a Petición	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10. Condición de envío del valor	0 x0.1 Rango -128 +128 Enviar a Petición Enviar a Modificar	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10. Condición de envío del valor	0 x0.1 Rango -128 +128 Enviar a Petición Enviar a Modificar Enviar a Modificar y después Busreset	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10. Condición de envío del valor Utilice este parámetro para definir las condiciones de envío	0 x0.1 Rango -128 +128 Enviar a Petición Enviar a Modificar Enviar a Modificar y después Busreset	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10. Condición de envío del valor Utilice este parámetro para definir las condiciones de envío Enviar Valor por cambio de	0 x0.1 Rango -128 +128 Enviar a Petición Enviar a Modificar Enviar a Modificar y después Busreset o del Valor.	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10. Condición de envío del valor Utilice este parámetro para definir las condiciones de envío Enviar Valor por cambio de	0 x0.1 Rango -128 +128 Enviar a Petición Enviar a Modificar Enviar a Modificar y después Busreset o del Valor. 5 x0.1 Rango 0 255	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10. Condición de envío del valor Utilice este parámetro para definir las condiciones de envío Enviar Valor por cambio de Este parámetro determina en qué cambio se envía el valor	0 x0.1 Rango -128 +128 Enviar a Petición Enviar a Modificar Enviar a Modificar y después Busreset o del Valor. 5 x0.1 Rango 0 255 al KNX. El envío del evento si el valor se ha modificado en	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10. Condición de envío del valor Utilice este parámetro para definir las condiciones de envío Enviar Valor por cambio de Este parámetro determina en qué cambio se envía el valor 0,5 da como resultado el parámetro "5".	 0 x0.1 Rango -128 +128 Enviar a Petición Enviar a Modificar Enviar a Modificar y después Busreset o del Valor. 5 x0.1 Rango 0 255 al KNX. El envío del evento si el valor se ha modificado en 	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10. Condición de envío del valor Utilice este parámetro para definir las condiciones de envío Enviar Valor por cambio de Este parámetro determina en qué cambio se envía el valor 0,5 da como resultado el parámetro "5". Habilitar Límite Alarmas	0 x0.1 Rango -128 +128 Enviar a Petición Enviar a Modificar Enviar a Modificar y después Busreset o del Valor. 5 x0.1 Rango 0 255 al KNX. El envío del evento si el valor se ha modificado en No	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10. Condición de envío del valor Utilice este parámetro para definir las condiciones de envío Enviar Valor por cambio de Este parámetro determina en qué cambio se envía el valor 0,5 da como resultado el parámetro "5". Habilitar Límite Alarmas	0 x0.1 Rango -128 +128 Enviar a Petición Enviar a Modificar Enviar a Modificar y después Busreset o del Valor. 5 x0.1 Rango 0 255 al KNX. El envío del evento si el valor se ha modificado en No Sí	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10. Condición de envío del valor Utilice este parámetro para definir las condiciones de envío Enviar Valor por cambio de Este parámetro determina en qué cambio se envía el valor 0,5 da como resultado el parámetro "5". Habilitar Límite Alarmas Al configurar este parámetro en "Sí", se activa una alarma	0 x0.1 Rango -128 +128 Enviar a Petición Enviar a Modificar Enviar a Modificar y después Busreset o del Valor. 5 x0.1 Rango 0 255 al KNX. El envío del evento si el valor se ha modificado en No Sí de límite adicional.	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10. Condición de envío del valor Utilice este parámetro para definir las condiciones de envío Enviar Valor por cambio de Este parámetro determina en qué cambio se envía el valor 0,5 da como resultado el parámetro "5". Habilitar Límite Alarmas Al configurar este parámetro en "Sí", se activa una alarma <u>Atención:</u> El tipo de alarma es diferente según el tipo de s	0 x0.1 Rango -128 +128 Enviar a Petición Enviar a Modificar Enviar a Modificar y después Busreset o del Valor. 5 x0.1 Rango 0 255 al KNX. El envío del evento si el valor se ha modificado en No Sí de límite adicional. eñal de entrada.	
A valor a=10 es convertido en 1. A valor a=100 es convertido en 10. Factor Aditivo b Según la descripción mencionada anteriormente. A valor b=0 es convertido en 0. A valor b=100 es convertido en 10. Condición de envío del valor Utilice este parámetro para definir las condiciones de envío Enviar Valor por cambio de Este parámetro determina en qué cambio se envía el valor 0,5 da como resultado el parámetro "5". Habilitar Límite Alarmas Al configurar este parámetro en "Sí", se activa una alarma <u>Atención:</u> El tipo de alarma es diferente según el tipo de s Límite Alarma cuando valor >	0 x0.1 Rango -128 +128 Enviar a Petición Enviar a Modificar Enviar a Modificar y después Busreset o del Valor. 5 x0.1 Rango 0 255 al KNX. El envío del evento si el valor se ha modificado en No Sí de límite adicional. eñal de entrada. 25	

Tipo: Temperatura y Humedad

En este tipo de señal de entrada se define una unidad de medida para el estado "bueno" y fuera de este rango el estado "alarma"



20.7 Pulsadores

El DALI Gateway soporta Pulsadores DALI según DALI IEC 62386 Parte 301/332. Se pueden configurar hasta 8 pulsadores con hasta 8 botones cada uno.

Parámetro	Configuraciones	
Descripción		
Utilice este parámetro para definir una descripción.		



Número de P	ulsadores	2 pliegues
		4 pliegues
		6 pliegues
		8 pliegues
Este parámet	tro define el número o	de pulsadores. Solo se admite una cantidad de pares.
Según este p	arámetro se muestra	n pestañas adicionales:
- Push Buttons		
— PB1,		
Button Pair1		
Button Pair2		
Button Pair3		
Button Pair4		
Número de Ir	nstances	1 Instance
		2 Instances
		3 Instances
		4 Instances
Un pulsador p	puede ser alimentado	o por hasta 4 instancias. El caso de uso normal es la asignación 1:1 con 1 instancia.
Caso de uso	de muestra:	ache schado permai mas de l'instancia.
Una habitació	ón con 2 puertas de e	entrada: En cada puerta hay un pulsador, pero la funcionalidad debe ser la misma
para ambos r	oulsadores.	onitada. En oada paorta hay an paloadol, polo la fanolonalidad dobo oor la mioma
En el ETS de	efinimos pulsador "Ul	NO", pero vinculamos 2 instancias diferentes de 2 pulsadores reales diferentes al
elemento ETS	S en el DCA. Internar	mente, la función parametrizada se ejecuta cuando se pulsa uno u otro botón real.
Vista DCA:		
PB01 (Room wit	h 2 entrance)	
Type Flag	Description	
р	PB01 (Room with 2 entrance)	
ι P	PB01 (Room with 2 entrance)	
🤱 - р	PB01 (Room with 2 entrance)	
R - P	PB01 (Room with 2 entrance)	

20.7.1 Par de pulsadores

Switch On/Off	,
 Left: Off/Down, Right: On/Up Left: On/Up, Right: Off/Down 	
No function -	,
	Switch On/Off Ueft: Off/Down, Right: On/Up Left: On/Up, Right: Off/Down No function

Parámetro	Configuraciones
Descripción	
Utilice este parámetro para definir una descripción.	



Función de par	No function	
	Switch On/Off	
	Switching / Dimming with stop telegramm	
	Shutter	
	Set value fix	
	Set value in steps	
	Presence	
	Single Buttons	
Aquí se puede seleccionar la función general del pulsador		
Una modalidad especial es la selección "pulsador individu	al". En este caso, el par de pulsadores se divide en un solo	
pulsador con una funcionalidad individual.	, I I	
Respuesta disponible	No	
	Sí	
Según IEC 61386-332 se admiten elementos de retroalim	entación de pulsadores	
Si hay disponible un dispositivo de entrada DALI con retro	palimentación LED, el siguiente parámetro define el tipo de	
control		
Respuesta LED Izquierdo	Siempre OFF	
····· · · · · · · · · · · · · · · · ·	Siempre ON	
	Estado	
	Estado inverso	
Este parámetro define el tipo de control.		
Respuesta LED Derecho	Siempre OFF	
	Siempre ON	
	Estado	
	Estado inverso	
Este parámetro define el tipo de control		
Dirección de pulsadores	Izquierde: Off/Abaia Deresba: On/Arriba	
	Izquierda: On/Abajo, Derecha: On/Arriba	
	Izquierda. On/Amba, Derecha. On/Abajo	
Este parámetro define la dirección y uso del par de pulsad	ores.	
Función de Uso Interno	Sin función	
	Configuración Grupo	
	Configuración ECG	
La función del pulsador también se puede utilizar directam	ente para interactuar con grupos DALI internos o ECGs.	
La ventaja es que no es necesario utilizar ninguna dir	ección de grupo y, por lo tanto, se puede realizar una	
configuración facil y rapida.		
Esta posibilidad esta disponible para:		
Conmuta en on/off		
Conmutación / Regulación de Luz		
Valor de consigna fijo		
Configura valor en steps		
Némenne de Omme e aliveten	4 40	
Numero de Grupo a ajustar	116	
Si se requiere uso interno aquí, el número de Grupo se pu	ede definir mediante el pulsador.	
ECG Número a ajustar	164	
Si se requiere uso interno aquí, el número de ECC se pue	de definir mediante el pulsador	
ci de requiere dos interno aqui, el humero de EOO se pue		
Eunoián Configuración Valor filo		
Valor pulsador izquierdo	0% 100%	
Valor a enviar presionando el pulsador izquierdo		
Valor a enviar presionando el pulsador izquierdo		

Veelectron

Valor pulsador derecho	0% 100%
Valor a enviar presionando el pulsador derecho	
Función: Configuración Valor en steps	
Tamaño de Step de Valor	2%
	5%
	10%
	20%
	33%
	50%
Valor aumentado o disminuido según el valor dado y por e	nviar

20.7.2 Pulsadores Botón Individual

Cada pulsador se puede utilizar como un pulsador individual hacia la izquierda y hacia la derecha. En esta descripción, solo se describe un pulsador.

Pair1, Description	
Function of 1. pair	Single Buttons 🗸
Single Button 1 (Left Button)	
Function of Single Button No. 1	Toggle 🔻
Function can be directly assigned to GR	OUP or ECG without linking via KNX group addresses
Function of Internal Usage	No function 🗸
Function of Internal Usage Single Button 2 (Right Button)	No function 🗸
Function of Internal Usage Single Button 2 (Right Button) Function of Single Button No. 2	No function Toggle
Function of Internal Usage Single Button 2 (Right Button) Function of Single Button No. 2 Function can be directly assigned to GR	No function • Toggle •

Parámetro	Configuraciones
Función del Pulsador Individual No.1	On
	Off
	Toggle
	Set value
	Toggle value
	Scene invoke
	Scene invoke/programm
	Effect start/stop (intern only)
Las funciones disponibles para usar en la modalidad de pu	Isador individual se enumeran aquí.
Función: Encender/Apagar/Alternar	
Función de Uso Interno	Sin función
	Configuración Grupo
	Configuración ECG
La función del pulsador también se puede utilizar directam	ente para interactuar con grupos DALI internos o ECGs.
La ventaja es que no es necesario utilizar ninguna dir configuración fácil y rápida.	ección de grupo y, por lo tanto, se puede realizar una



Número de Grupo a ajustar ECG Número a ajustar	1 16 1 64
Si se requiere uso interno aquí, el número de Grupo o ECO	G se puede definir mediante el pulsador.
Función: Ajustar Valor, Alternar Valor	
Valor 1	0% 100% (on stops do 5%)
Valor 2 (sólo en la función "alternar valor")	0% 100% (en steps de 5%) 0% 100% (en steps de 5%)
Al presionar el pulsador se enviará este valor.	
Función de Uso Interno	Sin función Configuración Grupo Configuración ECG
La función del pulsador también se puede utilizar directam La ventaja es que no es necesario utilizar ninguna dir configuración fácil y rápida.	ente para interactuar con grupos DALI internos o ECGs. ección de grupo y, por lo tanto, se puede realizar una
Número de Grupo a ajustar ECG Número a ajustar	1 16 1 64
Si se requiere uso interno aquí, el número de Grupo o ECO	G se puede definir mediante el pulsador.
Función: Encender/Apagar/Alternar,Configurar Valor,	Alternar Valor
Respuesta disponible	No Sí
Según IEC 61386-332, se admiten elementos de retroalim Si hay disponible un dispositivo de entrada DALI con retro control.	entación de pulsadores. palimentación LED, el siguiente parámetro define el tipo de
Retroalimentación LED Izquierdo o LED Derecho	Siempre OFF Siempre ON Estado Estado inverso
Este parámetro define el tipo de control.	
Función: Invocar escena, Invocar escena/programa	
KNX Número Escenario a ajustar	164
Este parámetro define el número de escena KNX que se e	nviará mediante el objeto de comunicación.
Función de Uso Interno	Sin función Escena
La función del pulsador también se puede utilizar directam La ventaja es que no es necesario utilizar ninguna dir configuración fácil y rápida.	ente para interactuar con Escenas DALI internas. ección de grupo y, por lo tanto, se puede realizar una
Número Escenario Interno a ajustar	116
Este parámetro define el número escenario DALI interno q	ue se configurará.
Función: Efecto inicio/parada (sólo interno)	
Función de Uso Interno	Sin función Efecto inicio Efecto parada

Veelectron

La función del pulsador también se puede utilizar directam La ventaja es que no es necesario utilizar ninguna dir configuración fácil y rápida.	ente para interactuar con Escenas DALI internas. ección de grupo y, por lo tanto, se puede realizar una
Número Efecto Interno a ajustar	116
Este parámetro define el número de efecto interno que se	iniciará o detendrá.

20.8 Entradas KNX Generales

En esta sección se pueden definir hasta 16 Entradas KNX con el fin de transmitir información desde el sistema KNX a MQTT.

Parámetro	Configuraciones
Descripción	
Utilice este parámetro para definir una descripción.	
Tipo de Datos	2 Byte float
El tipo de datos define el tipo general de valor a trans	1 bit 1 Byte (0.100%) 1 Byte unsigned 2 Byte signed 2 Byte signed 2 Byte float 4 Byte unsigned 4 Byte signed 4 Byte float no object mitir
	°C (DPT9.001)
	No unit (Float value) *C (DPT9.001) Pa (DPT9.006) kW (DPT9.024) W/m2 (DPT9.022) m/s (DPT9.004) % Humidity (DPT9.007) s (DPT9.010) mA (DPT9.021) mV (DPT9.020) ppm (DPT9.020) ppm (DPT9.008) air flow (m3/h - DPT9.009) *F (DPT9.027)
Dependiendo del tipo de datos se ofrecen diferentes u	unidades y se selecciona el TED correspondiente para
Dependiendo del tipo de datos se ofrecen diferentes u el objeto de comunicación	unidades y se selecciona el TED correspondiente para

21 API/MQTT

21.1 General

Existe una demanda creciente de funcionalidad de IoT para alertar o notificar a los usuarios en cualquier lugar a través de Internet.

El protocolo de comunicación seleccionado es MQTT (<u>Protocolo de Transporte de Telemetría de Filas de</u> <u>Mensajes (MQTT)</u>). Es un protocolo liviano, que ocupa muy poco espacio para enviar y recibir datos. Por lo tanto, utiliza una cantidad muy menor de datos para enviar y recibir información. Así que, MQTT es uno de los mejores para abrir datos KNX al mundo IoT.

21.2 Conceptos básicos de MQTT

21.2.1 Cliente MQTT

Dali Gateway funciona como un cliente MQTT.

"Un Cliente siempre establece la Conexión de Red con el Servidor.

Puede

- "Publicar" Mensajes de Aplicación que puedan interesar a otros Clientes.
- "Suscribirse" para solicitar los Mensajes de Aplicación que esté interesado en recibir.
- "Cancelar suscripción" para eliminar una solicitud de Mensajes de Aplicación.
- "Desconectarse" del Servidor.

Consulte: http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html

21.2.2 Corredor MQTT

Cada Cliente MQTT debe conectarse a un llamado Corredor. El corredor está en el centro de cualquier protocolo de publicación/suscripción. Dependiendo de la implementación, un corredor puede manejar hasta millones de clientes MQTT conectados simultáneamente.

Por lo tanto, es importante que el corredor sea altamente escalable. La parte del Corredor MQTT no se describe en este documento.

21.2.3 Seguridad MQTT

La especificación MQTT no define nada más además de TCP; sin embargo, se recomienda utilizar la seguridad de la capa de transporte (TLS).

21.3 Comunicación MQTT

La conexión MQTT siempre es entre un cliente y el corredor. Los clientes nunca se conectan entre sí directamente. Una vez establecida la conexión, el corredor la mantiene abierta hasta que el cliente envía un mando de desconexión o la conexión se interrumpe.

Gracias a este método, no hay ningún problema para los clientes que se encuentran detrás de un NAT (Router). Ya no es necesaria una gestión adicional de las tablas NAT del enrutador ni el reenvío de puertos.



21.3.1 Id del Cliente

El identificador de cliente (Id del Cliente) **identifica cada cliente MQTT** que se conecta a un corredor MQTT. El corredor utiliza el ID de cliente para identificar al cliente y el estado corriente del cliente. Por lo tanto, este ID debe ser único por cliente y corredor.

El ID del Cliente debe ser único para todos los Dali Gateways y en la gestión del corredor.

El ID de Cliente, de forma predeterminada, contiene la palabra clave "dali" junto con el número de serie único.

El usuario puede cambiar el ID del Cliente a través del Frontend Web. El número máximo de caracteres es 23.

21.3.2 Temas

En MQTT, la palabra tema se refiere a una cadena de caracteres que el corredor utiliza para filtrar mensajes para cada cliente conectado. El tema consta de uno o más niveles de tema. Cada nivel de tema está separado por una barra diagonal (separador de nivel de tema).

Esto da como resultado varios métodos para identificar una información.

La estructura del tema se puede definir en el nivel raíz de una determinada puerta de enlace DALI o se puede definir de forma abstracta para que la estructura sea independiente de cualquier hardware de puerta de enlace Dali.

En la implementación actual, la estructura de temas predefinida contiene la identificación del cliente como una asignación de corrección a Dali Gateway.

21.3.3 Estructura del tema y carga útil

El tema principal hasta la puerta de enlace puede contener varios atributos de ubicación, como: [PROJECTID/][BUILDINGID/][ZONEID/]client-Id

El ID de cliente identifica el DALI Gateway actual.

La parte de ubicación [PROJECTID/][BUILDINGID/][ZONEID/] se puede definir mediante la configuración de ETS.

Cada parte puede tener una longitud de 20 caracteres.

21.4 Página de configuración de MQTT

Siempre que se haya habilitado en ETS API/MQTT, la configuración se puede definir en la pestaña Administrador del sitio web.



API / MQTT Functionality

By es	 By activating this interface a communication to an external Management System can be established 							
Enable Al	PI/MQTT	0	No	O Yes				
O At	ttention: if you going to ommunication" in the ne	communicate wit ext parameter cha	h an e pter "S	xternal partner, ple Security Settings" t	ase set "Local o "NO"			
Security	/ Settings							
Commun	ication on local network	c, only 🔘	No	🔵 Yes				
•	Conexión Suscripción Publicación							
Connect	ion Subscription F	Publication						Apply
					Connectio	on status		
	mqtt server address				8883	~ ~	TLS	 ✓
	client id				60	Ŷ	10000	~
	Auth	Enter Username			Enter Pass	sword		۲

21.4.1 Conexión

Se deben completar las siguientes entradas:

Dirección del Servidor MQTT: ID de Cliente: predefinido con "dali" + número de serie" Puerto del Servidor MQTT: predefinido con "8883" TLS: "SÍ" predefinido Keep Alive(s): predefinido con "60" Tiempo de espera de comunicación (ms): predefinido con "1000" Aut: autorización definida por el Servidor MQTT (Corredor)

21.4.2 Suscripción

La suscripción se puede utilizar para permitir mandos de fuentes externas. El prefijo predefinido es "cmd/", pero se puede cambiar en esta página.



21.4.3 Publicación

En este momento se proporcionan 5 diferentes informaciones:

- Grupos
- Ecgs
- Luces de Emergencia
- Sensores
- Puntos de datos KNX

El nombre de la etiqueta para esta parte del tema se puede cambiar en esta página.

21.5 Publicación y Carga Útil

21.5.1 Nivel raíz ([ubicación]/id-cliente)

En este nivel raíz, la puerta de enlace proporciona tres propiedades:

- estado (siempre retenido)
- información (siempre retenida)
- estadísticas (siempre retenidas)
- configuración (siempre retenida)

21.5.1.1 Estados del Sub-Tema

El estado del sub-tema indica el estado en línea/fuera de línea. El estado fuera de línea se propaga mediante el mando Last Will.

Esta información se publica como "retenida"

21.5.1.2 Información del sub-tema

Se proporciona información específica del dispositivo. Esta información se publica como "retenida"

21.5.1.3 Estadísticas de sub-temas

Aquí se presentan las estadísticas generales:

Número de lámparas Número de ECGs Número de Convertidor Número de Fallos de Lámpara Número de Fallos del ECG Número de Fallos del Convertidor Índice de Fallos ECG Índice de Fallos del Convertidor Índice de Fallos del Convertidor Índice de Fallos Puerta de Enlace Modalidad de Fallo General



```
{
  "CntLamps": 7,
  "CntEcgs": 6,
  "CntConverter": 1,
  "LampFailures": 0,
  "EcgFailures": 0,
  "ConverterFailures": 0,
  "LampFailRate": 0,
  "EcgFailRate": 0,
  "ConverterFailRate": 0,
  "TotalFailRate": 0,
  "FailMode": 0
}
```

El "FailMode" general define el estado en un bitset, según:

Bit 0Fallo de LámparaBit 1Fallo del ECGBit 2Fallo del ConvertidorBit 3No UsadoBit 4Fallo del KNXBit 5Fallo del DALI



21.5.1.4 Configuración de Sub-tema

La información de la configuración estática se divide en partes de grupo y de ecg.

21.5.1.4.1 Configuración/grupos de sub-temas

```
[
    {
        "Número": 1,
        "Nombre": "Grupo 1",
        "ColorType": 0,
        "CntEcgs": 1,
        "CntConverter": 0
     },
...
]
```

En este tema se almacena hasta 16 información de grupo.

Cada grupo contiene información sobre la Descripción, el Tipo de Color definido en ETS, el número de ECGS y el número de convertidores asignados.

Definición de Tipo de Color:

- 0: sin Color
- 4: ColorTemp
- 5: xy Color
- 6: RGBW
- 7: RGB
- 8: HSV
- 9: HSVW
- 10: CT+RGBW;
- 11: CT+RGB
- 12: CT+HSV
- 13: CT+HSVW
- 14: CT Maestro
- 15: CT Slave

21.5.1.4.2 Config/ecgs de Sub-Temas



En este tema se almacena hasta 64 información de ECG.

Cada parte del ECG contiene el número, la dirección corta y larga, el número de grupo en caso de que esté asignado a un grupo, el nombre, el tipo de dispositivo y el tipo de color.

En caso de uso de ECG Individual, no asignado a ningún grupo, el número de grupo se establece en 0.

Definición de Tipo de Color:

- 0: sin Color
- 4: ColorTemp
- 5: xy Color
- 6: RGBW
- 7: RGB
- 8: HSV
- 9: HSVW

21.5.1.5 Energía del Sub-Tópico

{ "Valor": 0, "Unidad": "Wh" }

21.5.1.6 Potencia del Sub-Tópico

21.5.2 Nivel de Grupo ([location]/client-id/group/index)

De forma predeterminada, el tema de Nivel de Grupo se denomina "grupo". Sin embargo, se puede modificar en la página de configuración web MQTT. La longitud máxima es de 15 caracteres.



Administrator

Connection Subscription	Publication				Apply	
Publish Groups						
	dali00ef26a0006f/	group	QoS	0 ~	Retain	
Publish Emergency Lights						
Publish Sensors						

21.5.2.1 Estados del Sub-Tema

Cada índice de grupo indica el valor y el modo corriente en formato json:

```
{
    "Modalidad": 0,
    "Valor": "0%"
}
```

La Modalidad se define según:

Bit 0	1 Byte	Modalidad Permanente
Bit 1	1 Byte	Panikbetrieb
Bit 2	1 Byte	Modalidad Prueba de Emergencia
Bit 3	1 Byte	Deshabilitar Grupo
Bit 4	1 Byte	PowerSwitchOff
Bit 5	1 Byte	AutoSwitchOff
Bit 6	1 Byte	Modalidad Escalera Deshabilitada
Bit 7	1 Byte	Vida útil Superada

21.5.2.2 Color de Sub-tema

"Color	": {
"tc":	1345
"rgbw	": {
"r":	255,
"g":	255
"b":	128,
"w":	0
}	
}	

<tc>::="tc":</tc>						<color-temperatura></color-temperatura>
<rgb>::= "rg</rgb>	gb": { "r": <0)-255>,"g":<0-2	:55>,"b":∙	<0-255>}		
<rgbw></rgbw>	::=	"rgbw":	{	"r":	<0-255>,"g":<0-255>,"b	":<0-255>,"w":<0-255>}
<hsv>::=</hsv>		"hsv":		{"h":<	0255>,"s":<0-100>,	"v":<0-100>}



<hsvw>::= "hsvw": {"h":<0..255>,"s":<0-100>, <xy>::="xy": {"x": <0-65535>,"y":<0-65535>} "v":<0-100>,"w":<0-255>}

21.5.2.3 Estadísticas de sub-temas

```
{
   "CntLamps": 1,
   "CntEcgs": 1,
   "CntConverter": 0,
   "LampFailures": 0,
   "EcgFailures": 1,
   "ConverterFailures": 0,
   "FailRate": 100,
   "OperatingHours": 0
}
```

21.5.2.4 Energía del Sub-Tópico

```
{
"Valor": 0,
"Unidad": "Wh"
}
```

21.5.2.5 Potencia del Sub-Tópico

{ "Valor": 0, "Unidad": "W" }

21.5.3 Nivel de ECG ([location]/client-id/ ECG/index)

De forma predeterminada, el tema de Nivel de ECG se denomina "ecg". Sin embargo, se puede modificar en la página de configuración web MQTT. La longitud máxima es de 15 caracteres.



Administrator

Connection Subscription Publication		At	pply
Publish Groups			
Publish Ecgs			
dali00ef26a0006f/ ecg	QoS	0 v Reta	in 🗌
Publish Emergency Lights			

21.5.3.1 Estados del Sub-Tema

Cada índice de ECG indica el valor y el modo corriente en formato json:

{
 "Modalidad": 0,
 "Valor": "0%"
}

La Modalidad se define según:

Bit 0	1 Byte	Modalidad Permanente
Bit 1	1 Byte	Panikbetrieb
Bit 2	1 Byte	Modalidad Prueba de Emergencia
Bit 3	1 Byte	no usado
Bit 4	1 Byte	PowerSwitchOff
Bit 5	1 Byte	AutoSwitchOff
Bit 6	1 Byte	Modalidad Escalera Deshabilitada
Bit 7	1 Byte	Vida útil Superada

21.5.3.2 Color de Sub-tema

```
{
"tc": 1345
}
```

<tc>::="tc": <rgb>::= "rgb": { "r": <0-255>,"g":<0-255>,"b":<0-255>} <Color-Temperatura>

<rgbw> ::= "rgbw": { "r": <0-255>,"g":<0-255>,"b":<0-255>,"w":<0-255>}
<hsv>::= "hsv": { "h*v": { "h*:<0..255>,"s":<0-100>, "v":<0-100>}
<hsvw>::= "hsvw": { "h*:<0..255>,"s":<0-100>, "v":<0-100>,"w":<0-255>}
<xy>::="xy": { "x": <0-65535>,"y":<0-65535>}



21.5.3.3 Alarma de Sub-tema

Cada ecg indica el estado de la alarma en formato json:

{ "Alarm": 0 }

21.5.3.4 Energía del Sub-Tópico

```
{
"Valor": 0,
"Unidad": "Wh"
}
```

21.5.3.5 Potencia del Sub-Tópico





21.5.4 Nivel de Sensor ([location]/client-id/ ECG/index)

Administrator

	Apply
Connection Subscription Publication	
Publish Groups	
Publish Ecgs	
Publish Emergency Lights	
Publish Sensors	
Publish KNX Datapoints	

21.5.4.1 Presencia de Sub-tema

Cada índice de Sensor indica la luminosidad, si está configurado, y error corriente en formato json:

```
{
    "Error": 0,
    "Valor": 1
}
```

21.5.4.2 Luminosidad de Sub-tema

Cada índice de Sensor indica la luminosidad (lux), si está configurado, y error corriente en formato json:

```
{
    "Error": 0,
    "Valor": 228
}
```

21.5.4.3 Temperatura de Sub-tema

Cada índice de sensor indica la temperatura (°C), si está configurado, y error corriente en formato json:

```
{
   "Error": 0,
   "Valor": 20,2
}
```



21.5.4.4 Humedad de Sub-tema

Cada índice de Sensor indica la humedad (%), si está configurado, y error corriente en formato json:

```
{
    "Error": 0,
    "Valor": 52
}
```

21.5.4.5 CO2 de Sub-tema

Cada índice de sensor indica la calidad de aire (CO2 en ppm), si está configurado, y error corriente en formato json:

```
{
    "Error": 0,
    "Valor": 528
}
```

21.5.4.6 VOC de Sub-tema

Cada índice de sensor indica la calidad del aire (VOC en ppm), si está configurado, y error corriente en formato json:

```
{
    "Error": 0,
    "Valor": 528
}
```

21.5.4.7 Sonido de Sub-tema

Cada índice de Sensor indica un tipo de sonido (db), si está configurado, y error corriente en formato json:

```
{
    "Error": 0,
    "Valor": 76
}
```

21.5.4.8 No señalado general de Sub-tema

Cada índice de Sensor indica un tipo de valor general, si está configurado, y error corriente en formato json:

```
{
    "Error": 0,
    "Valor": 128
}
```

21.5.4.9 Flotante general de Sub-tema



Cada índice de Sensor indica un tipo de valor general, si está configurado, y error corriente en formato json:

```
{
"Error": 0,
"Estado": 77,89
}
```

21.5.5 Nivel de Puntos de datos KNX ([location]/client-id/ ECG/index)

En la configuración del ETS se pueden definir hasta 16 Entradas KNX para publicar la información vía MQTT.

21.5.5.1 Sub-tema knx





21.5.6 Nivel de Emergencia ([location]/client-id/ emergency/index)

Atención: ¡El índice está vinculado a la dirección corta del dispositivo y NO al Número de ECG de ETS!

Administrator

Connection Subscription	Publication				Apply	
Publish Groups						
Publish Emergency Lights						
	dali00ef26a0006f/	emergency	QoS	0 ~	Retain	
Publish Sensors						

21.5.6.1 Sub-tema estado

Cada ECG de emergencia autónomo indica el estado en formato json:

```
{
    "ShortAdr": 6,
    "EtsNumber": 10,
    "Estado": 1,
    "EmStatus": 8,
    "EmMode": 130,
    "EmFailure": 0
}
```

La dirección corta del ECG y el número ETS correspondiente forman parte de este bloque de información.

El campo "Estado" indica el Estado de la Máquina según:

1^{er} nibble (bit 0 – 3):
0: Desconocido, 1: Modalidad Normal, 2: Modalidad Inhibición, 3: Modalidad Inhibición Fija 4: Modalidad Descanso, 5: Modalidad Emergencia, 6: Extend. Modalidad Emergencia, 7: FT en funcionamiento, 8: DT en funcionamiento

2do nibble (bit 4 – 7):Bit 41 BitFT Iniciado ManualmenteBit 51 BitDT Iniciado ManualmenteBit 61 BitFT PendienteBit 71 BitDT Pendiente

El campo "EMStatus" indica el resultado original de la consulta DALI 253. El campo "EMMode" indica el resultado original de la consulta DALI 250. El campo "EMFailure" indica el resultado original de la consulta DALI 252.



21.5.6.2 Sub-tema emtest

Cada ECG de emergencia autónomo indica el Informe-Prueba en formato json:

```
{
    "ShortAdr": 6,
    "EtsNumber": 10,
    "TestResult": 255,
    "TestMode": 1,
    "TestFlags": 0,
    "Hora": 15,
    "Minuto": 15,
    "Segundo": 22,
    "Día": 9,
    "Mes: 11,
    "Año": 21
}
```

La dirección corta del ECG y el número ETS correspondiente forman parte de este bloque de información.

TestResult indica el resultado: [0..254] para 0..100% en Prueba Función (valor 255 significa "no válido") [0..255] en minutos multiplicado por 2 para obtener el resultado de la Prueba de Duración

TestMode indica el tipo de prueba:

1: Prueba de Función

2: Prueba de Duración

4: Prueba de Batería

TestFlags: Bit 0: Fallo del Circuito del Inversor Bit 1: Fallo de Duración de Batería Bit 2: Fallo de Batería Bit 3: Fallo de Lámpara Bit 4: Fallo de Retraso

Marca de Tiempo: Tiempo en Fecha/Hora cuando se generó este resultado

21.6 Mandos y Carga Útil

La interfaz MQTT permite enviar mandos a temas especiales. Esta opción tiene que estar "habilitada" en la página de configuración del Sitio Web. Un mando se indica con el prefijo "cmd/" delante del tema.

Administrator

							Apply
Connectio	n Subscription	Publication					
Enable Command Subscription			QoS	0 ~	Allow Retained		
cmd		LB289/BE47167/dali-debug/dali-c-02/					



21.6.1 Nivel de Grupo (cmd/[location]/client-id/group/index)

21.6.1.1 Estados del Sub-Tema

Contenido de carga útil permitido: on|off Tenga cuidado al usar minúsculas

21.6.1.2 Valor del Sub-tema

Contenido de carga útil permitido: 0% .. 100% o 0 ..255

21.6.1.3 Sub-tema tc

Contenido de carga útil permitido: 0..10000

21.6.1.4 Color de Sub-tema

Contenido de carga útil permitido: <color-hex> | <colour-json>

```
<colour-hex>
#rojo, verde, azul, blanco (código 0..255)
```

<color-json>
{
 "rgb": { "r": 0..255, "g": 0..255, "b": 0..255}
O
 "rgbw": { "r": 0..255, "g": 0..255, "b": 0..255, "w": 0..255}

{ "hsv": { "h": 0..360, "s": 0..100, "v": 0..100} O "hsvw": { "h": 0..360, "s": 0..100, "v": 0..100, "w": 0..255}

{ "xy": { "x": 0.0..1.0, "y": 0.0..1.0 } }

}

}



21.6.2 Nivel ECG (cmd/[location]/client-id/ecg/index)

21.6.2.1 Estados del Sub-Tema

Contenido de carga útil permitido: on|off Tenga cuidado al usar minúsculas

21.6.2.2 Valor del Sub-tema

Contenido de carga útil permitido: 0% .. 100% o 0 ..255

21.6.2.3 Sub-tema tc

Contenido de carga útil permitido: 0..10000

21.6.2.4 Color de Sub-tema

Contenido de carga útil permitido: <color-hex> | <colour-json>

```
<color-hex>
#rojo, verde, azul, blanco (código 0..255)
```

<color-json>
{
 "rgb": { "r": 0..255, "g": 0..255, "b": 0..255}
 O
 "rgbw": { "r": 0..255, "g": 0..255, "b": 0..255, "w": 0..255}

{ "hsv": { "h": 0..360, "s": 0..100, "v": 0..100} O "hsvw": { "h": 0..360, "s": 0..100, "v": 0..100, "w": 0..255}

{ "xy": { "x": 0.0..1.0, "y": 0.0..1.0 } }

}

}

22 PREGUNTAS FRECUENTES

22.1 Acceso a la Web

La dirección IP se solicita en el navegador, pero se muestra el mensaje "Esta página no está disponible".

- a.) El acceso a la página web deberá estar activado en la ETS.
- b.) La dirección IP debe ingresarse en el formulario "https://<ip>.

22.2 Seguridad

A pesar de un certificado raíz importado, no se muestra ningún candado cerrado "seguro".

Probablemente se cambió la dirección IP y no se creó ningún certificado nuevo. Cree un nuevo certificado de dispositivo como administrador.

Después de varios inicios de sesión fallidos, no se puede iniciar sesión en el dispositivo y ya no se puede acceder a él.

Después de 3 intentos fallidos de inicio de sesión, la conexión a esta dirección IP se bloquea durante un minuto por razones de seguridad.

La dirección IP del DALI GW está configurada correctamente, pero no se puede acceder al dispositivo a través de un enrutador ni a través de Internet.

En la configuración predeterminada, el acceso sólo está permitido en redes locales. Esta configuración debe cambiarse en el ETS.

La contraseña ha sido olvidada.

Se debe realizar una descarga ETS con la configuración correspondiente. Luego se le solicita al usuario que ingrese una contraseña nueva y segura

22.3 DCA

El DCA no muestra la configuración que es visible en la página web.

Los datos no se sincronizaron. Lea los datos del dispositivo, consulte el capítulo: <u>126 Extras del</u> DCA.



23 Descargo de responsabilidad sobre seguridad cibernética

Para proteger plantas, sistemas, máquinas y redes de las amenazas en línea es necesario implementar un concepto de seguridad integral y moderno y mantenerlo actualizado.

Usted es responsable de impedir el acceso no autorizado a sus plantas, sistemas, máquinas y redes. Estos solo deben conectarse a una red o a Internet si y en la medida en que la conexión sea necesaria y existan medidas de seguridad adecuadas (por ejemplo, cortafuegos o segmentación de red).

Esto es especialmente importante cuando se utilizan servicios de IoT externos, p. ej. Corredores MQTT.

Qeelectron

24 Open Source

En este producto hay archivos de software gratuitos que puede copiar, distribuir y/o modificar según los términos de sus respectivas licencias, como la Licencia Pública General GNU, la Licencia Pública General Reducida GNU, la licencia BSD modificada y la licencia MIT. En caso de conflictos entre las condiciones de la licencia de Eelectron y las condiciones de la licencia del Software Open Source, las condiciones del software de código abierto prevalecerán con respecto a las partes del software de código abierto.

Previa solicitud por escrito dentro de los tres años a partir de la fecha de compra del producto y contra el pago de nuestros gastos, proporcionaremos el código fuente de acuerdo con los términos de la licencia aplicable Para ello, contáctenos en:

Eelectron S.p.A.

Via Claudio Monteverdi, 6 I-20025 Legnano (MI) – Italia Tel: +39 0331 500802 Correo Electrónico: info@eelectron.com

Generalmente, estos archivos de software gratuitos integrados se distribuyen con la esperanza de que sean útiles, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera garantía implícita como la de COMERCIABILIDAD o IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, y sin responsabilidad para ninguna entidad de Eelectron que no sea la explícitamente documentada. en su contrato de compra.

24.1 Fuente abierta usada en Firmware

Todos los componentes de software de código abierto utilizados en el producto se muestran en el sitio web; consulte el Capítulo <u>7.9 Llamar a la página</u> de inicio

24.2 Fuente abierta usada en DCA

Nombre del Paquete: ColorMine - Versión: 1.1.3 <u>https://www.nuget.org/packages/ColorMine/</u> Derechos de autor (c) 2013 ColorMine.org (MIT-License)

Licencia: MIT La Licencia MIT (MIT)

Derechos de autor (c) 2013 ColorMine.org (MIT-License)

Por el presente se otorga permiso, sin cargo, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de documentación asociados (el "Software"), para operar con el Software sin restricciones, incluidos, entre otros, los derechos de usar, copiar, modificar, unir, publicar, distribuir, sublicenciar y/o vender copias del Software, y permitir que las personas a quienes se les proporciona el Software lo hagan, sujeto a las siguientes condiciones:



El aviso de derechos de autor anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y SIN INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO LOS AUTORES O TITULARES DE DERECHOS DE AUTOR SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN RECLAMO, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA EN UNA ACCIÓN CONTRACTUAL, AGRAVIO O DE OTRA MANERA, QUE SURJA DE, FUERA DE O EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO U OTRAS NEGOCIOS EN EL SOFTWARE.