Modulo Universale 8 Uscite con Comandi Manuali BO08B01KNX

Universal Module 8 Output with Manual Control BO08B01KNX

Descrizione del prodotto e suo funzionamento

Il dispositivo BO08B01KNX integra 8 uscite relè da 16A - 230 V AC per il comando di carichi o tapparelle e veneziane.

Il dispositivo prevede che le 8 uscite a bordo possano essere configurati in modalità diverse:

- Ogni singola uscita configurata in modo indipendente per controllo di carichi (OUT 1÷ 8) per un totale di 8 canali.
- Uscite configurate a coppie per gestione di tapparelle, veneziane, etc.. (dotate di fine corsa meccanico) per un totale di 4 canali.

Il prodotto si intende dedicato all'installazione su barra DIN in quadri elettrici di distribuzione BT.

Corrisponde al numero massimo di indirizzi di gruppo diversi che

Corrisponde al numero massimo di associazioni tra oggetti di

comunicazione e indirizzi di gruppo che il dispositivo può me-

Attenzione: esiste un limite al numero di associazioni che si

possono creare, sullo stesso dispositivo, tra oggetti di comuni-

cazione in trasmissione (per esempio gli ingressi) e in ricezione

Qualora si voglia associare un indirizzo di gruppo usato su un

oggetto di comunicazione in trasmissione (un ingresso), ad un

oggetto di comunicazione in ricezione (una uscita) che ha già

un indirizzo di gruppo precedentemente associato si ricorda che

è possibile aggiungere un massimo di 7 indirizzi di gruppo di

53

Programma applicativo ETS

Scaricabile dal sito: www.eelectron.com

Numero massimo indirizzi di gruppo:

il dispositivo è in grado di memorizzare.

Numero massimo associazioni:

(per esempio le uscite)

Application Program ETS

Downloadable from website: www.eelectron.com

Maximum number of group addresses: 53

Product and Applications description

mechanical end position

and can be used to:

BO08B01KNX is a Din Rail 8 output 16 A - 230 V AC actuator

Control up to 4 independent blind / roller shutters with

Control up to 8 independent loads / lights

Device is intended to be installed on DIN rail.

This is the maximum number of different group addresses the device is able to store.

Maximum number of associations: 60

This is the maximum number of associations between communication objects and group addresses the device is able to store.

<u>Caution</u>: there is a limit to the number of associations that can be created, <u>on the same device</u>, between transmission communications objects (i.e. output feedback) and receiving communication objects (i.e. outputs).

If you want, on the same device, add a group address linked to a transmission communication object (feedback) to a receiving communication object (output) which already has a different group address associated, please note that you can add a maximum of 7 group addresses of this kind for the whole device.

Configurazione per comando motore (tapparelle) Output Configuration for Shutter

Canale Channel	Uscita / Funzioni Output / Function		Uscita / funzioni Output / Function	
OUT 1-2	OUT 1	▲ (su) ▲ (up)	OUT 2	▼(giù) ▼ <i>(down)</i>
OUT 3-4	OUT 3	▲ (su) ▲ (up)	OUT 4	▼(giù) ▼ <i>(down)</i>
OUT 5-6	OUT 5	▲ (su) ▲ (up)	OUT 6	▼(giù) ▼ <i>(down)</i>
OUT 7-8	OUT 7	▲ (su) ▲ (up)	OUT 8	▼(giù) ▼(down)

Dati tecnici Alimentazione

morizzare.

Via bus EIB/KNX 21..32V DC
 Corrente assorbita ≤ 10 mA

Max assorbimento in commutazione (30ms) 14mA

Uscite a relè

16 A cos φ 1 - 230 V AC

questo tipo sull'intero dispositivo.

• 8 A cos φ 0.6 - 230 V AC

Corrente minima di commutazione: 10mA

Carichi resistivi: max 16 A
Lampade incandescenti: max 10 A
Motori e motoriduttori : max 10 A
Lampade fluorescenti a trasformatore elettronico: max 4 A
Lampade fluorescenti: (max 140 uF) max 3A (700W)

Dati meccanici

Involucro in materiale plastico: PA6

Dimensioni: (alt. x larg. x prof.): 90 x 71 x 58 mm

Peso: ca: 200 g

Montaggio: guida din / retroquadro

Ingombro su guida DIN: 4 moduli

Sicurezza elettrica

Grado di inquinamento IEC 60664-1): 2
 Grado di protezione (EN 60529): IP 20
 Classe di protezione (secondo IEC 1140): III
 Classe di sovratensione: III
 Bus: tensione di sicurezza: SELV

Soddisfa EN50491-3

Requisiti EMC

Rispettati EN50491-5-1, EN50491-5-2

Condizioni di impiego

Secondo norma EN 50491-2

Temperatura operativa: 0°C + 45°C
Temperatura di stoccaggio: - 20 °C + 55 °C
Umidità relativa (non condensante): max 90 %

Marcatura CE

Conformemente alla direttiva CE (edilizia abitativa e industriale), direttiva sulla bassa tensione.

Power Supply

Technical Specifications

Via bus EIB/KNX cable 21..32V DC
 Current consumption ≤ 10 mA

Max Current consumption during switching (30 ms): 14mA

Outputs

• 16 A cos φ 1 - 230 V AC

• 8 A cos φ 0.6 - 230 V AC

Minimum switching current: 10mA

Pure resistive loads: max 16 A
Incandescent lamps: max 10 A
Motors e motor reduction: max 10 A
Fluorescent lamps with electronic transformer: max 4 A
Fluorescent lamps: (max 140 uF) max 3A (700W)

Physical specifications and Dimensions

Plastic enclosure: PA6

• Dimensions: (W xH x D): 90 x 71 x 58 mm

Weight: ca: 200 g

Installation: Din Rail

Din rail width: 4 modules

Electrical Safety

Degree of pollution (IEC 60664-1): 2
 Degree of protection (EN 60529): IP 20
 Protection class (according to IEC 1140): III
 Overvoltage class (according to IEC 664-1): III
 Bus: safety voltage SELV

Meets EN 50491-3

Electromagnetic compatibility

Compliant with EN 50491-5-1 and EN 50491-5-2


Environmental specifications


According to EN 50491-2

Ambient temperature during operation: 0°C + 45°C
 Storage temperature: -20 °C + 55 °C
 Relative humidity: max 90 %

CE Mark

In accordance with the EMC and low voltage guidelines





SMAI TIMENTO

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di riconsegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui e composta l'apparecchiatura.



DISPOSAL


The crossed-out bin symbol on the equipment or packaging means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste centre, or return it to the retailer when purchasing a new one. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials



eelectron spa

Via Monteverdi 6

I-20025 Legnano (MI) - Italia





Posizione indicatori ed elementi di comando

MORSETTI A VITE:

- COM OUT 1
- 2 OUT 1 contatto NA relè 1
- COM OUT 2 3.
- OUT2 contatto NA relè 2
- COM OUT 3 5.
- OUT3 contatto NA relè 3 6.
- 7. COM OUT 4
- OUT3 contatto NA relè 4 8
- 9. COM OUT 5
- OUT3 contatto NA relè 5
- 10.
- COM OUT 6 11. 12. OUT3 contatto NA relè 6
- COM OUT 7 13.
- 14. OUT3 contatto NA relè 7
- 15. COM OUT 8
- OUT3 contatto NA relè 8 16.

ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE:

- 30 LED di programmazione ETS
- 31. Tasto di programmazione ETS

Avvertenze per l'installazione

IMPORTANTE

Il dispositivo deve essere installato mantenendo una distanza minima di 4 mm tra le linee in tensione non SELV (230V) e i cavi collegati al bus EIB/KNX.

- Il dispositivo deve essere installato in ambienti chiusi e asciutti.
- Il dispositivo deve essere installato in posizione accessibile solo agli installatori qualificati
- L'apparecchio deve essere installato e messo in servizio da un installatore abilitato.
- Devono essere osservate le norme in vigore in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica
- L'apparecchio non deve essere aperto. Eventuali apparecchi difettosi devono essere fatti pervenire alla sede competente.
- Il bus KNX permette di inviare comandi da remoto agli attuatori dell'impianto. Verificare sempre che l'esecuzione di comandi a distanza non crei situazioni pericolose e che l'utente abbia sempre segnalazione di quali comandi possono essere attivati a distanza.
- I relè del dispositivo, in uscita dalla fabbrica, vengono configurati come aperti, è possibile che durante il trasporto i contatti si chiudano anche se il dispositivo non è alimentato. Si raccomanda, alla prima accensione, di collegare prima il bus al fine di garantire l'apertura dei relè e solo successivamente la tensione
- Prima della configurazione del dispositivo tramite ETS i canali sono configurati come abbinati per la gestione di tapparelle, in tal modo si eviterà di comandare in modo improprio questo tipo di carico. I pulsanti frontali sono abilitati e gestiscono le commutazioni dei relè accoppiato con interblocco logico.



Terminal and connections

SCREW TERMINALS: COM OUT 1

- OUT 1 contact relay 1
- COM OUT 2 3.
- OUT2 contact relay 2
- COM OUT 3 5
- 6. OUT3 contact relay 3
- 7 COM OUT 4
- OUT4 contact relay 4
- COM OUT 5
- 10 OUT3 contact relay 5
- COM OUT 6 11.
- 12 OUT3 contact relay 6
- COM OUT 7 13
- 14 OUT3 contact relay 7
- 15. COM OUT 8 16. OUT3 contact relay 8

PROGRAMMING:

- ETS programming led
- 31. ETS programming switch

Installation Instructions

WARNING

Device must be installed keeping a minimum distance of 4mm between electrical power line (mains - 230V) and red / black bus connector or bus cable.

- Device may be used for indoor installations in dry locations.
- Device must be mounted by an authorised installer.
- Device must be installed in a location that is accessible only to qualified installers.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- Device must not be opened. Any faulty device should be returned to manufacturer.
- For planning and construction of electric installations, the relevant guidelines, regulations and standards of the respective country are to be considered.
- KNX bus allows you to remotely send commands to the system actuators. Always make sure that the execution of remote commands do not lead to hazardous situations, and that the user always has a warning about which commands can be activated remotely.
- Relays are always switched opened before delivering but, it is possible during transportation, they get closed. It is recommended, when device is installed, to connect and supply the bus before the load voltage to ensure the opening of the contacts
- Before configuring the device using ETS, the output channels are configured for shutter management in order to avoid improper control of this type of load. Frontal button are configured to switch the relay with logical interlock.

